

SICHERHEIT

Grundlegende Sicherheitshinweise



Gefahr! Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Stromschläge erzeugt.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät nicht mit feuchten Händen berühren.
 - Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen berühren.
 - Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker trennen können.
 - Zum Trennen des Netzsteckers aus der Steckdose, direkt am Stecker selbst ziehen.
 - Niemals am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte
 - Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
 - Bei Schäden am Netzstecker oder am Netzzanschlusskabel lassen Sie diese ausschließlich vom technischen Kundendienst ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.
 - Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Achtung:** Vor dem Reinigen Stecker ziehen.
- Netzkabel nicht über den Tischrand oder andere Kanten hängen lassen und nicht mit heißen Oberflächen in Berührung bringen.
 - Gerät nicht länger als 60 Sekunden einschalten. Gerät vor erneutem Gebrauch 10 Minuten abkühlen lassen.



Gefahr! Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Schaumpolystyrol) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Gefahr! Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes

vertraut sind, gebraucht werden, es sei denn, dass sie von einer für sie und ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen werden. Dafür sorgen, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

- Gerät nicht über oder in der Nähe von Elektro- oder Gasherden oder in einem geheizten Ofen aufstellen.
- Überprüfen, ob sich in der Kaffeemühle Fremdkörper befinden, und diese ggf. entfernen.
- Die Messer sind sehr scharf. Vorsicht beim Umgang mit diesen.
- Niemals den Deckel abnehmen, solange die Messer noch nicht völlig still stehen. Nach dem Loslassen der Taste bleiben die Messer nach etwa 2-3 Sekunden stehen.
- Berührungen mit den sich bewegenden Teilen vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät darf nur zu dem Zweck eingesetzt werden, für den es entwickelt wurde.

Jeder andere Gebrauch hat als unsachgemäß zu gelten.

Dieses Gerät ist nicht für gewerblichen Gebrauch geeignet.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge unsachgemäßen Gebrauchs des Geräts.

Niemals versuchen, mit dem Gerät Eis zu zerkleinern, bzw. es anders als in der Anleitung angegeben zu benutzen.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanweisung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch.

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.



Achtung: Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, übergeben Sie ihnen bitte auch diese Bedienungsanleitung.

DE

ENTSORGUNG



Elektrogerät dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Geräte, die dieses Symbol tragen, unterliegen den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2002/96/EG.

Sämtliche Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden: Sie sind bei den zuständigen Sammelstellen abzugeben.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Altgerätes können Umweltschäden und Gesundheitsgefahren vermieden werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung des Altgerätes erhalten Sie bei den kommunalen Behörden, dem Abfallbeseitigungsamt und dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

- A. Reinigungspinsel
- B. Deckel des Kaffeebehälters
- C. Herausnehmbarer Kaffeebehälter
- D. Kabelaufwickler
- E. Tassenzahl-Vorwährling (nur KG49)
- F. Mahlgrad-Anzeigeleuchten (nur KG49)

ERSTE SCHRITTE

Kontrolle des Transports

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt ist und keine Zubehörteile fehlen.

Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von De'Longhi.

Anschluss des Gerätes



Achtung! Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an.

Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker

Ihres Gerätes geeignet sein, lassen Sie diese bitte durch eine geeignete Steckdose von einer Fachkraft ersetzen.

BEDIENUNG DES GERÄTS

- Gerät auf einer ebenen Fläche aufstellen.
- Deckel gegen den Uhrzeigersinn vom Behälter abschrauben und abheben (Abb. 1).
- Gewünschte Menge Kaffeebohnen in den Behälter füllen (Abb. 2).
- Deckel wieder aufschrauben, diesen dazu bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 3). Ist der Deckel nicht richtig eingesetzt, verhindert eine Sicherheitsvorrichtung das Einschalten.
- Kabel soweit wie erforderlich herausziehen und Stecker in die Steckdose stecken (Abb. 4).
- Bei Modellen, die den Vorwährling (E) aufweisen, diesen auf die Kaffeemenge einstellen, die der Anzahl Tassen entspricht, für die die Bohnen gemahlen werden sollen (Abb. 5). Diese Angabe darf jedoch nur als Richtwert angesehen werden, da die Menge je nach Geschmack, Art und Röstung der Kaffeebohnen, sowie gewähltem Mahlgrad unterschiedlich sein kann: In keinem Fall sollte der Kaffeebehälter jedoch über die darauf eingeprägte Libelle MAX hinaus gefüllt werden.
- Zum Betätigen der Kaffeemühle Deckel drücken (Abb. 6) und bis zum Erreichen des gewünschten Mahlgrades gedrückt halten.
- Bei Modellen mit Mahlgrad-Anzeigeleuchten (F) (coarse, medium, fine), Deckel drücken und dann loslassen, wenn die dem gewünschten Mahlgrad entsprechende Anzeige aufleuchtet. Achtung: Wird der Deckel, wenn auch nur für einen kurzen Moment, losgelassen, wird das Gerät rückgesetzt und geht erneut von ungemahlenen Bohnen aus.

TIPPS ZUM GEBRAUCH

- Deckel des Bohnenbehälters stets luftdicht verschlossen halten, damit das volle Aroma der Kaffeebohnen erhalten bleibt.
- Nur die jeweils erforderliche Kaffeemenge mahlen.
- Bohnenbehälter niemals überfüllen.
- Als allgemeiner Richtwert kann ein Esslöffel

Bohnen pro Tasse gerechnet werden (z. B. 4 Löffel Kaffeebohnen für 4 Tassen). Natürlich müssen die optimalen Mengen je nach persönlichem Geschmack mit der Zeit ermittelt werden.

- Bei Modellen mit Mahlgrad-Anzeigeleuchten ist zu beachten: Der Mahlgrad "COARSE" (= grob) ist ideal für Percolators; Der Mahlgrad "MEDIUM" (= mittel) ist ideal für Drips und Mokas; der Mahlgrad "FINE" (= fein) ist ideal für Espressomaschinen.
- Vor einem erneuten Gebrauch sollte mindestens eine Minute vergehen, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- Um eine gute Qualität im Sinne der Frische des Kaffees zu gewährleisten, sollte das Gerät nach jedem Gebrauch gereinigt werden, vor allem wenn Kaffee gemahlen wird, nachdem andere Lebensmittel (z. B. Zucker) gemahlen wurden. Es sollten jedoch keine fetthaltigen (z. B. Erdnüsse) oder zu harten (z. B. Reis) Körner gemahlen werden.

REINIGUNG



Gefahr von Stromschlägen! Vor jedem Reinigungseingriff muss die Maschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen. Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Deckel mit Wasser und neutralem Reiniger abspülen.
- Danach sorgfältig nachspülen und abtrocknen.
- Zur Vereinfachung der Reinigung des Bohnenbehälters kann dieser durch Drehen im Uhrzeigersinn ausgeklinkt und dann nach oben herausgenommen werden (Abb. 7).
- Reste gemahlenen Kaffees mit der mitgelieferten Bürste entfernen (Abb. 8). Bohnenbehälter nicht in Wasser tauchen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um den Behälter wieder einzusetzen, diesen einsetzen und bis zum Einrasten gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Gerät von außen mit einem weichen Tuch reinigen.
- Wird das Gerät nicht benutzt, Netzkabel mit

dem Kabelaufwickler (D) aufwickeln.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Leistungsaufnahme: 170W

Gewicht: 1 kg

CE Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG;
- EMV-Richtlinie 89/336/EWG und folgenden Änderungen 92/31/EWG und 93/68/EWG.

Die mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände entsprechen den Vorschriften der Europäischen Verordnung 1935/2004.

DE