

GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Während der Reinigung das Gerät nie ins Wasser tauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Schutzabdeckung des rotierenden Teils beschädigt oder brüchig ist.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgesehen in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind, in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, Hotels, Motels und sonstigen Übernachtungsbetrieben, Zimmervermietungen.
- Bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel lassen Sie diese ausschließlich vom technischen Kundendienst ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.

NUR FÜR EUROPÄISCHE MÄRKTE:

- Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, wenn es unbeaufsichtigt ist sowie bevor es montiert, demontiert oder gereinigt wird.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

SICHERHEITSHINWEISE



Gefahr! Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.

Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Stromschläge erzeugt.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät niemals mit nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker trennen können.
- Zum Trennen des Netzsteckers aus der Steckdose direkt am Stecker selbst ziehen. Nicht am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um das Gerät vollständig vom Strom zu trennen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, diese selbst zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Vor jeder Reinigung die Kaffeemühle ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



Achtung: Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

- Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Elektro- oder Gasherden bzw. in einem beheizten Backofen aufstellen.
- Das Innere der Kaffeemühle auf Fremdkörper prüfen.
- Die Messer sind scharf. Seien Sie daher vorsichtig im Umgang mit ihnen.

- Nehmen Sie die Abdeckung niemals ab, bevor die Messer vollständig zum Stillstand kommen. Nach Loslassen der Taste bleiben die Messer innerhalb 2-3 Sekunden stehen.
- Den Kontakt mit bewegten Teilen vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es bestimmt wurde, eingesetzt werden. Jeder sonstige Gebrauch gilt als unsachgemäß.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursacht werden.

Versuchen Sie nie, Eis zu zerkleinern oder das Gerät entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung zu verwenden.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.



Hinweis:

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, muss ihnen auch diese Bedienungsanleitung übergeben werden.

BESCHREIBUNG

(Seite 3 - A)

- A1. Reinigungspinsel
- A2. Deckel des Kaffeebehälters
- A3. Herausnehmbarer Kaffeebehälter
- A4. Kabelaufwicklung
- A5. Stellring zur Auswahl der Tassenanzahl (nur KG49)
- A6. Kontrolllampe Mahlgrad (nur KG49)

KONTROLLE DES GERÄTES

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unverseht ist und keine Zubehörteile fehlen. Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst De'Longhi.

ANSCHLUSS DES GERÄTES



Gefahr!

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an.

Falls die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeignet ist, lassen Sie diese bitte von einem Fachmann gegen eine geeignete Steckdose austauschen.

GEBRAUCH DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf.
- Den Deckel des Behälters nach links aufdrehen und abnehmen (Abb. 1).
- Füllen Sie die gewünschte Menge Kaffeebohnen in den Behälter (Abb. 2).
- Den Deckel nach rechts bis zum Anschlag zudrehen (Abb. 3). Wenn der Deckel nicht richtig sitzt, verhindert eine Sicherheitseinrichtung das Einschalten der Kaffeemühle.
- Ziehen Sie das Kabel so weit wie erforderlich heraus und stecken Sie den Stecker in die Steckdose (Abb. 4).
- Bei den Modellen, die damit ausgestattet sind, den Stellring (A5) auf die benötigte Kaffeemenge für die gewünschte Tassenanzahl drehen (Abb. 5).

Diese Einstellung ist nur eine Empfehlung, da die jeweilige Menge vom Geschmack, von der Röstung der Kaffeebohnen und vom eingestellten Mahlgrad abhängt: Auf keinen Fall darf der auf dem Kaffeebehälter angegebene Füllstand MAX überschritten werden.

- Drücken Sie auf den Deckel, um die Kaffeemühle einzuschalten (Abb. 6) und halten Sie ihn so lange gedrückt, bis der gewünschte Mahlgrad erreicht ist.
- Bei den Modellen mit Kontrolllampen des Mahlgrads (A6) (coarse, medium, fine) drücken Sie auf den Deckel und lassen Sie ihn los, sobald die Kontrolllampe des gewünschten Mahlgrads aufleuchtet. Wenn der Deckel auch nur kurz losgelassen wird, wird das Gerät zurückgesetzt und geht bei erneutem Starten des Mahlvorgangs davon aus, dass sich im Innern ganze Kaffeebohnen befinden.

EMPFEHLUNGEN ZUM GEBRAUCH

- Halten Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters immer luftdicht verschlossen, um den Geschmack und das Aroma der Kaffeebohnen lange zu bewahren.
- Mahlen Sie nur die jeweils benötigte Kaffeemenge.
- Machen Sie den Kaffeebohnenbehälter nicht zu voll. Generell gilt, ein Esslöffel Bohnen pro Tasse (z.B. 4 Esslöffel Kaffeebohnen für 4 Tassen Kaffee). Die optimale Menge finden Sie mit der Zeit anhand Ihres persönlichen Geschmacks heraus.
- Bei den Modellen mit Kontrolllampen des Mahlgrads bitte beachten: Der Mahlgrad "COARSE" (= grob) ist ideal für Kaffee-Perkolatoren; der Mahlgrad "MEDIUM" (= mittel) ist ideal für Filterkaffeemaschinen und Espresso-Kannen; der Mahlgrad "FINE" (= fein) ist ideal für Espresso-Maschinen.

- Zwischen zwei Mahlvorgängen muss mindestens eine Minute verstreichen, damit sich das Gerät nicht überhitzt.
- Um die Frische des Kaffees zu garantieren, muss das Gerät nach jedem Gebrauch gereinigt werden, vor allem, wenn vor dem Kaffee andere Lebensmittel gemahlen wurden (z.B. Zucker). Ölhaltige Samen (z.B. Erdnüsse) oder zu harte Körner (z.B. Reis) sollten nicht gemahlen werden.

REINIGUNG



Vor jedem Reinigungseingriff muss die Kaffeemühle ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

- Den Deckel mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel waschen. Dann sorgfältig nachspülen und abtrocknen.
- Für eine einfachere Reinigung des Kaffeebohnenbehälters kann dieser herausgenommen werden. Hierzu muss er durch Drehen nach rechts entriegelt und dann angehoben werden (Abb. 7).
- Die gemahlene Kaffeerückstände mit der mitgelieferten Bürste entfernen (Abb. 8). Den Kaffeebohnenbehälter nicht in Wasser tauchen, um ihn nicht zu beschädigen.
- Um den Behälter wieder anzubringen, setzen Sie ihn ein und drehen Sie ihn nach links, bis er einrastet.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen Tuch.
- Bevor Sie das Gerät wegräumen, wickeln Sie das Netzkabel mit dem Kabelaufwickler auf (A4).

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 220-240V ~50/60 Hz max. 10A
 Leistungsaufnahme: 170 W
 Gewicht: 1 Kg



- Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:
- Die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände stimmen mit den Vorschriften der Europäischen Verordnung 1935/2004 überein.

ENTSORGUNG



Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.