

GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Während der Reinigung das Gerät nie ins Wasser tauchen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit der Abdeckung zum Schutz der rotierende Teil beschädigt oder zerstört.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgesehen in: Küchenbereichen für das Personal von Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen, landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, Hotels, Motels, sowie sonstigen Unterkünften und Zimmervermietungen.
- Bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel lassen Sie diese ausschließlich vom technischen Kundendienst ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.

NUR FÜR EUROPÄISCHE MÄRKTE:

- Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, wenn es unbeaufsichtigt ist sowie bevor es montiert, demontiert oder gereinigt wird.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

SICHERHEITSHINWEISE



Gefahr! Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.

Da das Gerät mit Strom betrieben wird, können Stromschläge nicht ausgeschlossen werden.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät niemals mit nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker trennen können.
- Zum Trennen des Netzsteckers aus der Steckdose direkt am Stecker selbst ziehen. Nicht am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um das Gerät vollständig vom Strom zu trennen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, diese selbst zu reparieren.

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

- Vor jeder Reinigung die Kaffeemühle ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



Achtung: Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

- Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Elektro- oder Gasherden bzw. in einem beheizten Backofen aufstellen.
- Das Innere der Kaffeemühle auf Fremdkörper prüfen.
- Den Kontakt mit bewegten Teilen vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es bestimmt wurde, eingesetzt werden. Jeder sonstige Gebrauch gilt als unsachgemäß. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursacht werden.

Versuchen Sie nie, Eis zu zerkleinern oder das Gerät entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung zu verwenden.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.



Hinweis:

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, muss ihnen auch diese Bedienungsanleitung übergeben werden.

BESCHREIBUNG

(S. 3- A)

- A1. Deckel des Kaffeebehälters
- A2. Herausnehmbares Mahlwerk
- A3. Kaffeebehälter
- A4. Taste ON/OFF
- A5. Deckel des Kaffeepulverbehälters
- A6. Kaffeepulverbehälter
- A7. Fach für Kaffeepulverbehälter
- A8. Gerätegehäuse
- A9. Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads
- A10. Drehknopf zur Auswahl der Tassenanzahl

KONTROLLE DES GERÄTES

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehr ist und keine Zubehörteile fehlen. Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst De'Longhi.

ANSCHLUSS DES GERÄTES



Gefahr!

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an. Falls die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeig-

net ist, lassen Sie diese bitte von einem Fachmann gegen eine geeignete Steckdose austauschen.

ERSTE SCHRITTE

Reinigen Sie vor dem Gebrauch der Kaffeemühle das Gehäuse und den Kaffeebohnenbehälter mit einem sauberen feuchten Tuch.

Waschen Sie den Deckel des Behälters, den Kaffeepulverbehälter und den Deckel des Kaffeepulverbehälters in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie dann nach und trocknen Sie sie ab; sie können im oberen Korb des Geschirrspülers gereinigt werden.



Achtung:

Das Mahlwerk darf nicht gewaschen werden und muss immer trocken bleiben.

Reinigen Sie das Mahlwerk mit einer Bürste mit harten Borsten.

GEBRAUCH DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf.
- Setzen Sie den Kaffeepulverbehälter (A6) mit seinem Deckel (A5) in das Fach (A7).
- Entfernen Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters (Abb. 1)
- Füllen Sie die gewünschte Menge Kaffeebohnen in den Behälter (Abb. 2): die Kaffeemühle mahlt etwa 1 Esslöffel Kaffee pro gewählte Tasse. Überschreiten Sie nicht den auf dem Behälter angegebenen Füllstand MAX.
- Schließen Sie den Deckel wieder und drücken Sie ihn fest nach unten, damit er richtig sitzt (Abb. 3).
Wenn der Deckel nicht richtig geschlossen ist, schaltet sich die Kaffeemühle nicht ein.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose (Abb. 4).
- Stellen Sie den Drehknopf (A10) auf die benötigte Kaffeemenge für die gewünschte Tassenanzahl (Abb. 5). Diese Einstellung ist nur eine Empfehlung, da die jeweilige Menge vom Geschmack, von der Röstung der Kaffeebohnen und vom eingestellten Mahlgrad abhängt.
- Regeln Sie den Mahlgrad des Kaffees, indem Sie den entsprechenden Drehknopf auf die gewünschte Kaffeeart stellen (Abb. 6).
- Drücken Sie die Taste ON/OFF (A4), um die Kaffeemühle einzuschalten.
Sobald die zuvor eingestellte Kaffeemenge erreicht ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, bevor der Mahlvorgang beendet ist, dann drücken Sie bitte die Taste ON/OFF.
- Entnehmen Sie den Kaffeepulverbehälter, klopfen Sie leicht gegen den Behälter, nehmen Sie den Deckel ab und füllen Sie das Kaffeepulver in das Sieb der Kaffeemaschine.

EMPFEHLUNGEN ZUM GEBRAUCH

- Halten Sie den Deckel des Kaffeebohnenbehälters immer luftdicht verschlossen, um den Geschmack und das Aroma der Kaffeebohnen lange zu bewahren.
- Mahlen Sie nur die jeweils benötigte Kaffeemenge.
- Machen Sie den Kaffeebohnenbehälter nicht zu voll. Generell gilt, ein Esslöffel Bohnen pro Tasse (z.B. 4 Esslöffel Kaffeebohnen für 4 Tassen Kaffee). Die optimale Menge finden Sie mit der Zeit anhand Ihres persönlichen Geschmacks heraus.
- Verwenden Sie den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads (Abb. 6) um den Mahlvorgang anhand der verwendeten Kaffeemaschine einzustellen. Der Mahlgrad "COARSE" (= grob) ist ideal für Kaffee-Perkolatoren; der Mahlgrad "MEDIUM" (= mittel) ist ideal für Filterkaffeemaschinen und Espressokannen; der Mahlgrad "FINE" (= fein) ist ideal für Espressomaschinen. Der eingestellte Mahlgrad darf bei betriebener Maschine nicht verändert werden.
- Zwischen zwei Mahlvorgängen muss mindestens eine Minute verstreichen, damit sich das Gerät nicht überhitzt.
- Um die Frische des Kaffees zu garantieren, muss das Gerät nach jedem Gebrauch gereinigt werden, vor allem, wenn vor dem Kaffee andere Lebensmittel gemahlen wurden (z.B. Zucker). Ölhaltige Samen (z.B. Erdnüsse) oder zu harte Körner (z.B. Reis) sollten nicht gemahlen werden.

REINIGUNG



Vor jedem Reinigungseingriff muss die Kaffeemühle ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt sein. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

- Den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Den Deckel mit Wasser und neutralem Reinigungsmittel waschen. Dann sorgfältig nachspülen und abtrocknen.
- Um das Mahlwerk (A2) zu entnehmen, den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads (Abb. 6) auf "FINE" stellen, dann den oberen Teil des Mahlwerks der Kaffeemühle mit der Hand nach rechts drehen und anschließend senkrecht herausziehen.
- Den Kaffeebohnenbehälter (A3) innen sorgfältig mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Um das obere Mahlwerk wieder einzusetzen, den Drehknopf zur Einstellung des Mahlgrads (Abb. 6) auf "COARSE" stellen, das Mahlwerk einsetzen und einmal nach links drehen.
- Den Kaffeepulverbehälter, seinen Deckel und das Gerätegehäuse mit einem feuchten Tuch sorgfältig reinigen, und sicherstellen, dass im Kaffeepulverbehälter keine Kaffeerückstände verblieben sind.

TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240V ~50/60 Hz max. 10A
Leistungsaufnahme:	110 W
Gewicht:	
KG79	1,5 Kg
KG89	1,7 Kg



Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- Die mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände entsprechen den Vorschriften der Europäischen Verordnung 1935/2004.

BETRIEBSSTÖRUNGEN

Das Gerät funktioniert nicht.	Sicherstellen, dass der Gerätestecker richtig in die Steckdose gesteckt wurde und dass die Steckdose einwandfrei funktioniert.
	Der Deckel des Kaffeebohnenbehälters ist nicht richtig geschlossen.
	Der Kaffeepulverbehälter oder sein Deckel sind nicht richtig positioniert.
Das Gerät unterbricht seinen Betrieb.	Das Gerät ist überhitzt. Der Motorschutzschalter hat ausgelöst. Wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
	Die maximale Füllmenge des Kaffeebohnenbehälters oder des Kaffeepulverbehälters wurde überschritten
Der Wahlschalter zur Einstellung des Mahlgrads funktioniert nicht	Prüfen Sie, dass das obere Mahlwerk richtig eingesetzt ist.