

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, überprüfen Sie bitte, dass die Netzspannung Ihrer Wohnung mit dem am Gerät angegebenen Wert übereinstimmt und die Steckdose sowie die Stromzufuhrleitung über die erforderliche Leistung verfügen.
- DIESES GERÄT ENTSPRICHT DER RICHTLINIE 89/336/EWG UND DEM ITAL. MINISTERIALDEKRET 476/92 ÜBER DIE FUNKENTSTÖRUNG
- Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Schaumpolystyrol, Nägel, usw.) nicht in Reichweite von Kindern lassen, da es sich um potentielle Gefahrenquellen handelt.

INSTALLATION

Das Gerät kann auf horizontalen Aufstellflächen benutzt werden, vorausgesetzt dessen, dass es sich weder um Teppichböden, Teppiche noch anderen weichen Oberflächen handelt. Nicht die gleiche Steckdose für andere Geräte benutzen, damit der Stromkreis nicht überlastet wird.

Für die Montage des Sockels beziehen Sie sich bitte auf Abbildung 2.

BETRIEB UND GEBRAUCH

Das Gerät ist mit drei Heizelementen ausgestattet.

- Für den Betrieb auf Mindestleistungsstufe die Taste **I** drücken.
- Für den Betrieb auf mittlerer Leistungsstufe die Taste **I** drücken **II**
- Für den Betrieb auf Höchstleistungsstufe die Taste **I** drücken **II**, **III**.

Ausschalten: Die Tasten wieder auf die Ausgangsstellung bringen, und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Modelle mit motorisiertem Schwenksockel

Für eine großflächige Verteilung der Wärmestrahlung den Schalter  drücken. Der Gerätekörper wird so mit einem Winkel von 90° nach rechts und links schwenken.

Durch erneutes Drücken des Schalters  können Sie die Schwenkung auf der gewünschten fixen Position blockieren.

WARTUNG

- Vor jeder Reinigungsarbeit, stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Während der Haupteinsatzzeit des Gerätes, das Gitter regelmäßig mit einem Staubsauger reinigen.
- Niemals Scheuerpulver oder Lösungsmittel verwenden.
- **HINWEISE-** Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in nächster Nähe von Badewannen, Duschen oder Swimming-pools.
- Verwenden Sie das Gerät stets und ausschließlich in senkrechter Stellung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Wäschetrocknen.
- Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 150 cm von Möbeln oder anderen Gegenständen aufgestellt werden.
- Das Gerät nicht in direkter Nähe von Wänden, Möbeln oder Vorhängen, usw. in Betrieb setzen.
- Das Auswechseln des Netzanschlusskabels darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät nicht in einem Raum mit einer Raumfläche unter 4 m² einsetzen.
- Das Gerät nicht unmittelbar unter einer ortsfesten Steckdose aufstellen.
- Das Gerät nicht mit einem Wärmeregler, einem Steuergerät, einem Timer oder anderen ähnlichen Vorrichtungen, die automatisch die Heizelemente einschalten, anschließen, da bei eventuellem Abdecken oder Transportieren des Gerätes Brandgefahr bestehen kann.

Das Gerät ist mit einer Kippsicherung ausgestattet, die bei Kippen des Gerätes, automatisch dessen Betrieb unterbricht.

Zum Wiederinbetriebsetzen des Gerätes, dieses einfach wieder senkrecht hinstellen.

Eine Sicherheitsvorrichtung unterbricht bei unbeabsichtigter Überhitzung (z.B. Abdecken des Gerätes) den Betrieb des Heizgeräts.

Zur Wiederinbetriebsetzung des Gerätes, sich an den technischen Kundendienst wenden.



Wichtig: Decken Sie das Gerät während seines Betriebs niemals ab, da dadurch die Temperatur des Gerätes selbst auf gefährliche Weise ansteigen könnte.