

Wir danken Ihnen, dass Sie dieses elektrische Waffeleisen De'Longhi gewählt haben.
Lesen Sie vor dem Zusammenbau und dem Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Nur so erzielen Sie optimale Ergebnisse und höchste Betriebssicherheit.

D

Gerätebeschreibung

- A. Kontrolllampe "Waffeleisen betriebsbereit"
- B. Kontrolllampe "POWER"
- C. Temperaturanzeige
- D. Griff
- E. Verriegelung Waffeleisen
- F. Thermostat
- G. Gerillte und glatte Backplatten (2 pro Typ)
(nur Modelle WR25-45)

Erste Inbetriebnahme

- Vor der ersten Inbetriebnahme sollten die Backplatten mit einem weichen Tuch gereinigt werden.
- Die ersten zwei oder drei zubereiteten Waffeln dürfen nicht gegessen werden.

Bevor Sie den Tropfteig einfüllen, den Thermostat je nach gewünschtem Backgrad der Waffeln (mittel oder knusprig) einstellen.

Gebrauch des Waffeleisens

Hinweis: Vor dem Anschluss des Netzsteckers und dem Einschalten des Gerätes, stellen Sie bitte sicher, dass die Backplatten korrekt befestigt sind (nur in den Modellen WR25-45).

- Die Kontrolllampe "POWER" leuchtet auf, wenn der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird. Die Kontrolllampe "POWER" zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist und sich gerade aufheizt.
- Mit dem regelbaren Thermostat können Sie den gewünschten Bräunungsgrad einstellen. Durch Drehen des Thermostatdrehknopfes die gewünschte Temperatur einstellen. Sobald das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, leuchtet die grüne Kontrolllampe auf und 6 Piepstöne weisen darauf hin, dass der Waffelteig (Pancake) in die Backform eingefüllt werden kann.
- Während des ganzen Backvorgangs hält das Gerät konstant die eingestellte Temperatur.

- Wir empfehlen, die untere Backplatte ganz mit dem Waffelteig zu füllen, damit dieser mit der oberen Backplatte in Berührung kommt.

Hinweis: Vor Beginn des Backvorgangs die obere Backplatte gut schließen.

- Die grüne Kontrolllampe erlischt, sobald der Backvorgang beginnt. Zusammen mit drei Piepstönen leuchtet sie wieder auf, um darauf hinzuweisen, dass die Waffel fertig ist. Öffnen Sie die obere Backplatte, um den Bräunungsgrad des Waffelteigs zu kontrollieren. Nötigenfalls die Backplatte wieder schließen und den Teig in dem Gerät lassen, um bis zum Erreichen des gewünschten Bräunungsgrades den Backvorgang fortzusetzen.
- Wir empfehlen, vor jedem Gebrauch die Backflächen leicht anzufetten.

Hinweis:

- Berühren Sie die Backplatten niemals mit den Fingern.
- Erst den Backvorgang beginnen, wenn die obere Backplatte geschlossen ist.
- Nach abgeschlossenem Backvorgang, das Gerät öffnen und mit Hilfe eines Plastik- oder Holzspatels die Waffel herausnehmen.
- Verwenden Sie niemals Metallutensilien, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen könnten.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich bei Ende des Backvorgangs nicht automatisch aus.

Das Gerät schaltet sich durch Ziehen des Steckers aus der Steckdose aus.

Achten Sie stets darauf, nach jedem Gebrauch den Netzstecker zu ziehen.

Wichtig: Die Backflächen sind sehr heiß. Gehen Sie zum Herausnehmen der Waffeln mit Vorsicht vor.

Ziehen Sie stets nach abgeschlossenem Backvorgang den Netzstecker.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Backplatten abnehmen und bevor Sie das Gerät säubern.

Achtung: Bei gleichzeitigem Blinken der roten und grünen Kontrolllampen, bringen Sie das Gerät bitte zwecks Reparatur, Einstellung oder Auswechseln zur nächst gelegenen Kundendienststelle.

Reinigung und Pflege

- Vor jedem Reinigungsangriff, stets den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.
- Die Außenfläche des Geräts darf nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Bei den Modellen WR25-45, die Platten abkühlen lassen und dann abmontieren, um diese zu säubern.
- Die Backplatten sind die einzigen abnehmbaren Teile, die separat gereinigt werden können (In den Modellen WR25-45).
- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel. Mit Sorgfalt abspülen und trocknen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes niemals scharfe oder spitze Gegenstände sowie scheuernde Reinigungsmittel.
- TAUCHEN SIE DAS GERÄT NICHT IN WASSER.

Grundrezept

Grundteig für 6/8 Personen *(die Zutaten und Mengenangaben können je nach Belieben und der gewünschten Mengen geändert werden)*

Zutaten: 200 g Mehl, 175 g Kristallzucker, 60 g Milch, 3 Eier, 175 Butter (geschmolzen), eine Tüte Vanillin, Salz;

Zubereitung: In einer Schüssel die Butter mit dem Zucker verrühren, das Mehl, das Vanillin, die Milch, die Eigelbe hinzufügen und den Teig gut mit einem elektrischen Rührbesen verarbeiten.

Das Eiweiß separat mit einer Brise Salz schaumig schlagen und in den vorab zubereiteten Teig geben.

Dann den Waffelteig in die vorgewärmten Backplatten einfüllen und entsprechend den auf S. 13 beschriebenen Anleitungen vorgehen.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es bestimmt wurde, eingesetzt werden. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäßer Gebrauch anzusehen und daher gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße, zweckentfremdete oder unsorgfältige Verwendung des Geräts sowie durch von nicht qualifiziertem Fachpersonal durchgeführte Reparaturen verursacht werden.
- Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Gerätes, dass alle Geräteteile vorhanden und unbeschädigt sind. Sorgen Sie zudem dafür, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt worden sind.
- Den Plastikbeutel, in dem das Gerät verpackt war, darf auf keinen Fall in der Reichweite von Kindern gelassen werden, da er eine Gefahrenquelle für unbeabsichtigtes Ersticken sein kann.
- Den eventuell auf dem Gerät sich angesammelten Staub mit einem weichen Tuch entfernen.
- Positionieren Sie das Gerät auf einer waagrechten Fläche, und zwar auf einer Höhe von mindestens 85 cm sowie außer Reichweite von Kinderhänden.
- Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, Folgendes überprüfen:
- die Spannung der Steckdose muss mit der auf dem Leistungsschild am Gerät angegebenen Voltspannung übereinstimmen;
- die Steckdose muss vorschriftsmäßig geerdet sein. Die Herstellerfirma übernimmt bei Nichtbeachtung dieser Unfallverhütungsvorschrift keine Haftung.
- Falls der Gerätestecker für Ihre Steckdose ungeeignet ist, lassen Sie diesen von einem qualifizierten Elektriker ersetzen. Von dem Gebrauch von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabeln wird abgeraten. Sollte deren Verwendung jedoch erforderlich sein, empfehlen wir, nur genormte Einfach- oder Mehrfachadapter sowie Verlängerungskabel zu verwenden und sicherzustellen, dass die Spannungshöchstwerte des Adapters oder der Verlängerungskabel nicht überschritten werden.

- Fassen Sie die Backplatten niemals mit den Fingern an, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und insbesondere, wenn es eingeschaltet ist.
- Betreiben Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme leer und mit auf Höchsttemperatur gestelltem Thermostat für mindestens 15 Minuten, um den Geruch nach Neuem und den Rauch, der auf das Vorhandensein von Schutzsubstanzen, mit denen die Heizelemente vor dem Transport behandelt worden sind, zurückzuführen ist. Lüften Sie während diesem Vorgang den Raum.
- Das Gerät darf ohne die Aufsicht eines Erwachsenen nicht von Personen, die mit dem Gerät nicht umgehen können sowie von Kindern verwendet werden. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen.
- Während des Gebrauchs werden die Metallflächen des Gerätes sehr heiß: Berühren Sie nur die Einstell Drehknöpfe und die Kunststoffgriffe.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen Materialien, die Feuer fangen könnten.
- Decken Sie das Gerät während dem Betrieb nicht ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht barfuß oder mit feuchten Füßen.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes stets den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch niemals eingeschaltet, da dies gefährlich sein könnte.
- Verstellen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.
- Lagern Sie niemals entzündbare Produkte in der Nähe des Gerätes oder unter dem Möbel, auf dem es steht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Wärmequelle.
- Legen Sie niemals Papier, Kartons oder Plastik in das Gerät und stellen Sie niemals etwas darauf (Utensilien, Roste, andere Gegenstände).
- **Sollte es vorkommen, dass die Waffeln oder**

andere Teile des Gerätes Feuer fangen, versuchen Sie niemals die Flammen mit Wasser zu ersticken.

- **Ziehen Sie den Netzstecker, und ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.**
- Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen, einschlägigen Vorschriften, sollten Sie das Gerät bei dem Gebrauch in einem anderen Land, als in dem es gekauft wurde, von einer autorisierten Kundendienststelle überprüfen lassen.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt konzipiert. Bei jedem zweckentfremdeten, unsachmässigen oder nicht mit den Gebrauchsanleitungen übereinstimmenden Gebrauch verfällt jeder Anspruch auf Haftungs- und Garantieleistungen seitens des Herstellers.
- Einstellungen, Reparaturen und das Auswechseln des Anschlusskabels dürfen nur von durch den Hersteller autorisiertes Personal oder von dessen Kundendienst durchgeführt werden. Eventuell von nicht qualifiziertem Personal durchgeführte Reparaturen können gefährlich sein.
- Lassen Sie das Anschlusskabel nicht herunterhängen und sorgen Sie dafür, dass es nicht mit heißen Geräteteilen in Berührung kommt.
- Zum Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose niemals am Anschlusskabel ziehen.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen, direktem Sonnenlicht noch Frost, usw. aus.
- Ziehen Sie vor Beginn von Reinigungsarbeiten stets den Netzstecker aus der Steckdose. Tauchen Sie das Gerät, den Netzstecker oder das Anschlusskabel nicht in Wasser.
- Bei Defekt oder Betriebsstörungen des Gerätes, dieses ausschalten und nicht selbst Eingriffe daran vornehmen.
- Für die Reparatur oder das Auswechseln des Anschlusskabels wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle. Dieses Gerät entspricht der EWG-Richtlinie 89/336 über elektromagnetische Kompatibilität. Die mit Lebensmittel in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände entsprechen den in der EWG-Richtlinie 89/109 enthaltenen Bestimmungen.

Diese Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.