

BESCHREIBUNG

- A Thermostat
- B Schalter
- C Comfortemp-Taste
- D Seilhalterung
- E Rad

VERWENDUNG

Elektrischer Anschluss

- Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, überzeugen Sie sich, ob die auf dem Typenschild des Gerätes in Volt angegebene Spannung auch tatsächlich mit dem Stromnetz ihrer Wohnung identisch ist, und ob Netzstecker und Stromleitung entsprechend der angegebenen Last bemessen sind.
- DEN RADIATOR NUR AN EFFIZIENT GEERDETE STECKDOSEN ANSCHLIESSEN.

Modelle mit "Easy Wheel"-System

Den Radiator umkippen und ihn auf einen Teppich oder eine weiche Oberfläche legen, um zu vermeiden, dass die Lackierung beschädigt wird. Die Laufrollen ganz nach außen herausziehen (Abb. 1). Den Radiator wieder senkrecht hinstellen.



Wichtig!

Der Radiator darf nur senkrecht stehend betrieben werden (Laufrollen unten, Bedienelemente oben). Jede andere Aufstellung kann zu Gefahrensituationen führen!

GEBRAUCHSANWEISUNG

Einschalten

Den Drehschalter des Temperaturreglers vollständig nach rechts drehen (max. Stellung). Beide Schalter einschalten. Die Kontrollleuchten der Schalter bleiben eingeschaltet, unabhängig vom Zyklus, der durch den Temperaturregler eingestellt wird. Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, den Drehschalter langsam und vorsichtig nach links drehen, bis ein Klicken zu vernehmen ist. Das Gerät ist dadurch auf eine automatische Ein- und Ausschaltung eingestellt, wobei die gewünschte Temperatur aufrecht erhalten wird.

Energiesparer

Um den Energieverbrauch einzuschränken, können die Schalter einzeln verwendet werden:

- Taste nur in Position „**MIN**“ = minimale Leistung (Kontrolllampe eingeschaltet)
- Taste nur in Position „**MED**“ = durchschnittliche Leis-

tung (Kontrolllampe eingeschaltet)

- Beide Tasten in Position «**MIN**» «**MED**» = maximale Leistung (Kontrolllampen eingeschaltet)



Hinweis: Um den Radiator vollständig auszuschalten, müssen beide Schalter auf OFF gestellt werden.

Verwendung des Thermostats

Der Thermostat richtet sich nach der Raumtemperatur und nicht nach der Temperatur des Radiators. Drehen Sie den Thermostatknopf gegen den Uhrzeigersinn in Richtung der unteren Zahlen, um die Temperatur zu senken; drehen Sie im Uhrzeigersinn in Richtung der höheren Zahlen, um die Temperatur zu erhöhen. Um das Gerät vollständig auszuschalten, drehen Sie den Temperaturregler auf Minimum ***** und ziehen den Netzstecker.

Frostschutzfunktion

Den Thermostat auf Position ***** drehen und beide Schalter drücken. Das Gerät hält eine Raumtemperatur von ca. 5° aufrecht und vermeidet bei gleichzeitiger Energieeinsparung die Vereisung der Leitungen. Bei den Modellen mit Timer müssen die Reiter nach innen gedrückt werden.

COMFORTEMP-TASTE (nur bei einigen Modellen)

Mit der "COMFORTEMP"-Taste und mit beiden Schalter gedrückt, wird das Gerät automatisch daraufhin eingestellt, die als Komforttemperatur angesehene Temperatur zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Ein grünes Licht leuchtet auf, um die Aktivierung von "COMFORTEMP" anzuzeigen. In diesem Modus wird die Temperatur automatisch nur durch den "COMFORTEMP" festgelegt. Um diesen Modus zu deaktivieren und auf den Thermostاتبetrieb zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste COMFORTEMP.

WARTUNG UND SERVICE

Vor jedem Eingriff den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Radiator abkühlen lassen. Den Radiator mit einem weichen, angefeuchteten Tuch abstauben und keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

Sollte der Radiator für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt werden, das Netzkabel um die entsprechende Halterung wickeln und das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren. Dieses Gerät wurde für eine jahrelange und problemlose Lebensdauer ausgelegt.

Bei Funktionsstörungen oder Zweifeln versuchen Sie nicht, den Radiator selbst zu reparieren: es besteht die Gefahr, Brände zu verursachen oder Stromschläge zu erleiden.

Kontaktieren Sie die nächst gelegene Technische Kunden-

dienststelle (siehe Verzeichnis der Kundendienststellen).

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	Siehe Leistungsschild
Leistungsaufnahme	"

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht an die Steckdose angeschlossen	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.
	Die Steckdose funktioniert nicht richtig	Prüfen, ob die Steckdose Strom führt
	Es könnten Verstopfungen vorhanden sein.	Die Verstopfung entfernen und das Gerät abkühlen lassen. Sollte das Gerät nicht funktionieren, die Kundendienststelle kontaktieren
	Die eingestellten Temperaturen könnten zu niedrig sein	Eine höhere Temperatur einstellen