

WARNHINWEISE

Sicherheitshinweise



Gefahr!

Die Nichtbeachtung kann zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag führen.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Duschen, Badewannen, Waschbecken, Swimmingpools, usw.
- Verwenden Sie den Heizkörper nie zum Wäschetrocknen.
- Bei Beschädigungen des Netzkabels muss es durch den Hersteller oder dessen technischen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um jedes Risiko auszuschließen.



Achtung!

Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

- Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten,

wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt sowie im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden, und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen.

ACHTUNG: Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder gebrechlichen Personen ist besondere Vorsicht geboten.

- **ACHTUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn sie von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum allein zu verlassen, es sei denn, eine ständige Beaufsichtigung ist vorgesehen.
- Der Kreislauf dieses Gerätes ist mit einer genau abgestimmten Menge an Spezialöl gefüllt, sodass Reparaturen, die ein Öffnen des Gerätes erforderlich machen, ausschließlich von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienstzentrum vorgenommen werden dürfen. Jede Ölleckage muss dem Kundendienst gemeldet werden. Für weitere Details konsultieren Sie bitte die beiliegende Garantie.
- Bei Verschrottung des Gerätes müssen die einschlägigen Vorschriften hinsichtlich der Entsorgung von Altöl beachtet werden.
- Das Gerät darf nicht direkt unter einer fest installierten Steckdose aufgestellt

werden.

- **ACHTUNG:** um Risiken im Zusammenhang mit unabsichtlicher Rücksetzung des Sicherheitssystems zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr betrieben werden.
- Verstopfen Sie nicht die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter (Überhitzungsgefahr).



Verbrühungsgefahr!!

Bei Nichtbeachtung können Verbrennungen oder Verbrühungen verursacht werden.

- **ACHTUNG:** Zum Vermeiden  von Überhitzungen das Gerät auf keinen Fall während des Betriebs abdecken, da dies zu einem gefährlichen Temperaturanstieg führen könnte.
- Es wird vom Gebrauch von Verlängerungskabeln abgeraten, da sie sich bei Betrieb des Heizkörpers überhitzen könnten.
- Das Netzkabel nie auf den Heizkörper legen, solange er heiß ist.
- Nichts auf das Gerät legen.
- **ACHTUNG:** um die Brandgefahr zu verringern, müssen Stoffe, Vorhänge oder sonstige brennbare Materialien einen Abstand von mindestens 1 m zum Luftaustrittsgitter einhalten.



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Anwender hin.

- Wir empfehlen, den Heizkörper nicht in Zugluft zu stellen, da starker Zug die Leistungsfähigkeit des Gerätes beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das Gerät auf einer waagrecht und stabilen Fläche.
- Verwenden Sie den Heizkörper nur stehend.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Stellen Sie das Gerät in einem Abstand von mindestens 50 cm von Möbeln und sonstigen Gegenständen auf.
- Betreiben Sie das Gerät beim erstmaligen Gebrauch für mindestens 15 Minuten mit Thermostat auf höchster Stufe, um den Geruch nach "neu" zu beseitigen. Es ist normal, wenn aufgrund der Schutzbehandlung, der die Heizelemente vor dem Transport unterzogen werden, etwas Rauch austritt.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Stecker und die Steckdose auch nach der Installation leicht erreichbar sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Raum mit einer Bodenfläche unter 4 m².
- Das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die das Gerät bei unbeabsichtigter Überhitzung ausschaltet. Um das Gerät wieder einzustellen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst, wie in der beiliegenden Garantie angegeben.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät wegräumen, dass es vollständig abgekühlt ist und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
Nicht in staubigen Räumen abstellen.
- Das Gerät darf in keiner Weise aufgehängt werden.

Nur Nicht-EU-Länder:

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung

der Sinnesorgane verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder im Gebrauch des Gerätes geschult. Kinder beaufsichtigen und dafür sorgen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Entsorgung



Das Gerät nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgen, sondern einem Zentrum für offizielle Mülltrennung übergeben.

BESCHREIBUNG

- A** Thermostat
- B** Leistungsregler
- C** Kontrolllampe
- D** Kabelhalterung
- E** Laufrolle

GEBRAUCH

Gerät aus der Packung nehmen, umdrehen und auf das Polystyrol legen. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel unversehrt ist und das Gerät während des Transports nicht beschädigt wurde.

Bei eventuellen Beschädigungen, das Gerät auf keinen Fall in Betrieb setzen.

Elektrischer Anschluss

- Prüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt und ob die Steckdose und das Versorgungsnetz der angelegten Last entsprechen.
- DEN HEIZKÖRPER NUR AN EINE ERDUNGSBUCHSE ANSCHLIESSEN.

Vermeiden Sie den Kontakt von Kleidungsstücken, Wäsche, Möbeln und entflammbarem Material mit der Steckdose, an die der Heizkörper angeschlossen ist.

Modell mit vormontierten, zusammenklappbaren Laufrollen

Den Radiator umkippen und ihn auf ein Tuch oder eine weiche Oberfläche legen, um zu vermeiden, dass die Lackierung beschädigt wird. Die Laufrollen ganz herausklappen, indem Sie sie nach außen drehen (Abb. 1).

Den Radiator wieder senkrecht aufstellen.

Betrieb und bedienung

Einschalten

Den Netzstecker in die Steckdose stecken, den Thermostat bis zum Anschlag (Maximal-Stellung), und das Gerät mit dem Wahlschalter einschalten, indem Sie entsprechend den nachstehend aufgeführten Anleitungen vorgehen:

- Zur Anwahl der niedrigsten Heizstufe den Wahlschalter auf die Position „MIN“ stellen. (Kontrolllampe eingeschaltet)
- Zur Anwahl der mittleren Heizstufe den Wahlschalter auf die Position „MED“ stellen. (Kontrolllampe eingeschaltet)
- Zur Anwahl der höchsten Heizstufe den Wahlschalter auf die Position „MAX“ stellen. (Kontrolllampe eingeschaltet)

Zum Ausschalten des Gerätes den Wahlschalter auf Position „0“ stellen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

TEMPERATURREGELUNG

Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, den Thermostat langsam nach links drehen, bis sich die Kontrollleuchte ausschaltet (oder auch bis ein Klicken zu vernehmen ist), nicht weiter drehen. Die Raumtemperatur wird nun vom Thermostat automatisch geregelt und konstant gehalten.

Frostschutzstufe

Mit dem Thermostat auf Position  und dem Leistungsstufen-Wahlschalter auf Position „MAX“ hält das Gerät die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieaufwand die Frostgefahr.

REINIGUNG UND PFLEGE

Vor jedem Eingriff muss der Stecker aus der Steckdose gezogen, und abgewartet werden, bis das Gerät abgekühlt ist.

Der elektrische Ölradiator bedarf keiner besonderen Pflege. Es genügt, ihn hin und wieder mit einem weichen, trockenen Tuch abzustauben.

Keine scharfen oder scheuernden Putz- und Lösungsmittel verwenden. Wenn das Gerät stark verschmutzt ist, kann es mit einem Staubsauger gereinigt werden.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme

Siehe Typenschild
“

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Das Gerät ist nicht an die Steckdose angeschlossen	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.
	Die Steckdose funktioniert nicht richtig	Prüfen, ob die Steckdose Strom führt
	Es könnten Verstopfungen vorhanden sein.	Die Verstopfung entfernen und das Gerät abkühlen lassen. Sollte das Gerät nicht funktionieren, die Kundendienststelle kontaktieren
	Die eingestellten Temperaturen könnten zu niedrig sein	Eine höhere Temperatur einstellen