

BESCHREIBUNG

- A Thermostat
- B Leistungsregler
- C/D/E Anzeigelampen (MIN, MED, MAX)
- F Kabelhalterung
- G Laufrolle

GEBRAUCH

Vorbereitung der Laufrollen

Den Heizkörper auf einem Teppich oder einem anderen weichen Untergrund auf den Kopf stellen, damit der Lack nicht beschädigt wird. Die Laufrollen nach außen drehen und vollständig öffnen (Abb. 1). Den Heizkörper wieder senkrecht stellen.

Achtung

Der Heizkörper darf nur senkrecht stehend betrieben werden (Laufrollen unten, Bedienelemente oben). Jede andere Aufstellung kann zu Gefahrensituationen führen.

Aufstellen

Das Gerät darf nicht direkt unter einer fest installierten Steckdose aufgestellt werden. Das Gerät darf nicht in Räumen mit einer Fläche unter 4 m² betrieben werden.

Elektrischer Anschluss

- Prüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, ob die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt und ob die Steckdose und das Versorgungsnetz der angelegten Last entsprechen.
 - Prüfen Sie ferner das Schaltvermögen der Sicherungen.
- DEN HEIZKÖRPER NUR AN EINE ERDUNGSBUCHSE ANSCHLIESSEN.

Vermeiden Sie den Kontakt von Kleidungsstücken, Wäsche, Möbeln und entflammablem Material mit der Steckdose, an die der Heizkörper angeschlossen ist.

Einschalten

Den Stecker in die Steckdose stecken, den Thermostatregler auf die höchste Stufe stellen und das Gerät mit dem Leistungsregler einschalten:

- den Regler auf MIN drehen, um die kleinste Leistung einzustellen (die Kontrolllampe "MIN" schaltet sich ein)
- den Regler auf MED drehen, um die mittlere Leistung

- einzustellen (die Kontrolllampen "MIN/MED" schalten sich ein)
- den Regler auf MAX drehen, um die höchste Leistung einzustellen (die Kontrolllampen schalten sich ein)

Thermostatregelung

Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, den Thermostatregler langsam nur so weit nach links drehen, bis ein "Klicken" zu hören ist. Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird nun vom Thermostat automatisch geregelt und konstant beibehalten. Wenn das Gerät ein Modell mit drei Leistungsstufen ist, in der milderen Jahreszeit oder bei nicht besonders kalten Temperaturen, die kleinste Leistungsstufe einstellen, um den Verbrauch zu optimieren.

Frostschutzfunktion

Den Thermostatregler auf ❄ und den Leistungsregler auf MAX stellen. Das Gerät hält die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieaufwand das Gefrieren.

Hinweis

Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Leistungsregler auf "0" drehen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

SICHERHEITSVORRICHTUNG

Eine Sicherheitsvorrichtung unterbricht den Betrieb des Gerätes bei Überhitzung. Um das Gerät wieder einzuschalten, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De'Longhi in Ihrer Nähe.

WARTUNG

Immer den Stecker ausstecken und das Gerät abkühlen lassen. Den Heizkörper mit einem weichen und feuchten Tuch reinigen, keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden. Sollte der Heizkörper für einige Zeit nicht benutzt werden, das Netzkabel auf der Kabelhalterung aufwickeln und das Gerät an einem trockenen Ort abstellen. Bei Betriebsstörungen nicht versuchen, den Heizkörper selbst zu reparieren: es besteht die Gefahr, einen Brand und Elektroschocks zu verursachen. Kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De'Longhi in Ihrer Nähe (siehe Verzeichnis der Kundendienstzentren von De'Longhi).

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung Siehe Typenschild
Leistungsaufnahme "

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Das Gerät funktioniert nicht	- Prüfen, ob der Stecker eingesteckt und die Steckdose angeschlossen ist. - Prüfen, ob Verstopfungen vorhanden sind. - Die eingestellte Temperatur kann zu niedrig sein.	- Den Stecker in die Steckdose stecken. - Verstopfungen entfernen und das Gerät abkühlen lassen. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De'Longhi in Ihrer Nähe. - Eine höhere Temperatur einstellen.