

WICHTIGE WARNHINWEISE

Sicherheitshinweise



Achtung!

- Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
 - Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
 - Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt sowie im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden, und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen.
- ACHTUNG Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder gebrechlichen Personen ist besondere Vorsicht geboten.
- **ACHTUNG:** Das Gerät darf während des Betriebs auf keinen Fall abgedeckt werden, da dadurch die Temperatur auf gefährliche Weise ansteigen könnte. 
 - Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.
 - Den Heizkörper nie in der Nähe von Badewannen, Wasch- bzw. Spülbecken, Duschen oder Swimmingpools verwenden.
 - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur durch den Hersteller selbst, durch seinen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgewechselt werden, um jedes Risiko auszuschließen.
 - **ACHTUNG:** um Risiken im Zusammenhang mit unabsichtlicher Rücksetzung des Sicherheitssystems zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr betrieben werden.
-  **Hinweis:**
- Den Heizkörper nie zum Trocknen von Wäsche verwenden.
 - Das Netzkabel nie auf den Heizkörper legen, wenn er heiß ist.
 - Wir empfehlen, den Heizkörper nicht in Luftzüge zu stellen, da starker Luftzug die Leistungsfähigkeit des Gerätes beeinträchtigen kann.

Beschreibung/Erstmaliger Gebrauch de

- Den Heizkörper nur stehend verwenden.
- Das Gerät in einem Abstand von mindestens 50 cm von Möbeln und sonstigen Gegenständen aufstellen.
- Beim erstmaligen Gebrauch das Gerät für mindestens 15 Minuten mit Thermostat auf höchster Stufe betreiben, um den Geruch nach "neu" zu beseitigen.
Aus dem Gerät könnte aufgrund der Schutzbehandlung, der die Heizelemente vor dem Transport unterzogen werden, Rauch austreten.
- Die Luftaustritts- und Lufteintrittsgitter am Boden des Gerätes nicht verdecken.
- Das Gerät so aufstellen, dass der Stecker und die Steckdose auch nach der Installation leicht erreichbar sind.
- Das Gerät nicht in einem Raum mit einer Fläche unter 4 m² betreiben.
- Das Gerät ist mit einer Kippsicherung ausgestattet, die das Gerät bei Umfallen ausschaltet. Zur erneuten Inbetriebnahme das Gerät einfach wieder stehend aufstellen. Eine Sicherheitsvorrichtung unterbricht den Betrieb des Heizkörpers bei unbeabsichtigter Überhitzung. Zur erneuten Inbetriebnahme des Gerätes, einige Minuten den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, die Ursache der Überhitzung beseitigen und dann den Netzstecker wieder einstecken.



Verbrennungsgefahr!!

- Es wird von dem Gebrauch von Verlängerungskabeln abgeraten, da sie sich bei Betrieb des Heizkörpers überhitzen könnten.
- CE** Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und spätere Änderungen.
 - Richtlinie 2004/108/EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und spätere Änderungen.

Entsorgung des Gerätes



Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EG darf das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.

EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für diesen Heizkörper von De'Longhi entschieden haben. Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um Gefahrensituationen und Geräteschäden zu vermeiden.

In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Warnhinweise sind mit den nachstehenden Symbolen gekennzeichnet. Es ist wichtig, diese Warnhinweise zu beachten, da andernfalls Stromschläge, schwere Verletzungen, Verbrennungen, Brand oder Geräteschäden verursacht werden können.



Achtung!

Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.



Verbrennungsgefahr!!

Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Verbrennungen oder Verbrühungen führen.



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.

BESCHREIBUNG

- 1 Funktionswahlschalter
- 2 Kontrolllampe
- 3 Thermostat

ERSTMALIGER GEBRAUCH

Allgemeine Anweisungen

Den Heizkörper aus der Verpackung nehmen.

Den Heizkörper und das Kabel auf Transportschäden prüfen. Bei Beschädigungen darf der Heizkörper nicht verwendet werden. Das gesamte Werbematerial entfernen, das am Gerät vorhanden ist. Der Heizkörper kann auf dem Boden stehend oder an der Wand hängend verwendet werden. Bei Wandmontage die Füße nicht montieren.

Elektrischer Anschluss

- Vor Anschluss des Gerätes an die Steckdose überprüfen Sie bitte, dass die vorhandene Spannung mit den Angaben auf dem Leistungsschild des Gerätes übereinstimmt und dass die elektrische Anlage für die auf dem Leistungsschild angegebene Leistung (Watt) geeignet ist.
- Bei dem gleichzeitigen Gebrauch von mehreren Geräten, ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Stromkreis eine ausreichende Leistung aufweist.

Gebrauch auf dem Boden stehend

Zur Befestigung der Füße am Gerät, die mitgelieferten Schrauben verwenden:

4 Flügelschrauben (F)

Die FüÙe mit den Schrauben (F), wie auf Abb. 1 gezeigt, befestigen.

ACHTUNG: Den Heizkörper nie ohne FüÙe verwenden, wenn er nicht an der Wand montiert ist.

Wandinstallation

Das Wandmontage-Set enthält:

- 1 Kunststoffhalterung (A) 
- 2 Metallkonsolen (B) 
- 2 Schrauben 3.5x9.5 PH (C) 
- 2 Schrauben 3.5x20 PH (D) 
- 2 Schrauben 3.5x35 PH (E) 
- 4 Kunststoffdübel 6x30 

Erforderliche Werkzeuge und Zeitaufwand für die Montage

Schraubendreher PH 2 x 100 (Typ Phillips)

Zeitaufwand für die Montage: 30 Minuten

Vor der Montage des Heizkörpers sicherstellen, dass:

- a. **Der Heizkörper nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt wird.**
- b. **Die Steckdose mit dem Stecker nach der Installation leicht erreichbar ist.**
- c. **Weder die elektrischen Kabel noch sonstige Leitungen während der Installation beschädigt werden können.**
- d. **Sich keine Vorhänge oder sonstigen brennbaren Materialien in der Nähe befinden.**

Das Gerät mit der Rückseite nach oben auf einer stabile Fläche abstellen. Mit einem Akku-Schrauber die 2 Konsolen (B) mit den 2 Schrauben (C), wie auf Abb. 5 gezeigt, befestigen.

Für die Wandmontage des Heizkörpers wie folgt vorgehen:

Bei Mauerwerk einen 6 mm Betonbohrer verwenden.

Bei Rigipswänden oder Hohlwänden wird die Verwendung von Spezialschrauben und Dübeln empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Vor dem Aufbohren der Wand die Stellen exakt einzeichnen und dabei, wie auf Abb. 3 und Abb. 4 gezeigt, die Mindestabstände einhalten.
2. An den zuvor eingezeichneten Stellen Löcher bohren und die Kunststoffdübel einsetzen.
3. Die Halterung (A) mit den 2 mitgelieferten Schrauben (E) befestigen (siehe Abb. 4).
4. Den Heizkörper an der Halterung einhängen.
5. Die beiden unteren Befestigungspunkte einzeichnen (Abb. 2). Das Gerät abnehmen, die unteren Löcher

bohren und die Wanddübel einsetzen.

6. Nun das Gerät erneut an der oberen Halterung anbringen und den unteren Teil des Gerätes mit den beiden übrigen Schrauben (D) befestigen.

GEBRAUCH

Betrieb und Gebrauch

- Den Stecker einstecken.
- Den Thermostatregler nach rechts bis auf Position 6 drehen.
- **Betrieb auf niedrigster Leistungsstufe:** den Funktionswahlschalter auf Position "MIN" drehen (die Kontrolllampe leuchtet auf).
- **Betrieb auf höchster Leistungsstufe:** den Funktionswahlschalter auf Position "MAX" drehen (die Kontrolllampe leuchtet auf).
- **Ausschaltung:** den Funktionswahlschalter auf Position "0" drehen und den Stecker herausziehen.

Thermostatregelung

Den Thermostatregler nach rechts bis auf Position 6 drehen. Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, den Thermostatregler langsam nur so weit nach links drehen, bis ein "Klicken" zu hören ist. Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird nun vom Thermostat automatisch geregelt und konstant beibehalten.

Frostschutzfunktion

Wenn der Thermostatregler auf den kleinsten Wert ✖ und der Funktionswahlschalter auf Position "MAX" gestellt werden, hält das Gerät bei minimalem Energieverbrauch eine konstante Raumtemperatur von ca. 5°C aufrecht.

WARTUNG

Vor jedem Wartungseingriff den Stecker des Heizkörpers aus der Steckdose ziehen und warten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. Der Heizkörper erfordert keine besondere Wartung. Es genügt, ihn mit einem weichen und trockenen Tuch abzustauben. Nie Scheuerpulver oder Lösemittel verwenden. Schmutzansammlungen erforderlichenfalls mit einem Staubsauger entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	siehe Leistungsschild
Leistungsaufnahme	HMP1000: MIN 500W-MAX 1000W HMP1500: MIN 750W-MAX 1500W HMP2000: MIN 1000W-MAX 2000W