

## WICHTIGE WARNHINWEISE

### Sicherheitshinweise



#### **Gefahr!**

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.

- Das Geräterdarf nicht direkt unter einer fest installierten Gerätesteckdose positioniert werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Duschen, Spülen oder Schwimmbädern benutzt werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dem technischen Kundendienst oder einem Fachtechniker ersetzt werden, um sämtliche Risiken zu vermeiden.



#### **Achtung!**

Die Missachtung dieser Warnung kann zu Verletzungen führen oder das Gerät beschädigen.

- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane nur dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden, im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult worden sind, und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nur dann von Kindern durchgeführt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren

dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden sowie sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen. **ACHTUNG:** Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder gebrechlichen Personen ist besondere Vorsicht geboten.

- **ACHTUNG.** Um sämtliche Gefahren durch eine versehentliche Zurücksetzung des Sicherheitssystems zu verhindern, darf dieses Gerät nicht über eine externe Zeitschaltuhr gesteuert werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in engen Räumen, in denen sich Personen befinden, die das Zimmer nicht alleine verlassen und nicht permanentüberwacht werden können.



#### **Verbrennungsgefahr!**

Die Missachtung dieser Warnung kann Verbrennungen und Brandwunden führen.

- **ACHTUNG:** Um eine Überhitzung zu verhindern, darf das Gerät während des Betriebs niemals abgedeckt werden, da dies zu gefährlichen Temperaturerhöhungen führen kann.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen, da während des Betriebs des Gerätes eine Überhitzung des Verlängerungskabels auftreten kann.





### Bitte beachten Sie:

Dieses Symbol kennzeichnet Empfehlungen und wichtige Informationen für den Anwender.

- Den Heizer nie zum Trocknen von Wäsche verwenden.
- Niemals das Stromkabel am Gerät ablegen, wenn dieses noch warm ist.
- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, muss das Gerät vor Luftzug geschützt werden.
- Den Heizer nur in aufrechter Position verwenden.
- Das Gerät muss einen Mindestabstand von 80 cm zu Vorhängen oder anderen wärmeempfindlichen Materialien haben.
- Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes sind Geruchsentwicklungen möglich. Wir empfehlen das Gerät 15 Minuten auf höchste Stufe einzuschalten und danach den Raum zu lüften.. Aufgrund der Schutzfolien, die am Heizelement vor dem Transport angebracht wurden, kann es zu Rauchbildung kommen.
- Das Gerät nicht auf Langhaarteppichen oder -teppichböden abstellen, damit das Lufteintrittsgitter unter dem Gerät nicht verstopft wird.
- Die Heißluftauslass- und die Lufteinzugsgitter im unteren Teil des Geräts nicht abdecken.
- Das Gerät muss so platziert werden, dass der Stecker und der Stromabnehmer nach der Installation einfach zu erreichen sind.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit einer Fläche unter 4m<sup>2</sup> betrieben werden .
- Das Gerät ist mit einer Schutzschaltung ausgestattet, die das Gerät im Fall von versehentlicher Überhitzung abschaltet. Um das Gerät zurückzusetzen, nehmen Sie es für einige Minuten vom Stromnetz, entfernen Sie den Grund der Überhitzung und stecken Sie das Gerät anschließend wieder ein.  
Wenn diese Störung öfter auftritt, müssen Sie den Kundenservice kontaktieren.

**CE** Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und Änderungen;
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Änderungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

### Entsorgung des Gerätes



Das Gerät nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgen, sondern einem Zentrum für offizielle Mülltrennung übergeben.

## BESCHREIBUNG

**A** Schalter

**B** Thermostat

### Allgemeine Anweisungen

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Heizer als auch das Stromkabel während des Transports keine Schäden erlitten haben.

Wenn das Gerät beschädigt ist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.

Entfernen Sie alle Werbematerialien, die am Gerät angebracht sind. Das Gerät kann nur am Boden aufgestellt werden.

### Stromanschluss

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass die Spannung auf dem Typenschild des Geräts auch tatsächlich mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Des Weiteren muss es in der Lage sein den am Schild angegebenen Verbrauch (Watt) zu tragen.
- Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig verwenden, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass das vorhandene Stromnetz in der Lage ist, den Leistungsbedarf zu erfüllen.

### Montage der Füße

Notwendiges Werkzeug:

Schraubenschlüssel PH2x100 (Kreuzschlitz)

2 mitgelieferte 3.5x13 PH Schrauben (C) 

Positionieren Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche.

Für die Montage der Füße müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Setzen Sie die beiden Haken in die Schlitz ein und drehen Sie den Fuß so lange bis er einrastet; siehe Abbildung 1.
- Schieben Sie die zwei Dübel in die entsprechenden Bohrungen hinein.
- Befestigen Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben (C) (Abbildung 2).
- Halten Sie die Mindestabstände des Gerätes zur Mauer ein; siehe Abbildung 3. Die Abstände sind sowohl für Modelle mit  als auch ohne Lüfter angegeben.



**Achtung!** Das Gerät darf nie ohne Füße verwendet werden

## GEBRAUCH

### Betrieb und Verwendung

Um das Gerät einzuschalten, müssen Sie den Knopf des

Thermostats (**B**) solange drehen, bis er auf 6 steht und dann einen der folgenden Schalter betätigen:

- Um die Mindestleistung einzustellen, müssen Sie auf MIN drücken (es schaltet sich die rote Leuchte des Schalters ein).
- Um die mittlere Leistung einzustellen, müssen Sie auf MED drücken (es schaltet sich die rote Leuchte des Schalters ein).
- Um die höchste Leistung einzustellen, müssen Sie die beiden Schalter MIN und MED drücken.
- Um das Gerät komplett auszuschalten, müssen Sie beide Schalter auf OFF drücken (die roten Kontrollleuchten schalten sich aus), das Thermostat (**B**) auf ✖, drehen und den Stecker ausstecken.

### Modelle mit Ventilation

Um ein schnelleres und gleichmäßigeres aufheizen des Raums zu garantieren, ist das Gerät mit einem Ventilator ausgestattet. Der Lüfter schaltet sich beim Drücken der Leistungsschalter MED oder MAX ein.

### Thermostat einstellen

Wenn das Zimmer die erforderliche Temperatur erreicht hat, drehen Sie das Thermostat (**B**) solange langsam gegen den Uhrzeigersinn bis ein Klick ertönt; nicht weiter drehen. Die Kontrollleuchten der Schalter schalten sich aus. Die so

eingestellte Temperatur wird vom Thermostat automatisch geregelt und konstant gehalten. Im Frühjahr, Herbst oder an milden Tagen können Sie durch Nutzung der minimalen Leistung Strom sparen.

### Gefrierschutz

Wenn der Thermostatschalter (**B**) sich in der Position ✖ befindet und einer Leistungsstufen eingestellt ist, behält das Gerät die Raumtemperatur auf 5 °C. Dadurch wird bei einem Minimum an Energieverbrauch ein Forstschutz garantiert.

### WARTUNG

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, müssen Sie den Heizer vom Stromnetz nehmen und abwarten bis er komplett abgekühlt ist. Das Gerät benötigt keine besonderen Wartungsarbeiten. ES reicht aus, dass Sie den Staub mit Hilfe eines weichen und trockenen Tuchs beseitigen. Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Lösungsmittel. Falls erforderlich, entfernen Sie Staubansammlungen mit einem Staubsauger.

### TECHNISCHE DATEN

Speisung	siehe Typenschild
Stromaufnahme	"

### PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Der Stecker wurde nicht ordnungsgemäß eingesteckt oder die Steckdose wird nicht Strom gespeist.	Stecker in die Steckdose stecken.
	Überprüfen Sie, ob der Betrieb des Geräts durch einen Gegenstand verhindert wird.	Den Gegenstand entfernen, den Heizer ausstecken und abkühlen lassen. Sollte das Problem weiterbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
	Die Schalter stehen alle auf OFF.	Drücken Sie den Schalter auf eine der Positionen MIN, MED ✖, MAX ✖.
	Das Thermostat ist zu niedrig eingestellt.	Drehen Sie das Thermostat im Uhrzeigersinn auf eine höhere Temperatur, bis der Heizer wieder startet.