

BESCHREIBUNG

A Schalter

B Thermostat

Allgemeine Anweisungen

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Heizer als auch das Stromkabel während des Transports keine Schäden erlitten haben. Wenn das Gerät beschädigt ist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.

Entfernen Sie alle Werbematerialien, die am Gerät angebracht sind. Das Gerät kann nur am Boden aufgestellt werden.

Stromanschluss

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass die Spannung auf dem Typenschild des Geräts auch tatsächlich mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Des Weiteren muss es in der Lage sein den am Schild angegebenen Verbrauch (Watt) zu tragen.
- Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig verwenden, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass das vorhandene Stromnetz in der Lage ist, den Leistungsbedarf zu erfüllen.

Montage der Füße

Notwendiges Werkzeug:

Schraubenschlüssel PH2x100 (Kreuzschlitz)

2 mitgelieferte 3.5x13 PH Schrauben (C) 

Positionieren Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche.

Für die Montage der Füße müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Setzen Sie die beiden Haken in die Schlitz ein und drehen Sie den Fuß so lange bis er einrastet; siehe Abbildung 1.
- Schieben Sie die zwei Dübel in die entsprechenden Bohrungen hinein.
- Befestigen Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben (C) (Abbildung 2).
- Halten Sie die Mindestabstände des Gerätes zur Mauer ein; siehe Abbildung 3. Die Abstände sind sowohl für Modelle mit  als auch ohne Lüfter angegeben.



Achtung! Das Gerät darf nie ohne Füße verwendet werden

GEBRAUCH

Betrieb und Verwendung

Um das Gerät einzuschalten, müssen Sie den Knopf des Thermostats (B) solange drehen, bis er auf 6 steht und dann

einen der folgenden Schalter betätigen:

- Um die Mindestleistung einzustellen, müssen Sie auf MIN drücken (es schaltet sich die rote Leuchte des Schalters ein).
- Um die mittlere Leistung einzustellen, müssen Sie auf MED drücken (es schaltet sich die rote Leuchte des Schalters ein).
- Um die höchste Leistung einzustellen, müssen Sie die beiden Schalter MIN und MED drücken.
- Um das Gerät komplett auszuschalten, müssen Sie beide Schalter auf OFF drücken (die roten Kontrollleuchten schalten sich aus), das Thermostat (B) auf , drehen und den Stecker ausstecken.

Modelle mit Ventilation

Um ein schnelleres und gleichmäßigeres aufheizen des Raums zu garantieren, ist das Gerät mit einem Ventilator ausgestattet. Der Lüfter schaltet sich beim Drücken der Leistungsschalter MED oder MAX ein.

Thermostat einstellen

Wenn das Zimmer die erforderliche Temperatur erreicht hat, drehen Sie das Thermostat (B) solange langsam gegen den Uhrzeigersinn bis ein Klick ertönt; nicht weiter drehen. Die Kontrollleuchten der Schalter schalten sich aus. Die so eingestellte Temperatur wird vom Thermostat automatisch geregelt und konstant gehalten. Im Frühjahr, Herbst oder an milden Tagen können Sie durch Nutzung der minimalen Leistung Strom sparen.

Gefrierschutz

Wenn der Thermostatschalter (B) sich in der Position  befindet und einer Leistungsstufen eingestellt ist, behält das Gerät die Raumtemperatur auf 5 °C. Dadurch wird bei einem Minimum an Energieverbrauch ein Forstschutz garantiert.

WARTUNG

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, müssen Sie den Heizer vom Stromnetz nehmen und abwarten bis er komplett abgekühlt ist. Das Gerät benötigt keine besonderen Wartungsarbeiten. ES reicht aus, dass Sie den Staub mit Hilfe eines weichen und trockenen Tuchs beseitigen. Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Lösungsmittel. Falls erforderlich, entfernen Sie Staubansammlungen mit einem Staubsauger.

TECHNISCHE DATEN

Speisung
Stromaufnahme

siehe Typenschild
"

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
<p>Das Gerät funktioniert nicht</p>	<p>Der Stecker wurde nicht ordnungsgemäß eingesteckt oder die Steckdose wird nicht Strom gespeist.</p> <p>Überprüfen Sie, ob der Betrieb des Geräts durch einen Gegenstand verhindert wird.</p> <p>Die Schalter stehen alle auf OFF.</p> <p>Das Thermostat ist zu niedrig eingestellt.</p>	<p>Stecker in die Steckdose stecken.</p> <p>Den Gegenstand entfernen, den Heizer ausstecken und abkühlen lassen. Sollte das Problem weiterbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.</p> <p>Drücken Sie den Schalter auf eine der Positionen MIN, MED , MAX .</p> <p>Drehen Sie das Thermostat im Uhrzeigersinn auf eine höhere Temperatur, bis der Heizer wieder startet.</p>