

BESCHREIBUNG

- A** Kontrollleuchte
- B** Thermostat
- C** Leistungswahlschalter

Allgemeine Anweisungen

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Heizer als auch das Stromkabel während des Transports keine Schäden erlitten haben. Wenn das Gerät beschädigt ist, darf es nicht in Betrieb genommen werden. Entfernen Sie alle Werbematerialien, die am Gerät angebracht sind.

Stromanschluss

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass die Spannung auf dem Typenschild des Geräts auch tatsächlich mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Des Weiteren muss es in der Lage sein den am Schild angegebenen Verbrauch (Watt) zu tragen.
- Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig verwenden, müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass das vorhandene Stromnetz in der Lage ist, den Leistungsbedarf zu erfüllen.

Verwendung am Boden, Montage der Füße

Notwendiges Werkzeug:

Schraubenschlüssel PH2x100 (Kreuzschlitz)

2 mitgelieferte 3.5x13 PH (F) Schrauben

Positionieren Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche.

Für die Montage der Füße müssen Sie wie folgt vorgehen:

- Setzen Sie die beiden Haken in die Schlitz ein und drehen Sie den Fuß so lange bis er einrastet; siehe Abbildung 1.
- Schieben Sie die zwei Dübel in die entsprechenden Bohrungen hinein.
- Befestigen Sie die Füße mit den mitgelieferten Schrauben (F) (Abbildung 2).
- siehe Abbildung 3 in Bezug auf die Mindestabstände des Gerätes zur Wand. Die Abstände sind sowohl für Modelle mit "✱" als auch ohne Lüfter angegeben.



Achtung! das Gerät darf es nie ohne Füße verwendet werden.

GEBRAUCH

Betrieb und Verwendung

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose ein und drehen Sie den Knopf des Thermostats (**B**) solange bis er sich in

der Position 6 befindet. Schalten Sie das Gerät mittels des Stromschalters (**C**) wie nachstehend beschrieben ein:

- Die Kontrollleuchte (**A**) schaltet sich ein.
- Stellen Sie den Leistungsschalter auf **Min** , um die Mindestleistung einzuschalten.
- Stellen Sie den Leistungsschalter auf **Med** , um die mittlere Leistung einzuschalten.
- Stellen Sie den Leistungsschalter auf **Max** , um die Höchstleistung einzuschalten.
- Um das Gerät auszuschalten, müssen Sie den Wahlschalter auf "0" und das Thermostat auf ✱ stellen. Danach müssen Sie den Stecker herausziehen.

Thermostat einstellen

Wenn das Zimmer die erforderliche Temperatur erreicht hat, drehen Sie das Thermostat (**B**) solange langsam gegen den Uhrzeigersinn bis ein Klick ertönt; nicht weiter drehen. Die Kontrollleuchte (**A**) schaltet sich aus. Das Thermostat reguliert die eingestellte Temperatur automatisch und hält sie konstant. Im Frühjahr, Herbst oder an milden Tagen können Sie durch Nutzung der minimalen Leistung Strom sparen.

Gefrierschutz

Wenn der Thermostatschalter (**B**) sich in der Position ✱ befindet und einer Leistungsstufen eingestellt ist, behält das Gerät die Raumtemperatur auf 5 °C. Dadurch wird bei einem Minimum an Energieverbrauch ein Forstschutz garantiert.

Modelle mit Ventilation

Um ein schnelleres und gleichmäßigeres aufheizen des Raums zu garantieren, ist das Gerät mit einem Ventilator ausgestattet. Um diese Funktion einzustellen, müssen Sie den Leistungsschalter (**C**) auf Max ✱ stellen.

WARTUNG

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, müssen Sie den Heizer vom Stromnetz nehmen und abwarten bis er komplett abgekühlt ist. Das Gerät benötigt keine besonderen Wartungsarbeiten. Es reicht aus, dass Sie den Staub mit Hilfe eines weichen und trockenen Tuchs beseitigen. Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Lösungsmittel. Falls erforderlich, entfernen Sie Staubansammlungen mit einem Staubsauger.

TECHNISCHE DATEN

Speisung

siehe Typenschild

Stromaufnahme

"

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Der Stecker wurde nicht ordnungsgemäß eingesteckt oder die Steckdose wird nicht Strom gespeist. Überprüfen Sie, ob die Funktion des Geräts durch einen Gegenstand behindert wird. Der Stromschalter steht auf „0“. Das Thermostat ist zu niedrig eingestellt.	Stecker in die Steckdose stecken. Den Gegenstand entfernen, den Heizer ausstecken und abkühlen lassen. Sollte das Problem weiterbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Stellen Sie den Stromschalter auf eine der folgenden Positionen: MIN, MED, MAX oder MAX . Drehen Sie das Thermostat im Uhrzeigersinn auf eine höhere Temperatur, bis der Heizer wieder startet.