

BESCHREIBUNG

- A Betriebsanzeige
- B AN/STAND-BY-Taste
- C +/- Einstellungstasten
- D MODE-Taste (zur Auswahl des Betriebsmodus)
- E ECO plus-Taste
- F Timer-Taste
- G Griff
- H Luftaustrittsgitter

Allgemeine Anweisungen

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Heizer als auch das Stromkabel während des Transports keine Schäden erlitten haben. Schalten Sie den Heizer nicht an, wenn er beschädigt ist. Entfernen Sie alle Werbematerialien, die am Gerät angebracht sind.

Stromanschluss

- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass die Spannung auf dem Typenschild des Geräts mit Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt und dass diese für den Verbrauch (Watt), der auf dem Etikett angegeben ist, geeignet ist.
- Wenn Sie mehrere Geräte gleichzeitig verwenden, stellen Sie unbedingt sicher, dass die Elektroinstallation in der Lage ist, den Leistungsbedarf zu erfüllen.

Montage der FüÙe

S/Erforderliches Werkzeug: Schraubendreher PH 2 x 100 (Kreuzschlitz)

Drehen Sie das Gerät um und stellen Sie es auf eine Decke oder auf einem weichen Untergrund ab, um die Lackierung zu schützen. Montieren Sie die FüÙe an das Gerät mit 2 der mitgelieferten Schrauben 1  (siehe Abb. 1 und 2), 1 Schrauben pro Fuß. Für die Mindestabstände des Produkts zu den Wänden siehe Abbildung 3.

ANWENDUNG

Betrieb und Verwendung

- Den Stecker in die Steckdose stecken.
- Es ertönt ein Piepton. Die betriebsanzeige (A) geht an und bleibt während des Betriebs an.
- Das Gerät schaltet auf Stand-By.
- Drücken Sie auf ON/STAND-BY (B), um das Gerät anzuschalten. Der Raum wird in Übereinstimmung mit den aktuellen Einstellungen erwärmt.
- Drücken Sie MODE (D), um einen der folgenden Betriebsmodi auszuwählen:

- Gefrierschutz ✱

In diesem Modus hält der Heizer den Raum auf einer Temperatur von 7°C, um ein Einfrieren zu vermeiden.

- Heizung 1, 2, 3 und Heizung 3 + Lüfter

In diesem Modus kann die gewünschte Temperatur über die Tasten + und - eingestellt werden. Wenn Sie die Taste + oder - ein Mal drücken, wird die Temperatur (wird auf dem Display angezeigt) um 1°C erhöht oder verringert.

Heizung 1

Das Gerät läuft bei geringer Leistung.

Heizung 2

Das Gerät läuft bei mittlerer Leistung.

Heizung 3

Das Gerät läuft bei hoher Leistung.

Heizung 3 + Lüfter

Das Gerät läuft mit Lüfter bei maximaler Leistung.

Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 16°C und 32°C.

Die „ECO plus“-Funktion

Die „ECO plus“-Funktion ist nur in den Modi Heizung 1, 2 3 und 3 + Lüfter verfügbar.

Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie bitte die „ECO plus“-Taste (E). Wenn diese Funktion aktiv ist, stellt das Gerät automatisch die Leistung ein, die für optimalen Komfort notwendig ist und zugleich Strom spart.

Während die „ECO plus“-Funktion aktiv ist, kann das Gerät automatisch in eine Heizleistung schalten, die niedriger ist als die auf dem Display angezeigte.

Betriebsanzeige

Das Symbol  gibt den Heizstatus an. Die Bedeutung der Farben ist:

 **ROT:** Das Gerät wird mit maximaler Leistung aufgeheizt.

 **GELB:** Das Gerät wird mit mittlerer Leistung aufgeheizt.

 **GRÜN:** Das Gerät wird mit minimaler Leistung aufgeheizt.

 Nicht vorhanden: Das Gerät wird nicht aufgeheizt.

Helligkeit des Displays

Für das Display können zwei Helligkeitsstufen eingestellt werden. Die höchste Stufe ist aktiv, wenn ein Schalter gedrückt wird. Wenn die Tastatur einige Sekunden inaktiv ist, wird die Helligkeit auf die Helligkeitsstufe für den Betrieb eingestellt.

Tastatursperre

Um einen versehentlichen Start des Betriebs zu vermeiden,

können Sie die Tastatur mit dieser Funktion sperren.

Um diese Funktion zu aktivieren, halten Sie die Schalter + und - (C) gemeinsam für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Auf dem Display erscheint das Symbol  und ein zweifaches Signal ertönt. Um die Funktion zu deaktivieren, gehen Sie auf die gleiche Weise vor.

Zeitschaltuhr

Diese Funktion kann auf zwei Arten aktiviert werden.

Verzögerter Start: Wenn sich das Gerät im Stand-By befindet, drücken Sie die Taste für die Zeitschaltuhr (F) .

Das Symbol  blinkt auf und die Anzahl der Stunden wird angezeigt, die bis zum Start des Geräts verbleiben.

Passen Sie die Stundenzahl mit den Tasten + und - an (C). Warten Sie einige Sekunden, bis das Programm gespeichert wird.

Das Display schaltet sich ab und das Symbol  erscheint weiterhin. Wenn die programmierte Zeit abgelaufen ist, wird das Gerät mit den vorherigen Einstellungen gestartet.



Verzögerter Stopp: Wenn das Gerät angeschaltet ist, drücken Sie die Taste für die Zeitschaltuhr (F)  (F). Das Symbol  blinkt auf und die Anzahl der Stunden wird angezeigt, die bis zum Start des Stand-By-Modus des Geräts verbleiben. Passen Sie die Stundenzahl mit den Tasten + und - an (C). Warten Sie einige Sekunden, bis das Programm gespeichert wird.

Die aktuellen Einstellungen und das Symbol  werden angezeigt.

Am Ende der eingestellten Zeit schaltet das Gerät automatisch in den Stand-By-Modus. Um zurück in den Betrieb zu gehen und die Zeitschaltuhr zu umgehen, drücken Sie die Zeitschaltuhr-Taste zwei Mal.

Das Zeitschaltuhrsymbol  wird nicht mehr angezeigt.

Hinweis: Die Zeit kann zwischen 0,5 bis 24 Stunden eingestellt werden.

Änderung der Temperatureinheit

Das Display kann die Temperatur in °F (Fahrenheit) oder °C (Celsius) anzeigen. Um die gewünschte Einheit auszuwählen, halten Sie die +-Taste für mindestens 10 Sekunden gedrückt, während sich das Gerät im Stand-By befindet.

Die Änderung der Einheit wird mit zwei kurzen Signaltönen angezeigt.

WARTUNG

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, nehmen Sie den Heizer vom Stromnetz und warten Sie, bis er komplett abgekühlt ist. Es sind keine besonderen Instandhaltungsarbeiten am Heizer erforderlich. Es reicht aus, den Staub mit einem weichen, trockenen Tuch zu entfernen. Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Lösungsmittel. Falls erforderlich, entfernen Sie Staubansammlungen mit einem Staubsauger.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

siehe Typenschild

Stromaufnahme

"

FEHLERSUCHE

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingesteckt ist und dass die Steckdose funktioniert</p> <p>Die Temperatur ist eventuell zu niedrig eingestellt</p> <p>Die Tastatursperre ist eventuell aktiviert</p>	<p>Das Gerät einstecken</p> <p>Die Temperatur höher einstellen</p> <p>Siehe Abschnitt „Tastatursperre“</p>
Das Display zeigt einen blinkenden Punkt an und vom Gerät ertönt ein „Piepton“	Das Gerät ist eventuell umgekippt oder falsch installiert	Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer flachen Oberfläche aufrecht steht. Stellen Sie das Gerät korrekt hin.
Auf dem Display erscheint <i>PF</i>	Der Temperatursensor funktioniert nicht	Kontaktieren Sie die nächste Kundendienststelle.
Auf dem Display erscheint <i>Ht</i> und blinkt	Die Innentemperatur ist zu hoch	<p>Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Überprüfen Sie, dass das Gerät nicht bedeckt ist und keine Verstopfungen vorhanden sind. Beseitigen Sie erforderlichenfalls die Verstopfungen.</p> <p>Kontrollieren Sie, dass das Gerät richtig aufgestellt ist und der Mindestabstand zur Wand oder anderen Gegenständen gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung eingehalten ist. Stellen Sie andernfalls das Gerät richtig auf. Lassen Sie das Gerät abkühlen und schließen Sie es wieder an den Strom an. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De’Longhi in Ihrer Nähe</p>