

## WARNHINWEISE



### Gefahr!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.

- Das Geräterdarf nicht direkt unter einer fest installierten Gerätesteckdose positioniert werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken, Swimmingpools, usw.
- Bei Beschädigungen des Netzkabels muss es durch den Hersteller oder dessen technischen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um jedes Risiko auszuschließen.
- Das Gerät muss so installiert werden, dass die Steuerknöpfe von Personen, die sich in der Badewanne oder in der Dusche befinden, unerreichbar sind.



### Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane nur dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden, im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult worden sind, und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nur dann von Kindern durchgeführt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei

denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden sowie sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen.

**ACHTUNG: Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder gebrechlichen Personen ist besondere Vorsicht geboten.**

- **WICHTIG:** Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen der Sicherheitsvorrichtung entstehen können, darf dieses Gerät weder mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einer Zeitschaltuhr verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.



### Verbrennungsgefahr!!

Bei Nichtbeachtung kann es zu Verbrennungen und Verbrühungen kommen!

- **WICHTIG:** Um Überhitzungen zu vermeiden, darf Gerät während des Betriebs auf keinen Fall abgedeckt werden, da dies zu einem gefährlichen Temperaturanstieg führen könnte.



### Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen.

nen für den Anwender hin.

- Verwenden Sie das Gerät stets nur in senkrechter Position.
- Wir raten vom Gebrauch von Verlängerungskabeln ab. Sollten diese jedoch unbedingt erforderlich sein, befolgen Sie bitte genauestens die den Verlängerungskabeln beiliegenden Anleitungen, und achten Sie darauf, dass die auf dem Verlängerungskabel angegebene Leistungsgrenze nicht überschritten wird.
- Vor dem Gerät dürfen sich in einem Abstand von 50 cm keine Möbel oder andere Gegenstände befinden.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit einer Fläche unter 4m<sup>2</sup> betrieben werden.
- Bevor Sie das Gerät wegräumen, müssen Sie überprüfen, dass es vollständig ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.  
Nicht in staubigen Räumen abstellen.
- Nichts auf das Gerät legen.
- Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter dürfen nicht verstopft werden (Überhitzungsgefahr).
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wänden, Möbeln, Vorhängen, usw. in Betrieb genommen werden.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann es aufgrund der Erwärmung zu Geruchsentwicklungen kommen. Der Raum sollte gelüftet werden.

## Sicherheitsfunktionen

- **Sicherheitsvorrichtung:** Das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die bei unbeabsichtigter Überhitzung (z.B. wenn die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter abgedeckt bzw. verstopft sind oder der Motor sich nur langsam oder gar nicht dreht) den Betrieb des Heizlüfters unterbricht. Um den Betrieb des Gerätes wieder aufzunehmen, müssen Sie den Netzstecker einige Minuten aus der Steckdose ziehen, die Ursache der Überhitzung beseitigen und dann den Netzstecker wieder einstecken. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De'Longhi in Ihrer Nähe.

## Entsorgung des Gerätes



Das Gerät nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgen, sondern einem Zentrum für offizielle Mülltrennung übergeben.

## BESCHREIBUNG

(siehe Seite 3)

- A** Funktionswahlschalter
- B** Kontrollleuchte
- C** Raumthermostat

**D** Zeitschaltuhr (falls vorgesehen)

**E** Handtuchtrockner mit Arm (nur bei einigen Modellen)

**F** Untergestell (nur bei einigen Modellen)

## GEBRAUCH

### Elektrischer Anschluss

- Prüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, ob die auf dem Typenschild des Gerätes in Volt angegebene Spannung auch tatsächlich mit dem Stromnetz ihrer Wohnung übereinstimmt und ob Netzstecker und Zuleitung entsprechend der angegebenen Last bemessen sind.
- **DIESES GERÄT ENTSPRICHT DER RICHTLINIE 2004/108/EG ÜBER DIE ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT VON BETRIEBSMITTELN.**

### Installation

Das Gerät darf nur in vertikaler Position verwendet werden.

### Modelle mit Handtuchtrockner-Arm

Einige Modelle sind mit einem Arm zum Trocknen der Handtücher (E) ausgestattet, d.h. sie besitzen eine Trockenfunktion. Diese Geräte müssen an der Wand befestigt werden.

Falls das Gerät in einem Badezimmer montiert wird, muss es so wie in Abbildung 4 gezeigt installiert werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Falls es in einem anderen Raum installiert wird, müssen die angezeigten Mindestabstände eingehalten werden.

Der Wandbefestigungsskit besteht aus:

- 1 Bügel
- 2 x Schrauben
- 2 x Dübeln (0,6x30)

Zur Installation müssen Sie wie folgt vorgehen:

1. Entfernen Sie den auf der Rückseite montierten Bügel indem Sie ihn nach unten hinaus schieben.
2. Suchen Sie den Punkt aus an dem Sie das Gerät installieren möchten; beachten Sie dabei, dass:
  - a. sowohl der Stecker als auch die Steckdose nach der Installation noch leicht erreichbar sind.
  - b. sowohl die Kabel als auch die Leitungen während der Installation nicht beschädigt werden können.
  - c. Vorhänge oder andere brennbare Materialien sich nicht in der Nähe des Geräts befinden..
3. Bevor Sie die Löcher in die Wand bohren, müssen Sie die Punkte auf der Wand anzeichnen (siehe Abb. 1).
4. Bei Wänden aus Mauerwerk muss ein 6mm Zementbohrer verwendet werden; bohrend Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel ein. (Für Gipskartonplatten oder Vertäfelungen empfehlen wir Ihnen das Gerät an den Holzpfosten mit-

tels 6mm Holzschrauben oder geeignete Befestigungsmittel zu montieren. Für jede andere Art von Wand fragen Sie bitte einen Fachmann.

5. Befestigen Sie den Bügel mit den 2 mitgelieferten Schrauben. Hängen Sie dann das Gerät in den oberen und unteren Haken des Bügels ein und drücken Sie das Gerät leicht nach unten.

Heben Sie langsam den Arm (E) bis zum Klicken an; um eine Überhitzung bei dieser Funktion zu vermeiden, übersteigt die Wärmeleistung nie 1000W. Nun können Handtücher und Unterwäsche am Arm aufgehängt werden. Wenn die Trockenfunktion des Gerätes nicht genutzt wird, müssen Sie den Arm bis zum Ende des Hubs nach oben klappen damit der Arm entriegelt wird und dann nach unten klappen.



**Achtung!** Den Arm zum Handtuchrocknen nicht überladen (E). Beim Trocknen von delikatsten Stoffen ist Vorsicht geboten.

### Modelle mit Untergestell

Die Modelle, die mit einem Untergestell (F) ausgestattet sind, können entweder mit dem Untergestell als tragbare Version verwendet oder an der Mauer befestigt werden; im letzteren Fall ohne Untergestell. Um das Untergestell (F) zu entfernen, müssen Sie die beiden Flügel auf der Hinterseite des Gestells drücken und gleichzeitig das Heizgerät nach vorne drücken und das Gerät anheben. Die beiden Flügel sind durch die Aufschrift "PUSH" (Abb. 2/3) gekennzeichnet. Soll das Gerät an der Wand installiert werden, folgen Sie den Anweisungen für Modelle mit Handtuchrockenfunktion.

### BETRIEB UND VERWENDUNG

1. Bevor Sie den Stecker einstecken, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
  2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie das Thermostat (C) auf die Höchststufe stellen und den Funktionsschalter auf einen der folgenden Funktionen stellen:  1/2.
- **Sommerfunktion** (nur Lüftung): Stellen Sie den Funktionswahlschalter (A) auf die entsprechende Position.
  - **Mindestleistung**: Stellen Sie den Funktionswahlschalter (A) auf die Position "1". Die rote Kontrollleuchte schaltet sich ein.
  - **Maximalleistung**: Stellen Sie den Funktionswahlschalter (A) auf die Position "2".
  - **Zum Ausschalten des Geräts**: Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf die Position "●".

### Einstellung des Thermostats

Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, müssen Sie den Thermostat langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Kontrollleuchte sich ausschaltet (nicht weiter drehen). Die so eingestellte Temperatur wird vom Thermostat automatisch geregelt und konstant gehalten.

### Frostschutzfunktion

Wenn der Thermostatschalter sich in der Min. Position  befindet und der Funktionswahlschalter auf 2 eingestellt ist, behält das Gerät die Raumtemperatur auf 5 °C. Dadurch wird bei einem Minimum an Energieverbrauch ein Frostschutz garantiert.

### MODELLE MIT 24-STUNDEN-ZEITSCHALTUHR (falls vorgesehen)

Zur Einstellung der Heizung müssen Sie wie folgt vorgehen: Kontrollieren Sie die Uhrzeit auf ihrer Uhr. Wenn es angenommen 10 Uhr ist, müssen Sie die nummerierte Scheibe auf der Einstellvorrichtung solange im Uhrzeigersinn drehen, bis die Nummer 10 mit der entsprechenden Anzeige, die auf der Einstellvorrichtung eingeprägt ist, übereinstimmt. Indem Sie die Zähne nach innen schieben, können Sie die Zeiten einstellen an denen das Gerät in Betrieb ist. Jeder Zahn entspricht einer Zeitspanne von 15 Minuten. Die roten Abschnitte zeigen an, wann das Gerät in Betrieb ist. Wenn das Gerät so eingestellt wird, funktioniert es automatisch täglich zur eingestellten Zeit (Wichtig: Der Stecker muss in diesem Fall immer eingesteckt sein).

- Um die Programmierung zu ändern, müssen Sie die roten Zähne in die Ausgangsposition zurück schieben und die neuen Betriebszeiten einstellen.
- Wenn Sie das Gerät ohne Programmierung betreiben möchten, müssen Sie alle Zähne nach innen schieben. In diesem Fall müssen Sie, um das Gerät vollständig auszuschalten, nicht nur alle Schalter ausschalten, sondern auch den Stecker aus der Steckdose herausziehen, um einen programmierten Betrieb zu vermeiden.

### WARTUNG

- Vor jeglichen Reinigungsarbeiten müssen Sie den Stecker herausziehen.
- Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Lösungsmittel.

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung  
Stromaufnahme

Siehe Typenschild Merkmale  
"