

WARNHINWEISE



- Das Gerät darf nicht direkt unter einer fest angeschlossenen Steckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken, Swimmingpools, usw.
- Bei Beschädigungen des Netzkabels muss es durch den Hersteller oder dessen technischen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um jedes Risiko auszuschließen.
- Das Gerät muss so installiert werden, dass die Funktionstasten nicht von der Person erreicht werden können, die sich in der Badewanne oder Dusche befindet.



- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufstellen, es sei denn, sie werden ständig beaufsich-

tigt.

- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem üblichen Betriebsplatz aufgestellt und installiert ist, und wenn sie beaufsichtigt sowie im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult werden, und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen nicht den Gerätestecker einstecken, das Gerät einstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran ausführen. **ACHTUNG Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. In Anwesenheit von Kindern oder gebrechlichen Personen ist besondere Vorsicht geboten.**
- **WICHTIG:** Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen der Sicherheitsvorrichtung entstehen können, darf dieses Gerät weder mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.



- **WICHTIG:** Zum Vermeiden von Überhitzungen das Gerät auf keinen Fall während des Betriebs abdecken, da dies zu einem gefährlichen Temperaturanstieg führen könnte. 



- Wir raten von dem Gebrauch von Verlängerungskabeln ab.

beln ab. Sollten diese jedoch unbedingt erforderlich sein, befolgen Sie bitte genauestens die den Verlängerungskabeln beiliegenden Anleitungen, und achten Sie darauf, die auf dem Verlängerungskabel angegebene Leistungsgrenze nicht zu überschreiten.

- Das Gerät muss in einem Abstand von 50 cm von Möbeln und anderen Gegenständen aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit einer Fläche unter 4m² betrieben werden.
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät wegräumen, dass es vollständig ausgeschaltet ist und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
Nicht in staubigen Räumen abstellen.
- Legen Sie nichts auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Wäschetrocknen. Verstopfen Sie nicht die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter (Überhitzungsgefahr).
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wänden, Möbeln, Vorhängen, usw. in Betrieb gesetzt werden.
- Beim ersten Gebrauch kann dem Gerät aufgrund des Heizbetriebs Geruch entströmen.
Es wird empfohlen, den Raum zu lüften.

Sicherheitsfunktionen

- **Sicherheitsvorrichtung:** das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, die bei unbeabsichtigter Überhitzung (z.B. wenn die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter abgedeckt bzw. verstopft sind oder der Motor sich nur langsam oder gar nicht dreht) den Betrieb des Keramikheizers unterbricht.
Zur erneuten Inbetriebsetzung des Gerätes, einige Minuten den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, die Ursache der Überhitzung beseitigen und dann den Netzstecker wieder einstecken. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst von De'Longhi in Ihrer Nähe.

Entsorgung des Gerätes



Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EG darf das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zum Recycling an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.

VORWORT

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von De'Longhi entschieden haben.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Auf diese Weise

vermeiden Sie Gefahrensituationen und Beschädigungen des Gerätes.

In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Warnhinweise sind mit den nachstehenden Symbolen gekennzeichnet.

Es ist wichtig, diese Warnhinweise zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise können Stromschläge, schwere Verletzungen, Verbrennungen, Brand oder Geräteschäden verursacht werden.



Gefahr!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



Achtung!

Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.



Verbrühungsgefahr!!

Bei Nichtbeachtung können Verbrennungen oder Verbrühungen verursacht werden.



Hinweis:

Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Anwender hin.

BESCHREIBUNG

(siehe Abb. 1)

- A** Funktionswahlschalter (nur bei einigen Modellen)
- B** Raumthermostat
- C** Kontrolllampe (nur bei einigen Modellen)

GEBRAUCH

Installation

Das Gerät darf nur in der tragbaren Konfiguration benutzt werden. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Der Heizlüfter darf nicht direkt unter einer fest angeschlossenen Steckdose aufgestellt werden.

Elektrischer Anschluss

- Prüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, ob die auf dem Typenschild des Gerätes in Volt angegebene Spannung auch tatsächlich mit dem Stromnetz ihrer Wohnung übereinstimmt, und ob Netzstecker und Zuleitung entsprechend der angegebenen Last bemessen sind.

- DIESES GERÄT ENTSPRICHT DER RICHTLINIE 2004/108/EG ÜBER DIE ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT VON BETRIEBSMITTELN.

- Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter häufig reinigen und eventuelle Schmutzrückstände mit einem Staubsauger entfernen.
- Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Lösungsmittel.

Betrieb und gebrauch

Modelle mit Funktionswahlschalter und Raumthermostat.

- Den Thermostat (falls vorhanden) nach rechts bis zum Anschlag auf die maximale Position drehen.
- **Sommerbetrieb (nur Ventilation):** Den Funktionswahlschalter auf Position  drehen. (bei Modellen mit Kontrolllampe schaltet sich diese ein)
- **Heizung mit verringerter Leistung:** Den Funktionswahlschalter auf Position **1** drehen. (bei Modellen mit Kontrolllampe schaltet sich diese ein)
- **Heizung mit verringerter Leistung:** Den Funktionswahlschalter auf Position **2** drehen. (bei Modellen mit Kontrolllampe schaltet sich diese ein)
- **Ausschaltung:** Den Funktionswahlschalter auf Position **0** drehen.
Bei Nichtgebrauch des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Modelle nur mit Thermostat

Das Gerät wird durch Drehen des Thermostats nach rechts bis zum Anschlag (Höchstposition) eingeschaltet.
(bei Modellen mit Kontrolllampe schaltet sich diese ein)
Zum Ausschalten des Gerätes den Thermostat auf die Mindestposition  drehen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Thermostatregulierung

Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, den Thermostat langsam nach links drehen, und zwar nur so weit, bis sich das Gerät ausschaltet.
Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird nun vom Thermostat automatisch geregelt und konstant beibehalten.

Anti-frostgefahr-betrieb

Den Funktionswahlschalter auf Position 2 drehen, dann den Thermostat auf Position .
Mit dieser Einstellung hält das Gerät die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieaufwand die Frostgefahr.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	Siehe Typenschild
Leistungsaufnahme	"

WARTUNG UND REINIGUNG

- Vor jeder Reinigungsarbeit stets den Stecker aus der Steckdose ziehen.