

BESCHREIBUNG

- A** Funktionswahlschalter (nur bei einigen Modellen)
- B** Raumthermostat
- C** Kontrolllampe (nur bei einigen Modellen)

GEBRAUCH

Installation

Das Gerät darf nur in der tragbaren Konfiguration benutzt werden. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Der Heizlüfter darf nicht direkt unter einer fest angeschlossenen Steckdose aufgestellt werden.

Elektrischer Anschluss

Prüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, ob die auf dem Typenschild des Gerätes in Volt angegebene Spannung auch tatsächlich mit dem Stromnetz ihrer Wohnung übereinstimmt, und ob Netzstecker und Zuleitung entsprechend der angegebenen Last bemessen sind.

Betrieb und gebrauch

Modelle mit Funktionswahlschalter und Raumthermostat.

- Den Thermostat (falls vorhanden) nach rechts bis zum Anschlag auf die maximale Position drehen.
- **Sommerbetrieb (nur Ventilation):** Den Funktionswahlschalter auf Position **☒** drehen. (bei Modellen mit Kontrolllampe schaltet sich diese ein)
- **Heizung mit verringerter Leistung:** Den Funktionswahlschalter auf Position **1** drehen. (bei Modellen mit Kontrolllampe schaltet sich diese ein)
- **Heizung mit verringerter Leistung:** Den Funktionswahlschalter auf Position **2** drehen. (bei Modellen mit Kontrolllampe schaltet sich diese ein)
- **Ausschaltung:** Den Funktionswahlschalter auf Position **0** drehen.
Bei Nichtgebrauch des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Modelle nur mit Thermostat

Das Gerät wird durch Drehen des Thermostats nach rechts bis zum Anschlag (Höchstposition) eingeschaltet. (bei Modellen mit Kontrolllampe schaltet sich diese ein). Zum Ausschalten des Gerätes den Thermostat auf die Mindestposition **☒** drehen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Thermostatregulierung

Sobald der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat,

den Thermostat langsam nach links drehen, und zwar nur so weit, bis sich das Gerät ausschaltet.

Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird nun vom Thermostat automatisch geregelt und konstant beibehalten.

Anti-frostgefahr-betrieb

Den Funktionswahlschalter auf Position 2 drehen, dann den Thermostat auf Position **☒**.

Mit dieser Einstellung hält das Gerät die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieaufwand die Frostgefahr.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Vor jeder Reinigungsarbeit stets den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter häufig reinigen und eventuelle Schmutzrückstände mit einem Staubsauger entfernen.
- Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Lösungsmittel.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme

Siehe Typenschild
"