

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

- A Funktionswählschalter
- B Thermostat
- C Kontrolllampe

GEBRAUCH

Elektrischer Anschluss

Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, überprüfen Sie bitte sorgfältig, dass die Netzspannung Ihrer Wohnung mit dem am Gerät in Volt (V) angegebenen Wert übereinstimmt, und dass die Steckdose und die Versorgungsleitung über die für dieses Gerät erforderliche Leistung verfügen.

Installation

Das Gerät darf nur in der tragbaren Version benutzt werden. Wird das Gerät in einem Badezimmer mit Badewanne oder Dusche verwendet, muss der wie in Abb.1 dargestellte Sicherheitsabstand eingehalten werden; das Gerät muss auf jeden Fall weit entfernt von Armaturen, Waschbecken, Duschen usw. aufgestellt werden. Das Gerät darf nicht unmittelbar unter einer ortsfesten Steckdose aufgestellt werden.

Funktionsweise und gebrauch

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose; die Kontrolllampe schaltet sich ein.
2. Den Thermostatregler bis auf die höchste Stufe drehen.
3. **Sommerbetrieb (nur Belüftung):** Den Funktionswählschalter auf Position **☼** drehen.
4. **Heizbetrieb bei verminderter Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position **1** drehen.
5. **Heizbetrieb bei mittlerer Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position **2** drehen.
6. **Heizbetrieb bei max. Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position **3** drehen.
7. **Ausschaltung:** den Funktionswählschalter auf „0“ und den Thermostatregler auf **☼** drehen. Danach den Stecker aus der Steckdose ziehen.



Merke: Bei Modellen mit nur zwei Leistungsstufen entspricht Position 2 der maximalen Leistung.

Thermostatregelung

Den Thermostat auf die höchste Stufe stellen, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht worden ist, den Hebel des Thermostats langsam gegen den Uhrzeigersinn

drehen, bis ein Klicken zu vernehmen ist (der Ventilator schaltet sich aus).

Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird dann durch den Thermostat automatisch geregelt und konstant gehalten.

Frostschutzfunktion

Mit Funktionswählschalter auf Position 3 (Position 2 bei Modellen mit nur 2 Leistungsstufen) und Thermostatregler auf **☼** hält das Gerät die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieverbrauch das Einfrieren.

Modelle nur mit Thermostat

Um das Gerät einzuschalten, den Thermostatregler nach rechts bis auf die höchste Stufe drehen (die Kontrolllampe schaltet sich ein). Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Thermostatregler nach links auf **☼** drehen und anschließend den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Für die Frostschutzfunktion den Thermostatregler auf **☼** drehen und den Netzstecker in der Steckdose lassen.

INSTANDHALTUNG

- Vor allen Reinigungsarbeiten, stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Regelmäßig die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter reinigen.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Gerätes niemals Scheuer- und Lösungsmittel.

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme

Siehe Typenschild
“