

BESCHREIBUNG

- A** Kontrolllampe
- B** Leistungsregler
- C** Thermostat

Elektrischer Anschluss

- Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, muss überprüft werden, dass die Netzspannung Ihrer Wohnung mit dem auf dem Typenschild in Volt (V) angegebenen Wert übereinstimmt, und dass die Steckdose und die elektrische Anlage über die erforderliche Leistung (Watt) verfügen.
- Wenn mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden, muss sichergestellt sein, dass die elektrische Anlage in der Lage ist, die benötigte Leistung zu liefern.

Gebrauch im Badezimmer

Wird das Gerät in einem Badezimmer oder Duschraum verwendet, muss das auf Abb. 1 gezeigte „Sicherheitsvolumen“ beachtet werden. Das Gerät muss in jedem Fall fern von Wasserhähnen, Waschbecken, Duschen, usw. aufgestellt werden.

BETRIEB UND GEBRAUCH

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Den Hebel des Thermostats auf die höchste Stufe stellen.
3. **Sommerbetrieb (nur Belüftung):** Den Funktionswählschalter auf Position  drehen.
4. **Heizbetrieb bei verminderter Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position 1 drehen (bei Modellen mit zwei Ventilationsgeschwindigkeiten ist die Geschwindigkeit des Ventilators minimal).
5. **Heizbetrieb bei mittlerer Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position 2 drehen (höchste Lüftergeschwindigkeit).
6. **Heizbetrieb bei max. Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position 3 drehen (maximale Ventilationsgeschwindigkeit).
7. **Ausschalten:** Den Funktionswählschalter auf Position „0“ drehen.



Hinweis: Bei Modellen mit nur 2 Leistungsstufen entspricht die Position 2 der höchsten Leistungsstufe.

Thermostatregelung

Den Hebel des Thermostats (**C**) auf die höchste Stufe „+“ stellen, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, den Hebel des Thermostats langsam in Richtung  drehen,

bis ein Klicken zu vernehmen ist (der Ventilator schaltet sich aus). Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird nun vom Thermostat automatisch geregelt und konstant beibehalten.

Frostschutzfunktion

Mit Funktionswählschalter (**B**) auf Position 3 (Position 2 bei Modellen mit zwei Leistungsstufen) und Hebel des Thermostats (**C**) auf  hält das Gerät die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieverbrauch das Einfrieren.

WARTUNG

- Vor jeder Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter regelmäßig reinigen.
- Für die Reinigung des Gerätes niemals Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme

Siehe Typenschild
“

PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Sicherstellen, dass der Stecker eingesteckt und die Steckdose gespeist ist.	Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
	Auf Vorhandensein von Verstopfungen prüfen.	Die Verstopfung beseitigen, den Netzstecker des Konvektors ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in Ihrer Nähe.
	Der Leistungsregler steht auf „0“.	Den Leistungsregler auf  , 1, 2, 3.
	Der Thermostat ist auf einen zu niedrigen Wert eingestellt.	Den Hebel des Thermostats nach links auf höhere Werte drehen, bis sich das Gerät wieder einschaltet.