

## BESCHREIBUNG

(siehe Seite 3)

- A** Funktionswahlschalter
- B** Kontrollleuchte
- C** Raumthermostat

## GEBRAUCH

### Elektrischer Anschluss

Prüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose, ob die auf dem Typenschild des Gerätes in Volt angegebene Spannung auch tatsächlich mit dem Stromnetz ihrer Wohnung übereinstimmt und ob Netzstecker und Zuleitung entsprechend der angegebenen Last bemessen sind.

### Installation

Das Gerät darf nur in vertikaler Position verwendet werden.

## BETRIEB UND VERWENDUNG

1. Bevor Sie den Stecker einstecken, müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie das Thermostat (C) auf die Höchststufe stellen und den Funktionsschalter auf einen der folgenden Funktionen stellen: ✱ / 1 / 2.
  - **Sommerfunktion** (nur Lüftung): Stellen Sie den Funktionswahlschalter (A) auf die entsprechende Position.
  - **Mindestleistung**: Stellen Sie den Funktionswahlschalter (A) auf die Position "1". Die rote Kontrollleuchte schaltet sich ein.
  - **Maximalleistung**: Stellen Sie den Funktionswahlschalter (A) auf die Position "2".
  - **Zum Ausschalten des Geräts**: Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf die Position "●".

### Einstellung des Thermostats

Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, müssen Sie den Thermostat langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Kontrollleuchte sich ausschaltet (nicht weiter drehen). Die so eingestellte Temperatur wird vom Thermostat automatisch geregelt und konstant gehalten.

### Frostschutzfunktion

Wenn der Thermostatschalter sich in der Min. Position ✱ befindet und der Funktionswahlschalter auf 2 eingestellt ist, behält das Gerät die Raumtemperatur auf 5 °C. Dadurch wird bei einem Minimum an Energieverbrauch ein Frostschutz garantiert.

## WARTUNG

- Vor jeglichen Reinigungsarbeiten müssen Sie den Ste-

cker herausziehen.

- Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Verwenden Sie niemals Scheuer- oder Lösungsmittel.

## TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung

Siehe Typenschild Merkmale

Stromaufnahme

"