

BESCHREIBUNG

- A Kontrolllampe
- B Funktionswahlschalter
- C Thermostat
- D Timer
- E Schiebeschalter
- F Pfeil des Timers

Elektrischer Anschluss

- Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, muss überprüft werden, dass die Netzspannung Ihrer Wohnung mit dem auf dem Typenschild in Volt (V) angegebenen Wert übereinstimmt, und dass die Steckdose und die elektrische Anlage über die erforderliche Leistung (Watt) verfügen.
- Wenn mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden, muss sichergestellt sein, dass die elektrische Anlage in der Lage ist, die benötigte Leistung zu liefern.

Gebrauch im Badezimmer

Wird das Gerät in einem Badezimmer oder Duschraum verwendet, muss das auf Abb. 1 gezeigte „Sicherheitsvolumen“ beachtet werden. Das Gerät muss in jedem Fall fern von Wasserhähnen, Waschbecken, Duschen, usw. aufgestellt werden.

BETRIEB UND GEBRAUCH

1. Den Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Den Thermostatregler bis auf die höchste Stufe drehen.
3. **Sommerbetrieb (nur Lüftung):** den Funktionswahlschalter auf  drehen (die Kontrolllampe (A) schaltet sich ein).
4. Den Funktionswahlschalter (B) auf  drehen, um nur die eingestellte Uhrzeit beizubehalten (die Kontrolllampe (A) ist eingeschaltet).
5. **Betrieb auf kleinster Leistungsstufe:** den Funktionswahlschalter auf 1 drehen (bei Modellen mit zwei Lüftergeschwindigkeiten läuft der Ventilator auf kleinster Stufe). Die Kontrolllampe (A) ist eingeschaltet.
6. **Betrieb auf mittlerer Leistungsstufe:** den Funktionswahlschalter auf 2 drehen (bei Modellen mit zwei Lüftergeschwindigkeiten läuft der Ventilator auf höchster Stufe). Die Kontrolllampe (A) ist eingeschaltet.
7. **Betrieb auf höchster Leistungsstufe:** den Funktionswahlschalter auf 3 drehen (höchste Lüftergeschwindigkeit). Die Kontrolllampe (A) ist eingeschaltet.
8. **Ausschaltung:** den Funktionswahlschalter auf „0“ drehen (die Kontrolllampe (A) schaltet sich aus).

Thermostatregelung

Den Hebel des Thermostats (C) auf die höchste Stufe „+“ stellen, sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, den Hebel des Thermostats langsam in Richtung  drehen, bis ein Klicken zu vernehmen ist (der Ventilator schaltet sich aus). Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird nun vom Thermostat automatisch geregelt und konstant beibehalten.

Frostschutzfunktion

Mit Funktionswahlschalter (B) auf 3 und Hebel des Thermostats (C) auf  hält das Gerät die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieverbrauch das Einfrieren.

Programmierung des 24-Stunden-Timers

Um das Gerät ohne Timer zu betreiben, den Schiebeschalter des Timers (E) auf  stellen. Um das Gerät zu den eingestellten Uhrzeiten zu betreiben, den Schiebeschalter des Timers auf  stellen und wie nachfolgend beschrieben vorgehen:

- Schauen Sie an einer Uhr oder einem Wecker nach der Uhrzeit. Wenn es beispielsweise 10:00 Uhr ist, die nummerierte Programmierscheibe so weit drehen, bis die Zahl 10 mit dem Pfeil (F) an der Programmiervorrichtung übereinstimmt.
- Stellen Sie die Zeiten, in denen das Gerät eingeschaltet sein soll, ein, indem Sie die Schaltstifte nach außen drücken. Jeder Schaltstift entspricht einer Schaltzeit von 15 Min. Nach Beendigung des Vorgangs sind die Bereiche mit den Betriebszeiten sichtbar.
- Auf diese Weise funktioniert das Gerät jeden Tag automatisch mit den gleichen Einstellungen. (Wichtig: das Gerät muss immer an die Steckdose angeschlossen sein)
- Um die Einstellungen zu ändern, die Schaltstifte wieder in ihre Ausgangsstellung bringen (Schaltstifte nach innen) und die neuen Betriebszeiten programmieren.
- Um das Gerät auszuschalten, den Leistungsregler auf „0“ stellen. In dieser Stellung wird die eingestellte Uhrzeit nicht beibehalten. Wenn die eingestellte Uhrzeit hingegen beibehalten werden soll, den Leistungsregler (B) auf  stellen.

Die nachfolgenden Tabellen erläutern den Betrieb bei Timer auf ON und OFF.

TIMER AUF

Schiebe- schalter	Leistungs- regler	Betrieb
	3	• Programmierung aktiv. • Das Gerät läuft auf höchster Leistungsstufe. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	2	• Programmierung aktiv. • Das Gerät läuft auf mittlerer Leistungsstufe. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	1	• Programmierung aktiv. • Das Gerät läuft auf kleinster Leistungsstufe. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
		• Gerät ausgeschaltet. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
		• Programmierung aktiv. • Das Gerät läuft im Lüfterbetrieb. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	0	• Gerät ausgeschaltet. • Die eingestellte Uhrzeit wird nicht beibehalten.

TIMER AUF I

Schiebe- schalter	Leistungs- regler	Betrieb
I	3	• Programmierung nicht aktiv. • Das Gerät läuft auf höchster Leistungsstufe im Dauerbetrieb. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	2	• Programmierung nicht aktiv. • Das Gerät läuft auf mittlerer Leistungsstufe im Dauerbetrieb. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	1	• Programmierung nicht aktiv. • Das Gerät läuft auf kleinster Leistungsstufe im Dauerbetrieb. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
		• Gerät ausgeschaltet. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
		• Programmierung nicht aktiv. • Das Gerät läuft im Lüfterbetrieb. • Die eingestellte Uhrzeit wird beibehalten.
	0	• Gerät ausgeschaltet. • Die eingestellte Uhrzeit wird nicht beibehalten.

WARTUNG

- Vor jeder Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter regelmäßig reinigen.
- Für die Reinigung des Gerätes niemals Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme

Siehe Typenschild
"