

Inhaltsverzeichnis - Beschreibung de

Inhaltsverzeichnis

1st use (Beim ersten Gebrauch).....	4
Tips (Tipps für heißeren Kaffee)	5
Espresso	6
Cappuccino	7
Cleaning after Cappuccino (Reinigung nach Cappuccino)	8
Hot Water (Heißes Wasser)	8
Cleaning (Reinigung des Geräts)	9
Descaling and Rinse (Entkalken und Nachspülen)	10
Beschreibung	11
Beschreibung des Geräts	20
Beschreibung des Bedienfelds	20
Beschreibung der Zubehörteile	20
Kontrolle des Geräts	20
Technische Daten	20
Entsorgung	20
Wenn etwas nicht funktioniert.	21
Sicherheitshinweise	22
In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole	22
Wichtige Sicherheitshinweise	22
Bestimmungsgemäße Verwendung	22
Bedienungsanleitung	22

Beschreibung des Geräts

(Seite 3 - A)

- A1. Abnehmbarer Deckel des Wasserbehälters
- A2. Herausziehbarer Wasserbehälter
- A3. Abstellfläche zum Erwärmen der Tassen
- A4. Drehknopf Dampf/heißes Wasser
- A5. Brause des Kessels
- A6. Milchschaumer
- A7. Milchschaumerdüse
- A8. Tassenabstellrost
- A9. Höchstwasserstandsanzeige der Tropfschale
- A10. Tropfschale

Beschreibung des Bedienfelds

(Seite 3 - B)

- B1. EIN-AUS-Taste mit integrierter Einschaltanzeige
- B2. Kaffeeausgabetaste mit integrierter Anzeige „Kaffee bereit“
- B3. Dampftaste mit integrierter Anzeige „Dampf bereit“

Beschreibung der Zubehörteile

(Seite 2 - C)

- C1. Filterträger
- C2. Filter für 1 Tasse mit gemahlenem Kaffee oder mit Pad
- C3. Filter für 2 Tassen mit gemahlenem Kaffee
- C4. Messlöffel/Pressteil

Kontrolle des Geräts

Das Gerät aus der Verpackung nehmen und kontrollieren, ob es unversehrt ist und ob alle Zubehörteile vorhanden sind.

Das Gerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Schäden aufweist. Wenden Sie sich bitte an den De'Longhi-Kundendienst.

Technische Daten

Netzspannung:	220-240V-50/60Hz
Aufgenommene Leistung:	1100W
Abmessungen LxHxT:	208x325x305 (380) mm
Druck:	15 bar
Fassungsvermögen des Wasserbehälters:	1 L
Länge des Speisekabels:	1,2 m
Gewicht:	3,8 kg



Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- Standby-Richtlinie 1275/2008
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und nachfolgende Änderungen;
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und nachfolgende Änderungen;
- Die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmten Materialien und Gegenstände entsprechen den Vorschriften der EG-Verordnung 1935/2004.

Entsorgung



Hinweise zur richtigen Entsorgung der Produkte gemäß der EG-Richtlinie 2002/96

Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsdauer nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Es kann bei den von den Gemeindeverwaltungen dafür vorgesehenen Recyclinghöfen oder bei den Händlern, die diesen Dienst liefern, abgegeben werden. Die getrennte Entsorgung der Elektrogeräte trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unangemessene Entsorgung entstehen. Außerdem ermöglicht sie die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät besteht, um eine bedeutende Ersparnis an Energie und Ressourcen zu erzielen. Um die Pflicht zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten hervorzuheben, ist auf dem Produkt das Zeichen einer durchgestrichenen Mülltonne angebracht. Wiederrichtige Entsorgung des Produkts durch den Benutzer führt zur Anwendung der von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Verwaltungsanktionen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Es kommt kein Espresso mehr heraus	Kein Wasser im Behälter	Den Wasserbehälter füllen
	Die Löcher des Filterträgers, aus denen der Kaffee austritt, sind verstopft	Die Löcher der Tüllen des Filterträgers säubern
	Die Brause des Espressokessels ist verstopft	Wie im Abschnitt „Cleaning“ (Reinigung) beschrieben reinigen
Der Espresso tropft aus den Rändern des Filterträgers statt aus den Löchern	Der Filterträger ist nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt	Den Filterträger richtig einsetzen und mit Kraft bis zum Ende drehen
	Die Dichtung des Espressokessels hat an Elastizität verloren oder ist verschmutzt	Die Dichtung des Espressokessels von einem Kundendienst auswechseln lassen
	Die Löcher der Tüllen des Filterträgers sind verstopft	Die Löcher der Tüllen des Filterträgers säubern
Die Pumpe ist zu laut	Der Wasserbehälter ist leer	Den Wasserbehälter füllen
	Der Wasserbehälter ist nicht richtig eingesetzt und das Ventil am Boden ist nicht offen	Leicht gegen den Wasserbehälter drücken, um das Ventil am Boden zu öffnen
Die Kaffee-creme ist dunkel (der Kaffee fließt langsam aus der Tülle)	Der gemahlene Kaffee ist zu stark gepresst	Den Kaffee weniger stark pressen
	Zu große Menge gemahlene Kaffees	Die Menge des gemahlene Kaffees verringern
	Die Brause des Espressokessels ist verstopft	Wie im Abschnitt „Cleaning“ (Reinigung) beschrieben reinigen
	Der Filter ist verstopft	Wie im Abschnitt „Cleaning“ (Reinigung) beschrieben reinigen
	Der Kaffee ist zu fein gemahlen	Nur gemahlene Kaffee für Espressomaschinen verwenden
	Der Kaffee ist zu fein gemahlen oder feucht	Nur gemahlene Kaffee für Espressomaschinen verwenden, er darf nicht feucht sein
	Falsche Qualität des gemahlene Kaffees	Eine andere Qualität gemahlene Kaffees verwenden
Der Kaffee schmeckt sauer	Nach der Entkalkung wurde nicht genügend gespült	Nach der Entkalkung das Gerät wie im Abschnitt „Descaling and Rinse“ (Entkalken und Nachspülen) spülen
Bei der Zubereitung von Cappuccino bildet sich kein Milchschaum	Die Milch ist nicht kalt genug	Stets Milch aus dem Kühlschrank verwenden
	Der Milchschaumer ist verschmutzt	Die Löcher des Milchschaumers sorgfältig säubern

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

Wichtige Hinweise sind mit diesen Symbolen versehen. Sie müssen unbedingt befolgt werden.



Gefahr!

Nichtbeachtung kann zu lebensgefährlichen Verletzungen durch Stromschlag führen.



Achtung!

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.



Verbrennungsgefahr!

Nichtbeachtung kann zu Verbrühungen oder Verbrennungen führen.



Hinweis:

Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und Informationen, die für den Benutzer wichtig sind.

Wichtige Sicherheitshinweise



Gefahr!

Das Gerät wird mit Strom betrieben, daher kann die Erzeugung von Stromschlägen nicht ausgeschlossen werden.

Die folgenden Sicherheitshinweise befolgen:

- Das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen berühren.
- Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Kontrollieren, dass die benutzte Steckdose immer frei zugänglich ist, um bei Bedarf den Stecker herausziehen zu können.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, ziehen Sie direkt am Stecker. Niemals am Kabel ziehen, denn es könnte beschädigt werden.
- Um das Gerät völlig von der Stromversorgung zu trennen, den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Im Fall von Defekten des Geräts nicht versuchen, es selbst zu reparieren.
Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Bei Beschädigung des Steckers oder des Speisekabels diese ausschließlich vom De'Longhi-Kundendienst auswechseln lassen, um jedes Risiko zu verhüten.
- Bei der Reinigung die Maschine niemals ins Wasser tauchen – es ist ein Elektrogerät.
- Vor jeder Reinigung der Außenteile des Geräts die Maschine ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Maschine abkühlen lassen.



Achtung:

Das Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Styropor) nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.



Achtung:

Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten psychophysischen und sensorischen Fähigkeiten oder mit unzureichender Erfahrung und Kenntnis dürfen das Gerät nicht benutzen, es sei denn, sie werden unter der Aufsicht einer für ihre Unversehrtheit verantwortlichen Person angeleitet. Kinder müssen beaufsichtigt werden, sie dürfen nicht mit dem Gerät spielen.



Verbrennungsgefahr!

Dieses Gerät erzeugt heißes Wasser und kann während seines Betriebs Wasserdampf abgeben. Vorsichtig sein, um nicht mit heißen Wasserspritzern oder Dampf in Berührung zu kommen. Wenn das Geräte in Betrieb ist, die Abstellfläche zum Erwärmen der Tassen nicht berühren, denn sie ist heiß.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät wurde zur Kaffeezubereitung und zur Erhitzung von Getränken hergestellt.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht vorgesehen ist die Verwendung in:

- Räumen, die als Küche für das Personal von Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsbereichen dienen
- Agritourismusbetrieben
- Hotels, Motels und anderen Unterkünften
- Zimmervermietungen

Jeder andere Gebrauch ist als missbräuchliche und daher gefährliche Verwendung anzusehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch missbräuchliche Verwendung des Geräts entstehen.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Verletzungen und zu Schäden am Gerät führen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch mangelnde Beachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.



Hinweis:

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls das Gerät an andere Personen abgegeben wird, ist ihnen auch die Bedienungsanleitung auszuhändigen.



Hinweis: Beim ersten Gebrauch

Beim ersten Gebrauch die inneren Leitungen des Geräts spülen, indem es ohne Kaffee betrieben wird, bis mindestens ein Wasserbehälter geleert ist. Danach den Kaffee zubereiten.