

GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer Person überwacht, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung, für die der Benutzer zuständig ist, darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Während der Reinigung das Gerät nie ins Wasser tauchen:
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgesehen in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind, in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, Hotels, Motels und sonstigen Übernachtungsbetrieben, Zimmervermietungen.
- Bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel lassen Sie diese ausschließlich vom technischen Kundendienst ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.

NUR FÜR EUROPÄISCHE MÄRKTE:

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden überwacht. Gerät und Netzkabel für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich aufbewahren.
- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, wenn es unbeaufsichtigt ist sowie bevor es montiert, demontiert oder gereinigt wird.



Oberflächen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden während des Gebrauchs heiß (das Symbol ist nur bei einigen Modellen vorhanden).

SICHERHEITSHINWEISE



Gefahr! Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.

Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Stromschläge erzeugt.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät niemals mit nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker trennen können.
- Zum Trennen des Netzsteckers aus der Steckdose direkt am Stecker selbst ziehen. Nicht am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um das Gerät vollständig vom Strom zu trennen, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, diese selbst zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Vor jeder Reinigung die Kaffeemaschine ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Kaffeemaschine abkühlen lassen.



Achtung: Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.

Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Verbrennungsgefahr! Die Nichtbeachtung kann Ursache von Verbürhungen oder Verbrennungen sein.

Dieses Gerät erzeugt Heißwasser, sodass sich beim Betrieb Wasserdampf bilden kann.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern oder heißem Dampf in Berührung kommen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Getränken ausgelegt. Jeder andere Gebrauch gilt als unsachgemäß und somit gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes verursacht werden.

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.



Hinweis:

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, muss ihnen auch diese Bedienungsanleitung übergeben werden.

Kontrolle des Gerätes

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unversehrt ist und keine Zubehörteile fehlen. Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst De'Longhi.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

(S. 3- A)

- A1. Tassenablage
- A2. Hauptschalter ON/OFF
- A3. Aufnahme Steckverbinder Netzkabel
- A4. Wahlschalter für Dampf/Heißwasser
- A5. Düse des Milchaufschäumers
- A6. Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf
- A7. Duschsieb des Brühkessels/Brühgruppe
- A8. Aufnahme des Wassertanks
- A9. Deckel des Wassertanks
- A10. Wassertank
- A11. Anzeige Wasser leer
- A12. Tassenrost
- A13. Anzeige für max. Wasserstand in der Abtropfschale
- A14. Abtropfschale

Beschreibung der Bedienblende (B)

(S. 3- B)

- B1. Taste ON/Standby
- B2. Kontrolllampe Bereitschaft/Energiesparmodus
- B3. Kontrolllampe OK Dampf
- B4. Kontrolllampe OK Kaffee-/Heißwasserausgabe
- B5. Kaffeeausgabe
- B6. Position "STOP"/Heißwasserfunktion
- B7. Funktion Dampfgaren
- B8. Funktionswahlschalter

Beschreibung der Zubehörteile

(Seite 2 - C)

- C1. Siebträger
- C2. Crema-Sieb 1 Kaffee
- C3. Crema-Sieb 2 Kaffees
- C4. Crema-Sieb Kaffeepads ESE
- C5. Netzkabel (abnehmbar)
- C6. Messlöffel/Stopfer
- C7. Reaktionsstreifen für die Bestimmung der Wasserhärte (Total hardness test)

- C8. Entkalker
- C9. Wasserenthärterfilter (*nicht im Lieferumfang enthalten, bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich)

INSTALLATION DES GERÄTES



Achtung!

Bei der Installation des Gerätes sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:

- Das eventuelle Eindringen von Wasser könnte das Gerät beschädigen.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf.
- Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn das Wasser in seinem Inneren gefriert. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken könnte.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen (z.B. elektrische Kochplatten) beschädigt werden kann.
- Das Gerät gibt Wärme an die umliegende Umgebung ab. Nachdem Sie das Gerät auf der Arbeitsfläche abgestellt haben, überprüfen Sie bitte, dass zwischen den Oberflächen der Kaffeemaschine, den Seitenwänden und der Rückwand ein Freiraum von mindestens 3 cm und über der Kaffeemaschine ein Freiraum von mindestens 15 cm bleibt.

Anschluss des Gerätes



Achtung!

Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.

Die Steckverbindung des Netzkabels in ihre Aufnahme an der Rückseite des Gerätes stecken (Abb. 1); dann den Stecker in die Steckdose stecken.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an. Falls die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeignet ist, lassen Sie diese bitte von einem Fachmann gegen eine geeignete Steckdose austauschen.

FÜLLEN DES WASSERTANKS

1. Den Tank herausziehen und mit frischem, sauberem Wasser füllen, wobei darauf zu achten ist, dass die Markierung MAX nicht überschritten wird (Abb. 2).
2. Den Wassertank wieder sorgfältig einsetzen (Abb. 3).



Achtung:

Das Gerät nie mit leerem Wassertank oder ohne Wassertank in Betrieb setzen.

ERSTE INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

1. Den Siebträger an der Maschine einrasten: zum richtigen Einrasten den Griff des Siebträgers zum Symbol OPEN (Abb. 4) ausrichten und den Griff nach rechts drehen, bis er mit der Position CLOSE (Abb. 5) übereinstimmt;
2. Das Gerät einschalten, indem der Hauptschalter **I/O** auf der Rückseite auf **I** gedrückt wird: das Gerät führt eine Selbstdiagnose durch, die durch aufeinanderfolgendes Blinken der Kontrolllampen angezeigt wird;
3. Nach Beendigung der Selbstdiagnose blinkt die Kontrolllampe (B4), während die anderen sich ausschalten;
4. Ein Gefäß mit einem Mindestfassungsvermögen von 500 ml unter den Milchaufschäumer (A6) und ein anderes Gefäß unter den Siebträger stellen (Abb. 6).
5. Den Wahlschalter Dampf/Heißwasser (A4) auf **I** drehen; ca. 0,5 l Heißwasser ausgeben (Abb. 7).
6. Den Wahlschalter Dampf/Heißwasser wieder auf **O** stellen und das Gefäß ausleeren.
7. Den Funktionswahlschalter (B8) auf (B5) drehen und ca. 0,5l Wasser ausgeben (Abb. 8).
8. Den Funktionswahlschalter wieder auf stellen und das Gefäß ausleeren.
9. Den Wassertank herausziehen und füllen und die Vorgänge von Punkt 4 bis Punkt 8 wiederholen.



Hinweis: das Spülen der internen Leitungen wird auch bei längerem Nichtgebrauch des Gerätes empfohlen.

EINSCHALTEN UND BEREITSCHAFT

Wenn der Hauptschalter auf **I** steht, das Gerät durch Drücken der Taste (B1) ein- und ausschalten (Bereitschaft).

Das Gerät schaltet sich nach einer bestimmten Zeit (je nach Modell unterschiedlich) automatisch aus (Bereitschaft).

ZUBEREITUNG VON ESPRESSO MIT KAFFEEPULVER

1. Das Sieb für Kaffeepulver (C2 oder C3) in den Siebträger (Abb. 9) einsetzen. Für die Zubereitung eines Kaffees das Sieb und für die Zubereitung von 2 Kaffees das Sieb verwenden.
2. Für die Zubereitung von nur einem Kaffee, das Sieb mit einem gestrichenen Messlöffel Kaffeepulver, etwa 7 Gramm füllen (Abb. 10). Wenn Sie hingegen zwei Kaffees zubereiten möchten, das Sieb mit knapp zwei Messlöffeln Kaffeepulver (etwa 7+7 Gramm) füllen. Das Sieb jeweils mit kleinen Mengen füllen, um zu vermeiden, dass Kaffeepulver über den Rand fällt.



Achtung:

Für einen korrekten Betrieb vergewissern Sie sich bitte immer vor dem Einfüllen des Kaffeepulvers, dass das Sieb sauber ist und keine Kaffeepulverreste des vorhergehenden Brühvorgangs verblieben sind.

3. Das Kaffeepulver gleichmäßig verteilen und mit dem Stopfer leicht anpressen (Abb. 11). Das Anpressen des Kaffeepulvers ist sehr wichtig, um einen guten Espresso zuzubereiten. Wenn es zu fest angepresst wird, läuft der Kaffee langsam heraus und ist stark. Wenn es hingegen zu wenig angepresst wird, läuft der Kaffee zu schnell heraus und ist schwach.
4. Überschüssigen Kaffee vom Rand des Siebträgers streichen und den Siebträger an der Kaffeemaschine einrasten: zum richtigen Einrasten den Griff des Siebträgers zum Symbol  OPEN (Abb. 4) ausrichten, den Siebträger einrasten und den Griff nach rechts drehen, bis er mit der Position  CLOSE (Abb. 5) übereinstimmt.
5. Die Tasse oder die Tassen unter die Ausgüsse des Siebträgers (Abb. 12) stellen. Es wird empfohlen, die Tassen vor der Kaffe Zubereitung zu erwärmen, indem sie mit etwas Heißwasser ausgespült werden.
6. Sicherstellen, dass die Kontrolllampe  eingeschaltet ist, dann den Funktionswahlschalter (B8) auf  (B5) drehen: die Maschine beginnt mit der Kaffeeausgabe;
7. Bei Erreichen der gewünschten Kaffeemenge in der Tasse den Funktionswahlschalter wieder auf  stellen.



Hinweis: Zum Ausrasten des Siebträgers den Griff von rechts nach links drehen.



Verbrennungsgefahr! Um Spritzer zu vermeiden, den Siebträger nie ausrasten, während die Maschine Kaffee ausgibt, und nach der Ausgabe einige Sekunden warten.

ZUBEREITUNG VON ESPRESSO MIT KAFFEEPADS



Hinweis:

Kaffeepads verwenden, die den E.S.E.-Standard erfüllen: dieser ist auf den Packungen mit dem folgenden Markenzeichen angegeben.



Der E.S.E.-Standard ist ein von führenden Herstellern von Kaffeepads angenommenes System, das eine einfache und saubere Zubereitung von Espresso ermöglicht.

1. Das Pad-Sieb (C4 ) in den Siebträger einsetzen.
2. Das Kaffeepad möglichst genau in die Mitte des Siebs setzen (Abb. 13). Zum richtigen Einsetzen der Kaffeepads

in das Sieb die Angaben auf den Packungen der Kaffeepads stets genau beachten.

3. Die Angaben unter Punkt 4 des vorhergehenden Abschnitts beachten und dabei berücksichtigen, dass nur jeweils ein Kaffee ausgegeben werden kann.

ZUBEREITUNG VON CAPPUCCINO

1. Den Espresso wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben zubereiten und ausreichend große Tassen verwenden.
2. Den Funktionswahlschalter (B8) auf  (B7) drehen und warten, bis sich die entsprechende Kontrolllampe (B3) einschaltet.
3. Währenddessen ein Gefäß mit ungefähr 100 Gramm Milch pro Cappuccino, der zubereitet werden soll, füllen. Die Milch sollte Kühlschranktemperatur haben (nicht warm sein!). Bei der Wahl der Größe des Milchgefäßes muss beachtet werden, dass sich das Milchvolumen verdoppelt bis verdreifacht (Abb. 14).



Hinweis: es wird empfohlen, halbentrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur zu verwenden.

4. Den Milchaufschäumer nach außen drehen (Abb. 15);
5. Das mit Milch gefüllte Gefäß unter den Milchaufschäumer stellen (Abb. 16).
6. Warten, bis sich die Kontrolllampe OK einschaltet. Das Aufleuchten der Kontrolllampe zeigt an, dass der Brühkessel die ideale Temperatur für die Dampferzeugung erreicht hat.
7. Den Dampf für einige Sekunden öffnen, indem den Wahlschalter für Dampf in Richtung  gedreht wird, um eventuell im Kreislauf vorhandenes Wasser auszuspülen. Den Dampf wieder schließen.
8. Den Milchaufschäumer ca. 5 mm in die Milch eintauchen (Abb. 17) und den Wahlschalter für Dampf auf  drehen. Nun beginnt die Milch aufzuschäumen und bekommt eine cremige Konsistenz.
9. Sobald sich das Milchvolumen verdoppelt hat, den Milchaufschäumer ganz tief eintauchen und die Milch weiter erwärmen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist (der Idealwert liegt bei 60°C), die Dampfausgabe durch Drehen des Wahlschalters für Dampf auf Pos. 0 und den Wahlschalter auf Pos. 0 und den Wahlschalter auf Pos.  (Abb. 18) unterbrechen.
10. Die aufgeschäumte Milch in die Tassen mit dem zuvor zubereiteten Espresso gießen. Der Cappuccino ist fertig: nach Belieben süßen und, wenn Sie wünschen, den Schaum mit etwas Kakaopulver bestreuen.



Hinweis: Wenn mehrere Cappuccinos zubereitet werden sollen, erst alle Kaffees zubereiten und danach den Milchschaum für alle Cappuccinos.

Es wird empfohlen, nicht länger als 60 Sekunden Dampf auszugeben und nicht mehr als dreimal nacheinander Milch aufzuschäumen.

⚠ Achtung! Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, den Milchaufschäumer nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Wie folgt vorgehen:

1. Für einige Sekunden etwas Dampf austreten lassen (Punkte 2, 5 und 6 des vorhergehenden Abschnitts). Dadurch werden Milchrückstände aus dem Inneren des Milchaufschäumers beseitigt. Gerät durch Betätigen des Hauptschalters ausschalten.
2. Einige Minuten warten, damit der Milchaufschäumer abkühlt. Den Milchaufschäumer nach links drehen und nach unten herausziehen (Abb. 19).
3. Die Düse nach unten herausziehen (Abb. 20).
4. Kontrollieren Sie, dass die auf Abb. 21 gezeigten Löcher nicht verstopft sind. Falls erforderlich, mit Hilfe einer Nadel säubern.
5. Das Dampfausgaberohr reinigen und dabei darauf achten, dass Sie sich nicht verbrennen.
6. Die Düse und den Milchaufschäumer wieder einsetzen.

⚠ Achtung! Nach der Dampfausgabe blinken die Kontrolllampen  und , wodurch angezeigt wird, dass der Kessel zu heiß ist, um Kaffee auszugeben.

Um den Kessel schnell abzukühlen:

- Ein Gefäß unter den Milchaufschäumer und eine Tasse unter den Siebträger stellen.
- Den Funktionswahlschalter (B8) auf  drehen.
- Den Wahlschalter für Dampf (A4) auf Position **I** stellen.
- Dann die Ausgabe aus dem Milchaufschäumer abbrechen, indem der Wahlschalter für Dampf auf **O** gedreht wird, und Wasser aus dem Siebträger auslaufen lassen.
- Dann auch den Funktionswahlschalter auf  stellen.

HEISSWASSERERZEUGUNG

1. Gerät durch Betätigen des Hauptschalters (A2) ausschalten. Die Kontrolllampe  blinkt.
2. Ein Gefäß unter den Milchaufschäumer stellen.
3. Wenn die Kontrolllampe  permanent einschaltet bleibt, den Wahlschalter  (A4) auf Pos. **I** drehen: das Heißwasser läuft aus dem Milchaufschäumer.
4. Um die Heißwasserausgabe abzubrechen, den Wahlschalter  auf Pos. **O** drehen.

Es wird empfohlen, nicht länger als 60 Sekunden Dampf abzugeben.

REINIGUNG

Reinigung der Kaffeemaschine

Folgende Teile der Kaffeemaschine müssen regelmäßig gereinigt werden:

- interner Kreislauf der Kaffeemaschine;
- Abtropfschale (A14);
- Kaffeesiebe (C2, C3 und C4);
- Duschsieb (A7);
- Wassertank (A10);
- Heißwasserauslauf (A6), wie im vorhergehenden Abschnitt angegeben;
- Anschluss für Heißwasser/Dampf.

⚠ Achtung!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Maschine keine Lösungsmittel oder Scheuermittel oder Alkohol.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine

Bei Nichtgebrauch von mehr als 3-4 Tagen wird dringend empfohlen, vor der Verwendung die Kaffeemaschine einzuschalten und die internen Leitungen durchzuspülen, wie unter den Punkten 4 und 5 des Abschnitts "Erste Inbetriebnahme des Gerätes" angegeben.

Reinigung der Abtropfschale

⚠ Achtung!

Die Abtropfschale ist mit einem Schwimmer (rot gefärbt) zur Anzeige des Wasserstandes ausgestattet.

Die Abtropfschale leeren und reinigen, bevor diese Anzeige aus dem Tassenrost hervortritt (Abb. 22), andernfalls kann das Wasser über den Rand treten und die Kaffeemaschine, die Aufstellfläche oder den umliegenden Bereich beschädigen.

1. Die Abtropfschale entfernen (Abb. 23).
2. Den Tassenrost entfernen, das Wasser ausleeren (Abb. 24) und die Abtropfschale mit einem Tuch reinigen: dann die Abtropfschale wieder zusammenbauen.
3. Dann die Abtropfschale wieder einsetzen.

Reinigung der Kaffeesiebe

Die Kaffeesiebe regelmäßig reinigen, indem sie unter fließendem Wasser abgespült werden. Prüfen, dass die kleinen Löcher nicht verstopft sind, andernfalls mit einer Nadel reinigen (Abb. 25).

Reinigung des Duschsiebs des Brühkessels

Alle 200 Kaffeeausgaben muss das Duschsieb des Brühkessels gespült werden, indem aus dem Duschsieb des Brühkessels ca. 0,5l Wasser ausgegeben wird (Abb. 26).

Reinigung des Wassertanks

1. Den Wassertank regelmäßig (etwa einmal im Monat) und nach jedem Auswechseln des Wasserenthärterfilters (C9 - *falls vorgesehen) mit einem weichen Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
2. Den Filter (*sofern vorhanden) herausnehmen und unter fließendem Wasser abspülen.
3. Den Filter (*falls vorgesehen) wieder einsetzen, den Tank mit frischem Wasser füllen und den Tank wieder einsetzen.
4. (Nur Modelle mit Wasserenthärterfilter) 100 ml Heißwasser auslaufen lassen.

ENTKALKUNG

Die Kaffeemaschine muss regelmäßig nach einer vorab festgelegten Betriebszeit entkalkt werden, die von der Wasserhärte abhängt.

Messung der Wasserhärte

1. Den mitgelieferten und der Bedienungsanleitung in englischer Sprache beigefügten Reaktionsstreifen "TOTAL HARDNESS TEST" aus seiner Packung nehmen.
2. Den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser eintauchen.
3. Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln. Nach etwa einer Minute bilden sich, je nach der Wasserhärte, 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Stufe.

Wie oft muss entkalkt werden

In der folgenden Tabelle sind die Gebrauchsmonate und die entsprechende verwendete Wassermenge in Litern angegeben:

Anzahl der kleinen roten Quadrate auf dem Reaktionsstreifen	Gebrauchsmonate	Anzahl der Liter
0	8	240
1	7	180
2	6	120
3	4	70
4	2	40

Entkalkung



- Vor dem Gebrauch lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und die Angaben auf dem Etikett des Entkalkers durch, die sich auf der Packung des Entkalkers befinden.
 - Verwenden Sie ausschließlich Entkalker von De'Longhi. Die Verwendung von ungeeigneten Entkalkern sowie die nicht regelmäßig durchgeführte Entkalkung können zum Auftreten von Defekten führen, die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.
1. Entleeren Sie den Wassertank vollständig und entfernen Sie den Wasserenthärterfilter (sofern vorhanden); Den Tank mit einer Entkalkungslösung füllen, die durch Verdünnen des Entkalkers anhand der Angaben auf der Packung mit Wasser entsteht.
 2. Ein Gefäß unter die Dusche des Brühkessels und eines unter den Heißwasserauslauf stellen (Abb. 27): sicherstellen, dass der Siebträger nicht eingerastet ist und dass die Abtropfschale leer und richtig eingesetzt ist;
 3. Den Funktionswahlschalter (B8) auf drehen und ca. 1/4 der im Tank enthaltenen Lösung auslaufen lassen: von Zeit zu Zeit Heißwasser ausgeben, indem der Wahlschalter für Dampf/Heißwasser (A4) auf gedreht wird. Dann die Ausgabe abbrechen, indem der Wahlschalter auf gedreht wird, und die Lösung für ca. 5 Minuten einwirken lassen;
 4. Den Punkt 3 weitere dreimal wiederholen, bis der Tank leer ist.
 5. Um die Rückstände der Kalklösung zu beseitigen, den Wassertank entnehmen, leeren, mit fließendem Wasser ausspülen, bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen, den Filter einsetzen (falls er zuvor entfernt wurde) und den Wassertank in die Kaffeemaschine einsetzen.
 6. Leeren Sie die Behälter, stellen Sie sie wieder unter das Duschsieb des Brühkessels und unter den Milchaufschäumer.
 7. Den Funktionswahlschalter auf drehen: von Zeit zu Zeit den Wahlschalter für Dampf/Heißwasser (A4) auf I drehen und Wasser auslaufen lassen, bis der Wassertank leer ist.
 8. Den Wassertank erneut herausziehen, bis zum Füllstand Max. mit frischem Wasser füllen, den Tank in die Kaffeemaschine einsetzen und die Punkte 6 und 7 wiederholen.
 9. Den Tank füllen.
- Das Gerät ist nun betriebsbereit.



Hinweis!

- Sollte der Entkalkungszyklus nicht korrekt zu Ende geführt werden (z.B. Stromausfall), wird empfohlen, den Zyklus zu wiederholen;
- Reparaturen der Kaffeemaschine infolge von Kalkproblemen sind nicht durch die Garantie abgedeckt, wenn die oben beschriebene Entkalkung nicht regelmäßig durchgeführt wird.

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung:	220-240V-50/60Hz
Leistungsaufnahme:	1450W
Maße BxHxT:	305x275x320 mm
Thermoblock:	Edelstahl/Aluminium
Druck:	15 bar
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1 l
Länge des Speisekabels:	1200 mm
Gewicht:	5,4 kg



Das Gerät entspricht den folgenden EG-Richtlinien:

- Stand-by-Richtlinie 1275/2008.
- Die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände stimmen mit den Vorschriften der Europäischen Verordnung 1935/2004 überein.

BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN

KONTROLLAMPEN	FUNKTIONSWAHLSCHALTER (B8)	WAHLSCHALTER (A4) ☕/💧	BEDEUTUNG DER KONTROLLAMPEN
			Jedes Mal wenn die Maschine eingeschaltet ist, führt sie bei Drücken des Hauptschalters (A2) auf I automatisch eine Selbstdiagnose durch.
			Das Gerät heizt sich auf, um Kaffee oder Heißwasser auszugeben.
			Das Gerät hat die ideale Temperatur erreicht, um Kaffee oder Heißwasser auszugeben. CAFFÈ: den Wahlschalter B8 auf ☕ drehen. HEISSWASSER: den Wahlschalter A4 auf ☕ drehen.
			Der Wahlschalter B8 steht auf ☕: die entsprechende Kontrolllampe blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät sich aufheizt, um Dampf auszugeben.
			Das Gerät hat die ideale Temperatur erreicht, um Dampf auszugeben. Den Wahlschalter A4 auf Pos. ☕ drehen, um mit der Ausgabe zu beginnen.
			Nach der Dampfausgabe ist die Temperatur zu hoch, um Kaffee zuzubereiten: warten oder den Ablauf am Ende des Abschnitts "Zubereitung von Cappuccino" durchführen. Wenn Sie hingegen Cappuccino zubereiten oder Heißwasser ausgeben möchten, normal vorgehen.
			Wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird, schaltet es sich aus (Bereitschaft): um es wieder einzuschalten, die Taste  drücken.

PROBLEMLÖSUNG

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet.

Wenn das Problem nicht auf die beschriebene Weise gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Der Netzkabel ist nicht korrekt eingesetzt.	Prüfen, dass die Steckverbindung des Netzkabels richtig in ihre Aufnahme an der Rückseite des Gerätes eingesteckt ist; dann prüfen, dass der Stecker richtig an die Steckdose angeschlossen ist
Der Espresso läuft nicht mehr heraus	Kein Wasser im Tank	Den Wassertank füllen
	Die Löcher der Ausgüsse des Siebträgers sind verstopft	Die Löcher der Ausgüsse des Siebträgers reinigen
	Das Duschsieb des Brühkessels ist verstopft	Die Reinigung gemäß den Angaben im Abschnitt „Reinigung des Duschsiebs des Brühkessels“ durchführen.
	Kalk im Wasserkreislauf	Die Entkalkung wie im Abschnitt "Entkalkung" durchführen
	Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt und das Ventil am Boden ist nicht geöffnet	Den Wassertank leicht andrücken, damit sich das Ventil am Boden öffnet
Der Espresso tropft über die Ränder des Siebträgers anstatt aus den Löchern	Der Siebträger ist nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt	Den Siebträger richtig einrasten und kräftig bis zum Anschlag drehen
	Die Dichtung des Kessels hat an Elastizität verloren oder ist verschmutzt	Die Dichtung des Brühkessels bei einer Kundendienststelle auswechseln lassen
	Die Löcher der Ausgüsse des Siebträgers sind verstopft	Die Löcher der Ausgüsse reinigen.
Der Siebträger rastet nicht am Gerät ein	Das Sieb ist mit zu viel Kaffee gefüllt	Den mitgelieferten Messlöffel verwenden und sicherstellen, dass das richtige Sieb für die Zubereitungsart verwendet wird.
Geräuschvoller Betrieb der Pumpe	Der Wassertank ist leer	Den Tank füllen
	Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt und das Ventil am Boden ist nicht geöffnet.	Den Wassertank leicht andrücken, damit sich das Ventil am Boden öffnet
Die Crema des Kaffees ist hell (der Kaffee läuft zu schnell aus dem Ausguss)	Das Kaffeepulver wurde zu wenig gepresst	Das Kaffeepulver stärker pressen
	Zu wenig Kaffeepulver	Mehr Kaffeepulver verwenden
	Das Kaffeepulver ist zu grob gemahlen	Nur Kaffeepulver für Espressomaschinen verwenden
	Das Kaffeepulver hat nicht die richtige Qualität	Kaffeepulver mit einer anderen Qualität verwenden

Nach der Kaffeeausgabe bleibt das Sieb (C2, C3 oder C4) am Duschsieb des Kessels hängen		Den Siebträger wieder einsetzen, dann erneut entfernen.
Bei der Zubereitung von Cappuccino schäumt die Milch nicht auf	Die Milch ist nicht kalt genug	Immer Milch mit Kühlschranktemperatur verwenden
	Der Milchaufschäumer ist verschmutzt	Die Löcher des Milchaufschäumers sorgfältig reinigen
	Kalk im Wasserkreislauf	Die Entkalkung wie im Abschnitt "Entkalkung" durchführen
Das Gerät schaltet sich aus	Die Auto-Abschaltung hat ausgelöst	Den Hauptschalter drücken, um das Gerät wieder einzuschalten

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Das Gerät nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgen, sondern einem Zentrum für offizielle Mülltrennung übergeben.