| D | Leistungsspannung | Siehe Typenschild |
|---|---|---|

**ELEKTRISCHER ANSCHLUSS**

- Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, überprüfen Sie bitte genauestens, dass die Netzspannung Ihrer Wohnung mit dem am Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose über eine Leistung von 10/16 Ampere verfügt.
- DIESES GERÄT ENTSPRICHT DER EWG-RICHTLINIE 89/336 UND DEM MINISTERIALDEKTRET 476/92 ÜBER DIE ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT.

**INSTALLATION**

Das Gerät kann nur in der tragbaren Version benutzt werden.

**BETRIEB UND GEBRAUCH**

**Modelle mit Funktionswählschalter und Thermostat**

- **Sommerbetrieb (nur Lüftung):** Den Thermostat nach rechts bis zum Anschlag auf Position /6 drehen.
- **Heizbetrieb bei verminderter Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position **1** drehen.
- **Heizbetrieb bei max. Leistungsstufe:** Den Funktionswählschalter auf Position **2** drehen.
- **Ausschalten:** Den Funktionswählschalter auf Position " ● " drehen und den Thermostatdrehknopf auf Position "✱" stellen. Danach den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

**Thermostatregelung**

Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht worden ist, den Drehknopf des Thermostats r. ❷ (sofern vorgesehen) langsam nach links drehen, bis sich das Gerät ausschaltet. Die auf diese Weise eingestellte Temperatur wird dann durch den Thermostat automatisch geregelt und konstant gehalten.

**FROSTSCHUTZ**

Den Drehknopf ❶ li. auf Position **2** drehen, dann den Thermostatdrehknopf ❷ r. auf Position ✱ stellen. In dieser Einstellung hält das Gerät bei minimalem Energieverbrauch den Raum auf einer Temperatur von etwa 5°C.

**Modelle mit Schalter**

- **Heizbetreib bei niedriger Leistungsstufe:** Den Schalter "▬"drücken (auf dem Schalter ist der rote Bereich sichtbar)
- **Heizbetrieb bei maximaler Leistungsstufe:** Beide Schalter drücken (auf dem Schalter ist der rote Bereich sichtbar)
- **Ausschalten:** Beide Schalter ausschalten.
  Es wird empfohlen, bei Nichtgebrauch des Gerätes, den Stecker stets zu ziehen.

**Modelle nur mit Thermostat**

Das Gerät wird eingeschaltet, indem Sie den Drehknopf nach rechts bis zum Anschlag der Höchstposition drehen. Zum Ausschalten des Gerätes, den Drehknopf auf die niedrigste Position drehen und daraufhin den Stecker aus der Steckdose ziehen.

**INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG**

- Vor allen Reinigungsarbeiten, stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- **Die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter so oft wie möglich reinigen.**
- Verwenden Sie niemals Scheuer- und Lösungsmittel.

**AVVERTENZE**

- Das Gerät nicht in nächster Nähe von Duschen, Badewannen, Waschbecken, Swimming Pools, usw. aufstellen.
- Das Geräts ausschließlich in senkrechter Position verwenden.
- Das Gerät nicht zum Trocknen von Wäsche verwenden, und niemals die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter zudecken bzw. verstopfen (Überhitzungsgefahr).
- Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 50 cm von Möbeln oder anderen Gegenständen aufgestellt werden.
- Wenn das Gerät in tragbarer Ausführung benutzt wird, dieses nicht in der Nähe von Wänden, Möbel, Vorhängen, usw. in Betrieb setzen.
- Bei Beschädigung des Netzanschlusskabels ist dieses vom Hersteller, von einer seiner Kundendienststellen oder auf jeden Fall von einem Fachmann zu ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.
- Das Gerät nicht unmittelbar unter einer fest angeschlossenen Steckdose stellen.
  Decken Sie das Gerät während seines Betriebs niemals ab, da dadurch die Temperatur des Gerätes selbst auf gefährliche Weise ansteigen könnte.
- Das Gerät nicht in einem Raum mit einer Bodenfläche unter 4 $m^2$ verwenden.

Das Gerät ist mit einer Sicherheitsvorrichtung ausgerüstet, welche den Betrieb des Heizlüfters bei unbeabsichtigter Überhitzung (z.B. wenn die Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter abgedeckt bzw. verstopft sind oder der Motor sich nur langsam oder gar nicht dreht) unterbricht. Zur Wiederinbetriebsetzung des Gerätes, einige Minuten den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, die Ursache der Überhitzung beseitigen und dann den Netzstecker wieder einstecken.

**Wichtig:** Decken Sie das Gerät während seines Betriebs niemals ab, da dadurch die Temperatur des Gerätes selbst auf gefährliche Weise ansteigen könnte.