

BESCHREIBUNG

(siehe Abbildung auf Seite 3.)

- A Thermostat
- B Schalter
- C Comfortemp-Taste
- D Seilhalterung
- E Rad

VERWENDUNG

“Easy Wheel“-System

Den Radiator umkippen und ihn auf einen Teppich oder eine weiche Oberfläche legen, um zu vermeiden, dass die Lackierung beschädigt wird. Die Laufrollen ganz nach außen herausziehen (Abb. 1). Den Radiator wieder senkrecht hinstellen.



Wichtig!

Der Radiator darf nur senkrecht stehend betrieben werden (Laufrollen unten, Bedienelemente oben). Jede andere Aufstellung kann zu Gefahrensituationen führen!

Elektrischer Anschluss

- Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, überzeugen Sie sich, ob die auf dem Typenschild des Gerätes in Volt angegebene Spannung auch tatsächlich mit dem Stromnetz ihrer Wohnung identisch ist, und ob Netzstecker und Stromleitung entsprechend der angegebenen Last bemessen sind.
- DEN RADIATOR NUR AN EFFIZIENT GEERDETE STECKDOSEN ANSCHLIESSEN.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Einschalten

Den Stecker einstecken, den Drehschalter des Temperaturreglers vollständig nach rechts drehen (max. Stellung). Beide Schalter einschalten. Die Kontrollleuchten der Schalter bleiben eingeschaltet, unabhängig vom Zyklus, der durch den Temperaturregler eingestellt wird. Wenn der Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, den Drehschalter langsam und vorsichtig nach links drehen, bis ein Klicken zu vernehmen ist. Das Gerät ist dadurch auf eine automatische Ein- und Ausschaltung eingestellt, wobei die gewünschte Temperatur aufrecht erhalten wird.

Energiesparer

Um den Energieverbrauch einzuschränken, können die Schalter einzeln verwendet werden:

- Taste nur in Position „**MIN**“ = minimale Leistung (Kontrolllampe eingeschaltet)
- Taste nur in Position „**MED**“ = durchschnittliche Leistung (Kontrolllampe eingeschaltet)
- Beide Tasten in Position «**MIN**» «**MED**» = maximale Leistung (Kontrolllampen eingeschaltet)

Verwendung des Thermostats

Der Thermostat richtet sich nach der Raumtemperatur und nicht nach der Temperatur des Radiators.

Drehen Sie den Thermostatkopf gegen den Uhrzeigersinn in Richtung der unteren Zahlen, um die Temperatur zu senken; drehen Sie im Uhrzeigersinn in Richtung der höheren Zahlen, um die Temperatur zu erhöhen. Um den Heizkörper vollständig auszuschalten, den Temperaturregler auf die kleinste Stufe drehen ✱ und von der Steckdose trennen.

Frostschutzfunktion

Wenn der Thermostat auf Position ✱ eingestellt und eine Leistungsstufe gewählt ist, hält das Gerät die Raumtemperatur konstant auf etwa 5°C und verhindert so bei minimalem Energieaufwand die Frostgefahr.

COMFORTEMP-TASTE

Mit der "COMFORTEMP"-Taste und mit beiden Schalter gedrückt, wird das Gerät automatisch daraufhin eingestellt, die als Komforttemperatur angesehene Temperatur zu erreichen und aufrecht zu erhalten. Ein grünes Licht leuchtet auf, um die Aktivierung von "COMFORTEMP" anzuzeigen. In diesem Modus wird die Temperatur automatisch nur durch den "COMFORTEMP" festgelegt. Für die Deaktivierung der Funktion COMFORTEMP und Rückkehr zur manuellen Einstellung des Temperaturreglers erneut die Taste COMFORTEMP drücken (die grünen Kontrolllampe schaltet sich aus).

WARTUNG

Vor jeder Wartungsarbeit an dem Radiator, nehmen Sie ihn vom Stromnetz und warten, bis er abgekühlt ist. Der elektrische Ölradiator bedarf keiner besonderen Pflege. Es reicht aus, den Staub mit einem weichen, trockenen Tuch zu entfernen. Auf keinen Fall Scheuer- oder Reinigungsmittel verwenden. Bei starken Verschmutzungen, diese mit einem Staubsauger entfernen

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung
Leistungsaufnahme

Siehe Leistungsschild
“

BETRIEBSSTÖRUNGEN

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Versichern Sie sich, dass es angeschlossen ist und dass die Netzsteckdose funktioniert. Überprüfen Sie, ob es irgendwelche Blockierungen gibt. Die Temperatur könnte zu niedrig eingestellt sein.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Entfernen Sie die Blockierung und lassen Sie das Gerät abkühlen. Wenn das Gerät nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Stellen Sie die Temperatur auf eine höhere Position.