GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch. Verwenden Sie das Gerät nur für den Haushalt, und zwar gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen und nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen. Die Herstellerfirma haftet nicht für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes, wie z.B. Aufsaugen von Bauschutt, Asche, usw., verursacht werden.

Achtung!

- Das Gerät darf nur mit Sicherheitskleinspannung betrieben werde, die mit der Kennzeichnung des Geräts übereinstimmt.
- Stellen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes sicher, dass die erforderlichen Filter an ihrem Platz sind.
- Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahre, sowie von Personen mit reduzierten körperlichen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie unter Aufsicht sind, oder mit den entsprechenden Anleitungen zum sicheren Gebrauch des Geräts und der Gefahrenerkennung vertraut gemacht worden sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden, außer sie werden dabei beaufsichtigt.
- Kontrollieren Sie die Filter in regelmäßigen Zeitabständen, nötigenfalls bürsten oder auswechseln.
- Bringen Sie die Saugöffnung nicht in nächster Nähe von Augen, Ohren, Nase usw., wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Keine Streichhölzer, Asche oder noch brennende Zigarettenstummel aufsaugen.
- Weder das Gerät noch den Batterielader ins Wasser oder in sonstige Flüssigkeiten tauchen, kein Wasser auf das Gerät oder auf den Batterielader spritzen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Der Gebrauch ist nicht vorgesehen: in Küchenbereichen für das Personal von Geschäften, Büros und an anderen Arbeitsplätzen, landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, Hotels, Motels und anderen touristischen Einrichtungen und Zimmervermietungen.
- Den Staubsauger nicht im Freien aufbewahren und vor Feuchtigkeit schützen.
- Den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen (Backöfen, Heizkörper) abstellen.
- Den Staubsauger nicht verwenden, wenn der Batterielader oder sein Kabel beschädigt ist.
- Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, ohne jegliche Vorankündigung Änderungen an den Geräten und an der Zubehörausstattung vorzunehmen. Es wird empfohlen, ausschließlich Original Ersatz- und Zubehörteile zu verwenden, damit die Funktions- und Leistungstüchtigkeit Ihres Gerätes beibehalten wird und die Garantie nicht ihre Gültigkeit verliert.

Merke:

Um Schäden am Motor zu vermeiden, das Gerät nicht ohne Filter in Betrieb setzen.

BESCHREIBUNG

A. Gerätebeschreibung

A1 Griffteil/Handgriff
A2 Aufnahme Stecker für Batterielauflader am Staubsauger
A3 Befestigungsschrauben
A4 Verbindungsschiene Griff
A5 Abluftgitter
A6 Bedienblende
  A7 Taste ON/OFF
  A8 Taste für Saugkraftregelung (normale Leistungsstufe, höchste Leistungsstufe, Energiesparstufe)
A9 LED-Anzeigen Niveau Batterieladung/ autonomer Betrieb
A10 Staubauffangbehälter
A11 Vorfilter
A12 Feinfilter
A13 Ansaugöffnung
A14 Halterung für die Befestigung des Staubsaugers

B. Ladestation

B1 Halterung zum Aufladen des Staubsaugers
B2 Aufnahme Bürste für Filterreinigung
B3 Bürste für Filterreinigung
B4 Unterteil zum Abstellen des Staubsaugers
B5 Kabelaufwicklung für die Regelung der Netzkabellänge
B6 Öffnung für den Austritt des Netzkabels
B7 Aufnahme Stecker für Batterieauflader an der Halterung

C. Zubehör

C1 Bürste mit zwei Positionen (Teppiche/harte Fußböden)
C2 Batterielader

LADEN DER BATTERIEN

WICHTIG: Nur den mit dem Gerät gelieferten Original-Batterielader verwenden. Das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 40°C aufladen.

Merke:

Bevor das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, muss die Batterie für 2h 30min. aufgeladen werden.

Dieses Modell ist mit der Funktion Quick Charge ausgestattet, die mit einer Aufladedauer von 30 Minuten einen 5 Minuten langen Betrieb ermöglicht.

Wenn sich das Gerät in der Aufladephase befindet, ist es nicht benutzbar. Nach Beendigung der Aufladephase bleiben die drei LED-Anzeigen eingeschaltet. Wenn die Batterie vollständig verbraucht ist, blinken die drei LED-Anzeigen auf und das Gerät schaltet sich nicht ein. Es ist empfehlenswert, das Gerät nach dem Gebrauch aufzuladen, damit es immer mit vollständig geladener Batterie zur Verfügung steht. Das Gerät kann kontinuierlich ohne jegliches Risiko in der Aufladeposition verbleiben.
Bei längerer Abwesenheit (Ferien…) ist die Entnahme aus der Aufladeposition empfehlenswert.

Nach jedem vollständigen Aufladen hat das Gerät die folgenden Betriebszeiten:

Leistungsstufe 1 (normale Leistungsstufe)	**Leistungsstufe 2 (höchste Leistungsstufe)**	**Leistungsstufe 3 (Energiesparstufe)**
25 min	15 min	50 min

AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Wenn die Batterien verbraucht sind, können diese in der nächst gelegenen autorisierten Kundendienststelle ausgewechselt werden. Keine anderen Batteriearten verwenden.

ENTFERNEN DER BATTERIEN

Wenden Sie sich für das Entfernen der Batterien an die nächst gelegene autorisierte Kundendienststelle oder gehen Sie wie folgt vor:

- Batterien vor dem Entfernen vollständig entladen.
- Den Griff (A1) durch Lösen der Befestigungsschrauben (A3) entfernen.
- Den Staubauffangbehälter (A10) entfernen.
- Das Gitter und den Deckel entfernen (siehe Abb. 39).
- Die Befestigungsschrauben lösen (siehe Abb. 40) und die Batterie trennen.

Achtung!

Das Gerät darf nicht an das Batterieladegerät angeschlossen sein, wenn die Batterien entfernt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.