

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch. Verwenden Sie das Gerät nur für den Haushalt, und zwar gemäß den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen und nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen. Die Herstellerfirma haftet nicht für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes, wie z.B. Aufsaugen von Bauschutt, Asche, usw., verursacht werden.



Achtung!

- Das Gerät darf, entsprechend seiner Kennzeichnung, nur mit sehr niedriger Sicherheitsspannung gespeist werden.
- Stellen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes sicher, dass die erforderlichen Filter an ihrem Platz sind.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden überwacht und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden überwacht.
- Kontrollieren Sie die Filter in regelmäßigen Zeitabständen, nötigenfalls bürsten oder auswechseln.
- Bringen Sie die Saugöffnung nicht in nächster Nähe von Augen, Ohren, Nase usw., wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Halten Sie die rotierende Walze fern von Haaren, Augen, Fingern und jedem anderen Körperteil.
- Keine Streichhölzer oder noch brennende Zigarettenstummel aufsaugen.
- Weder das Gerät noch das Akku-Ladegerät ins Wasser oder in sonstige Flüssigkeiten tauchen, kein Wasser auf das Gerät oder auf das Akku-Ladegerät spritzen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Der Gebrauch ist nicht vorgesehen in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind, in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen, Hotels, Motels und sonstigen Übernachtungsbetrieben, Zimmervermietungen.

- Den Staubsauger nicht im Freien aufbewahren und vor Feuchtigkeit schützen.
- Den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen (Backöfen, Heizkörper) abstellen.
- Den Staubsauger nicht verwenden, wenn das Akku-Ladegerät oder sein Kabel beschädigt ist.
- Die Herstellerfirma behält sich das Recht vor, ohne jegliche Vorankündigung Änderungen an den Geräten und an der Zubehörausstattung vorzunehmen. Es wird empfohlen, ausschließlich Original-Ersatz- und Zubehörteile zu verwenden, damit die Funktions- und Leistungstüchtigkeit Ihres Gerätes beibehalten wird und die Garantie nicht ihre Gültigkeit verliert.



Hinweis:

Um Schäden am Motor zu vermeiden, das Gerät nicht ohne Filter in Betrieb setzen.

BESCHREIBUNG

A. Gerätebeschreibung

- A1** Griffteil/Handgriff
- A2** Aufnahme Stecker für Batterieladefader am Staubsauger
- A3** Befestigungsschrauben
- A4** Verbindungsschiene Griff
- A5** Abluftgitter
- A6** Bedienblende
- A7** Taste ON/OFF
- A8** Taste für Saugkraftregelung (normale Leistungsstufe, höchste Leistungsstufe, Energiesparstufe)
- A9** LED-Anzeigen Niveau Batterieladung/ autonomer Betrieb
- A10** Staubauffangbehälter
- A11** Vorfilter
- A12** Feinfilter
- A13** Ansaugöffnung
- A14** Halterung für die Befestigung des Staubsaugers

B. Ladestation

- B1** Halterung zum Aufladen des Staubsaugers
- B2** Aufnahme Bürste für Filterreinigung
- B3** Bürste für Filterreinigung
- B4** Unterteil zum Abstellen des Staubsaugers
- B5** Kabelaufwicklung für die Regelung der Netzkabellänge
- B6** Öffnung für den Austritt des Netzkabels
- B7** Aufnahme Stecker für Batterieauflader an der Halterung

C. Zubehör

- C1** Akku-Ladegerät
- C2** Elektrobürste
- C3** Schalter für Elektrobürste
- C4** Öffnungshebel
- C5** Bürstenwalze
- C6** Befestigungsrahmen für Walze
- C7** Taste zur Entnahme der Elektrobürste

LADEN DER BATTERIEN

WICHTIG:

Nur den mit dem Gerät gelieferten Original-Batterielader verwenden.

Das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 40°C aufladen.



Merke:

Bevor das Gerät zum ersten Mal benutzt wird, muss die Batterie für 2h 30min. aufgeladen werden.

Dieses Modell ist mit der Funktion Quick Charge ausgestattet, die mit einer Aufladedauer von 30 Minuten einen 5 Minuten langen Betrieb ermöglicht.

Wenn sich das Gerät in der Aufladephase befindet, ist es nicht benutzbar. Nach Beendigung der Aufladephase bleiben die drei LED-Anzeigen eingeschaltet. Wenn die Batterie vollständig verbraucht ist, blinken die drei LED-Anzeigen auf und das Gerät schaltet sich nicht ein. Es ist empfehlenswert, das Gerät nach dem Gebrauch aufzuladen, damit es immer mit vollständig geladener Batterie zur Verfügung steht. Das Gerät kann kontinuierlich ohne jegliches Risiko in der Aufladeposition verbleiben. Bei längerer Abwesenheit (Ferien...) ist die Entnahme aus der Aufladeposition empfehlenswert. Nach jedem vollständigen Aufladen hat das Gerät die folgenden ungefähre Betriebszeiten:

Leistungsstufe 1 (normale Leistungsstufe)	Leistungsstufe 2 (höchste Leistungsstufe)	Leistungsstufe 3 (Energiesparstufe)
bis zu 24 Min	bis zu 14 Min	bis zu 50 Min

STÖRUNGSSUCHE

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Alle LEDs für Batterieladung/netzunabhängiger Betrieb (A9) blinken und die Tasten (A7 und A8) schalten sich aus	Die Bürstenwalze ist durch Fremdkörper blockiert (Haare, Fäden, usw.), weshalb sie sich nicht mehr drehen kann	Das Gerät ausschalten und die Bürste vollständig reinigen (Abbildungen 39 - 49)
	Es wird ein Langflorteppich gereinigt und die Fasern verhindern die Rotation der Bürstenwalze	Den Staubsauger ausschalten, vom Teppich nehmen und sicherstellen, dass die Walze frei von Fäden und sonstigem ist. Den Staubsauger einschalten und sicherstellen, dass die Elektrobürste ausgeschaltet ist (andernfalls den entsprechenden Schalter drücken - C3). Dann mit der Reinigung des Teppichs fortfahren
Alle LEDs für Batterieladung/netzunabhängiger Betrieb (A9) und die Tasten (A7 und A8) blinken	Das Gerät hat eine Betriebsstörung	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Das Akku-Ladegerät (C1) ist am Gerät angeschlossen	Das Akku-Ladegerät vom Gerät trennen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an die Kundendienststelle.

AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Wenn die Batterien verbraucht sind, können sie in der nächst gelegenen autorisierten Kundendienststelle ausgewechselt werden. Keine anderen Batteriearten verwenden.

ENTFERNEN DER BATTERIEN

Wenden Sie sich für das Entfernen der Batterien an die nächst gelegene autorisierte Kundendienststelle oder gehen Sie wie folgt vor:

- Batterien vor dem Entfernen vollständig entladen.
- Den Griff (A1) durch Lösen der Befestigungsschraube (A3) entfernen.
- Den Staubauffangbehälter (A10) entfernen.
- Das Gitter und die Abdeckung entfernen (siehe Abb. 50).
- Die Befestigungsschrauben lösen (siehe Abb. 51) und die Batterie abtrennen.



Wichtig!

Das Gerät darf nicht an das Akku-Ladegerät angeschlossen sein, wenn die Batterien entfernt werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer offiziellen Sammelstelle abgegeben werden.