Beschreibung

D

A) BESCHREIBUNG Tischmodelle

1) Vordergrill
2) Gitterrahmen
3) Flügelrad-Befestigungsmutter
4) Flügelrad
5) Gitter-Befestigungsringmutter
6) Hintergitter
7) Handgriff
8) Motorwelle
9) Schwenkung Kugelgriff
10) Motorgehäuse
11) Gelenk
12) Fußgestell
13) Netzkabel
14) Füße
15) Schaltungen
16) Sicherungsschrauben + Mutter
17) Verriegelungshaken

B) BESCHREIBUNG Standmodelle

1) Vordergitter
2) Gitterrahmen
3) Flügelrad-Befestigungsmutter
4) Flügelrad
5) Gitter-Befestigungsringmutter
6) Hintergitter
7) Handgriff
8) Motorwelle
9) Schwenkung Kugelgriff
10) Motorgehäuse
11) Gelenk
12) Schaltbüchse
13) Befestigungsschrauben
14) Innenrohr
15) Ringschraube zur Höhenregulierung
16) Außenrohr
17) Schutzkappe
18) Sockel
19) Netzkabel
20) Bedienblende
21) Infrarot-Empfänger (nur bei elektronischen Modellen)
22) Fernbedienung (nur bei elektronischen Modellen)
23) Sicherungsverschluss + Mutter
24) Verriegelungshaken

Montage-Bedienung

A1) MONTAGE DER TISCHMODELLE

- Die Gitter-Befestigungsringmutter (5) von der Motorwelle (8) losschrauben.
- Das Hintergitter (6) mit nach oben gerichtetem Handgriff (7) auf die Motorwelle (8) montieren, wobei darauf zu achten ist, dass die Löcher in der Mitte des Gitters mit den an der Motorenstirnseite hervorragenden Stiften zusammentreffen.
- Das Hintergitter (6) durch Festschrauben der Gitter-Befestigungsringmutter (5) befestigen.
- Nach Entfernung des Gewindeschutzes von der Motorwelle, das Flügelrad (4) auf die Motorwelle (8) montieren, und es durch Festschrauben der Flügelrad-Befestigungsmutter (3) gegen den Uhrzeigersinn befestigen.
- Die Drehung des Flügelrads von Hand prüfen. Stellen Sie dabei sicher, dass die Gitter-Befestigungsringmutter (5) nicht am Flügelrad reibt, welches frei drehen muss: Sollte das nicht der Fall sein, die Montagevorgänge von Anfang an wiederholen.
- Das Vordergitter (1) auf das Hintergitter (6) montieren, wobei das Hintergitter zudem auf der vorgesehenen Halterung (Abb.1) einzufügen ist. Achten Sie beim Zusammensetzen der beiden Gitter darauf, dass die an den zwei Gitterrahmen (2) befindlichen Löcher aufeinander treffen, diese mit der Sicherungsschraube und der entsprechenden Mutter (16) befestigen (Abb.2). Dann die Gitter mit den entsprechenden Verriegelungshaken (17) blockieren.

B1) MONTAGE DER STANDMODELLE

- Die vier Schrauben vom Sockel losschrauben. Die Stäbe **A** und **B** (Abb.3) mit den Füßen nach unten gerichtet überkreuzen und einrasten: Die 4 an den Stangen vorhandenen Löcher müssen mit den Löchern des unteren Rohrs (Außenrohr) zusammentreffen, dann mit den vier Schrauben gut festschrauben.
- Die Befestigungsschraube (13) lösen, die Ringschraube zur Höhenregulierung (15) entfernen und die Schutzkappe (17) auf das Außenrohr (16) aufsetzen und ganz nach unten schieben. Die Ringschraube zur Höhenregulierung (15) wieder positionieren, das Innenrohr (14) bis zur gewünschten Höhe herausziehen und dann die Ringschraube (15) fest anziehen.
- Die Schaltbüchse (12) am Innenrohr montieren und mit der Befestigungsschraube (13) anschrauben.
- Für die darauf folgenden Montagevorgänge entsprechend des im vorgehenden Abschnitt **B** beschriebenen Anweisungen in derselben Reihenfolge vorgehen

C) BEDIENUNG DER TISCHMODELLE

Den Stecker anschließen und danach durch Drücken einer der Gebläsetasten den Ventilator einschalten. Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit, indem Sie die entsprechende Wähltaste drücken. Zum Ausschalten des Gerätes die Taste "**O**" drücken. Die Funktion „**Schwenken**" wird durch Druck auf den Kugelgriff (9) gestartet; wenn Sie die „**feste**" Funktion vorziehen, einfach den Kugelgriff Schwenkung (9) nach oben ziehen. Zur Einstellung des Neigungswinkels der Lüftung, das an der Spitze des Fußgestells befindliche Gelenk (11) betätigen. Diese Einstellung nur bei ausgeschaltetem Ventilator vornehmen.

MODELLE MIT FERNBEDIENUNG
INBETRIEBSETZUNG ÜBER DIE BEDIENBLENDE (20)

Nachdem Sie den Stecker angeschlossen haben, schaltet sich der Ventilator durch Drücken der Taste "**SPEED**" ein.
Das Gerät schaltet sich auf mittlerer Geschwindigkeit "**M**" ein, und nach 3 Sekunden positioniert es sich automatisch auf der Mindestgeschwindigkeit "**L**". Durch jedes weitere Drücken der Taste "**SPEED**" wird die Lüftungsgeschwindigkeit verändert, und zwar ausgehend von der Mindestgeschwindigkeit (**L**), über die mittlere Geschwindigkeit (**M**) bis zur Höchstgeschwindigkeit (**H**). Zum Ausschalten des Gerätes, die Taste "**O**" drücken.

BETRIEB DES TIMERS

Bei eingeschaltetem Ventilator, die Taste "**TIME**" drücken. Durch aufeinander folgendes Drücken der Taste „**TIME**" kann die gewünschte Ausschaltzeit (1h/2h/4h/8h) eingestellt werden.
Hinweis: Durch Drücken der Taste "**O**" wird jede vorab programmierte Ausschaltzeit gelöscht.

GEBRAUCH DER FERNBEDIENUNG (22)

Sämtliche o.g. Funktionen können auch über die Fernbedienung betrieben werden.
Denken Sie beim Gebrauch der Fernbedienung daran, diese in Richtung Empfänger (21) zu richten.

Wichtige-Hinweise

D) WICHTIGE HINWEISE

- Überprüfen Sie bitte, dass die Spannung Ihres Stromnetzes mit der auf dem Leistungsschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Schließen Sie Ihren Ventilator nur an Steckdosen an, die über eine effiziente Erdung verfügen.
- Den Ventilator niemals im Freien verwenden: Regen und Wasser, kombiniert mit Elektrizität, sind sehr gefährlich.
- Setzen Sie den Ventilator nur auf horizontalen und stabilen Oberflächen in Betrieb, damit dieser nicht umstürzt.
- Während des Betriebs des Ventilators darauf achten, dass keine Gegenstände in das Gitter geraten.
- Ziehen Sie zum Abmontieren des Gitters stets den Stecker.
- Für die Modelle mit Fernbedienung verweisen wir bezüglich der Entsorgung der Batterien auf die in Ihrem Land geltenden Gesetzesbestimmungen.

E) WARTUNG

- Wir raten Ihnen, die Verpackung Ihres Ventilators nicht wegzuwerfen: Sie könnten diese nämlich wieder verwenden, um den Ventilator im Winter ohne großen Raumbedarf aufzubewahren.
- Zum Reinigen des Gerätes ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- Keine Reinigungs-, Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

Dieses Gerät entspricht der EWG-Richtlinie 89/336 über Funkentstörung.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei Unfällen, die auf eine Nichtbeachtung der hier beschriebenen Anweisungen, auf unsachgemäßen Gebrauch oder Nachlässigkeit seitens des Benutzers zurückzuführen sind.