

SICHERHEITSHINWEISE

- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf seine Unversehrtheit. Im Zweifelsfalle das Gerät nicht in Betrieb nehmen, sondern wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.
- Den Plastikbeutel, in dem das Gerät verpackt ist, darf auf keinen Fall in der Reichweite von Kindern gelassen werden, da er eine potentielle Gefahrenquelle ist.
- Vor dem Anschluss des Gerätes an die Steckdose, überprüfen Sie bitte, dass die auf dem Leistungsschild des Gerätes angegebene Netzspannung mit der Spannung Ihrer elektrischen Anlage übereinstimmt;
- Falls der Gerätestecker für Ihre Steckdose ungeeignet ist, lassen Sie diesen von einem qualifizierten Fachmann ersetzen;
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser;
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es bestimmt wurde, eingesetzt werden, d.h. nur zum Befeuchten der Raumluft in Wohnräumen. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäßer Gebrauch anzusehen und daher gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße, zweckentfremdete oder unsorgfältige Verwendung des Gerätes sowie durch von nicht qualifiziertem Fachpersonal durchgeführte Reparaturen verursacht werden.
- Das Gerät darf auf keinen Fall unbeaufsichtigt von Kindern oder Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, verwendet werden.
- Sorgen Sie dafür, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Innerhalb dieses Elektrogerätes werden sehr hohe Temperaturen erzeugt. Lassen Sie daher beim Gebrauch des Gerätes höchste Vorsicht walten.
- Weder den Wassertank herausnehmen noch das Gerät verstellen, wenn der Luftbefeuchter in Betrieb ist oder wenn nicht mindestens 15 Minuten nach dessen Abschaltung und dem Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vergangen sind.
- Betreiben Sie den Luftbefeuchter niemals ohne Wasser. Benutzen Sie nur Leitungswasser ohne die Zugabe von Zusatzmitteln.
- Füllen Sie den Wassertank nur bei ausgeschaltetem Gerät.
- Verstellen Sie den Luftbefeuchter nicht, wenn der Wassertank voll und das Gerät in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt und nutzlos in Betrieb, da es eine Gefahrenquelle darstellen könnte.
- Bringen Sie Ihre Hände, Ihr Gesicht oder Ihren Körper nicht direkt über oder in die Nähe des Dampfauslassgitters, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Oberfläche. Betreiben Sie es niemals auf Teppichböden, Teppichen oder empfindlichen Möbeln, da diese durch den Kontakt mit dem Kondenswasser oder dem Dampf beschädigt werden könnten.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizöfen, Heizkörpern, usw. auf. Positionieren Sie den Luftbefeuchter in unmittelbarer Nähe einer Steckdose. Für einen optimalen Betrieb, den Luftbefeuchter mindestens 10 cm von der Wand entfernt aufstellen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der aus dem Auslassgitter entweichende Dampf nicht direkt auf die Wand gerichtet ist, da dadurch Schäden, insbesondere an den Tapeten, verursacht werden könnten.
- Nach dem Anschluss des Gerätes an das Stromnetz, halten Sie sich zudem stets an die folgenden grundlegenden Sicherheitsregeln:
- Das Gerät nicht mit nassen bzw. feuchten Händen berühren;
- Das Gerät niemals barfuß oder mit nassen Füßen berühren gebrauchen.
- Zum Ziehen des Netzsteckers niemals am Anschlusskabel oder am Gerät selbst ziehen.
- Das Gerät außer Reichweite von Kindern aufstellen;
- Keine Fremdkörper in das Gerät einführen;
- Das Gerät keinen Witterungseinflüssen aussetzen oder im Freien benutzen;
- Stets das Dampfauslassgitter frei halten;
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen des Netzanschlusses unverzüglich an vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal.
- Sollte das Gerät endgültig ausrangiert werden, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Netzanschlusskabel durchschneiden, sodass es nicht mehr benutzt werden kann.
- Vor Wartungs- oder Reinigungsmaßnahmen darauf achten, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
- Bei Defekt und/oder Betriebsstörungen des Gerätes, dieses ausschalten und nicht selber Eingriffe vornehmen. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen ausschließlich an autorisierte Kundendienststellen, und verlangen Sie den Gebrauch von Original-Ersatzteilen.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes stets die Unversehrtheit des Netzanschlusses.
- Nicht den Feuchtigkeitssensor befeuchten oder in Wasser tauchen.
- Eine übermäßig hohe Raumfeuchtigkeit kann zur Bildung von Kondenswasser an Fenstern und Möbeln führen. Schalten Sie in diesem Fall den Luftbefeuchter aus;

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EVENTUELLES NACHLESEN
SORGFÄLTIG AUF

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
MODELL	UH 650E
Tank - Fassungsvermögen	6,4 Liter
Leistungsaufnahme	siehe Leistungsschild
Dampfabgabestufen	1
Abschaltautomatik	*
Tanknachfüllkontrolllampe	*
Teflonbeschichtete Verdunstungsplatte	*
Duftessenz- /Heilmitteldispenser	*
Abmessungen (LxTxH)	24x32x36 cm

GERÄTEBESCHREIBUNG

- | | |
|---|---|
| A) Dampfauslassgitter mit Schale für Duftessenzen und Heilmittel | I) Feuchtigkeitssensor |
| B) Dampfschlot | J) Wasserleitung |
| C) Schutzdeckel | K) Teflonbeschichtete Verdunstungsplatte |
| D) Deckel Wasserleitung | L) Wählschalter ON/OFF/RESET |
| E) Sicherheitsverschluss | M) Betriebskontrolllampe |
| F) Wassertank | N) Feuchtigkeitsregler |
| G) Geräteunterteil | O) Kontrolllampe „Tanknachfüllung“ |
| H) Bedienblende | |

Der Tank des Luftbefeuchters enthält zirka 6,4 Liter Wasser und garantiert eine Betriebsautonomie von etwa 26 Stunden

VOR DER INBETRIEBNAHME

HINWEIS: Beim Auspacken Ihres Luftbefeuchters kann es möglich sein, dass Sie einige Wasserflecken vorfinden; das ist vollkommen normal, da jedes Gerät vor der Auslieferung und der Einführung in den Handel auf seinen einwandfreien Betrieb geprüft wird.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen Oberfläche auf.
3. Zum Füllen des Tanks, diesen umkippen und den Verschluss abnehmen, indem sie ihn nach links drehen.
Nun den Tank mit frischem und sauberem Wasser füllen. Danach den Tank wieder schließen, indem Sie den Verschluss nach rechts drehen und sorgfältig zuschrauben.
4. Stellen Sie sicher, dass die Teflonbeschichteten Verdunstungsplatte sauber und frei von Fremdkörpern ist.
5. Positionieren Sie den Tank korrekt auf dem Geräteunterteil.
6. Schließen Sie den Netzstecker an der Steckdose an.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Nach Aufsetzen des Tanks auf dem Geräteunterteil und Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose ist Ihr Luftbefeuchter betriebsbereit.

1. Stellen Sie den Wählschalter ON/OFF/RESET (**L**) auf die Position ON und den Feuchtigkeitsregler (**N**) auf Höchststufe (ON). Die Betriebskontrolllampe (**M**) leuchtet auf.
2. Der Luftbefeuchter braucht etwa 3 Minuten, um das Wasser zum Sieden zu bringen und warmen Dampf in den Raum abzugeben.

2. Sobald der gewünschte Feuchtigkeitsgrad erreicht worden ist, drehen Sie den Feuchtigkeitsregler nach links, bis ein Klicken zu vernehmen ist. Auf keinen Fall weiter drehen. Auf diese Weise hält das Gerät den Raum auf dem eingestellten Feuchtigkeitswert.
Der Feuchtigkeitsregler ist mit einer Regelung von 10 bis 80 % relative Feuchtigkeit ausgestattet. Es wird empfohlen, den Feuchtigkeitsregler auf einem Wert zwischen 40 und 50% zu halten. Wenn die Raumfeuchtigkeit unter der eingestellten Feuchtigkeit liegt, erzeugt das Gerät Dampf und schaltet sich aus, sobald der eingestellte Wert erreicht wird.
3. Die Schale für die Duft- und Aromastoffe sowie die Heilmittel befindet sich zentral auf dem Dampfauslassgitter. Sie brauchen also nur die Duft- und Aromastoffe einzufüllen. Die Schale kann abgenommen und problemlos gereinigt werden. Geben Sie die Duft- und Aromastoffe auf keinen Fall in den Wassertank.
4. Wenn der Wassertank leer und das Wasser auf der Verdunstungsplatte fast ganz verdampft ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die Tanknachfüllkontrolllampe blinkt auf und auf dem Display erscheint die Schrift „REFILL HOLD“. Aus Sicherheitsgründen wird das Gerät erst dann wieder funktionieren, wenn der Wassertank erneut gefüllt worden ist. Zur Wiederinbetriebsetzung, den Wählschalter ON/OFF/RESET einige Sekunden lang auf die Position RESET stellen. Den Netzstecker ziehen, den Wassertank herausnehmen, ihn entsprechend den im Abschnitt „Reinigung“ gelieferten Anleitungen reinigen und mit Wasser füllen. Stellen Sie den vollen Wassertank wieder auf das Geräteunterteil, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät wieder ein, indem Sie die unter Punkt 1 beschriebenen Vorgänge wiederholen. Die Tanknachfüllkontrolllampe erlischt, und nach etwa 3 Minuten beginnt der Befeuchter wieder warmen Dampf zu erzeugen.

WICHTIG: Wenn Sie einen Dauerbetrieb des Gerätes von zwei oder mehreren aufeinander folgenden Tagen vorsehen, stellen Sie sicher, dass der Wassertank vollkommen entleert worden und trocken ist, und zwar um zu vermeiden, dass sich in dem Restwasser Algen und Bakterien bilden.

PFELGE UND REINIGUNG

Da die Luftbefeuchter die trockene Luft der Wohnräume auf einen korrekten Feuchtigkeitsgrad bringen, tragen sie dazu bei, komfortablere Raumbedingungen zu schaffen. Um diese Geräte optimal zu nützen und um einen falschen Gebrauch derselben zu vermeiden, befolgen Sie bitte genauestens die nachstehend aufgeführten Anleitungen.

Denken Sie stets daran, dass jedes sich in Betrieb befindliche Elektrogerät mit Vorsicht zu handhaben ist.

Bei Nichtbefolgen der grundlegenden Regeln für eine korrekte Reinigung könnte es zu der Bildung von Mikroorganismen im Wassertank des Gerätes kommen. Zur Gewährleistung eines korrekten und effizienten Betriebs Ihres Befeuchters, sollten Sie daher die im Folgenden beschriebenen Reinigungen regelmäßig vornehmen. Es ist unsere Pflicht, die Wichtigkeit einer korrekten und konstanten Reinigung des Gerätes zu unterstreichen, da nur so die Bildung von Bakterien und Algen vermieden werden kann.

TÄGLICHE REINIGUNG

Der Befeuchter bringt das Wasser zum Sieden, sterilisiert es und erzeugt heißen und hygienisch reinen Dampf. Alle Unreinheiten werden in der Verdunstungskammer aufgefangen. Auf Grund der Teflonbeschichtung der Verdunstungsplatte wird die Reinigung des Gerätes um einiges erleichtert. Verwenden Sie zur Reinigung der Verdunstungsplatte auf keinen Fall spitze Metallgegenstände: Die Teflonbeschichtung könnte beschädigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung des Befeuchters oder seiner Bauteile weder Reinigungsmittel, Petroleum, Kerosin, Benzin noch Flüssigreiniger für Glas, Möbel oder andere Lösungsmittel.

1. Vor Beginn jeder Reinigung, den Befeuchter ausschalten, indem Sie den Wählschalter ON/OFF auf die Position OFF stellen und dann den Netzstecker aus der Steckdose ziehen;
2. Nehmen Sie den Wassertank von dem Geräteunterteil und entleeren Sie ihn;
3. Den Sicherheitsverschluss (E) entriegeln und den Dampfschlot (A) herausnehmen.
4. Um das im Geräteunterteil befindliche Restwasser zu entleeren, dieses mit beiden Händen anfassen und halten es schräg über ein Spülbecken halten. Stellen Sie das Unterteil des Befeuchters niemals in das Spülbecken oder direkt unter den Wasserhahn.
5. Wischen Sie den Wassertank und das Geräteunterteil mit einem Tuch ab; wenn Sie den Luftbefeuchter sofort wieder benutzen möchten, füllen Sie den Wassertank einfach mit frischem Wasser und positionieren ihn wieder auf dem Geräteunterteil.

WÖCHENTLICHE REINIGUNG

Beseitigung der Verkrustungen:

1. Die im vorherigen Abschnitt beschriebenen Arbeitsvorgänge 1 – 2 und 3 wiederholen.
2. Geben Sie eine Tasse unverdünnten Weißweinessig in die Verdunstungskammer und in den Wassertank. Lassen Sie diesen etwa 20 Minuten lang einwirken, und reinigen Sie dann die Innenwände mit einem weichen Pinsel. Zum Entfernen von eventuell weiterhin verbliebenen Rückständen, den Essig 30 Minuten oder länger einwirken lassen. Verwenden Sie zur Beseitigung der Verkrustungen am Unterteil des Luftbefeuchters ein mit unverdünntem Essig angefeuchtetes Tuch.
3. Vor dem Desinfizieren des Wassertanks sollten alle Essigspuren mit lauwarmem Wasser vollkommen entfernt werden.

Desinfizierung des Wassertanks:

1. Den Wassertank mit Wasser und zwei Teelöffeln Chlorbleiche füllen.
2. Die Lösung etwa 20 Minuten lang einwirken lassen, und den Wassertank ab und zu schütteln. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Tankoberfläche mit der Lösung befeuchtet wird;
3. Nach etwa 20 Minuten den Wassertank entleeren und mit Leitungswasser sorgfältig nachspülen, damit der Geruch nach Chlorbleiche vollkommen beseitigt wird.
4. Wenn Sie den Luftbefeuchter sofort wieder benutzen möchten, füllen Sie den Wassertank einfach mit frischem Wasser und positionieren ihn wieder auf dem Geräteunterteil.

AUGBEWAHRUNG DES GERÄTES

Sollte das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wie bereits vorab beschrieben, das Gerät reinigen, nachspülen und sorgfältig trocknen; KEIN Wasser im Gerät lassen, wenn Sie dieses für einen längeren Zeitraum wegstellen möchten. Das Gerät könnte durch das Wasser unbehebbar Schäden davontragen.
2. Packen Sie das Gerät wieder in die Originalverpackung, und stellen Sie es an einem trockenen und kühlen Ort unter;
3. Vor der Wiederinbetriebnahme in der darauf folgenden Saison, das Gerät sorgfältig reinigen.

