

STÖRUNGEN	URSACHE	ABHILFE
Der Sauger schaltet sich nicht ein.	Kein Strom vorhanden.	Das Kabel, den Stecker und die Steckdose überprüfen.
Die Saugkraft nimmt ab und die Betriebsgeräusche nehmen zu	- Der Tank hat den Höchstfüllstand erreicht. - Die Düse, der Saugschlauch oder das Teleskopsaugrohr sind verstopft.	- Die Ein-/Ausschalttaste drücken, das Speisekabel vom Stromnetz trennen und den Staubraum-/Schmutzwassertank (H) entleeren. - Kontrollieren, ob die Düse, der Saugschlauch oder das Teleskopsaugrohr verstopft sind und ggf. den Schmutz entfernen.
Beim Flüssigkeitsabsaugen tritt Wasser heraus.	Der Schwimmer ist blockiert und/ oder es fehlt der Schwimmerfilter (U).	Den Schwimmer befreien, reinigen und/oder trocknen, je nachdem ob es sich um einen PUR-Filter oder nicht handelt.