

DEUTSCH



**Lesen Sie dieses
Benutzerhandbuch
aufmerksam
durch!**

**Bewahren Sie das
Benutzerhandbuch
sorgfältig auf!**

*Sehr geehrte Kunden,
alle unsere Produkte sind
das Ergebnis genauester
technischer Tests und einer
langjährigen Erfahrung in der Planung
und Produktion von
Elektrohaushaltsgeräten
für die Haus- und
Wohnungsreinigung. Wir
haben dieses Handbuch
für Sie vorbereitet, damit
Sie die Eigenschaften dieses
Gerätes voll nutzen*

*können. Wir empfehlen Ihnen somit, es zuerst ganz
zu lesen, bevor Sie das Gerät benutzen. Wir sind sicher,
dass Sie, wenn Sie unsere Empfehlungen befolgen,
das Gerät lange und mit vollster Zufriedenheit benutzen können.*

Beschreibung

- 1) Griff
- 2) Versorgungskabel
- 3) Einschalt- und Einstellungsknopf
Saugkraft (Elektronische Version)
Schalter Ein/Aus (Automatische Version)
- 4) Klappe für Luftaustritt-Mikrofilter
- 5) Oberes Gehäuse
- 6) Hebel zum Öffnen der halben Gehäuse
- 7) Unteres Gehäuse
- 8) Teppich-/Bodenbürste
- 8a) Parkettzubehör (wenn vorgesehen)
- 9) Staubbeutelfüllanzeige

Hinweise

- 1) Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Netzspannung derjenigen entspricht, die auf dem Datenetikett des Apparates angegeben ist. Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen an, die mindestens 10A bei 220/240V, 16A bei 120V und eine gute Erdung haben.
- 2) Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass die notwendigen Filter richtig sitzen.
- 3) Kontrollieren Sie die Filter regelmäßig, reinigen oder ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
- 4) Nach einer eventuellen Reinigung der Filter, bei denen es erforderlich ist, vergewissern Sie sich, dass sie vollkommen trocken sind, bevor Sie sie wieder einsetzen.
- 5) Kommen Sie mit der Saugöffnung nicht in die Nähe von Augen, Ohren, Nase, usw., wenn das Gerät in Betrieb ist.
- 6) Saugen Sie keine glühenden Dinge auf (Holzscheite, Zigarettenstummel, usw.).
- 7) Ziehen Sie den Stecker immer aus der

Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird oder bevor Sie es reinigen oder warten wollen.

- 8) Versuchen Sie nicht, ein Gerät einzuschalten, das defekt erscheint.
- 9) Fahren Sie mit dem Gerät nicht über das Stromkabel, damit die Isolierung nicht beschädigt wird.
- 10) Ziehen Sie nie am Versorgungskabel oder am Gerät, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- 11) Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Kindern oder geistig behinderten Personen.
- 12) Benutzen Sie das Gerät nur für den Hausgebrauch oder entsprechend den Gebrauchsanweisungen.
- 13) Für Reparaturen wenden Sie sich nur an die Verkaufsstelle oder direkt an eine Technische Servicestelle.

Der Hersteller behält es sich vor, ohne vorherige Ankündigung die Geräte oder die Zubehörausrüstung zu modifizieren. Es wird empfohlen, ausschließlich die originalen Ersatz- und Zubehörteile zu verwenden, damit die Funktionsweise Ihres Gerätes nicht beeinträchtigt wird und die Garantie bestehen bleibt.

Gerätmontage

(Abb. 1 und Abb. 2)

Vergewissern Sie sich, dass der Filter gut in seinem Gehäuse (7) sitzt. Verbinden Sie die beiden Gehäuse und befestigen Sie den Gehäusezahn (5) an der Gehäusehalterung (7). Befestigen Sie den Hebel (6) des unteren Gehäuses am Zahn (A) des oberen Gehäuses des Besens und drücken Sie den Hebel selbst nach unten, bis Sie das Einrasten hören.

Griffmontage (Abb. 3)

- Ziehen Sie die Befestigungsschraube aus ihrer Halterung.
- Setzen Sie den Griff ein und drücken Sie ihn fest nach unten. Achten Sie dabei darauf, dass die Schraubenlöcher des Griffs und des Besens übereinstimmen. Das Kabel muss durch die entsprechende Aushöhlung unten am Griff gezogen werden; achten Sie dabei darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird.
- Setzen Sie die Befestigungsschraube ein und ziehen Sie sie fest an.

Zubehörmontage

Für eine perfekte Befestigung des Zubehörs am Gerät muss man gut und fest drücken

- A) Teppich-/Bodenbürste: sie saugt wirksam den Staub sowohl von harten Böden als auch von Teppichen oder Auslegeware. Beim Saugen auf harten Böden muss der Bürstenhebel auf das Symbol ()

Borsten ausgefahren, gestellt werden. Beim Saugen von Teppichen oder Auslegeware hingegen, muss der Hebel in die entgegengesetzte Richtung (↔) Borsten eingezogen, gestellt werden.

Parkettzubehör (wenn vorgesehen): Ideal zum Staubsaugen auf Holzparkettböden. Setzen Sie den Bodenaufsatz auf die Teppich-/Bodenbürste wie auf der Abbildung.

- B) Mundstück für jeden Gebrauch: insbesondere geeignet für die Reinigung von Sofas, Stühlen, Teppichen, Autoinnenräumen, Decken, Matratzen, Gardinen, usw.
- C) Mundstück für Ritzen: sehr nützlich für die Reinigung von Ecken, Rändern, Schubladen, und überall da, wo man mit dem normalen Zubehör schwer hinkommt.

Funktionsweise des Gerätes

Einschalten

Automatische Version (Abb. 4): drücken Sie auf die Einschalttaste (3)

Elektronische Version (Abb. 4a): drehen Sie den Knopf (3) mit dem Uhrzeigersinn und gehen Sie folgendermaßen vor:

- maximale Leistung: sie ist für Toxtilböden, Ecken, Ränder und starken Schmutz (Kiesel, Brotkrümel, usw.) ratsam
- mittlere Leistung: Sie können damit Strom sparen und den Lärmpegel verringern, und sie ist mehr als ausreichend, um Staub von harten Böden und Teppichen zu saugen.
- kleinste Leistung: sie ist unabdingbar, um auf empfindlichen und leichten Gegenständen zu saugen, z. Bsp. Textilverkleidungen aus leichten Stoffen, damit verhindert wird, dass der Stoff angesaugt und die Reinigung schwierig wird.

Kabellöshaken (Abb. 5)

Um das um die beiden Haken gewickelte Kabel schneller zu lösen, ist es ausreichend, den oberen zu drehen. Das Kabel wird sofort abgewickelt.

Reinigung unter niedrigen Möbelstücken (Abb. 6)

Setzen Sie das harte Vorlängerungsrohr auf das Gerät, setzen Sie dann das gewünschte Zubohrteil auf und beginnen Sie mit der Reinigung. Damit das Saugen optimal ist, müssen Sie das Gerät nach links oder rechts drehen und zum Saugen nach vorne/hinten ziehen.

Reinigung hoher Stellen oder der Decke

Setzen Sie das harte Verlängerungsrohr auf das geeignete Zubohrteil ein und drücken Sie es bis zum Anschlag. Benutzen Sie beide Hände, um den elektrischen Besen zu halten.

Staubbeutelfüllanzeige (9)

Die Staubbeutelfüllanzeige befindet sich auf dem unteren Teil des Geräts und leuchtet auf, falls das Ansaugrohr verstopft oder der Staubbeutel zu voll ist.

Auswechseln des Filterbeutels (Abb. 7)

Lösen Sie das untere Gehäuse vom oberen, indem Sie den Befestigungshebel (6) betätigen, ziehen Sie den kleinen Griff hoch und ziehen Sie den Filterrahmen heraus, indem Sie ihn nach außen ziehen. Nehmen Sie den Beutel aus dem Filterrahmen und ersetzen Sie ihn durch einen neuen, indem Sie den Pappiring in die Filterrahmenöffnung einsetzen. Setzen Sie den Filterrahmen ein. Achten Sie dabei darauf, dass er mit den beiden oberen Schienen in der unteren Hälfte des Gerätes übereinstimmt und drücken Sie gut zu.

Reinigung und Wartung des Gerätes

Ziehen Sie vor jeder Wartung den Stecker aus der Steckdose.

Wartung des Motorfilters (Abb. 8)

Damit die Saugleistung maximal und die Motorenleistung optimal ist und sich keine Staubpartikel in der Austrittsluft befinden, muss der Besenfilter (A) sauber gehalten und regelmäßig mit kaltem Wasser und normalem Reinigungsmittel gewaschen werden. Vorgewissern Sie sich, dass er richtig trocken ist, bevor Sie ihn wieder benutzen.

Reinigung und Auswechseln der Luftaustritts-Mikrofilter (Abb. 9)

Die Luftaustritts-Mikrofilter müssen sauber gehalten werden und alle 2-3 Monate (circa) ausgewechselt werden, um den Austritt von Bakterien in die Luft zu vermeiden. Öffnen Sie das Gitter, indem Sie leicht den kleinen Hebel nach unten drücken und dann nach außen ziehen. Beginnen Sie mit der Reinigung oder dem Auswechseln der Mikrofilter.

Abstellen des Gerätes

Wickeln Sie das Kabel um die Haken (Abb. 5) und hängen Sie den Besen auf einen Haken oder einen Nagel in der Wand, wobei Sie das Loch im oberen Bereich des Griffes benutzen können.