

DANSK

Læs denne instruktionshåndbog omhyggeligt før apparatet installeres og tages i brug. Ellers kan man ikke være sikker på at opnå et godt resultat og helt forsvarlig anvendelse.

BESKRIVELSE AF APPARATET

Nedenstående terminologi anvendes konstant på de næste sider.

- A** Låg
- B** Si
- C** Kaffekurv
- D** Vandrør
- E** "Keep Warm"kontrollampe (holder sig varm)
- F** Termostat
- G** Funktions kontrollampe
- H** Sokkel
- I** Vandstandsmåler (kun på nogle modeller)
- L** Indre trinskala (kun på nogle modeller)
- M** Tud

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Dette apparat er beregnet til at "brygge kaffe". Pas på ikke at brænde jer på vandstråler eller på grund af forkert anvendelse.
- Man må under ingen omstændigheder røre ved ophedede dele.
- Undersøg om apparatet er intakt, så snart man har fjernet emballagen. I tvivlstilfælde må apparatet ikke anvendes, og man skal henvende sig til en fagmand.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for farer, der opstår som følge af uhensigtsmæssig brug eller anvendelse til urimelige formål.
- Man må under ingen omstændigheder røre ved apparatet, hvis man har våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Sørg for at apparatet ikke anvendes af børn eller inhabile personer, uden opsyn.
- Efterlad aldrig børn uden opsyn, også for at være sikker på at de ikke leger med apparatet.
- I tilfælde af defekter eller funktionsforstyrrelser, slukkes for apparatet ved at tage stikket ud af kontakten, undlad at manipulere det. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet.
- Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets el-ledning, da udskiftningen kun kan foretages med særlige redskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Servicecenter.
- Når apparatet ikke bruges, tages stikket ud af stikkontakten. Undgå unødvendig tilslutning til strøm nettet.
- Kom aldrig apparatet i vand.

INSTALLATION

- Anbring apparatet på en arbejdsflade langt væk fra vandhaner og vasken.
- Undersøg om spændingen i elforsyningen svarer til apparatets mærkedata. Apparatet skal forbindes med en stikkontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker der skyldes at apparatet ikke er tilsluttet en jordforbindelse.
- Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, risikerer man at apparatet beskadiges).
- Hvis ledningen er længere end det nødvendige for at nå stikkontakten, kan den overflødige del snoes rundt om soklen.
- Løft låget (fig. 2) og tag det tilbehøret der findes i apparatet ud (si, kaffekurv og vandrør). Vask disse ting af i lunkent vand.
- Kom ikke apparatets legeme ned under vand, men helt enkelt skyld dens indre med vand og vask efter med en svamp og hvis nødvendigt med opvaskemiddel. Skyl grundigt efter og tør med omhu.

TILBEREDNING AF KAFFE

- Fyld kold og rent vand på indtil niveaumåleren når det antal kopper kaffe man ønsker at tilberede (fig. 3): fyld ikke mere vand på end til niveau 6 eller 12 kopper (alt efter model). På nogle modeller er det muligt at se den mængde vand der er hældt i, på den bestemte måler (I) (fig. 3). Ellers se trinskalaen inde i apparatet.
- Gør kurven (C) våd, sæt røret (D) i (fig. 4). Fyld derefter den ønskede mængde kaffebønner på.
- Sæt derefter sien (B) på og saml rør + kurv + si i apparatet. Vær opmærksom på at røret er korrekt placeret i midten (fig. 5).
- Det er muligt at vælge, hvor stærk kaffen skal være, dette gøres ved at dreje på termostaten (F) mellem positionen LIGHT (=let smag) og DARK (=stærk smag) (fig. 7). Det er helt normalt, at kaffen er mindre varm når den tilberedes i positionen LIGHT end den ville være i positionen DARK.
- Det er også muligt at ændre termostats indstilling mens apparatet er i funktion, hvis f. eks. vælgeren er indstillet på positionen DARK, kan man afbryde brygningen ved at dreje den i position KEEP WARM (=holde sig varm).
- Hvis den derimod er i position LIGHT, er det

muligt at dreje termostaten i position DARK og genoptage funktionen i endnu et stykke tid, indtil apparatet når en højere temperatur og en stærkere smag.

- Anbring derefter apparatet på soklen. Apparatet starter funktionen i det øjeblik stikket sættes i kontakten og der tændes, kontrol-lampen (G) (fig. 8) tændes.
- Varighed for tilberedelse af kaffe svarer til ca. 1 minut for hver kop, efter denne tid går apparatet automatisk over på funktionen "KEEP WARM" (= holder sig varm) kontrol-lampen (E) (fig.9) tændes.
- Vær opmærksom på at funktionen "KEEP WARM" fortsætter også i det tilfælde, hvor ikke alt kaffe hældes op, termostaten kan nemlig mærke at det kaffe der er tilbage i apparatet stadig er varmt, og begynder derfor ikke igen på at brygge kaffe (også selv om termostaten stadig er indstillet mellem LIGHT og DARK).
- Hvis man derimod tager kaffekanden af og fylder koldt vand på, begynder apparatet straks at tilberede kaffe, hvis termostaten står mellem LIGHT og DARK.

VIGTIGT: lad ikke apparatet fungere, hvis låget ikke er lukket ordentligt.

Det anbefales ikke at sætte apparatet på soklen når det er tomt. På denne måde undgås spild af energi og en unødvendigt overophedning.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELS

Inden der foretages en hvilken som helst form for rengøring eller vedligeholdelse, skal der slukkes for apparatet ved at tage stikket ud af kontakten og apparatet skal afkøles. Fjern kurven, sien og vandrøret, pas på ikke at brænde dig: den resterende kaffe og kaffegrumsen kunne stadig være varm!

1. Brug ikke slibende rensemidler til rengøring. Det er tilstrækkeligt at bruge en blød fugtig klud.
2. Kom aldrig soklen eller apparatets legeme under vand: det er et elektrisk apparat.
3. Låget, kurven og vandrøret kan vaskes i opvaskemaskine.
4. Sæt apparatet tilbage uden at lukke låget.

AFKALKNING

Hvis vandet i deres beboelsesområde er hårdt, vil der med tiden dannes kalk. Kalkaflejringerne kan forringe apparatets gode funktion. Apparatet skal afkalkes, hver gang der er foretaget 50 kaffetilberedninger. Afkalkningen kan foretages ved at anvende de afkalkningsmidler der findes i handlen eller med citronsyre, ved at følge denne procedure:

- Fyld 1 liter vand på apparatet.
- Opløs den mængde afkalkningsmiddel der er angivet på midlets indpakning.

- Lad apparatet fungere som når der tilberedes kaffe.
- Når apparatet standser funktionen, fjernes denne fra soklen og opløsningen efterlades i kanden i ca. to timer.
- Til sidst skylles apparatets indre samt tilbehøret meget grundigt.

ANBEFALINGER

1. Inden man foretager den første kaffetilberedning, anbefales det at foretage tilberedningsproceduren et par gange uden kaffepulver, for at fjerne eventuel støv fra kandens indre.
2. For at opnå et optimalt resultat, anbefales det at anvende groftmalet kaffe (til amerikansk kaffe), da dette ikke kan passere gennem kurven.
Efter et par tilberedninger, vil det blive nemt at se, hvor mange kaffebønner der skal bruges: den første indikation, henvisning til tabel 1.

TABEL 1

ANTAL KOPPER	ANTAL MÅLESKEER DER BØR ANVENDES*		
	LET	NORMAL	STÆRK
12	6	8	10
10	5	7	9
8	4	6	8
6	3	4	6
5	2-3/4	3-1/2	5
4	2	3	4
3	1-3/4	2-3/4	3-1/2
2	1-1/2	2	2-1/2

* 1 måleske svarer til 2 spiseskeer med top.

Vær opmærksom på at mængden der indikeres i tabellen er omtrentlige, disse skal reguleres alt efter den personlige smag og kaffens kvalitet.