

DANSK

Læs omhyggeligt denne brugsanvisningsbog før at apparatet installeres og bruges. Det er den eneste måde I kan opnå de bedste resultater og den højeste driftssikkerhed.

BESKRIVELSE AF APPARATET

- A. Beholder
- B. Prop med sikkerhedsventil
- C. Håndhjul til damp
- D. Damp skænkingsrør
- E. Dråbeopsamlingsbakke
- F. Opsamlings bakke
- G. Karaffel med låg
- H. Cappuccinator
- I. Indretning til kopper (hvis beregnet)
- J. Filterholder
- K. Filter
- L. Målebæger
- M. Afbryder
- N. Kogerens si
- O. Strømnings justering med vælger til STÆRK, MELLESTÆRK ELLER TYND KAFFE (hvis beregnet)

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Dette apparat er beregnet til at "lave espressokaffe" samt til at "opvarme drikke": Pas på ikke at brænde dig på vandstrålerne eller på dampen eller på grund af forkert anvendelse.
- Man må under ingen omstændigheder røre ved ophedede dele.
- Undersøg om apparatet er intakt, så snart man har fjernet emballagen. I tvivlstilfælde må apparatet ikke anvendes, og man skal henvende sig til en fagmand.
- Emballagens materiale (plastikposer, polystyrenskum osv.) kan være farlig for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for farer, der opstår som følge af uhensigtsmæs-

sig eller forkert brug eller anvendelse til urimelige formål.

- Man må under ingen omstændigheder røre ved apparatet, hvis man har våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Sørg for at apparatet ikke anvendes af børn eller inhabile personer uden opsyn.
- Sørg for at børn ikke leger med apparatet
- I tilfælde af defekter eller funktionsforstyrrelser skal man slukke for apparatet og undlade at manipulere det.
- Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidestættes, kan det være farligt at anvende apparatet.
- Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets el-ledning, da udskiftningen kun kan foretages med særlige redskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter for at undgå enhver form for risiko.

INSTALLERING

- Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og vasken.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til det der er angivet på apparatets datamærke. Apparatet skal forbindes med en stikkontakt med en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes, at anlægget ikke er jordinget.
- Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade en fagmand udskifte stikkontakten med en egnet type.
- Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, risikerer man, at apparatet beskadiges).

FORBEREDELSE AF ESPRESSO KAFFE

- 1 Proppen drejes imod uret og den skrues af.
- 2 Beholderen fyldes med vand (billede 2) v.h.a. , den medleverede glaskaraffel (billede 1).
Fyld aldrig vandbeholderen med tilsat afbryder eller stikkontakt. Den maksimale vandmængde der hældes i beholderen, må ikke overstige størrelserne der er anvist i tabellen.
- 3 Stikkontakten sættes til med henhold til sikkerhedsanvisningerne.
- 4 Filteret sættes i filterholderen (billede 3).
- 5 Filterholderen kobles til maskinen under kedlens bruser (billede 6) udfor linien der er afmærket på maskinen. Derefter skubbes filterholderen opad og samtidigt drejes den til højre.
- 6 Hvis filterholderens håndtag kommer til at stå i midten i forhold til maskinen eller ej, betyder ikke noget.
- 7 Karafflen stilles ind under filterholderen og der sørges for at tuden kommer til at stå inden for åbningen der findes på karafflens låg (billede 7).
8. Med de maskiner der er forsynede med strømnings justering stilles stangen så man får den ønskede type: "LIGHT" til en tynd kaffe, "MEDIUM" for en normal kaffe, og "STRONG" til en stærk kop kaffe, (billede 8).
- 10 Tryk på hoved afbryderen. Kontrollampen vil tænde (billede 9).
- 11 Der skal cirka to minutter til før at vandet bliver varmt og begynder at komme ud. Alt vandet skal komme ud, derefter slukkes hovedafbryderen.
- 12 **Før at beholderens prop skrues af, skal man sikre sig at der ikke er tryk tilovers i beholderen. Dette gøres ved at åbne langsomt for damp håndhjulet og lade det tiloversblevne tryk til at komme ud (billede 10). Først når der ikke kommer mere damp ud fra damprøret, kan beholderens prop skrues af.**
Advarsel: På maskiner, der er forsynet med et sikkerhedslåg, er det ikke muligt at åbne låget, forend man har taget trykket helf af ved at dreje på dampknappen.

- 13 For at tage den brugte kaffe ud , vendes filterholderen om, og den bankes gentagende gange indtil kaffen kommer ud (billede 11).
Man kan også skylle filterholderen med filteret under det løbende vand og lad den drybbe af.

BEMÆRK: for at fjerne lugten af "nyt" første gang maskinen bruges, skal man lave et par cyklusser kaffebrygning uden at drikke kaffen.

Monteringen af indretningen (hvis beregnet)

V.h.a. karafflen kan man forberede uanset 2 eller 4 kopper kaffe. Derimod hvis man ønsker at lave kun 2 kopper kaffe, monteres indretningen på filterholderens underdele (billede 12), og kopperne stilles under tudene. Sådan vil man få kaffen direkte i koppen.

FORBEREDELSE AF EN CAPPUCCINO

- Maskinen forberedes som beskrevet i afsnittet "forberedelse af espresso kaffe". Til 2 cappuccinoer fyldes karafflen indtil det tilsvarende mærke. Hvis karafflen er i glas til 4 cappuccinoer, fyldes den op til metalbåndet.
- Karafflen eller kopperne stilles under filteret. En metal beholder, bedst høj og smal. Den fyldes til 1/3 af højden, for at undgå at mælken løber over, når den koger.
- Når kaffen begynder at komme ud, stilles mælkebeholderen inden under dampeskækningsrøret. Dampskækningsrøret dybdes dybt ned i mælken, og damphåndhjulet drejes imod uret og åbnes langsomt for dampen.
- Med mellemrum bevæges beholderen op og ned så rørets ende kommer til at fløtte med mælkens overflade i nogle sekunder. Denne handling gentages indtil den ønskede mængde skum er opnået.
- Med versionen der er forsynet med strømnings justering, stilles stangen på "cappuccino" positionen, når kaffe begynder at komme ud, og så dybdes cappucinatoren indtil mærket der findes på selve klokken.
Der åbnes for håndhjulet, og mælken oppiskes.(billede13).
Når mælken er oppisket, eller når der ikke kommer mere damp ud af røret, drejes

håndhjulet med uret og der lukkes for dampen.

Hvis maskinen er udstyret med strømningsjustering sættes stangen tilbage på den type kaffe man ønsker, og kaffen vil begynde at komme ud igen..

- Der ventes på at hele kaffen er kommet ud, og så stilles ON/OFF afbryderen tilbage på "OFF".
- Nu kan den oppiskede mælk hældes over på kaffen.
Cappuccinoen er færdig; der tilsættes sukker efter behov, og hvis man vil kan man bestø skummen med lidt chokolade pulver.
- Efter at have taget røret ud af mælken, drejes håndhjulet i nogle sekunder imod uret for at fjerne mælkeresterne fra røret.
- Lige efter anvendelsen renses damp røret, fordi mælkeskorperne er svære at fjerne, senere hen.

VIGTIGT: gør altid adapteren til cappuccino ren efter brug. Dette gøres på følgende måde:

- Skru adapteren til cappuccino af ved at dreje med uret (fig. 15) og vask den omhyggeligt med lunkent vand.
- Kontroller at de tre huller i adapteren til cappuccino, der er angivet i fig. 16, ikke er tilstoppet. Hvis det er nødvendigt, rens dem med en nål.
- Rens røret til dampen, men pas på ikke at blive skoldet.
- Skru adapteren til cappuccino på igen

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Man må ikke anvende opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud.
2. Gør regelmæssigt filterholderskålene, filtrene, dråbeopsamlingsbakken.

PAS PÅ: sæt aldrig maskinen i vand, i forbindelse med rengøringen: husk på at det er et elektrisk apparat.

RENGØRING AF FILTERHOLDEREN

Hver gang der er brygget cirka 300 kopper kaffe, skal filterholderen til kaffepulver renses på følgende måde:

- Tag filteret af;
- Gør filterholderen rent indvendigt. Vask aldrig

filterholderen i opvaskemaskine.

- Rens metalfilteret omhyggeligt med varmt vand og skrub med en børste (fig. 17). Kontroller at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppet, hvis de er det, rens dem med en nål (jvf. fig. 18).

Garantien gælder ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke foretages regelmæssigt.

RENGØRING AF VANDVARMERENS STRÅLEDANNER

Hver gang der er brygget cirka 300 kopper kaffe, skal man rense espresso vandvarmerens stråledanner på følgende måde:

- Man skal sikre sig at kaffemaskinen ikke er varm og at stikket er taget ud.
- Med en skruetrækker skrues skruen, der fastgør espresso vandvarmerens stråledanner (fig. 19) løs;
- Rens vandvarmeren med en blød klud (fig. 20);
- Rens stråledanneren omhyggeligt med varmt vand og skrub med en børste. Kontroller at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppet, hvis de er det, rens dem med en nål.
- Skyl stråledanneren under vandhanen, idet der uafbrudt gnides mod den.
- Monter stråledanneren igen.

Garantien gælder ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke foretages regelmæssigt.





AFKALKNING

Det anbefales at foretage afkalkning af maskinen, hver gang der er brygget cirka 300 kopper kaffe. Det tilrådes at bruge specifikke afkalkningsmidler til at fjerne kalken fra espresso kaffemaskiner, som findes i handelen. Hvis man ikke kan få disse produkter, er det muligt at følge denne fremgangsmåde:

1. Inden kaffemaskinen renses, sluk den og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fyld kanden indtil randen.
3. Opløs 1 spiseskefuld citronsyre (cirka 10/15 g) i vandet (citronsyren kan fås på apoteket eller i kolonialhandler);
4. Hæld denne opløsning i vandvarmeren.
3. Skru vandvarmerens prop på og lad opløsningen virke i cirka 30 minutter.
5. Stil stangen på "LIGHT".
6. Sæt filteret og filterholderen i (uden kaffe).
7. Stil kanden på opsamlingsbakken.
8. Sæt stikket i stikkontakten.
9. Tænd for maskinen. Efter et par minutters forløb begynder den varme opløsning at

løbe ned i kanden gennem filterholderen.

10. Stil damprøret ned i et glas eller en kop. Luk damphåndhjulet op i et par sekunder, mens afkalkningsopløsningen løber gennem filterholderen. Dette vil rense enhver rest mælk ud, der sidder tilbage inde i røret.
11. Luk damphåndhjulet (afkalkningsopløsningen bliver ved at løbe ned i kanden).
12. Når der ikke længere løber afkalkningsopløsning ned i kanden, sluk for maskinen og lad den køle af. Tag filterholderen, filteret og kanden ud og skyl dem med varmt vand.
13. For at fjerne spor af afkalkningsvæsken, skal man lave udføre mindst 2 cyklusser kaffebrygning uden kaffepulver.

Hvil du vil have	vand	kaffe	mælk
2 Espresso			
2 Cappuccini			
4 Espresso			
4 Cappuccini	