

VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

- Brødristeren må kun bruges til det formål, den er fremstillet til. Ethvert andet brug må betegnes som fejlagtigt og dermed potentielt farligt. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der opstår på grund af fejlagtigt eller uansvarligt brug, eller for reparationer udført af uautoriserede personer.
- Efter at emballagen er fjernet, kontrolleres det, at brødristeren er komplet og intakt.
- Den plasticpose, apparatet er pakket ind i, skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den kan udgøre kvælningfare.
- Det støv, der evt. har samlet sig på apparatet, fjernes med en blød klud.
- Før stikket sættes i stikkontakten, kontrolleres følgende:
 - at husets netspænding stemmer overens med den spænding, der står anført på apparatets typeskilt.
 - at stikkontakten har jordforbindelse: producenten fraskriver sig ethvert ansvar, hvis dette ikke er tilfældet.
 - Hvis stikkontakt og stik ikke passer sammen, skal de udskiftes af en kvalificeret person. Det kan ikke anbefales at bruge adapter, multistik og/eller forlængerledning. Hvis det alligevel skulle blive nødvendigt, anbefales det kun at bruge enkelt- eller multiadapter og forlængerledning, der opfylder sikkerhedsstandarderne. Kontrollér, at adapterens eller forlængerledningens max-spænding (antal volt) ikke overskrides.
- Undlad at stikke fingrene ned i brødrillerne (A), når apparatet er sluttet til stikkontakten, og specielt når det er tændt.
- Sørg for, at apparatet ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person holder opsyn og vejleder dem og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet.
- Rør ikke ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Brødristerens metalsider og områderne omkring brødrillerne (A) bliver meget varme under brug: Rør kun ved plasticnapper og håndtag.
- Brød kan brænde. Placer ikke apparatet under eller tæt ved gardiner eller andre brændbare materialer.
- Dæk ikke apparatet til, når det er i brug.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke bruges.
- Lad ikke apparatet være tændt, når det ikke er i brug, da dette kan udgøre en potentiel fare. Sluk ikke for apparatet ved at trække i ledningen. Brug ikke apparatet udendørs.
- det tåler ikke regn, direkte sollys, frost, osv. Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, før apparatet gøres rent. Sænk hverken apparat, stik eller ledning ned i vand. Sluk for brødristeren, hvis den brænder sammen eller udviser fejlfunktion. Undlad at prøve at reparere den. Hvis det er nødvendigt med reparation eller udskiftning af ledning, tages der kontakt til det af producenten autoriserede servicecenter.
- Apparatet er ikke beregnet til at fungere ved hjælp af en ekstern timer eller et særligt fjernbetjeningsystem.

Dette apparat opfylder kravene i EMC-direktivet 2004/108/EØF vedr. elektromagnetisk kompatibilitet.

De materialer og genstande, der kommer i kontakt med fødevarer, opfylder kravene i den europæiske forordning 1935/2004.

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE.

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

BESKRIVELSE AF APPARATET

- A) Risteåbninger
- B) Tændingsgreb
- C) Trykknop og kontrollampe "optøning"
- D) Trykknop og kontrollampe "opvarmning"
- E) Trykknop og kontrollampe "bagel" (ristning på én side)
- F) Trykknop cancel
- G) Ristegradens reguleringsknop
- H) Krummebakke

BRUG AF BETJENINGSANORDNINGERNE

- Kontroller at grebet (B) er stillet i den øverste position, og at knappen (G) står på middel ristningsgrad.
 - Forbind apparatet til stikkontakten. For at fjerne lugten af "nyt" ved førstegangsbrug, lader man brødristeren fungere i mindst 5 minutter uden fødevarer. Luft rummet godt ud, mens dette gøres.
 - Sæt brødkiverne ind i risteåbningerne (A), sænk derefter grebet (B) helt i bund. Bemærk: Hvis apparatet ikke er sluttet til strømnettet, kan grebet (B) ikke blive nede.
 - Når brødet er færdigristet, udsender brødristeren 3 korte biplyde, og grebet går langsomt op igen og fører brødkiverne med sig.
 - Hvis toasten ikke er tilstrækkelig gylden, kan man vælge en højere ristningsgrad ved at dreje på knappen (G). Hvis toasten derimod er ristet for hårdt, vælges en lavere ristningsgrad.
 - Brødristningen kan afbrydes når som helst ved ganske enkelt at trykke på knappen cancel (F).
- Advarsel:** Risteåbningerne bliver meget varme under ristningen.

For at tage de ristede brødkiver ud presses tændingsgrebet opad; brødholderen går 2 cm længere op, hvorved der kan tages fat om brødet uden at brænde fingrene (extra-lift).
Rør ikke ved dem!

Funktionen "Optøning"

Der er mulighed for at riste frosne brødkiver ved at trykke på optøningsknappen (C), lige efter grebet (B) er blevet presset ned; ristningen varer længere for at gøre brødet tilstrækkeligt gyldent. Kontrollampen bliver ved med at lyse, så længe optøningsfunktionen er i gang.

Funktionen "Opvarmning"

Sænk tændingsgrebet (B) og tryk på opvarmningsknappen (D). Kontrollampen for opvarmning bliver ved med at lyse, så længe denne funktion er i gang. Bemærk at opvarmnings varighed er fast. Den kan ikke ændres ved hjælp af kontrol af ristningsgraden.

Funktionen "bagel" (ristning på én side)

Funktionen "bagel" gør det muligt kun at riste foccacia, brød o.l. på den ene side.

Foccacia'erne skal skæres over i halve; sænk tændingsgrebet (B) og tryk på knappen "bagel" (E). Det er kun brødristerens udvendige modstandselementer, der fungerer ved fuld styrke, mens de indvendige fungerer ved nedsat styrke. Kontrollampen bliver ved med at lyse, mens denne funktion er i gang.

BEMÆRK: Når bagel-funktionen anvendes, anbefales at nedsætte den ristegrad, der normalt anvendes i forbindelse med toast-funktionen.

RÅD

- Lad ikke apparatet fungere uden noget i (altså uden brødkiver).
- Rist ikke meget tynde skiver brød eller skiver der er gået itu.
- Kom aldrig fødevarer i som kan dryppe under ristningen.
- Udover at komplicere rengøringen, kan der opstå brandfare. Det er ydermere vigtigt, at krummebakken altid rengøres for eventuelle rester inden brug.
- Pres aldrig for store fødevarer (ihærdigt) ned i apparatet. Brug aldrig gaffler eller andre redskaber til at tage brødkiverne ud af brødristeren, da man derved kan beskadige apparatets modstandselementer.
- Træk stikket ud, vend apparatet på hovedet og ryst det forsigtigt for at fjerne de madvarer, der eventuelt har sat sig fast.

RENGØRING - VEDLIGEHOLDELSE

- Ethvert rengørings- og vedligeholdelsesindgreb må først påbegyndes, efter at stikket er blevet trukket ud af stikkontakten.
- Lad apparatet køle af, inden rengøringen påbegyndes.
- Apparatets yderside skal rengøres med en fugtig klud. Anvend ikke ætsende rengøringsmidler, som kan beskadige overfladerne.
- **SÆT ALDRIG APPARATET NED I VAND**
- Efter endt brug skal stikket trækkes ud og krummebakken, som befinder sig i bunden af apparatet, skal tømmes ved at presse på forsiden: skuffen går langsomt 2 cm ud, hvilket gør det nemmere at tage den ud af dens sæde.
- I tilfælde af at en toast skulle blive fastklemt inde i brødristeren, skal stikket trækkes ud, hvorefter brødristeren vendes på hovedet og rystes forsigtigt.
- **RØR ALDRIG BRØDRISTERENS KOMPONENTER MED SKARPE REDSKABER, ISÆR IKKE INDVENDIGT I RISTERÅBNINGERNE.**

TEKNISKE DATA:

Nettovægt 3,5Kg

Frekvens 50-60Hz

Effektforbrug 1000W

Spænding 220-240V