

DANSK

Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed.

BESKRIVELSE AF APPARATET

De nedenstående udtryk vil blive anvendt, gentagne gange, på de næste sider.

- 1 Måleske
- 2 Permanent filter (kun på visse modeller)
- 3 Filterholder til drip coffee
- 4 Anordning til kaffe aroma
- 5 Dør til filterholder
- 6 Kande til drip coffee
- 7 Regulerbar styrepanel
- 8 Kontrollampe ON/OFF
- 9 Trykknop ON/OFF
- 10 Opvarmningsplade
- 11 Strømledning
- 12 Låg til vandbeholder
- 13 Udtagelig vandbeholder
- 14 Klorfilter (kun på visse modeller)
- 15 Klorfilterholder (kun på visse modeller)
- 16 Valgknop til drip coffee aroma

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Denne maskine er beregnet til at "brygge kaffe" samt til at "opvarme drikke": pas på ikke at skolde dig på vandstrålerne eller på dampstrålerne eller ved at anvende apparatet forkert.
- Berør aldrig de ophedede komponenter (området hvor kaffen kommer ud i nærheden af filterholderen og opvarmningspladen).
- Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge om apparatet er intakt. Anvend ikke apparatet, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug samt anvendelse uden omtanke.
- Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Lad aldrig børn eller inhabile personer anvende apparatet uden opsyn.
- Sørg for at børn ikke kan lege med apparatet.
- Hvis apparatet går i stykker eller fungerer dårligt, sluk det og forsøg aldrig selv at reparere det. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele.
- Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet.
- Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Servicecenter.
- Tag stikket ud af el-nettet og sluk for hovedafbryderen, når apparatet ikke er i brug. Lad ikke apparatet være tilsluttet, hvis det ikke bruges.
- Kom aldrig maskinen i vand.

INSTALLATION

- Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og fra vaske.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt. Apparatet må kun forbindes til en stikkontakt, der har en kapacitet på mindst 10A og en vel-fungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes el-anlæggets manglende jordforbindelse.
- Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet tage skade).
- Styrepanelet kan drejes, på denne måde er det lettere at komme til betjeningsanordningerne.

KLORFILTER (KUN PÅ VISSE MODELLER)

Filteret fjerner afsmagen af kloren i vandet. For at installere det, skal man gå frem på følgende måde:

- Tag klorfilteret ud af plastikposen og skyl det under vandhanen.
- Løft vandbeholderens låg, tag klorfilter holderen ud af dens sæde ved at trække det opad (fig. 1).
- Åbn klorfilter holderen ved at trykke på de steder, hvor der står "PUSH", og anbring forsigtigt filteret i dets plads som angivet i fig. 2.
- Luk klorfilter holderen og sæt den ind igen i dets sæde og tryk det helt ned.
- Efter 80 cyklusser, og under alle omstændigheder efter et halvt års funktion, skal klorfilteret udskiftes.

SÅLEDES TILBEREDES FILTERKAFFE

- Løft låget og træk vandbeholderen ud (fig. 3).
- Fyld beholderen med frisk og rent vand indtil angivelsen af niveauet, der svarer til det antal kopper, man vil brygge (fig. 4).
- Sæt beholderen i maskinen igen med et let tryk. Hvis man vil, kan man lade vandbeholderen sidde i og bruge kanden, hvor niveauet er angivet, til at fylde den. (fig. 5).
- Åbn døren til filterholderen ved at dreje den til højre (fig. 6).
- Stil det permanente filter (kun på visse modeller) i filterholderen (fig. 7) og på de maskiner, der ikke har det permanente filter, brug papirfilteret #4.

- Fyld den malede kaffe i filteret med den med-leverede måleske og fordel det jævnt (fig. 8). Som hovedregel skal man beregne en strøgen måleske kaffepulver (cirka 7 gram) til hver kop (f.eks. 8 måleskeer til at brygge 8 kopper); i tilfælde, hvor man vil brygge 11-12 kopper, skal man formindske mængden af kaffepulver og højst bruge 11 strøgne måleskeer. Mængden af malet kaffe, der skal bruges, kan dog variere efter smag og behag. Brug malet kaffe af god kvalitet, som er specielt malet til filterkaffemaskiner.
- Luk døren til filterholderen og stil kanden, med låget sat i, på opvarmningspladen og sørg for, at den står centralt.
- Vælg den ønskede aroma som angivet i paragraf "Hvordan man vælger aroma".
- Tryk på afbryder "ON/OFF" (fig. 9). Kontrollampen ON angiver at filter kaffekanden er i funktion.
- Kaffen begynder at løbe ud efter nogle få sekunders forløb. **Det er ganske normalt, at det damper lidt fra apparatet, mens kaffen løber igennem.**
- Hvis man lader afbryderen "ON/OFF" være trykket ned, efter at kaffen er løbet igennem, vil opvarmningspladen holde kaffen varm på den ideelle temperatur.

Pas på: hvis man fjerner kanden inden maskinen er færdig med at brygge den valgte mængde kaffe, blokerer man ikke brygningen af kaffen, men kun kaffens nedløb i kanden; derfor anbefales det, hvis man vil med det samme hælde lidt af kaffen ud, at gøre denne operation så hurtigt som muligt, for at undgå at kaffen løber ud.

HVORDAN MAN VÆLGER FILTERKAFFENS AROMA

Med valgknappen til kaffe aroma er det muligt at vælge filterkaffens aroma efter smag og behag. Ved at dreje knappen til regulering af filterkaffens aroma (fig. 11), kan man indstille maskinen til at opnå en stærk eftersmag (position STRONG) eller let eftersmag (position LIGHT).

Anordningen ændrer kaffens eftersmag, mere eller mindre stærk, mens den egentlige smag bliver ved at være den samme.

PAS PÅ: første gang man brygger kaffe, skal man vaske alle udstyrsdelene og maskinens indvendige kredsløb på følgende måde:

Bryg mindst to kander uden at komme kaffepulver i (følg angivelserne i paragraf "Således tilberedes filterkaffe").

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Inden der foretages noget som helst indgreb til rengøring eller vedligeholdelse, tag stikket ud af stikkontakten og lad maskinen køle af.

1. Man må ikke anvende opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud.
2. Kom aldrig maskinen i vand: det er et elektrisk apparat.

RENGØRING AF ANORDNINGEN TIL VALG AF KAFFE AROMA

For en bedre rengøring af anordningen, kan man fjerne den fra filterholderen ved at trække den opad (fig. 11). For at genindsætte den i dens sæde, er det tilstrækkeligt at stikke den ned oppefra.

AFKALKNING

Hvis vandet på din egn er hårdt, samler der sig kalk med tiden. Kalkaflejringerne kan blive årsag til, at apparatet ikke fungerer korrekt.

Maskinen skal afkalkes hver gang, der er foretaget 40 cyklusser. Afkalkningen kan foretages med de specielle afkalkningsmidler til kaffemaskiner, der kan købes i handelen. Alternativt kan man bruge hvidvineddike og gå frem på denne måde:

1. Fjern klorfilteret.
2. Hæld 2 kopper hvidvineddike og 3 kopper vand i beholderen. Sæt beholderen ind i maskinen;
3. Stil kanden på opvarmningspladen samt filterholder uden den maledede kaffe i;
4. Tryk på afbryderen ON/OFF drip coffee, lad så meget væske, der svarer til en kop, løbe igennem og derefter sluk for apparatet;
5. Lad eddike virke i en times tid;
6. Tænd igen for maskinen og lad resten af opløsningen løbe igennem;
7. For at skylle lad apparatet virke med vand men uden kaffepulver mindst 3 gange (3 fulde vandbeholdere).

FUNKTIONSPROBLEMER

Problem	Mulige årsager	Løsning
Filterkaffens gennemløbstid er blevet længere	Filterkaffemaskinen skal afkalkes	Foretag afkalkning som beskrevet i paragraf "Afkalkning"
Kaffen smager af eddike	Skylningen har ikke været tilstrækkelig grundig	Skyl apparatet som beskrevet i kapitel "Afkalkning"