

DK ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL TILSLUTTES ET STIK MED JORDFORBINDELSE**VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER**

- Brødristeren må kun bruges til det formål, den er fremstillet til. Ethvert andet brug må betegnes som fejlagtigt og dermed potentielt farligt. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, der opstår på grund af fejlagtigt eller uansvarligt brug, eller for reparationer udført af uautoriserede personer.
- Efter at emballagen er fjernet, kontrolleres det, at brødristeren er komplet og intakt.
- Den plasticpose, apparatet er pakket ind i, skal opbevares uden for børns rækkevidde, da den kan udgøre kvælningssfare.
- Det støv, der evt. har samlet sig på apparatet, fjernes med en blød klud.
- Før stikket sættes i stikkontakten, kontrolleres følgende:
 - at husets netspænding stemmer overens med den spænding, der står anført på apparatets typeskilt.
 - at stikkontakten har jordforbindelse: producenten fraskriver sig ethvert ansvar, hvis dette ikke er tilfældet.
- Hvis stikkontakt og stik ikke passer sammen, skal de udskiftes af en kvalificeret person. Det kan ikke anbefales at bruge adapter, multistik og/eller forlængerledning. Hvis det alligevel skulle blive nødvendigt, anbefales det kun at bruge enkelt- eller multiadapter og forlængerledning, der opfylder sikkerhedsstandarderne. Kontrollér, at adapterens eller forlængerledningens max-spænding (antal volt) ikke overskrides.
- Undlad at stikke fingrene ned i brødrillerne (G), når apparatet er sluttet til stikkontakten, og specielt når det er tændt.
- Apparatet bør aldrig bruges af børn uden voksenopsyn.
- Rør ikke ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Brødristerens metalsider og områderne omkring brødrillerne (G) bliver meget varme under brug: Rør kun ved plasticknapper og håndtag.
- Brød kan brænde. Placér ikke apparatet under eller tæt ved gardiner eller andre brændbare materialer.
- Dæk ikke apparatet til, når det er i brug.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke bruges.
- Lad ikke apparatet være tændt, når det ikke er i brug, da dette kan udgøre en potentiel fare.
 - Sluk ikke for apparatet ved at trække i ledningen.
 - Brug ikke apparatet udendørs - det tåler ikke regn, direkte sollys, frost, osv.
 - Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, før apparatet gøres rent. Sænk hverken apparat, stik eller ledning ned i vand.
 - Sluk for brødristeren, hvis den brænder sammen eller udviser fejlfunktion. Undlad at prøve at reparere den. Hvis det er nødvendigt med reparation eller udskiftning af ledning, tages der kontakt til det af producenten autoriserede servicecenter.

Dette apparat overholder direktiv nr. 89/336/CEE vedr. elektromagnetisk kompatibilitet.

Materialer og genstande, der kommer i direkte kontakt med fødevarer, overholder forskrifterne i EEC-direktiv nr. 89/109.

BESKRIVELSE AF BRØDRISTER

- A) Brødtransportør
- B) Knap til indstilling af bruningseffekt
- C) Optøningsknap og kontrollampe
- D) Stopknap
- E) Opvarmningsknap og kontrollampe
- F) Krummebakke
- G) Brødriller
- H) Indbygget bygget lednings

SÅDAN BRUGES BRØDRISTEREN

- Kontrollér, at brødtransportøren (A) er i top, og at indstillingsknappen (B) er indstillet på middel bruningseffekt.
- Sæt stikket i stikkontakten. For at undgå den "nye" lugt, første gang brødristeren tages i brug, bør den bruges i mindst fem minutter uden noget i. Udluft rummet samtidig.
- Placer brødsiverne i brødristerens brødriller (G) og sænk brødtransportøren (A), til den er helt i bund.
Obs! Hvis apparatet ikke er tilsluttet stikkontakten, kan transportøren ikke presses helt ned.
- Når brødristningen er færdig, vender brødtransportøren automatisk tilbage til topposition og løfter dermed det ristede brød op af brødristeren.
- Hvis brødet ikke er tilstrækkeligt ristet, vælges der større bruningseffekt ved at dreje på indstillingsknappen (B). Hvis brødet er for mørkt, vælges en lavere effekt.
- Brødristningen kan til enhver tid afbrydes ved blot at trykke på stopknappen (D).

Optøningsfunktionen

Der kan ristes to stykker frossent brød ved at trykke på optøningsknappen umiddelbart efter at brødtransportøren (A) er presset ned. Ristningstiden forlænges dermed for at opnå den ønskede bruningseffekt. Den røde kontrollampe lyser, når optøningsfunktionen er aktiviseret.

Opvarmningsfunktionen

Tryk brødtransportøren (A) ned, og tryk på opvarmningsknappen (E). Kontrollampen for opvarmning lyser, når denne funktion er aktiveret. Bemærk, at tidsintervallet ved denne funktion er fast og ikke kan justeres ved regulering af bruningseffekten.

RETNINGSLINIER

- Brug aldrig brødristeren, når den er tom (uden brødsiver i).
- Undgå meget tynde brødsiver eller brødsiver, der er gået i stykker.
- Undgå at placere fødevarer, der kan dryppe under ristningen, i brødristeren. Dels gør det rengøringen mere besværlig, dels kan det forårsage brand. Det er desuden vigtigt at tømme og rengøre krummebakken efter hvert brug.
- Undlad at mase fødevarer, der er for store, ned i brødrillerne.
- Stik ikke gaffer eller andre redskaber ned i brødristeren for at fjerne brødrester - det kan beskadige apparatets beviklinger. Træk stikket ud af stikkontakten, vend apparatet på hovedet, og ryst det forsigtigt for at fjerne evt. fastklemt brød.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Al rengøring og/eller vedligeholdelse må først foregå, når stikket er trukket ud af stikkontakten.
- Lad apparatet stå og køle af, før det gøres rent.
- Ydersiden af apparatet tørres af med en blød klud. Brug ikke skuremidler; det kan ødelægge overfladen.
- **SÆNK ALDRIG APPARATET NED I VAND.**
- Træk stikket ud af stikkontakten, hver gang apparatet har været i brug, og tøm krummebakken, der er placeret under brødristeren.
- Sluk for brødristeren, hvis et stykke brød sætter sig fast. Træk stikket ud af stikkontakten, vend brødristeren på hovedet, og ryst forsigtigt.
- **STIK ALDRIG SKARPE GENSTANDE NED I BRØDRISTERENS BRØDRILLER.**