

DANSK

Læs denne instruktionshåndbog omhyggeligt før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed.

BESKRIVELSE AF APPARATET

De nedenstående udtryk vil blive anvendt gentagne gange på de efterfølgende sider.

- A Lågets greb
- B Låg
- C Tragt til kaffe
- D Håndtag
- E Vandforsyningsrør
- F Kogekammer
- G Strømledning
- H Fod
- I Kontrollampe for tilsluttet strøm
- L Kontrollampe for temperatur OK
- M Hane
- N Vandniveau viser (antal kopper)

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Denne maskine er beregnet til at "brygge kaffe", pas på skoldning på de varme vandstråler eller ved forkert anvendelse.
- Berør aldrig de varme dele.
- Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge om apparatet er intakt. Anvend ikke apparatet, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug samt anvendelse uden omtanke.
- Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Lad aldrig børn eller inhabile personer anvende apparatet uden opsyn.
- Hold altid børn under opsyn og sørg for at de ikke har mulighed for at lege med apparatet.
- Hvis apparatet går i stykker eller fungerer dårligt, bør stikket tages ud af stikkontakten. Forsøg aldrig selv at reparere apparatet.
- Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Manglende respekt for ovennævnte, kan betyde fare for apparatets sikkerhed.
- Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et, af fabrikanten, autoriseret Servicecenter.
- Tag stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke er i brug.
- Lad ikke apparatet være tilsluttet, hvis det ikke bruges.
- Kom aldrig maskinen i vand.

INSTALLATION

- Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og fra vaske.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt. Apparatet må kun slttes til en stikkontakt, der har en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes el-anlæggets manglende jordforbindelse.
- Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet tage skade).
- Tag låget af ved at trykke og dreje det i retning mod uret og tag tilbehøret til apparatet op (tragt til kaffe og vandforsyningsrør)
Vask tilbehøret i lunkent vand.
Kom ikke hele apparatet under vand, men rengør det inde med vand en blød svamp og om nødvendigt opvaskemiddel. Skyl godt efter og tør forsigtigt af.

SÅLEDES TILBEREDES KAFFEN

- Anbring apparatet på foden. Stikket må ikke være tilsluttet strømnettet.
- Hæld friskt rent vand i indtil niveauviseren står ud for det antal kopper kaffe man ønsker at brygge: fyld ikke apparatet op til mere end 60 kopper. Kontroller den påfyldte vandmængde ved at se på niveauviseren. **KOM ALDRIG OVER MAX NIVEAUET PÅ 60 KOPPER!**
- Væd tragten (C) og fyld den ønskede mængde kaffe i. Saml tragten og røret (E).
- Sæt samlingen rør + tragt på plads i apparatet og vær opmærksom på at røret er anbragt korrekt midt i kogekammeret.
- Læg låget på apparatet: det lukkes korrekt ved at trykke på låget samtidig med at det drejes i retning med uret.
- Sæt stikket i stikkontakten, kontrollampe (I) tændes. Efter nogle sekunder påbegyndes kaffebrygningen. Det er muligt at følge filtreringen af kaffen gennem lågets gennemsigtige håndtag.
- Når kaffebrygningen er færdig, tændes kontrollampen "READY". Nu kan kaffen serveres ved at trykke på hanens stang.

Når kaffen er løbet helt igennem, går apparatet automatisk over i funktionen "KEEP WARM" (= varmholdning). Kaffen holdes varm i al den tid stikket er sluttet til strømnettet.

VIGTIGT: SÆT IKKE APPARATET IGANG, HVIS LÅGET IKKE ER LUKKET RIGTIGT.

Anbring ALDRIG apparatet på foden, hvis apparatet er tomt, og foden er sluttet til strømnettet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Inden der påbegyndes en hvilken som helst form for rengøring eller vedligeholdelse, skal stikket kobles af strømnettet, og maskinen afkøles.

Fjern tragten og vandrøret, men pas på ikke at blive skoldet eller forbrændt: den resterende kaffe og kaffegrums kan stadig være varme!

1. Anvend ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til den udvendige rengøring. Det er tilstrækkeligt med en fugtig blød klud.
2. Skyl apparatets indre med lunkent vand og neutral opvaskemiddel. Kom aldrig foden eller selve apparatets legeme ned under vand: det er et el-apparat.
3. Låget, tragten og vandrøret kan vaskes i opvaskemaskine. Vær særlig opmærksom på at vandrørets fod er rent. Hold eventuelt røret under rindende vand og brug en tandstik til at fjerne eventuelle kafferester.
4. Sæt apparatet på plads uden at lukke låget.

AFKALKNING

Hvis vandet på din egn er hårdt, vil der med tiden samles kalk. Kalksamlingerne kan blive årsag til, at apparatet ikke fungerer korrekt.

Maskinen skal derfor afkalkes, hver gang der er foretaget 50 cyklusser.

Afkalkningen kan foretages med de specielle afkalkningsmidler til kaffemaskiner der findes på markedet. Instruktioner angående brug af disse findes beskrevet på den enkelte vare.

RÅD

1. Inden man påbegynder brygningen af kaffe, rådes der til at lade vandet løbe igennem kaffemaskinen et par gange uden kaffepulver. Dette vil fjerne alt smuds i apparatets indre dele.
2. Kaffen genopvarmes ved, at fjerne vandrøret og tragten, lukke apparatet helt til og sætte stikkontakten i stikket. Apparatet varmer kaffen op igen på ca. 20 til 60 minutter, alt efter den mængde kaffe der skal varmes. Det er ikke tilrådeligt at genopvarme mindre end 20 kopper.
3. For at opnå et optimalt resultat, rådes der til at anvende almindelig grovmalet filterkaffe da dette ikke kan passere gennem tragten, som f.eks. fintmalet espresso-kaffe ville gøre. Efter der er lavet kaffe et vist antal gange, bliver det lettere at finde den rigtige dosering af kaffe. Til de første gange henvises til indikationerne i tabel 1.

TABEL 1

ANTAL KOPPER	ANTAL STANDARD MÅL*
60	58-61
50	48-51
40	38-41
30	28-31
20	18-21
10	8-11

* 1 standard mål svarer til 2 spiseskeer med top.

Vær opmærksom på at den mængde der angives i tabellen er cirka-mængder, disse skal reguleres til, alt efter ens personlige smag og kaffens kvalitet.