

Beskrivelse af apparatet

- A. Kontrolllys "klar til brug"
- B. Kontrollys "tændt"
- C. Temperaturindikator
- D. Håndtag
- E. Lukkeanordning
- F. Termostat
- G. Rillede og flade plader (2 af hver slags) (kun med WR25-45 modeller)

Ibrugtagning første gang

- Inden apparatet tages i brug første gang bør bagepladerne tørres af med en fugtig klud.
- **De første to eller tre vaffer bør ikke spises.** Inden der hældes dej på bagepladen, skal termostaten indstilles alt efter om man ønsker vafferne bagt medium eller sprøde.

Brug af vaffeljernet

- Bemærk:** inden De sætter stikket i stikkontakten og tænder apparatet, bør De forsikre Dem om at pladerne er korrekt fastgjorte (kun på WR25-45 modeller).
- Kontrollyset "tændt", tændes når el-stikket sættes ind i stikkontakten. Kontrollyset "tændt" viser at apparatet er tændt og er under opvarmning.
 - Den indstillelige termostat gør det muligt at vælge, hvor gylde eller brune vafferne skal være. Vælg den ønskede temperatur ved at dreje termostatkappen fra høj til lav eller omvendt. Når apparatet har nået den indstillede temperatur tændes det grønne kontrollys og der lyder 6 bip, der fortæller at apparatet er klar til at dejen kan hældes op i bagepladen.
 - Apparatet bibeholder den indstillede temperatur hele tiden mens der bages.
 - Det anbefales at fylde den nederste plade helt op med dej, på denne måde får dejen fuld kontakt og udnyttelse af den øverste plade.

Bemærk: husk at lukke lukkeanordningen korrekt inden bagningen påbegyndes.

- Det grønne kontrollys slukkes så snart bagningssprocessen påbegyndes. Når vafferne er klar tændes lyset igen samtidig med at der lyder 3 bip.
- Åbn den øverste plade og kontroller om vafferne er bagt.
- Er vafferne ikke bagt, lukkes pladen igen og bagningen fortsættes til vafferne har den gylde farve der ønskes.
- Det anbefales at komme lidt fedtstof på pladerne hver gang apparatet tages i brug.

Bemærk:

- Rør aldrig ved pladerne med fingrene. De er varme.
- Begynd først bagningen når lukkeanordningen er lukket.
- Når vafferne er færdig bagte åbnes apparatet og vafferne tages ud ved hjælp af en paletkniv i plastik eller træ.
- Brug aldrig metalredskaber da disse kan ødelægge teflonbelægningen.

Bemærk: apparatet slukker ikke automatisk når man er færdig med bagningen.

Apparatet kan kun slukkes ved at trække el-stikket ud af stikkontakten.

Husk at tage el-stikket ud af stikkontakten når bagningen er færdig.

Vigtigt: Indholdet er varmt. Vær forsigtig når vafferne tages ud af pladerne.

Tag altid el-stikket ud af stikkontakten når bagningen er afsluttet.

Lad apparatet køle af inden pladerne tages ud og apparatet og pladerne rengøres.

Pas på: hvis både det røde og det grønne kontrollys blinker på samme tid, skal apparatet efterses, repareres, reguleres eller udskiftes. Dette gøres på nærmeste servicecenter.

Rengøring og vedligeholdelse

- Inden påbegyndelse af enhver form for rengøring, skal el-stikket tages ud af stikkontakten og apparatet køles af.
- Apparatet må ikke dypes ned i vand og heller ikke vaskes af under rindende vand.
- Til rengøring af apparatets ydre dele må kun anvendes en fugtig klud.
- Modelerne WR25-45 skal køle af, hvorefter pladerne tages ud og rengøringen påbegyndes.
- Bagepladerne er de eneste aftagelige dele, hvor der kan foretages separat rengøring (på WR25-45 modeller).
- Anvend en fugtig klud og et ikke slibende vaske-middel. Skyl efter og tør omhyggeligt.
- Brug aldrig skarpe eller spidse genstande, og heller ikke slibende vaskemiddel til rengøring af apparatet.
- APPARATET MÅ IKKE KOMMES I VAND

Grundopskrift

Dej til 6/8 personer (*ingredienser og portioner kan varieres efter individuelle fortrin og ønskede mængder*)

Ingredienser: 200g mel, 175g sukker, 60g mælk, 3 æg, 175g smeltet smør, en teske vaniljesukker, salt.

Tilberedning: rør smør og sukker godt sammen i en skål, kom derefter mel, vaniljesukker, mælk og æggeblommer i. Brug en el-pisker til at røre dejen godt sammen.

Rør i en anden skål æggehviderne sammen til en let skum og tilsæt et fingerspids salt. Vend derefter æggehviderne let i dejen.

Til sidst hældes dejen op i apparatets forvarmede plader og derefter følges instruktionerne på side 28.

Advarsler om sikkerhed

- Apparatet må kun anvendes med det formål, hvortil det er produceret. Enhver anden brug må betragtes som ukorrekt og derfor farlig. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle skader der er opstået på grund af ukorrekt eller uansvarlig brug og/eller på grund af reparationer udført af ikke autoriserede personer.
- Når apparatet er taget ud af emballagen kontrolleres at apparatet er komplet og uden skader og at alle materialer fra emballagen er blevet fjernet.
- Hold plastikposen, hvori apparatet var pakket ind, uden for børns rækkevidde, da den kan være et fareelement og være årsag til kvælning.
- Eventuel støv der har samlet sig på apparatets overflader, kan let fjernes ved hjælp af en blød klud.
- Placer apparatet på en plan vandret overflade i en højde af mindst 85 cm, udenfor børns rækkevidde.
- Inden stikket sættes i stikkontakten, kontrolleres følgende:
 - spændingen i stikkontakten skal svare til det der er angivet på apparatets typeskilt,
 - stikkontakten skal være forsynet med en passende jordforbindelse.Fabrikanten frasier sig ethvert ansvar for skader der skyldes manglende overholdelse af denne regel.
- Hvis apparatets el-stik ikke passer til stikkontakten, skal apparatets el-stik udskiftes af en elektriker.

Det frarådes at anvende adapterer, multistik og/eller forlængerledninger.

Hvis det skulle vise sig nødvendigt at anvende ovennævnte hjælpemidler, anbefales det at anvende godkendte enkelt- eller multiadapterer eller forlængerledninger og at sikre sig at adapterens eller forlængerledningens spændingsgrænse ikke overstiges.
- Rør aldrig ved bagepladerne med fingrene når apparatet er sluttet til strømmen og slet ikke når apparatet er tændt.
- Inden apparatet tages i brug første gang, bør man lade det være tændt med termostaten indstillet på max styrke, i mindst 15 minutter, for at

fjerne lugten af "ny" samt lidt røg der stammer fra et lag beskyttelse der er kommet på modstandene inden transporten.

Sørg for udluftning af rummet mens dette gøres.

- Lad ikke inhabile personer eller børn anvende apparatet, hvis ikke de er under opsyn. Efterlad ikke apparatet uden opsyn.
- Rør ikke ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
- Apparatets metalsider bliver meget varme under brug: mens apparatet er i brug må der kun røres ved indstillingsknapperne og plastikhåndtagene.
- Brug ikke apparatet i nærheden af gardiner eller andre let antændelige materialer.
- Dæk ikke apparatet til mens det er i brug.
- Brug ikke apparatet, hvis De har bare eller fugtige fødder.
- Tag stikket ud af stikkontakten når apparatet ikke er i brug.
- Lad ikke apparatet være tændt når det ikke er i brug, det kan være farligt.
- Flyt ikke på apparatet mens det er i brug.
- Placer ikke apparatet i nærheden af varmekilder.
- Anbring ikke antændelige produkter i nærheden af apparatet eller nedenunder det sted, hvor apparatet er placeret.
- Brug ikke apparatet som varmekilde.
- Læg ikke papir, pap eller plastik ind i apparatet og læg aldrig noget fra Dem ovenpå apparatet (redskaber, riste eller andre genstande).
- **Sluk aldrig ilden med vand, hvis det skulle ske at madvarer eller andre dele af apparatet antændes.**

Tag straks el-stikket ud af stikkontakten og sluk ilden med en fugtig klud.

- De forskellige gældende regler taget i betragtning, hvis man anvender apparatet i et andet land end det, hvor apparatet er anskaffet, skal det kontrolleres af et autoriseret servicecenter.
- Dette apparat er kun fremstillet til hjemmebrug. Enhver form for professionel brug, der ikke er egnet til eller ikke stemmer overens med brugsvejledningerne, er ikke dækket af fabrikantens ansvar eller garanti.
- Reguleringer, reparationer eller udskiftning af el-ledningen må kun udføres af personer der er

autoriseret fra fabrikantens side eller af et af fabrikantens servicecentre.

Eventuelle reparationer der udføres af ikke kvalificeret personale kan være farlige.

- Lad ikke el-ledningen hænge løst og undgå at den rører ved apparatets varme dele.
- Tag ikke el-stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
- Udsæt ikke apparatet for regn, direkte sollys, frost o.l.

Inden der påbegyndes nogen form for rengøring skal el-stikket tages ud af stikkontakten.

Kom ikke apparatet, el-stikket eller ledningen i vand.

- I tilfælde af fejl eller defekt funktion skal der slukkes for apparatet. Prøv ikke på at reparere det.
- For reparation eller udskiftning af el-ledningen, skal man henvende sig til et autoriseret servicecenter.
- Dette apparat er i overensstemmelse med Direktiv 89/336/CEE angående elektromagnetisk kompatibilitet.
- Materialer og genstande der skal anvendes i forbindelse med madvarer er i overensstemmelse med reglerne i Direktiv 89/109/CEE.

Opbevar denne brugsvejledning til senere brug.