

TILSLUTNING TIL EL-NETTET

- Inden stikket sættes i stikkontakten kontrolleres omhyggeligt, at den elektriske spænding i hjemmets elforsyning stemmer overens med den volt-værdi (V) der angives på apparatet, og at stikkontakten samt el-forsyningen har en kapacitet der svarer til det forespurgte.
- **DETTE APPARAT ER I OVERENSSTEMMELSE MED DIREKTIV 2004/108/EØF VEDRØRENDE ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET.**

INSTALLATION

Apparatet kan anvendes både transportabelt og ophængt på mur, hvis det er udstyret med ophængningsbøjle. Modeller med motordreven drejesokkel ikke kan hænges op.

Ophængning foretages som følger:

- Fastgør ophængningsbøjlen til muren. Ved ophængningen skal min. målene der er vist i fig. 2 overholdes.
- Hvis apparatet installeres i et baderum eller brusekabine, er det nødvendigt at overholde "sikkerhedsafstandene" som vist i fig. 1, og apparatet må aldrig installeres i nærheden af vandhaner, håndvaske, brusere o.l.
- Når dette er gjort sættes apparatet fast i ophængningsbøjlels øverste hængsel, hvorefter den drejes forsigtigt indtil den fastgøres i ophængningsbøjlels nederst tand (fig. 3).
- Apparatet må ikke placeres umiddelbart under en fast stikkontakt.

Bemærk: hvis apparatet ikke skal hænges op på muren, skal ophængningsbøjlen ikke fastgøres på apparatet.

FUNKTION OG BETJENING

Modeller med funktionsvælger og termostat. **Kontrollér, at apparatet er slukket, inden stikket tages ud af stikkontakten.**

1. Sæt stikket i stikkontakten, nu tændes kontrollampen.
2. Drej termostatknappen, indtil den står i maksimal position.
3. **Sommerdrift (kun ventilation):** Drej funktionsvælgeren til position **☼**.
4. **Drift med min. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position **1** (på modeller med 2 ventilationshastigheder er blæserens hastighed minimal).
5. **Drift med gennemsnitshastighed:** Drej funktionsvælgeren over til position **2** (på modeller med 2 ventilationshastigheder er blæserens hastighed maksimal).
6. **Drift med max. styrke:** Drej funktionsvælgeren til position **3** (maksimal ventilationshastighed).
7. **Slukning:** Drej funktionsvælgeren til position "0" Bemærk: På modeller med 2 styrker svarer position 2 til maksimal styrke.

Regulering af termostaten

Stil termostaten på maksimal position, når man har opnået den ønskede temperatur i rummet, drejes termostatknappen langsomt mod uret, indtil der høres et klik (blæseren slukkes). Temperaturen der således er blevet fastsat, reguleres og holdes automatisk konstant af termostaten.

ANTIFROST FUNKTION

Når funktionsvælgeren står i position 3 og termostatknappen i position *****, holder apparatet rummet opvarmet med en temperaturen på ca. 5°C og forhindrer således frostskaader med et minimum energiforbrug.

Modeller kun med termostat

Apparatet tændes ved at dreje knappen i retning med uret indtil den stopper i max. position. Apparatet slukkes helt ved at dreje knappen mod uret over til min. position og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

MODELLER MED 24-TIMERS TIMER

Gå frem på følgende måde for at programmere opvarmningen:

Se på dit ur! Er klokken f.eks. 10.00, drejes kontrolurets talskive i retning med uret indtil skivens 10-tal står ud for henvisningsmærket **▲** på kontroluret. Ved at trykke tænderne ud af kan man indstille de tidsperioder, hvor man ønsker apparatet skal fungere. Hver tand svarer til en tidsperiode på 30 minutter. På denne måde fungerer apparatet automatisk, hver dag i det programmerede tidsrum Vigtigt: El-stikket skal altid være tilsluttet stikkontakten.

- For at ændre programmeringen, skal man blot sætte tænderne tilbage i deres oprindelige stilling og derefter indstille nye driftsperioder.
- Hvis du ønsker at lade apparatet fungere uden programmering, skal alle tænderne skubbes i udadgående retning. Hvis du gør dette, kan du også slukke helt for apparatet ved at tage stikket ud af stikkontakten.

MODELLER MED RETNINGSINDSTILLELIG SOKKEL (Generel pedalafbryder)

Nogle modeller er forsynet med retningsindstillelig sokkel og generel pedalafbryder.

Apparatet kan drejes manuelt til højre og venstre i en vinkel af ca. 30°, så luftstrømmen indstilles i den ønskede retning.

Efter at have indstillet termostatknappen og funktionsvælgeren (og eventuelt også timeren) som beskrevet ovenfor, tændes der for apparatet ved at trykke på pedalafbryderen på soklen.

For at slukke apparatet behøver man blot trykke på pedalafbryderen igen.

Vigtigt: Apparatet tændes kun, når der trykkes på pedalafbryderen.

MODELLER MED MOTORDREVEN DREJESOKKEL

Nogle modeller er udstyret med en motordreven drejesokkel.

For at fordele luftstrømmen ud over et større areal, trykkes på pedalafbryderen. Når apparatet er aktiveret på denne måde svinger den fra højre til venstre. For at stoppe svingningen og indstille apparatet i en fast position er det nok bare at trykke på pedalafbryderen igen. Modeller med motordreven sokkel er forsynet med en antikip-anordning, der slukker apparatet, hvis det vælter. Apparatet tændes igen ved ganske enkelt at stille det i lodret position igen.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før ethvert indgreb på apparatet trækkes stikket ud af stikkontakten.
- Rens jævnlige luftindsugnings- og udstødningsristene.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler til rengøring af apparatet.

ADVARSLER

- Dette apparat må kun anvendes i en almindelig husholdning.
- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brusebad, badekar, svømmebassiner o.l.
- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- På grund af brandfare må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes mens det er i brug.
- Brug aldrig apparatet til at tørre tøj på. Dæk aldrig luftindsugnings- og udstødningsristene til (risiko for overophedning).
- Sørg for, at apparatet ikke anvendes af personer (derunder børn) med nedsatte psykiske, fysiske og sensoriske evner eller med utilstrækkelig erfaring eller kendskab, med mindre en ansvarlig person overvåger og vejleder dem og derved opretholder sikkerheden. Hold øje med børnene, og sørg for, at de ikke leger med apparatet.
- Foran apparatet bør der være mindst 50 cm afstand til møbler, vægge, gardiner og andre genstande.
- Når apparatet benyttes transportabelt, bør det aldrig placeres i nærheden af vægge, møbler, gardiner o.l.
- Det frarådes at bruge forlængerledning. Hvis brug af disse skulle blive nødvendig, rådes der til omhyggeligt at følge instruktionerne der følger med disse. Vær opmærksom på ikke at overskride den effekt grænse der er angivet på forlængerledningen.
- Hvis el-ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller af et af dennes tekniske servicecentre eller i alle tilfælde af en faguddannet person for at undgå enhver form for fare.
- Brug ikke apparatet i rum med et gulvareal på mindre end 4m².

Modellerne med motordreven drejesokkel er udstyret med en sikkerhedsanordning der automatisk slukker apparatet, hvis det skulle vælter. For at tænde for apparatet igen, er det tilstrækkeligt at rejse det op igen.

En varmesikring afbryder varmeblæserens drift, hvis den fejlagtigt bliver overophedet (f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren der ikke kører eller kører langsomt). For at tænde for apparatet igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter, fjern årsagen til overophedningen, og sæt stikket i stikkontakten igen.

ADVARSEL: For at undgå farer forbundet med hændelig tilbagestilling af sikkerhedsanordningerne, må dette apparat ikke fødes vha. en ekstern tænde-/slukkeanordning, såsom en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som energiforsynings-selskabet tænder og slukker med jævne mellemrum.

Vigtigt: For at undgå overophedning må man under ingen omstændigheder dække apparatet til mens den er tændt, da dette vil forårsage en farlig forøgelse af temperaturen.

