

ELEKTRISK TILSLUTNING

- Inden stikket sættes i stikkontakten, skal man kontrollere omhyggeligt, at den elektriske spænding i hjemmets elforsyning svarer til den der angives på apparatet.
- Man skal sikre sig at stikkontakten er på 10/16 Ampere.
- DETTE APPARAT ER I OVERENSSTEMMELSE MED EØF DIREKTIVET 89/336 OG MED D.M. 476/92 VEDRØRENDE DEN ELEKTROMAGNETISKE KOMPATIBILITET.

INSTALLATION

Apparatet må kun anvendes i den transportable version.

FUNKTION OG BETJENING**Modeller med funktionsomskifter og termostat**

- **Sommerdrift (kun ventilation):** drej termostaten med uret indtil den stopper i stilling /6.
- **Drift med min. styrke:** drej funktionsomskifteren hen i stilling **1**.
- **Drift med max. styrke:** drej funktionsomskifteren hen i stilling **2**.
- Slukning: drej funktionsomskifteren i stilling "●" og stil termostatknappen i dens position , derefter træk stikket ud af stikkontakten.

Regulering af termostaten

Når rummet har nået den ønskede temperatur, drejes termostatknappen **2** t.h. (hvis indrettet) langsomt mod uret, indtil apparatet slukkes, og ikke længere hen.

Temperaturen, der således er blevet fastsat, reguleres og holdes automatisk konstant af termostaten.

ANTIFROST FUNKTION

Drej knappen **1** t.v. i stilling **2**, derefter drej termostatknappen **2** t.h. i stilling . Således holder apparatet en rumtemperatur på cirka 5° C med minimum energiforbrug.

Modeller med afbryder

- **Opvarmning med min. styrke:** tryk på afbryderen "—" (på afbryderen kan man se det røde område)
- **Opvarmning med max. styrke:** tryk på begge afbrydere (på afbryderen kan man se det røde område)
- **Slukning:** sluk begge afbrydere.
Det tilrådes altid at tage stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.

Modeller med kun termostat

Apparatet tændes ved at dreje knappen med uret, indtil den stopper i stilling maksimum. For at slukke apparatet fuldstændigt drejes knappen i stilling minimum, og derefter tages stikket ud af stikkontakten.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

- Inden der foretages enhver rengøring, trækkes stikket ud af stikkontakten.
- **I driftsperioderne renses luftindsugnings- og udstødningsristene hyppigt.**
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler.

ADVARSLER

- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brusebad, badekar, vaskekummer, svømmebassiner, osv.
- Brug altid kun apparatet i opret stilling.
- Brug aldrig apparatet til at tørre tøj på. Tildæk aldrig luftindsugnings- og udstødningsristene (risiko for overophedning).
- 50 cm foran apparatet må der ikke findes møbler eller andre genstande.
- Når apparatet bruges i den transportable version, bør det aldrig benyttes i nærheden af vægge, møbler, gardiner o.l.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes Serviceassistance eller under alle omstændigheder af en person med tilsvarende kvalifikation for at undgå enhver form for risiko.
- Apparatet må ikke sættes lige under en fast stikkontakt.
- Dæk aldrig apparatet under driften, for at undgå overophedninger og risici for brand.
- Brug ikke apparatet i ET rum med et gulvareal på mindre end 4 m².

En **sikkerhedsanordning** afbryder varmeblæserens drift, hvis den fejlagtigt **bliver overophedet** (på grund af f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren kører ikke, eller kører for langsomt). For at sætte apparatet i drift igen, skal man tage stikket ud af stikkontakten, og lade apparatet køle af i et par minutter. Fjern årsagen til overophedningen, og sæt herefter stikket i stikkontakten igen.



Vigtigt: dæk under ingen omstændigheder apparatet til, når det er i drift, da dette kan forårsage en farlig stigning af dets temperatur.