

TILSLUTNING TIL EL-NETTET

- Inden stikket sættes i stikkontakten kontrolleres omhyggeligt, at den elektriske spænding i hjemmets elforsyning stemmer overens med den V-værdi der angives på apparatet, og at stikkontakten samt el-forsyningen har en kapacitet der svarer til det forespurgte.
- DETTE APPARAT ER I OVERENSSTEMMELSE MED EØF DIREKTIV 89/336/CEE OG D.M. 476/92 VEDRØRENDE ANNULLERING AF RADIOSTØJ.

INSTALLATION

Apparatet kan anvendes både transportabelt og til ophæng på mur, mens modeller med motor-dreven drejesokkel ikke kan hænges op.

Ophængning foretages som følger:

- Fastgør ophængningsbøjlen til muren. Ved ophængningen skal min. målene der er vist i fig. 1 overholdes.
- Hvis apparatet installeres i et baderum eller brusekabine, er det nødvendigt at overholde "sikkerhedsafstandene" som vist i fig. 4, og apparatet må aldrig installeres i nærheden af vandhaner, håndvaske, brusere o.l.
- Når dette er gjort sættes apparatet fast i ophængningsbøjlels øverste hængsel, hvorefter den drejes forsigtigt indtil den fastgøres i ophængningsbøjlels nederst tand (fig. 2).
- Apparatet må ikke placeres umiddelbart under en fast stikkontakt.

Bemærk: hvis apparatet ikke skal hænges op på muren, skal ophængningsbøjlen ikke fastgøres på apparatet.

FUNKTION OG BETJENING

Modeller med funktionsvælger og termostat.

- Drej termostatknapen (venstre) i retning med uret indtil den står i max. position.
- **Sommerdrift (kun ventilation):** drej funktionsvælgeren til position *****.
- **Drift med min. styrke:** drej funktionsvælgeren til position **1** (kontrollampen slukkes).
- **Drift med max. styrke:** drej funktionsvælgeren til position **2**.
- **Slukning:** drej funktionsvælgeren til position **"0"**.

Regulering af termostaten

Når man har opnået den ønskede temperatur i rummet, drejes termostatknapen langsomt i retning mod uret indtil kontrollampen slukker. Temperaturen der således er blevet fastsat, reguleres og holdes automatisk konstant af termostaten.

ANTIFROST FUNKTION

Når funktionsvælgeren står i position 2 og termostatknapen i position *****, holder apparatet rummet opvarmet med en temperaturen på ca. 5°C og forhindrer således frostskafer med et minimum energiforbrug.

Modeller kun med termostat

Apparatet tændes ved at dreje knappen i retning med uret indtil den stopper i max. position. Apparatet slukkes helt ved at dreje knappen i min. position og derefter tage stikket ud af stikkontakten.

MODELLER MED 24-TIMERS TIMER

Gå frem på følgende måde for at programmere opvarmningen:

Se på dit ur! Er klokken f.eks. 10.00, drejes kontrolurets talskive i retning med uret indtil skivens 10-tal står ud for henvisningsmærket **▲** på kontroluret. Ved at trykke tænderne ud af kan man indstille de tidsperioder, hvor man ønsker apparatet skal fungere. Hver tand svarer til en tidsperiode på 30 minutter. På denne måde fungerer apparatet automatisk, hver dag i det programmerede tidsrum (Vigtigt: El-stikket skal altid være tilsluttet stikkontakten).

- For at ændre programmeringen, skal man blot sætte tænderne tilbage i deres oprindelige stilling og derefter indstille nye driftsperioder.

- Hvis du ønsker at lade apparatet fungere uden programmering, skal alle tænderne skubbes ud. Hvis du gør dette, skal du for at slukke for apparatet, tage sikket ud af stikkontakten for at undgå at kontroluret virker unødvendigt.

MODELLER MED RETNINGSINDSTILLELIG SOKKEL (Pedalafbryder)

Nogle modeller er forsynet med retningsindstillelig sokkel og pedalafbryder.

Apparatet kan drejes manuelt til højre og venstre i en vinkel af ca. 30°, så luftstrømmen indstilles i den ønskede retning.

Efter at have indstillet termostatknapen og funktionsvælgeren (og eventuelt timeren) som beskrevet ovenfor, tændes der for apparatet ved at trykke på pedalafbryderen, denne påvirker hovedafbryderen der tænder for apparatet.

For at slukke skal man blot trykke på pedalafbryderen igen.

Vigtigt: apparatet tændes kun når der trykkes på pedalafbryderen.

MODELLER MED MOTORDREVEN DREJESOKKEL

Nogle modeller er udstyret med en motordreven drejesokkel og pedalafbryder.

For at fordele luftstrømmen ud over et større areal, trykkes på pedalafbryderen. Når apparatet er aktiveret på denne måde svinger den fra højre til venstre. For at stoppe svingningen og indstille apparatet i en fast position er det nok bare at trykke på pedalafbryderen igen.

VEDLIGEHOLDELSE

- Før ethvert indgreb på apparatet trækkes stikket ud af stikkontakten.
- Rens jævnligt luftindsugnings- og udstødningsristene.
- Brug aldrig skurepulver eller opløsningsmidler.

ADVARSLER

- Apparatet må ikke anvendes i nærheden af brusebad, badekar, svømmebassiner o.l.
- Brug altid kun apparatet i opretstående stilling.
- På grund af brandfare må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes mens det er i brug.
- Brug aldrig apparatet til at tørre tøj på. Dæk aldrig luftindsugnings- og udstødningsristene til (risiko for overophedning).
- Foran apparatet bør der være mindst 50 cm afstand til møbler, vægge, gardiner og andre genstande.
- Når apparatet benyttes i den transportable version, bør det aldrig benyttes i nærheden af vægge, møbler, gardiner o.l.
- Det frarådes at bruge forlængerledning. Hvis brug af disse skulle blive nødvendig, rådes der til omhyggeligt at følge instruktionerne der følger med disse. Vær opmærksom på ikke at overskride den effekt grænse der er angivet på forlængerledningen.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes Serviceassistance eller under alle omstændigheder af en person med tilsvarende kvalifikation for at undgå enhver form for risiko.
- Brug ikke apparatet i rum med et gulvareal på mindre end 4m².

Modellerne med motordreven drejesokkel er udstyret med en sikkerhedsanordning der automatisk slukker apparatet, hvis det skulle vælte. For at tænde for apparatet igen, er det tilstrækkeligt at rejse det op igen.

En sikkerhedsanordning afbryder varmeblæserens drift, hvis den fejlagtigt bliver overophedet (f.eks. tilstopning af indsugnings- eller udblæsningsristene, motoren der ikke kører eller kører langsomt). For at tænde for apparatet igen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af i et par minutter, fjern årsagen til overophedningen, og sæt stikket i stikkontakten igen.



VIGTIGT: For at undgå overophedning må apparatet under ingen omstændigheder tildækkes under drift, da dette vil forårsage en farlig temperaturstigning.

ADVARSEL: For at undgå risici forbundet med hændelig tilbagestilling af afbryderen med varmerelæ, må dette apparat ikke fødes med en ekstern afbryderanordning, såsom en timer, og det må heller ikke forbindes til en kreds, som med jævne mellemrum tændes og slukkes af forsyningselskabet.