

Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man være sikker på at opnå et godt resultat og helt forsvarlig anvendelse.

BESKRIVELSE AF APPARATET

Den nedenstående terminologi anvendes konstant på de næste sider.

1. Håndtag til damp
2. Låg til vandbeholder
3. Vandbeholder
4. Stempel
5. El-ledning
6. Kontrollampe  OK for kaffe
7. Tast for 1 kop 
8. Tast for 2 kopper 
9. Kontrollampe  M1 for forindstillet kaffemængde
10. Kontrollampe  M2 for forindstillet kaffemængde
11. Tast for tændt/slukket 
12. Kontrollampe for varm kaffe 
13. Kontrollampe for ekstra varm kaffe 
14. SET tast
15. Tast for damp 
16. Kontrollampe for tændt/slukket
17. Kontrollampe OK  for damp
18. Måleske til kaffe
19. Indikator for vandniveau i drypbakke
20. Kopholder
21. Drypbakke
22. Dyse til damp
23. Adapter til cappuccino
24. Brygningsrør
25. Kogerens si
26. Filterholder til færdigpakkede engangsportioner (såfremt den forefindes)
27. Filterholder til malet kaffe
28. Filter til malet kaffe med piskeanordning til skum
29. Filter til færdigpakkede engangsportioner
30. Piskeanordning til skum for færdigpakkede engangsportioner

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Dette apparat er beregnet til at "lave espressokaffe" samt til at "opvarme drikke": Pas på ikke at brænde dig på vandstrålerne eller på dampen eller på grund af forkert anvendelse.
- Man må under ingen omstændigheder røre ved ophedede dele.
- Undersøg om apparatet er intakt, så snart man har fjernet emballagen. I tvivlstilfælde må apparatet ikke anvendes, og man skal henvende sig til en fagmand.
- Emballagens materiale (plastikposer, polystyrenskum osv.) kan være farlig for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til

husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig.

- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for farer, der opstår som følge af uhensigtsmæssig eller forkert brug eller anvendelse til urimelige formål.
- Man må under ingen omstændigheder røre ved apparatet, hvis man har våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Sørg for at apparatet ikke anvendes af børn eller inhabile personer uden opsyn.
- I tilfælde af defekter eller funktionsforstyrrelser skal man slukke for apparatet og undlade at manipulere det.

Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet.

- Brugerens må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets el-ledning, da udskiftningen kun kan foretages med særlige redskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter for at undgå enhver form for risiko.

INSTALLERING

- Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og vasken.
- Undersøg om elforsyningsens spænding svarer til det der er angivet på apparatets datamærke. Apparatet skal forbindes med en stikkontakt med en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes, at anlægget ikke er jordinget.
- Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade en fagmand udskifte stikkontakten med en egnet type.
- Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, risikerer man, at apparatet beskadiges).
- Hvis el-ledningen er længere end afstanden der er nødvendig for at nå til stikkontakten, kan den overflødige del føres ind i maskinen, ved at skubbe ledningen ind i selve hullet, hvorfra den kommer ud.

FYLDNING AF VANDBEHOLDEREN

Tag låget af vandbeholderen (fig.1), og tag derefter beholderen ud ved at trække den opad (fig. 1).

Fyld vandbeholderen med koldt, rent vand, vær opmærksom på at vandet ikke overstiger mærket MAX (fig. 2).

Sæt beholderen i igen og tryk let på den for at åbne ventilen der findes på bunden af selve beholderen.

Det er også muligt at fylde beholderen ved ganske enkelt at hælde vand direkte i den med en kande.

BEMÆRKNING: apparatet må under ingen omstændigheder sættes igang uden vand i beholderen,

husk altid på at fylde beholderen når vandstanden er et par centimeter fra bunden

FORVARMNING AF KAFFEENHEDEN

For at få en espresso kaffe med den rette temperatur, anbefales det at forvarme maskinen ved at trykke på afbryderen ① (fig. 3) mindst en halv time inden der brygges kaffe; man skal kontrollere at filterholderen er hængt på maskinen). Indsæt filtret til kaffepulver med cremeopskummer i filterholderen og kontrollér at det vingeformede fremspring sidder rigtigt i sædet som angivet i fig. 7.

For at koble filterholderen på, anbringes den under kogerens si med håndgrebet vendt mod venstre, se fig. 4, samtidig med at den pressen opad drejes håndgrebet til højre; drej den med bestemthed. Når den halve time er gået, laves kaffen ifølge den procedure der er beskrevet i det næste kapitel. Forvarmningen kan også foretages hurtigere på denne måde:

1. Tænd for maskinen ved at trykke på afbryderen ① (fig. 3) og hængt filterholderen på maskinen uden at fylde malet kaffe på.
2. Placer en kop under filterholderen. Anvend den samme kop til at lave kaffen så den er forvarmet.
3. Vent på at kontrollampen OK (fig. 5) tændes, og tryk umiddelbart derefter på afbryderen til kaffeudløb ☞ (fig. 6) lad lidt vand løbe ud indtil.
4. Tøm koppen.
(Det er normalt hvis der høres en lille hvislelyd og der afledes lidt damp, når filterholderen tages af).

TILBEREDNING AF ESPRESSO MED FILTERHOLDER TIL MALET KAFFE

1. Tænd maskinen ved at trykke på tasten ①. Kontrollampen for tændt/slukket tændes (fig. 3).
2. Efter at have foretaget forvarmningen af maskinen som beskrevet i foregående afsnit, indsæt filtret til kaffepulver med cremeopskummer i filterholderen. Hvis man kun ønsker at brygge én kop kaffe, fyld filteret med et strøget mål kaffepulver, cirka 7gr. (fig. 8). Hvis man derimod ønsker at brygge to kopper kaffe, benyt filteret og fyld det med to knap fyldte mål kaffepulver (cirka 6+6 g). Fyld filteret med små doser for at undgå, at der kommer for meget kaffepulveret så det falder ud.

VIGTIGT: FOR AT FÅ KORREKT FUNKTION, SKAL MAN, INDEN MAN KOMMER KAFFEPULVER I FILTERHOLDEREN, ALTID KONTROLLERE, AT FILTERET IKKE ER SNAVSET AF KAFFEPULVER FRA DEN FOREGÅENDE BRYGNING.

3. Fordel den malede kaffe regelmæssigt og pres den let med stemplet.

BEMÆRKNING: presningen af den malede kaffe er meget vigtig for at få en god espressokaffe. Hvis der presses for meget løber kaffen langsomt ud og cremen vil få en mørk farve. Hvis der derimod presses lidt, vil kaffen løbe for hurtigt ud og der vil kun dannes meget lidt creme med en lys farve.

4. Fjern den eventuelt overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og sæt filterholderen i maskinen: **drej den helt i bund (fig. 4) for at undgå at der løber vand ud.**
5. Placer koppen eller kopperne under filterholderens haner (fig. 9), det er bedst hvis de forvarmes, ved at holde dem under varmt vand.
5. Fjern den eventuelt overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og fastgør denne til apparatet, husk at dreje den helt i bund.
6. Vælg mængden M1 ☞ (cirka 30 cl) eller mængden M2 ☞ (cirka 50 cl) ved at trykke på SET tasten (fig. 10). Kontrollampen M1 eller M2 angiver den valgte mængde. Hvis den forindstillede mængde skal ændres følges anvisningerne i afsnittet "ÆNDRING AF DE FORINDSTILLEDE MÆNGDER M1 OG M2".
7. Kontroller at espresso kontrollampen OK (fig. 5) er tændt (hvis den er slukket, skal man vente til den tændes); tryk herefter på tasten for 1 KOP ☞ (fig. 6) eller på tasten for 2 KOPPER ☞☞ (fig. 11). Maskinen udfører herefter et kortvarigt udtræk. Herefter holder maskinen pause, hvorefter den udfører det endelige udtræk: På denne måde opnås maksimalt udbytte af kaffearealet. Maskinen afbryder automatisk udstømningen af kaffe, når den valgte mængde er nået.
8. Drej håndtaget fra højre til venstre for at fjerne filterholderen.
9. Den brugte kaffe fjernes fra filterholderen ved at holde filteret fast med låseknappen der findes på håndgrebet og banke kaffen ud ved at holde filterholderen på hovedet (fig. 12).

BEMÆRKNING: Brygningen af kaffe kan afbrydes manuelt ved at trykke på tasten for 1 kop ☞ eller tasten for 2 kopper ☞☞. Efter brygningen er det muligt at genoptage brygningen af kaffe ved at trykke på tasten for 1 kop ☞ eller tasten for 2 kopper ☞☞ inden 5 sekunder efter afbrydelse af brygningen.

GIV AGT! for at undgå sprøjt, må man under ingen omstændigheder fjerne filterholderen mens maskinen brygger.

10. Tryk på tasten ① (fig. 3) for at slukke maskinen.
11. Kontrollér indikatoren for vandniveauet i drypbakken regelmæssigt. Når den røde indikator stikker frem fra bakken, er det nødvendigt at tømme bakken. Det er normalt, at det er nødvendigt at tømme bakken efter 12 kaffekopper.

VIGTIGT: den første gang man bruger maskinen, er det nødvendigt at vaske alt tilbehør samt de indre dele af, ved at lave mindst 5 kaffe uden at komme malet kaffe i.

VALG AF KAFFETEMPERATUR

Maskinen gør det muligt at vælge kaffetemperaturen: varm kaffe ☕ eller ekstra varm kaffe ☕.

Temperaturen vælges ved at trykke samtidigt på SET tasten og tasten ☞ (fig. 13) i 5 sekunder. Kontrollampen ☕ eller ☕ tændes for at bekræfte valget.

FUNKTION FOR AUTOMATISK SLUKNING

Maskinen slukkes automatisk en time efter den sidste betjening (kaffe eller cappuccino). Frakobling af funktionen for automatisk slukning sker ved at trykke samtidigt på SET tasten og tasten for TÆNDT/SLUKKET ① i cirka 5 sekunder.

TILBEREDNING AF ESPRESSO MED FILTERHOLDEREN TIL ENGANGSPORTIONER (SÅFREMT DEN FINDES)

1. Tryk på filterholderens knap og indsæt den færdigpakke engangsportion på filtret, så centralt som mulig (fig. 14). Følg altid vejledningerne på engangsportionernes pakke for at anbringe engangsportionen korrekt på filteret.

BEMÆRKNING: man skal anvende færdigpakke engangsportioner, som opfylder kravene i ESE standarden, dette er angivet på pakningerne med følgende mærke:



ESE standarden er et system, som er godkendt af de førende producenter af færdigpakke engangsportioner og som giver mulighed for at tilberede espressokaffe på en enkel og hygiejnisk måde.

2. Sæt filterholderen på maskinen ved altid at dreje den helt i bund (fig. 7).

Bemærk: for bedre at lukke filterholderen og sikre sig, at der ikke løber vand ud af dens kanter, tilrådes det en gang i mellem at smøre den nederste del af de vingeformede fremspring med lidt smør eller olie (som vist i figur 33).

VIGTIGT: Hvis filterholderen bruges til færdigpakke engangsportioner, skal man efter at have brugt den til malet kaffe først fjerne eventuelle rester malet kaffe, der er blevet siddende i espressokogerens si (fig. 15). Hvis man ikke foretager denne rengøring, risikerer man, at der løber vand ud fra kanterne af filterholderen til færdigpakke engangsportioner, mens kaffen laves.

3. Gør som beskrevet i pkt. 5, 6 og 7 i det foregående afsnit (brygning af espresso med filterholder).
4. Fjern engangsportionen ved at trykke på knappen fra filterholderen. Fjern herefter engangsportionen.
5. Tryk på knappen for tændt/slukket (fig. 4) for at slukke maskinen.

ÆNDRING AF DE FORINDSTILLEDE MÆNGDER M1 OG M2

Maskinen er fra fabrikken indstillet til automatisk brygning af to mængder kaffe:

- ☞ M1; normal espresso = cirka 30 cl.
- ☞ M2; fortyndet espresso = cirka 50 cl.

Mængderne kan ændres ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Benyt fremgangsmåden, der er beskrevet i punkt 1-6 i kapitlet "TILBEREDNING AF ESPRESSO MED FILTERHOLDEREN TIL MALET KAFFE".
2. Tryk på SET tasten for at vælge en af de to forindstillede mængder (M1 eller M2), som skal ændres i mindst 5 sekunder;
3. Tryk samtidigt på SET tasten og på tasten for 1 kop (fig. 16) i mindst 5 sekunder for at ændre forindstillingerne af mængden for 1 kop ☞. Hvis det derimod er mængden for 2 kopper, som skal ændres, trykkes samtidigt på SET tasten og tasten for 2 kopper ☞ (fig. 17) i mindst 5 sekunder. Kontrollampen M1 eller M2 blinker for at angive, at omprogrammeringen er i gang og at maskinen indleder brygningen af kaffen.
4. Tryk på SET tasten, så snart mængden af kaffe i koppen svarer til den ønskede mængde. Herved lagres mængden (fig. 10).

TILBEREDNING AF CAPPUCCINO

1. Tilbered espressokaffe med anvendelse af store kopper.
2. Tryk på tasten ☞ (fig. 18). Kontrollampen OK ☞ (fig. 19) begynder at blinke.
3. Når kontrollampen ☞ holder op med at blinke og forbliver tændt, har maskinen nået den ideelle temperatur til fremstilling af damp.
4. Fyld imellemtiden cirka 100 gram mælk for, hver cappuccino man vil lave, i en beholder. Mælken skal være køleskabskold (ikke varm!). Med hensyn til beholderens størrelse, husk på at mælkens omfang forøges 2 - 3 gange.
- BEMÆRKNING:** det anbefales at anvende letmælk der har køleskabstemperatur.
5. Placer beholderen med mælken under adapteren til cappuccino (fig. 20).
6. Sænk adapteren til cappuccino ned i mælken cirka 2 cm og drej damphåndtaget i retning mod uret, fig. 21 (ved at dreje mere eller mindre på håndtaget er det muligt at variere mængden af damp der kommer ud af adapteren). På dette punkt begynder mælken af svulme op og det får et skummet udseende.
7. Når den ønskede temperatur er nået (det ideelle er 60°C), afbrydes dampen ved at dreje håndtaget i retning med uret. Det er normalt, at lidt damp kommer ud af drypbakken, når man har lukket hanen. Dette skyldes en anordning, der fjerner restdampen fra kogerens og leder den til drypbakken.
8. Hæld mælkeemulsionen i kopperne der indeholder den espressokaffe der er lavet i forvejen. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis man synes, kan der drysses kakaopulver på skummet.

BEMÆRKNING: Af sikkerhedshensyn er det ikke muligt at tilberede kaffe, mens kontrollampen OK ☞ blinker efter tilberedning af cappuccinoen.

For at begrænse denne ventetid er det muligt hurtigt at afkøle maskinen på følgende måde: Åben damphåndtaget og lad vandet strømme ud af adapteren til cappuccino (fig. 20), indtil kontrollampen OK ☞ holder op med at blinke.

TIPS: Såfremt det er nødvendigt at tilberede flere cappuccinoer, skal alle kopper kaffe tilberedes først. Tilbered

derefter pisket mælk til alle cappuccinoer.

VIGTIGT: gør altid adapteren til cappuccino ren efter brug. Dette gøres på følgende måde:

1. Lad lidt damp komme ud i nogle sekunder ved at dreje på damphåndtaget (fig. 21).
2. Hold med en hånd den øverste del fast og med den anden hånd skrues adapteren til cappuccino af ved at dreje den i retning med uret og tage den af dysen (fig. 22).
3. Tag dysen til damp af brygningsrøret
4. Vask omhyggeligt adapteren til cappuccino og dysen til damp af under varmt vand.
5. Kontroller at de to huller, der er vist med pilen i fig. 23, ikke er tilstoppede. Om nødvendigt rengøres de med en nål.
6. Monter dampens dyse igen, ved at sætte den ordenligt fast på dampudledningsrøret (fig. 24).
7. Monter cappuccinoadapteren igen ved at sætte den på og dreje den mod uret (fig. 25).

TILBEREDNING AF VARMT VAND

1. Tænd maskinen ved at trykke på tasten for tændt/slukket (fig. 3).
2. Placer en beholder under adapteren til cappuccino.
3. Når kontrollampen OK forbliver tændt, drejes damphåndtaget mod uret (fig. 21): Der begynder at komme varmt vand ud af adapteren til cappuccino.
4. Udstrømningen af varmt vand afbrydes ved at dreje damphåndtaget med uret.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF FILTERHOLDEREN TIL MALET KAFFE

Hver gang der er brygget cirka 300 kopper kaffe, skal filterholderen til malet kaffe renses på følgende måde:

- Tag filteret med cremeopskummeren af filterholderen (fig. 26).
- Skru proppen til cremopskummer anordningen af i den retning, pilen på proppen viser (fig. 27). Træk cremeopskummer anordningen ud af beholderen ved at skubbe gennem prophullet (fig. 28).
- Tag pakningen og metalfilteret af (fig. 29).
- Skyl alle delene og rens metalfilteret omhyggeligt med varmt vand og skrub med en børste (fig. 30). Kontrollér (ved at se på dem mod lyset) at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppet, hvis de er det, rens dem med en nål (fig. 31).
- Monter igen filteret og pakningen på plastikpladen. Vær opmærksom på at sætte plastikpladens pind ind i hullet på pakningen (hul A i fig. 32)
- Sæt igen hele den samlede blok ind i filter stålbeholderen (fig. 33), og vær opmærksom på at pinden er sat ind i hullet på støtten (hul B i fig. 33).
- Skru til sidst proppen i.

Garantien gælder ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke foretages regelmæssigt.

RENGØRING AF FILTERHOLDEREN TIL FÆRDIGPAKKEDE ENGANGSPORTIONER (HVIS DEN FOREFINDES)

Hver gang der er brygget cirka 300 kopper kaffe, skal filterholderen til engangsportioner renses på følgende måde:

- Tryk på filterholderens tryknap og fjern filteret (fig. 34). Rens filterholderen indvendigt. Den må aldrig vaskes i opvaskemaskinen.
- Rens filteret omhyggeligt med varmt vand og skrub med en børste. Kontrollér at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppet, hvis de er det, rens dem med en nål (jvf. fig. 31).
- Sæt filteret i igen.

Garantien gælder ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke foretages regelmæssigt.

RENGØRING AF ESPRESSOKOGERENS SI

Espressokogerens si skal renses på følgende måde mindst én gang om året:

- Sørg for at kaffemaskinen ikke er varm og at stikket er trukket ud af stikkontakten.
- Løsn skruen, som holder espressokogerens si, ved hjælp af en skruetrækker (fig. 35).
- Rens den del af kogerens, hvor sien befandt sig, med en fugtig klud. (fig. 15);
- Rens sien med opvaskemiddel, indtil alle hullerne er rene.
- Skyl sien under vandhanen og gnub den.
- Skyl sien med vand, idet der uafbrudt gnides mod den.

ANDEN RENGØRING

1. Man må ikke anvende opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud.
2. Rengør espresso vandbeholderen.

VIGTIGT: Apparatet må under ingen omstændigheder sættes ned i vand i forbindelse med rengøringen: husk på at det er et elektrisk apparat.

AFKALKNING

Kaffemaskinen er udstyret med et signal til afkalkning.

Efter at man har brygget kaffe cirka 300 gange, begynder kontrollampen tændt/slukket at blinke: dette betyder, at det er nødvendigt at afkalke maskinen på følgende fremgangsmåde:

1. Tænd for maskinen ved at trykke på tast tændt/slukket.
2. Sluk for signalet til afkalkning, ved igen at trykke på tast tændt/slukket, indtil maskinen slukkes (cirka 5 sekunder). Når maskinen slukkes, betyder det at signalet er deaktiveret.
3. Tænd igen for kaffemaskinen.
4. Hæld afkalkningsopløsningen (afkalkningsmiddel + vand, i den mængde, der vises på afkalkningsmidlets etikette) i vandbeholderen. Afkalkningsmidlets skal være af den egnede slags til kaffemaskiner og kan købes på vores tekniske servicecentre; i dette tilfælde skal anvisningerne på midlets etiket overholdes nøje under afkalkningen af maskinen. Alternativt er det muligt at benytte 2 spiseskefulde citronsyre (cirka 30 g), der kan fås på apoteket eller i kolonialhandler, i en halv liter vand og hælde opløsningen i vandbeholderen.
5. Kontroller, at filterholderen er fjernet og anbring en beholder under maskinens stæledanner.
6. Tænd maskinen og vent, indtil kontrollampen OK forbliver tændt uden at blinke.
7. Tryk på tasten 2 KOPPER  og lad opløsningen løbe gennem maskinen. Gentag sidstnævnte punkt minimum 5 gange.
8. Sluk straks maskinen og lad opløsningen virke i minimum 15 minutter.
9. Tænd maskinen og gentag punkt 7.
10. Åbn dampbetjeningen og lad al opløsningen løbe ud af beholderen.
11. Skyl beholderen grundigt for at fjerne eventuelle rester af opløsningen samt kalk. Fyld herefter beholderen med rent vand og anbring den i det respektive sæde.
12. Tryk minimum 5 gange på tasten 2 KOPPER  og åbn dampbetjeningen, indtil hele beholderen er tømt.

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNING
Kontrollampen tændt/slukket blinker	• Det er for meget kalk	• Foretag afkalkningen som beskrevet i paragraf "AFKALKNING"
Espressokaffen løber ikke ud	• Der mangler vand i beholderen • Hulle i filterholderens haner er tilstoppede • Espressokogerens si er tilstoppet • Beholderen er ikke sat rigtig i, og ventilen på dens bund er ikke åben.	• Fyld vandbeholderen • Rens hanernes huller • Foretag rengøringen ifølge anvisningerne i kapitlet "Rengøring af filterholderen til matel kaffe" • Tryk let på beholderen, således at ventilen på bunden åbnes.
Espressokaffen siver ud fra kanten af filterholderen i stedet for gennem hullerne.	• Filterholderen sidder ikke rigtigt. • Espressokogerens tætning er ikke længere elastisk. • Hulle i filterholderens haner er tilstoppede.	• Fastgør filterholderen rigtigt og drej den helt i bund. • Lad espressokogerens tætning udskifte på et Servicecenter. • Rengør hullerne i hanerne.
Espressokaffen er kold	• Kopperne er ikke blevet forvarmet.	• Forvarm kopperne.
Pumpen larmer temmelig meget	• Vandbeholderen er tom. • Beholderen er sat forkert i, og ventilen på bunden af den er ikke åben.	• Fyld beholderen. • Tryk let på beholderen, således at ventilen på bunden af den åbnes.
Kaffecremen er lys (løber for hurtigt ud af hanen)	• Den malede kaffe er ikke presset hårdt nok. • Der er anvendt for lidt malet kaffe. • Kaffen er ikke malet fint nok.	• Pres den malede kaffe hårdere. • Anvend mere kaffe. • Anvend udelukkende malet kaffe der er beregnet til espressokaffemaskiner.
Kaffecremen er mørk (kaffen løber for langsomt ud af hanen)	• Den malede kaffe er presset for hårdt. • Der er anvendt for meget malet kaffe. • Espressokogerens si er tilstoppet. • Kaffen er for fint malet.	• Pres kaffen mindre. • Anvend mindre malet kaffe. • Foretag rengøringen ifølge anvisningerne i kapitlet "Rengøring af espressokogerens si". • Anvend udelukkende malet kaffe beregnet til espressokaffemaskiner.
Kaffen har en sur smag	• Man har ikke skyllet apparatet tilstrækkeligt efter afkalkningen.	• Skyl apparatet som beskrevet i kapitlet "Afkalkning".
Der dannes ikke mælkeskum, når man laver cappuccino.	• Mælken er ikke kold nok. • Adapteren til cappuccino er snavset	• Anvend altid mælk der har køleskabstemperatur. • Rengør hullerne i adapteren til cappuccino grundigt, især dem der er beskrevet i figur 22.
Der siver vand ud fra brygningsrøret til damp, når maskinen tændes.	• Damphåndtaget står åben.	• Luk damphåndtaget grundigt inden tænding af maskinen.
Hvis man foretager disse operationer forkert eller for hurtigt, kan det ske, at apparatet slukkes. Hvis dette er tilfældet, sluk for maskinen, tag stikket ud af el-nettet og vent i nogle sekunder; derefter tilslut apparatet igen og tænd for det.		