

Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug.

Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed.

BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig. på side 3).

Nedenstående udtryk vil blive anvendt gentagne gange på de næste sider.

- 1 Dampbetjeningsknap
- 2 Låg til vandbeholder
- 3 Vandbeholder
- 4 Stempel
- 5 El-ledning
- 6 OK Kontrollampe for færdig kaffe
- 7 Tast til 1 kop 
- 8 Tast til 2 kopper 
- 9 Kontrollampe 1 kop 
- 10 Kontrollampe 2 kopper 
- 11 On/Off knap 
- 12 Kontrollampe for varm kaffe — 
- 13 Kontrollampe for meget varm kaffe + 
- 14 Tast til valg af temperatur på kaffen 
- 15 Damp tast 
- 16 Kontrollampe On/Off
- 17 OK Kontrollampe  for klar til damp
- 18 Mål
- 19 Vandniveauidikator i opsamlingskarret
- 20 Kopbakke
- 21 Opsamlingskar
- 22 Dampdyse
- 23 Cappuccinoadaptor
- 24 Damp udløbsrør
25. Vandvarmerens stråledanner
26. Filterholder til engangsportioner (ikke på alle modeller)
27. Filterholder til pulverkaffe
28. Filter til pulverkaffe med cremeopskummer
29. Filter til engangsportioner (ikke på alle modeller)

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Denne maskine er beregnet til at "brygge espressokaffe" samt til at "opvarme drikke": pas på ikke at skolde dig på vand- eller dampstrålerne eller ved forkert anvendelse af apparatet.
- Berør aldrig de ophedede komponenter.
- Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge om apparatet er intakt. Anvend ikke apparatet, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand.
- Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.), kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde.

- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug samt anvendelse uden omtanke.
- Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Lad aldrig børn eller inhabile personer anvende apparatet uden opsyn.
- Sørg for at børn ikke kommer til at lege med apparatet.
- Skulle apparatet vise tegn på fejl eller ikke fungere ordentligt må det ikke bruges. Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.
- Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Service og assistance center og kræve, at der anvendes originale reservedele.
Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet.
- Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets el-ledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber.
- Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter for at undgå enhver form for risiko.

INSTALLATION

- Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og vaske.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets datamærke.
Apparatet skal forbindes til en stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10 A og en velfungerende jordforbindelse.
Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes el-anlæggets manglende jordforbindelse.
- Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade en fagmand udskifte stikket med en af egnet type.
- Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet tage skade).
- Hvis el-ledningen er længere end den afstand der er nødvendig for at koble apparatet til stikkontakten, kan den overflødige del gemmes væk inde i apparatet. Dette gøres ved at skubbe ledningen ind i hullet, hvor den kommer ud af apparatet.

FYLDNING AF VANDBEHOLDEREN

Tag låget af vandbeholderen og tag derefter beholderen ud ved at trække den op af (fig. 1).

Fyld vandbeholderen op med koldt rent vand. Pas på det ikke overstiger MAX angivelsen (fig. 2).

Sæt beholderen i igen med et let tryk så ventilen i bunden af selve beholderen åbner sig.

Mere enkelt er, at beholderen kan fyldes op uden man behøver tage den ud. Vandet kan hældes direkte i ved hjælp af en kande.

BEMÆRK: tænd aldrig for apparatet, hvis der ikke er vand i beholderen, og husk altid at fylde vand på når vandniveauet står et par centimeter over bunden.

FORVARMNING AF MASKINEN

For at kunne brygge espressokaffe med den rigtige temperatur, anbefales det at forvarme maskinen: tænd for den ved at trykke på On/Off tasten (fig. 3) mindst 15 minutter før kaffen skal brygges **Vær sikker på at filterholderen er sat i maskinen.** (Kontroller at dampbetjeningsknappen er lukket). Inden filterholderen sættes i, sættes et filter til pulverkaffe i filterholderen, vær opmærksom på at de to vinger sættes rigtigt i (fig. 4), derefter placeres filterholderen under vandvarmerens stråledanner med håndtaget vendt til venstre (se fig. 5), pres den op og drej samtidig håndtaget mod højre; drej den med et fast tag og helt i bund.

Når de 15 minutter er gået, kan kaffen brygges som beskrevet i næste kapitel.

Alternativt, hvis du har behov for at forvarme maskinen hurtigt, kan du følge denne metode:

1. Tænd for maskinen ved at trykke på tasten On/Off (fig. 3), sæt filterholderen i maskinen uden at fylde malet kaffe i.
2. placer en kop under filterholderen. (Brug den kop der skal brygges kaffe i, så den opvarmes inden brug).
3. vent til kontrollampen for OK forbliver vedvarende tændt (fig. 6) og tryk så straks på tasten til 1 kop  (fig. 7) og fyld koppen der allerede er sat under filterholderen.
4. tøm koppen, tag filterholderen af og tøm den for vand (Det er helt normalt, at der i det øjeblik filterholderen tages af, vil strømme lidt damp ud).

HVORDAN MAN TILBEREDER ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDEREN TIL MALET KAFFE

1. Efter at have foretaget forvarmningen af maskinen som beskrevet i foregående afsnit, tages filterholderen af. Ønsker man at brygge en enkelt kop kaffe, fyldes filterholderen nu med et strøget mål malet kaffe, cirka 7 gram (fig. 8). **Hvis man derimod ønsker at brygge**

to kopper kaffe, fyldes to strøgne mål malet kaffe i filterholderen (ca. 6 + 6 gram). Fyld filteret op med små doser af gangen så den ikke bliver overfyldt.

VIGTIGT: til en korrekt funktion, skal man, inden man kommer den maledede kaffe i filterholderen, altid kontrollere, at filteret ikke er snævset til med malet kaffe fra den foregående brygning.

2. Fordel den maledede kaffe jævnt og tryk det let med stemplet (fig. 9).

BEMÆRK: det er meget vigtigt at presse den maledede kaffe på den rigtige måde for at lave en god espressokaffe

Hvis du trykker for hårdt, løber kaffen langsomt ud og cremen vil få en mørk farve.

Hvis du derimod trykker for lidt, vil kaffen løbe for hurtigt ud og cremen vil få en lys farve.

3. Fjern den eventuelt overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og sæt filterholderen i maskinen; **drej den med fast hånd og helt i bund (fig. 5) for at undgå at der løber vand ud.**

- 4.4. Sæt koppen eller kopperne (gerne opvarmede i forvejen evt. ved hjælp af varmt vand), under filterholderens haner (fig. 10).

5. Kontroller om kontrollampen for OK espresso (fig. 6) er tændt (vent til den holder op med at blinke) og tryk derefter på tasten 1 KOP  (fig. 7) eller 2 KOPPER  (fig. 11).

Kontrollampen for 1 KOP  (eller 2 KOPPER ) tændes vedvarende for at indikere at kaffen er i gang med at løbe ud.

Maskinen udfører et kort udtræk, derefter holder den en pause, hvorefter den færdiggør udtrækket: på denne måde trækkes kaffens aroma helt ud.

Maskinen afbryder automatisk kaffens udløb.

6. Drej håndtaget fra venstre mod højre for at fjerne filterholderen.

7. Den brugte maledede kaffe fjernes ved at blokere filteret med låseknappen der findes på håndtaget, og bank kaffen ud af den nedadvendte filterholder (fig. 12).

BEMÆRK: Kaffeudløbet kan også afbrydes manuelt ved at trykke på tasten 1 KOP  eller 2 KOPPER .

Efter endt kaffeudløb, er det også muligt at fortsætte kaffeudløbet ved at trykke på tasten 1 KOP  eller 2 KOPPER  inden for fem sekunder efter at udløbet er færdigt.

PAS PÅ: for at undgå sprøjt fra maskinen, må man aldrig fjerne filterholderen mens maskinen brygger.

8. Der slukkes for maskinen ved at trykke på tasten ① (fig. 3).

BEMÆRK: Kontroller engang imellem indikatoren for vandniveauet i opsamlingskarret.

Når den røde indikator stikker frem fra bakken, tømmes karret (Det er normalt, at det efter 12 kopper kaffe, vil være nødvendigt at tømme opsamlingskarret). **PAS PÅ: første gang man bruger maskinen, skal man vaske alle udstyrsdelene og maskinens indvendige kredsløb af, og brygge kaffe mindst fem gange uden malet kaffe.**

HVORDAN MAN TILBEREDER ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDEREN TIL ENGANGSPORTIONER (KUN PÅ VISSE MODELLER)

1. Udfør forvarmningen som beskrevet i afsnittet "FORVARMNING AF MASKINEN".
2. Fjern filterholderen efter 15 minutter. Tryk på knappen på filterholderens håndgreb og sæt engangsportionen i så centralt som muligt over filteret (fig. 16).
Følg altid vejledningerne på engangsportionernes pakke for at anbringe engangsportionen korrekt på filteret.
BEMÆRK: anvend engangsportioner, som overholder standarden ESE: sidstnævnte angives på pakningerne med følgende mærke:



Standarden ESE er et system, som er godkendt af de førende producenter af kaffe i engangspakninger og som giver mulighed for at tilberede espressokaffe på en nem og hygiejnisk måde.

3. Sæt filterholderen på maskinen igen, med fast hånd og helt i bund.
4. Fortsæt som beskrevet i punkterne 4, 5 og 6 i det foregående afsnit (tilberede kaffe med filterholder).
5. Engangsportionen fjernes ved at trykke på filterholderens knap og fjerne den.
6. Maskinen slukkes ved at trykke på tasten On/Off ① (fig. 3).

INDSTILLING AF AUTOMATISK SLUKNING

Maskinen slukkes automatisk en time efter den sidste kaffe. Funktionen med automatisk slukning slås fra på følgende måde:

- 1) kontroller at maskinen er slukket;
- 2) tryk samtidig på tasterne og ① i mindst 5 sekunder.
- 3) kontrollamperne eller blinker for at indikere den valgte funktion:
 - hvis kontrollampen er tændt, slukker maskinen en time efter at den sidste kaffe eller cappuccino er lavet,
 - hvis kontrollampen er tændt, forbliver maskinen tændt;

- 4) for at ændre valget trykkes på tasten ,
 - 5) for at gemme indstillingen trykkes på tasten ① .
- Når funktionen er slået fra, vil det være muligt at slå den automatiske slukning til igen ved at følge samme fremgangsmåde.

VALG AF TEMPERATUR PÅ KAFFEN

Maskinen giver dig mulighed for at vælge mellem to temperaturer på kaffe:

- hvis kontrollampen er tændt, vil kaffen der brygges være varm (fig. 14);
- hvis kontrollampen er tændt, vil kaffen der brygges være meget varm (fig. 15).

For at vælge temperaturniveau trykkes på tasten (fig. 13) i mindst 5 sekunder.

ÆNDRING AF DEN FORUD INDSTILLEDE MÆNGDE

Maskinen er fra fabrikken blevet forud indstillet til automatisk at lave den normale faste mængde espressokaffe (cirka 30 cc til en kop eller 60 cc til to kopper).

Bemærk: den forud indstillede mængde er sat i forholdet til den espresso der opnås med filterholderen til malet kaffe.

Da filterholderen til engangsportioner er forskellig fra den til malet kaffe, vil den mængde espresso man får med engangsportioner være lidt større.

Den forud indstillede mængde kan varieres på følgende måde:

1. Gå frem som beskrevet i punkterne 1 til 4 i kapitlet "TILBEREDNING AF ESPRESSO MED FILTERHOLDER TIL MALET KAFFE".
2. For at ændre indstillingen af mængden på en kop, trykkes i mindst 5 sekunder på tasten 1 kop (fig. 7). (Hvis man derimod ønsker at variere mængden på 2 kopper, trykkes i mindst 5 sekunder på tasten 2 kopper (fig. 11).
Maskinen begynder at brygge kaffe og kontrollampen for 1 kop (eller 2 kopper) vil blinke for at indikere at omprogrammeringen er i gang.
3. Så snart kaffen i koppen når den ønskede mængde, trykkes på tasten 1 kop eller 2 kopper for at gemme indstillingen.

TILBEREDNING AF CAPPUCCINO

1. Tilbered espressokaffen, som beskrevet i de forudgående afsnit, idet du bruger tilpas store kopper.
2. Tryk på tasten (fig. 17), OK kontrollampen (fig. 18) begynder at blinke.
3. Når OK kontrollampen holder op med at blinke og forbliver tændt, har maskinen nået den rette temperatur til at kunne producere damp.

4.1 mellemtiden fyldes ca. 100 gram mælk for hver cappuccino man ønsker at lave, i en beholder. Mælken skal være køleskabskold (ikke varm!).

Når der vælges beholder, så husk på at mælkens omfang forøges ca. 2 til 3 gange under tilberedningen.

BEMÆRK: det anbefales at bruge letmælk der har køleskabstemperatur.

5. Straks efter, og inden for højst fem minutter (ellers slår maskinen automatisk over på kaffebrygning igen), sænkes cappuccinoadapteren ned i beholderen med mælk (fig. 19). Vær opmærksom på ikke at sænke den dybere end til det fremhævede mærke på selve cappuccinoadapteren (vist med pilen i fig. 20).

Drej dampbetjeningsknappen en halv omgang i retning mod uret (fig. 21)

(Pas på ikke at brænde dig!). (Det anbefales ikke at lade dampen strømme ud i over 1 minut). Den damp der kommer ud af cappuccinoadapteren får mælken til at blive cremet og den forøger mælkens omfang. For at opnå en mere cremet skum, føres cappuccinoadapteren ned i mælken og beholderen føres med langsomme roterende bevægelser nedefra og op.

(Det anbefales ikke at udløse damp i mere end 1 minut i træk).

Afbryd dampen når den ønskede temperatur er nået, ved at dreje dampbetjeningsknappen i retning med uret og trykke på dampptasten  (fig. 17) for at slå dampfunktionen fra.

Efter at have udløst damp, vil det være normalt at lidt damp kommer ud af opsamlingskarret, dette skyldes en bestemt anordning der eliminerer den resterende damp i vandvarmeren, ved at lede det ned i karret.

6. Hæld den skummende mælk i kopperne med espressokaffen der er lavet i forvejen.

Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag, og hvis man ønsker kan der drysses lidt kakaopulver på toppen af det hele.

BEMÆRK: Hvis man, efter at have tilberedt en cappuccino, trykker på tasten  eller  for at forberede endnu en kaffe, har maskinen en for høj temperatur til at kunne lave den (kontrollampen OK  blinker for at indikere at temperaturen ikke er passende) og det er derfor nødvendigt at vente et øjeblik til den afkøles lidt.

BEMÆRK: Hvis man, efter at have tilberedt en cappuccino, trykker på tasten  eller  for at forberede endnu en kaffe, har maskinen en for høj temperatur til at kunne lave den (kontrollampen OK  blinker for at indikere at temperaturen ikke er passende) og det er

derfor nødvendigt at vente et øjeblik til den afkøles lidt.

BEMÆRK: Det er vigtigt altid at rengøre cappuccinoadapteren efter brug. Det gøres på følgende måde:

- Lad lidt damp komme ud et øjeblik ved at dreje dampbetjeningsknappen.
Ved at gøre dette, vil dampprøret sende eventuel mælk ud der måtte sidde fast i rørets indre.
VIGTIGT: Af hygiejniske grunde anbefales det altid at gøre dette, for at undgå at mælken bliver siddende i maskinens indvendige kredsløb.
- Med den ene hånd holdes cappuccinoadapterens arm fast og med den anden hånd skrues selve cappuccinoadapteren af ved at dreje den i retning med uret og til sidst tage den af (fig. 22).
Pas på ikke at brænde dig!
- Tag dampdysen af udløbsrøret, ved at trække den nedad (fig. 22).
- Vask omhyggeligt cappuccinoadapteren og dampdysen med lunkent vand.
- Kontroller at de to huller der er vist med pilene på fig. 23, ikke er tilstoppede.
Hvis nødvendigt, skal de rengøres ved hjælp af en nål.
- Sæt dysen på igen ved at skrue den hårdt opad på dampprøret.
- Sæt cappuccinoadapteren på igen ved at trykke den opad og dreje den i retning mod uret.

AT VARME VAND

1. Tænd for maskinen ved at trykke på knappen On/Off (fig. 3).
2. Placer beholderen under cappuccinoadapteren.
3. Når OK kontrollampen forbliver vedvarende tændt, drejes dampbetjeningsknappen i retning mod uret (fig. 21): det varme vand kommer nu ud af cappuccinoadapteren og ned i beholderen.
4. Der slukkes for vandet ved at dreje dampbetjeningsknappen i retning med uret.
(Det anbefales ikke at lade det varme vand strømme ud i over 20 sekunder).

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Inden man påbegynder rengøringen af apparatets udvendige dele, slukkes for maskinen, stikket tages ud af stikkontakten og maskinen køles af.

RENGØRING AF FILTERHOLDEREN TIL MALET KAFFE

Rengør filterholderen til malet kaffe, efter hver 200 kopper kaffe cirka. Dette gøres på følgende måde:

- Fjern filteret med cremeopskummer (fig. 24).
- Gør filterholderen ren indvendig. Kan ikke tåle maskinopvask.

- Træk cremeopskummen ud af beholderen ved at skubbe den ud gennem prophullet (fig. 26).
- Tag pakningen af (fig. 27).
- Skyl alle delene og rens metalfilteret omhyggeligt med varmt vand og ved at skrubbe det med en børste (fig. 28).

Kontroller at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppet, og hvis de er det, rens dem med en nål (jvf. fig. 29) eller endnu bedre, ved at holde filteret over åben ild og brænde de dele væk, der lukker hullerne til (PAS PÅ IKKE AT BRÆNDE DIG!).

- Sæt filteret og pakningen på plastikpladen igen som vist på figur 30.
- Vær opmærksom på at sætte plastikpladens pind ind i hullet på pakningen, dette vises af pilen på fig. 30.
- Sæt igen hele den samlede blok ind i filter stålbeholderen (fig. 31), og vær opmærksom på at pinden sidder ind i hullet på støtten (se pilen på fig. 31).
- Skru til sidst proppen på.

Garantien gælder ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke foretages regelmæssigt.

RENGØRING AF FILTERHOLDEREN TIL ENGANGSPORTIONER (KUN PÅ VISSE MODELLER)

Hver gang der er brygget cirka 200 kopper kaffe, skal filterholderen til engangsportioner renses på følgende måde:

- Tryk på filterholderens trykknop og fjern filteret (fig. 32). Rens filterholderen indvendigt. Den må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
 - Rens filteret omhyggeligt med varmt vand og en lille børste.
- Kontroller at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppede, hvis de er skal de renses ved hjælp af en nål (jvf. fig. 29) eller endnu bedre, ved at holde filteret over åben ild og brænde de dele væk, der lukker hullerne til (PAS PÅ IKKE AT BRÆNDE DIG!).
- Sæt filteret i igen.

Garantien gælder ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke foretages regelmæssigt.

RENGØRING AF VANDVARMERENS STRÅLEDANNER

Hver gang der er brygget cirka 200 kopper kaffe, skal man rense espresso vandvarmerens stråledanner på følgende måde:

- Hver gang der er brygget cirka 200 kopper kaffe, skal man rense espresso vandvarmerens stråledanner på følgende måde:
- Ris- Man skal sikre sig at kaffemaskinen ikke er varm og at stikket er taget ud;
- Med en skruetrækker skrues skruen, der fastgør espresso vandvarmerens stråledanner (fig. 33) løs;
- Rens vandvarmeren med en fugtig klud (fig. 34);
- Rens stråledanneren omhyggeligt med varmt vand og skrub med en børste

- Kontroller at hullerne ikke er tilstoppet, hvis de er det, rens dem med en nål (fig. 29) eller endnu bedre, ved at holde filteret over åben ild og brænde de dele væk, der lukker hullerne til (PAS PÅ IKKE AT BRÆNDE DIG!).
 - Skyl stråledanneren under vandhanen, mens der uafbrudt gnides på den.
 - Sæt espresso vandvarmerens stråledanner på igen.
- Garantien gælder ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke foretages regelmæssigt.

ANDEN RENGØRING

1. Man må ikke anvende opløsende eller slibende rengøringsmidler til rengøring af maskinen. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud.

2. Gør regelmæssigt filterholderskålen, filtrene, dråbeopsamlingsbakken og vandbeholderen rent.

PAS PÅ: sæt aldrig maskinen i vand, i forbindelse med rengøringen: husk på at det er et elektrisk apparat.

AFKALKNING

Kaffemaskinen er udstyret med en afkalkningsalarm. Efter cirka 200 kopper kaffe vil On/Off kontrollampen blinke: dette betyder at det er nødvendigt at afkalke. Det gøres som beskrevet herefter:

1. Tænd for maskinen ved at trykke på On/Off tasten ①
2. Slå afkalkningsalarmen fra ved at trykke en gang til på On/Off tasten ① indtil maskinen slukker (ca. 5 sekunder).
Når maskinen er slukket vil afkalkningsalarmen være slået fra.
3. Hæld den afkalkningsvæske (medleveret), der findes i flasken (250ml), og en halv liter vand i vandbeholderen. Ved senere lejligheder, kan afkalkningsmidlet købes på et af de autoriserede Service og Assistance center;
4. Kontroller, at filterholderen ikke er sat på, og anbring en beholder under maskinens stråledanner.
5. Tænd for maskinen og vent til kontrollampen for kaffe OK holder op med at blinke og forbliver tændt.
6. Tryk på tasten 2 KOPPER  og lad væsken løbe igennem.
Gentag dette mindst 5 gange.
7. Sluk med det samme for maskinen og lad væsken virke i mindst 15 minutter.
8. Tænd igen for maskinen og gentag operationerne fra punkt 6 og 7.
9. Åbn dampbetjeningsknappen og lad al væske løbe ud af beholderen.
10. Fjern alle rester af væske og kalk ved at skylle beholderen grundigt, fyld den med rent vand og sæt den tilbage på dens plads i maskinen.
11. Tryk mindst 5 gange på tasten 2 KOPPER  og åbn derefter dampbetjeningsknappen og lad hele indholdet i beholderen løbe igennem.

Garantien gælder ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke foretages regelmæssigt.

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNING
Kontrollampen On/Off blinker	Der er for meget kalk	Udfør afkalkning som beskrevet i afsnittet "AFKALKNING"
Espressokaffen løber ikke igennem	• Der mangler vand i beholderen. • Hulleme i filterholderens haner er tilstoppede. • Cremeopskummeren eller filterholderen er snavsede. • Espresso vandvarmerens stråledanner er tilstoppet. • Vandbeholderen er sat forkert i så ventilen i bunden af beholderen ikke er åben.	• Fyld vandbeholderen. • Rens hulleme i hanerne. • Rengør cremeopskummeren som beskrevet i afsnittet "Rengøring af filterholderen til malet kaffe" eller "Rengøring af filterholderen til engangsportioner". • Foretag rengøring som beskrevet i afsnittet "Rengøring af vandvarmerens stråledanner". • Tryk let på vandbeholderen så ventilen i bunden åbnes.
Espressokaffen drypper fra filterholderens kant i stedet for gennem hulleme	• Filterholderen sidder ikke rigtigt. • Vandvarmerens pakning er ikke længere elastisk. • Hulleme til kaffeudløb i filterholderen er tilstoppede.	• Sæt filterholderen korrekt i, og drej den helt i bund • Få udskiftet vandvarmerens pakning på et Service og Assistance center. • Rens hulleme til kaffeudløb.
Espressokaffen er kold	• Kopperne er ikke blevet forvarmet.	• Forvarm kopperne.
Høj støj fra pumpen	• Vandbeholderen er tom. • Vandbeholderen sidder ikke rigtigt og ventilen i bunden af den er ikke åben.	• Fyld vandbeholderen. • Tryk let på vandbeholderen så ventilen i bunden åbnes.
Espressokaffens creme er lys (den løber hurtigt ud af hanen)	• Den malede kaffe er ikke trykket tilstrækkelig hårdt. • Den Kaffen er malet for groft. • Den Der er anvendt for lidt malet kaffe.	• Pres den malede kaffe noget mere. • Brug kun malet kaffe beregnet til espressokaffe maskiner. • Kom mere malet kaffe i.
Espressokaffens creme er mørk (kaffen løber for langsomt ud af hanen)	• Den malede kaffe er for hårdt trykket. • Der er for meget malet kaffe. • Espresso vandvarmerens stråledanner er tilstoppet. • Kaffen er for fint malet.	• Tryk den malede kaffe lidt mindre. • Fyld mindre malet kaffe på. • Foretag rengøring som beskrevet i kapitel "Rengøring af espresso vandvarmerens stråledanner". • Brug kun malet kaffe, der er beregnet til espressokaffemaskiner.
Der dannes ikke mælkeskum, mens der laves cappuccino	• Mælken er ikke tilstrækkelig kold. • Cappuccinoadapteren er snavset.	• Brug altid mælk, der har køleskabstemperatur. • Rens cappuccinoadapterens huller omhyggeligt, i særdeleshed dem der er vist i fig. 25.
Der løber vand ud af dampprøret når man tænder for maskinen.	• Dampbetjeningsknappen er åben.	• Luk dampbetjeningsknappen ordentligt til inden maskinen tændes.