

Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed.

BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig. på side 3)

De nedenstående udtryk vil blive anvendt, gentagne gange, på de næste sider.

- A Knap til valg af espressokaffe eller damp
- B Damp kontrollampe
- C Kontrollampe espressokaffe tændt
- D Kontrollampe OK til espressokaffe eller damp
- E Afbryder filterkaffe tændt/slukket
- F Kontrollampe filterkaffe tændt/slukket
- G Vandbeholder til espressokaffe
- H Vandbeholder til filterkaffe
- I Valgknap til "Flavour System" filterkaffe
- J Vandbeholderens låg
- K Filterholder til filterkaffe
- K1 Flavour Saver
- K2 Permanent filter (kun på visse modeller)
- L Opvarmningsplade til filterkaffe
- M Presseanordning
- N Dråbeopsamlingsbakke
- O Kopholderbakke til espressokaffe
- P Dampudledningsrør
- P1 Cappuccinoadapter
- P2 Dyse
- Q Stråledanner til espressokaffe
- R Dampbetjeningsknap til cappuccino
- S Måleske til kaffe
- T Stort filter til 2 kopper pulverkaffe
- U Filterholder til espressokaffe
- V Lille filter til 1 kop pulverkaffe eller engangsportioner (kun på visse modeller)
- W Kande til filterkaffe

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Denne maskine er beregnet til at "brygge espressokaffe" samt til at "opvarme drikke": pas på ikke at skolde dig på vandstrålerne eller på dampstrålerne eller ved at anvende apparatet forkert.
- Berør aldrig de ophedede komponenter.
- Så snart emballagen er fjernet, bør du undersøge om apparatet er intakt. Anvend ikke apparatet, hvis du er i tvivl, men henvend dig til en fagmand.
- Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.), kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde.
- Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig.
- Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug samt anvendelse uden omtanke.
- Berør aldrig apparatet med våde eller fugtige

hænder eller fødder.

- Lad aldrig børn eller inhabile personer anvende apparatet uden opsyn.
- Sørg for at børn ikke kan lege med apparatet.
- Hvis apparatet går i stykker eller fungerer dårligt, skal det slukkes ved at man tager stikket ud. Skulle der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Service og assistance center og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes Serviceassistance eller under alle omstændigheder af en person med tilsvarende kvalifikation for at undgå enhver form for risiko.

VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EF DIREKTIV 2002/96/CE.



Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af upassende bortskaffelse og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

INSTALLATION

- Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner og vaske.
- Undersøg om elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets datamærke. Apparatet skal forbindes til en stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten fralægger sig ethvert ansvar for ulykker, der skyldes el-anlæggets manglende jordforbindelse.
- Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade en fagmand udskifte stikket med en egnet type.
- Apparatet må under ingen omstændigheder anbringes på et sted, hvor temperaturen kan komme ned på 0°C eller under frysepunktet (hvis vandet fryser, kan apparatet tage skade).

HVORDAN MAN BRYGGER FILTERKAFFE

TILBEREDNING AF FILTERKAFFE

- Løft låget og træk vandbeholderen (fig. 1), der sidder til højre, ud.
- Fyld beholderen med frisk og rent vand indtil angivelsen af niveauet, der svarer til det antal kopper, man vil brygge, men pas på ikke at overstige angivelsen MAX (fig.2).
- Sæt beholderen i maskinen igen med et let tryk, således at ventilen, der sidder på bunden af beholderen, åbnes. Hvis man vil, kan man lade vandbeholderen sidde i og bruge kanden til drip coffee, hvor niveauet er angivet, til at fylde beholderen (fig. 3).
- Åbn filterholderen lågen ved at dreje den til højre (fig. 4).
- Stil det permanente filter (kun på visse modeller) (eller papirfilteret) i filterholderen (fig. 5).
- Fyld kaffepulveret i filteret med den medleverede måleske og fordel det jævnt (fig. 6).

Som hovedregel skal man beregne en strøgen måleske kaffepulver (cirka 7 gram) til hver kop (f.eks. 10 måleskeer til at brygge 10 kopper).

- Luk filterholderlågen og stil kanden med låget sat i på opvarmningspladen.
- Vælg den ønskede aroma som angivet i paragraf "HVORDAN MAN VÆLGER FILTERKAFFENS AROMA"

Nota: kaffemaskinen har en "flavour saver" anordning inde i filterholderen til drip coffee, som forlænger kaffens trækkeetid, men forbedrer udvindingen af kaffen. Kaffen, man har brygget på denne måde, har en fyldig og intens smag.

- Tryk på afbryderen FILTERKAFFE TÆNDT/SLUKKET (fig. 7). Kontrollampen FILTERKAFFE TÆNDT over denne afbryder viser, at filter kaffekanden er i funktion.
- Kaffen begynder at løbe ud efter nogle få sekunders forløb.

Det er ganske normalt, at det damper lidt fra apparatet, mens kaffen løber igennem.

For at holde kaffen varm efter at den er løbet igennem, skal man stille kanden på opvarmningspladen og lade maskinen være tændt (kontrollampe filterkaffe tændt): kaffen i kanden bliver holdt varm på den ideelle temperatur.

- Tryk på afbryder FILTERKAFFE TÆNDT/SLUKKET for at slukke maskinen.

HVORDAN MAN VÆLGER FILTERKAFFENS AROMA

Med Flavour Systemet er det muligt at vælge filterkaffens aroma efter smag og behag. Ved at dreje knappen til regulering af filterkaffens aroma (fig. 8), kan man indstille maskinen til at opnå en stærk eftersmag (position STRONG) eller let eftersmag (position LIGHT).

Flavour System anordningen ændrer kaffens eftersmag, mere eller mindre stærk, mens den egentlige smag bliver ved at være den samme.

HVORDAN MAN BRYGGER

ESPRESSOKAFFE FYLDNING AF VANDBEHOLDEREN

Tag låget af vandbeholderen, og tag derefter beholderen ud ved at trække den opad (fig. 1).

Fyld vandbeholderen med koldt, rent vand. Sæt beholderen på plads igen med et let tryk, således at ventilen, som er anbragt i bunden af selve beholderen, åbnes.

Det er også muligt at fylde beholderen ved, ganske enkelt, at hælde vand direkte i den med en kande.

BEMÆRKNING: sæt aldrig apparatet i gang hvis der ikke er vand i beholderen og husk altid at fylde den op, når vandstanden er et par centimeter fra bunden

FORVARMNING AF KAFFEENHEDEN

For at kunne brygge espressokaffe ved den rigtige temperatur, anbefaler vi at du forvarmer maskinen: tænd den ved at dreje knappen i position  (fig. 9) mindst en halv time inden du laver kaffen, **men du skal sikre dig, at filterholderen er sat i maskinen** (kontroller altid at dampbetjeningen er lukket). For at sætte filterholderen på, sættes den under vandvarmerens stråledanner med håndtaget drejet mod venstre, tryk opad og drej samtidig håndtaget mod højre, jvf. fig. 10, **og drej altid helt i bund**. Når den halve time er gået, kan kaffen brygges ved at følge anvisningerne i næste kapitel.

Alternativt, hvis du har behov for at forvarme maskinen hurtigt, kan du følge denne metode:

1. Tænd for maskinen ved at dreje valgknappen i position  (fig. 9) og sæt filterholderen i maskinen uden at fylde kaffepulver i.
2. Anbring en kop under filterholderen. Anvend samme kop som skal bruges til kaffen således at også den bliver forvarmet.
3. Afvent at kontrollampen OK bliver tændt (fig. 11), og drej straks derefter valgknappen i position  (fig. 12) og lad vand strømme ud indtil kontrollampen OK slukkes, hvorefter valgknappen drejes i position 

(fig. 9) for at afbryde kaffebrygningen.

4. Tøm koppen, vent på at kontrollampen "OK" tændes igen og gentag samme operation en gang til.

(Det er normalt hvis der høres en lille hvislelyd og der afledes lidt damp, når filterholderen tages af).

HVORDAN MAN TILBEREDER ESPRESSOKAFFE MED FILTERHOLDEREN TIL KAFFEPULVER

1. Efter at have udført forvarmningen af maskinen som beskrevet i foregående afsnit, sættes filteret til malet kaffe i filterholderen. Vær sikker på at tappen er sat korrekt i, på sin plads som vist i fig. 13. Til de maskiner der er udstyret med 2 filtre, bruges det lille filter, hvis der skal brygges 1 kop kaffe, og det store filter, hvis der brygges 2 kopper kaffe.

2. Hvis der kun skal brygges en kop kaffe, fyldes der en strøget måleske malet kaffe i filteret, 7 gr. (fig. 14). Hvis man derimod ønsker at brygge to kopper kaffe, fyldes der to små måleskeer malet kaffe i filteret (cirka 6+6gr). Fyld filteret op med små doser af gangen så den ikke bliver overfyldt.

Bemærk: man skal bruge kaffe af god kvalitet, der er mellemfint malet til espressokaffemaskiner

VIGTIGT: FOR AT FÅ KORREKT FUNKTION, SKAL MAN, INDEN MAN KOMMER KAFFEPULVER I FILTERHOLDEREN, ALTID KONTROLLERE, AT FILTERET IKKE ER SNAVSET AF KAFFEPULVER FRA DEN FOREGÅENDE BRYGNING.

3. Fordel kaffepulveret jævnt og tryk det let med stemplet (fig. 15).

BEMÆRK: det er meget vigtigt at presse kaffepulveret for at lave en god espressokaffe. Hvis du trykker for hårdt, løber kaffen langsomt ud og cremen vil få en mørk farve. Hvis du derimod trykker for lidt, vil kaffen løbe for hurtigt ud og få en lys farve.

4. Fjern den eventuelt overskydende kaffe fra kanten af filterholderen og sæt filterholderen i maskinen: **drej den helt i bund (fig. 10) for at undgå at der løber vand ud.**

5. Placer koppen eller kopperne under filterholderens haner (fig. 16), det er bedst hvis de forvarmes, ved at holde dem under varmt vand.

6. Kontroller at espresso kontrollampen OK (fig. 11) er tændt (hvis den er slukket skal man vente til den tændes), og vælg derefter  (fig. 12) indtil man opnår den ønskede mængde. For at afbryde stilles valgknappen i position  (fig. 9).

7. Drej håndgrebet fra højre til venstre for at fjerne filterholderen.

PAS PÅ: for at undgå sprøjt fra maskinen, må man aldrig fjerne filterholderen, mens maskinen

brygger.

8. Den brugte kaffe fjernes fra filterholderen ved at holde filteret blokeret med låseknappen, der findes på håndgrebet, og banke kaffen ud af den nedadvendte filterholder (fig. 17).

9. For at slukke maskinen, drej valgknappen i position "O" (fig. 18)

PAS PÅ: første gang man bruger maskinen, skal man vaske alle udstyrsdelene og maskinens indvendige kredsløb af, og brygge kaffe mindst fem gange uden kaffepulver.

TILBEREDNING AF ESPRESSOKAFFE MED ENGANGSPORTIONER (KUN PÅ DE MASKINER DER ER UDSKYRET MED 2 FILTERER)

1. Udfør forvarmningen af maskinen som beskrevet i afsnittet "FORVARMNING AF KAFFE-DELEN". Kontroller at filterholderen er sat i maskinen. På denne måde får man den varmeste kaffe.

BEMÆRK: anvend engangsportioner, som overholder standarden ESE: sidstnævnte angives på pakningerne med følgende mærke:



Standarden ESE er et system, som er godkendt af de førende producenter af kaffe i engangspakninger og som giver mulighed for at tilberede espressokaffe på en nem og hygiejnisk måde.

2. Sæt det lille filter til en kop eller engangsportioner i filterholderen, kontroller at tappen er sat korrekt i, på dens plads som vist i fig. 13.
3. Anbring engangsportionen så centralt som muligt over filteret (fig. 19). Følg altid anvisningerne på engangsportionernes pakke, ang. korrekt placering på filtret.
4. Sæt filterholderen i maskinen, den skal drejes helt i bund (fig. 10).
5. Gå videre som beskrevet i punkterne 5,6 og 7 i det foregående afsnit.

HVORDAN MAN TILBEREDER CAPPUCCINOKAFFE

1. Tilbered espressokaffen, som beskrevet i de forudgående afsnit, idet du bruger tilpas store kopper.
 2. Drej valgknappen hen i position  (fig. 22): damp kontrollampen  (fig. 22) tændes.
 3. Vent på at kontrollampe "OK" (fig. 11) tændes, som angiver, at vandvarmeren har nået den ideelle temperatur til dampfremstilling.
 4. I mellemtiden fyldes cirka 100 gram mælk, for hver cappuccino man vil lave, i en beholder. Mælken skal være køleskabskold (ikke varm!). Husk på at mælkens omfang forøges 2 – 3 gange, når du vælger beholderen.
- BEMÆRK: DET ANBEFALES AT ANVENDE LETMÆLK VED KØLESKABSTEMPERATUR.**
5. Træk cappuccinoadapteren ud ved at trække den fremad og dreje den til venstre (fig. 23): under denne operation skal man passe på ikke at komme til at røre ved kedlens stråledanner, der er varm. Placer derefter beholderen med mælken under cappuccinoadapteren
 6. Sænk cappuccinoadapteren cirka 2 cm ned i mælken og drej dampbetjenings knappen mod uret, fig. 23 (ved at dreje mere eller mindre på knappen er det muligt at variere mængden af damp, der kommer ud af adapteren). På dette punkt begynder mælken af svulme op og det får et cremet udseende.
 7. Når den ønskede temperatur er nået (den ideelle værdi er 60°C), afbrydes dampudledningen ved at dreje dampbetjenings knappen med uret.
 8. Hæld mælkeemulsionen i kopperne der indeholder den espressokaffe, der er lavet i forvejen. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis man synes, kan der drysses kakaopulver på skummet.

Bemærk: hvis man vil tilberede flere kopper cappuccino, skal man først brygge kaffen til alle kopperne og først til sidst tilberede den opskummede mælk til alle cappuccinoerne.

VIGTIGT: gør altid cappuccinoadapteren ren efter brug. Dette gøres på følgende måde:

1. Lad lidt damp slippe ud i et par sekunder ved at dreje på dampbetjeningsknappen (fig. 23).
2. Bloker den øverste del med den ene hånd, mens du med den anden hånd skruer cappuccinoadapteren af ved at dreje den med uret og tager den af dysen (fig. 24).
3. Tag dampdysen af dampudledningens rør
4. Vask omhyggeligt cappuccinoadapteren og dampdysen med lunkent vand.

5. Kontroller at de to huller, der er vist med pilen i fig. 25, ikke er tilstoppede. Om nødvendigt rengøres de med en nål.
6. Monter dampens dyse igen, ved at sætte den ordenligt fast på dampudledningsrøret (fig. 26).
7. Monter cappuccinoadapteren igen ved at sætte den på og dreje den mod uret (fig. 27).

VARMTVANDSPRODUKTION

1. Tænd maskinen ved at dreje valgknappen i position  (fig. 11).
2. Placer en beholder under cappuccinoadapteren.
3. Når kontrollampen OK tændes, drejes dampbetjeningsknappen i position  (fig. 12) og samtidig drejes dampbetjeningsknappen mod uret (fig. 24): der begynder at komme varmt vand ud af cappuccinoadapteren.
4. Udstrømningen af varmt vand afbrydes ved at dreje dampbetjeningen med uret og stille valgknappen på "0".

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Man må ikke anvende opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Det er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud.
2. Gør regelmæssigt filterholderskålene, filtrene, dråbeopsamlingsbakken og vandbeholderen rent.

PAS PÅ: sæt aldrig maskinen i vand, i forbindelse med rengøringen: husk på at det er et elektrisk apparat.

RENGØRING AF FLAVOUR SAVER ANORDNINGEN

For at gøre Flavour Saver anordningen lettere rent, er det muligt at trække den ud af filterholderen (K) ved at trække den opad (fig. 28). For at sætte den på plads igen, skal man blot stikke den ind ovenfra i Flavour Saver anordningens skinner.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF FILTERET

For hver 300 kopper kaffe cirka og når kaffen kun kommer dryppende ud af filterholderen eller slet ikke kommer ud, rengøres filterholderen for malet kaffe på følgende måde:

- Tag filteret ud af filterholderen.
- Skru proppen af filteret (fig. 29) i den retning pilen viser på selve proppen.
- Cremeopskummeren tages ud af beholderen ved at skubbe den ud gennem prophullet.
- Fjern pakningen (fig. 33).
- Skyl alle delene og rens metalfilteret omhyggeligt med varmt vand og ved at skrubbe det med en børste (fig. 30).

Kontroller at hullerne i metalfilteret ikke er tilstoppede

ellers skal de renses med en nål (se fig. 31).

- Sæt filteret og pakningen på plastikpladen igen som vist på fig. 32.
Vær opmærksom på at sætte plastikpladens tap ind i hullet i pakningen, dette vises af pilen i fig. 32.
- Sæt hele samlingen ind i filterets stålbeholder igen (fig. 33), og vær opmærksom på at tappen sidder ind i hullet på støtten (se pilen på fig. 33).
- Tilsidst skrues proppen på (fig. 34).

Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt.

RENGØRING AF VANDVARMERENS STRÅLEDANNER

For hver 300 kopper kaffe cirka, er det nødvendigt at rengøre espresso vandvarmeren på følgende måde:

- Kontroller at kaffemaskinen ikke er varm og at el-stikket er taget ud af stikkontakten.
- Ved hjælp af en skruetrækker, skrues skrueene der holder vandvarmerens stråledanners filter af (fig. 35).
- Rens stråledannerens filter omhyggeligt med varmt vand og ved at skrubbe med en børste. Kontroller at hullerne ikke er tilstoppede, ellers skal de renses ved hjælp af en nål.

Garantien er ikke gyldig, hvis ovennævnte rengøring ikke foretages regelmæssigt.

AFKALKNING AF ESPRESSOKAFFE ENHEDEN

Det anbefales at foretage afkalkning af maskinen, hver gang der er brygget cirka 300 kopper kaffe. Det tilrådes at bruge specifikke afkalkningsmidler til at fjerne kalken fra espressokaffemaskiner, som findes i handelen. Hvis man ikke kan få disse produkter, er det muligt at følge denne fremgangsmåde:

1. Fyld 1 liter vand i vandbeholderen.
2. Opløs 2 spiseskefulde citronsyre (cirka 30 g) i vandet. (Citronsyren kan fås på apoteket eller i kolonialhandler);
3. Drej valgknappen i position  og vent indtil kontrollampen OK tændes.
4. Kontroller, at filterholderen er sat på og anbring en beholder under maskinens stråledanner;
5. Drej valgknappen hen i position  (fig. 12) og lad halvdelen af opløsningen i vandbeholderen løbe ud. Afbryd derefter udtømningen ved at dreje valgknappen hen i position "O" (fig. 18).
6. Lad opløsningen virke i min. 15 minutter, genoptag derefter udtømningen, indtil vandbeholderen er helt tømt.
7. Skyl beholderen grundigt for at fjerne eventuelle rester af opløsningen samt kalk, og fyld beholderen med rent vand og anbring den dens plads.

8. Drej valgknappen hen i position  og lad alt vandet løbe ud af beholderen.

9. Drej valgknappen hen i position  og gentag hvad der står i punkt 7 og 8 endnu en gang.

Reparationer af kaffemaskinen, der skyldes kalkproblemer, dækkes ikke af garantien, hvis den ovenfor beskrevne afkalkning ikke er blevet foretaget regelmæssigt.

AFKALKNING AF FILTERKAFFE ENHEDEN

Kalken der er indholdt i vandet giver med tiden tilstopninger, der kan blive skyld i, at apparatet ikke længere fungerer korrekt. Det tilrådes at foretage afkalkning af maskinen, hver gang, den er blevet brugt 40 gange.

Det tilrådes at bruge specifikke afkalkningsmidler til filterkaffe maskiner, som findes i handelen. Hvis man ikke kan få disse produkter, er det muligt at følge denne fremgangsmåde:

1. Hæld 4 kopper vand i kanden;
2. Opløs 2 spiseskefulde citronsyre (cirka 30 g) i vandet. (Citronsyren kan fås på apoteket eller i kolonialhandler);
3. Stil kanden på opvarmningspladen;
4. Tryk på afbryderen filterkaffe tændt/slukket, lad så meget væske, der svarer til en kop, løbe igennem og sluk derefter apparatet;
5. Lad opløsningen virke i 15 minutter gentag hvad der står i punkt 4 og 5 endnu en gang.
6. Tænd for maskinen og lad resten af opløsningen løbe ud indtil vandbeholderen er helt tømt.
7. Skyl og lad apparatet virke alene med vand mindst 3 gange (3 fulde vandbeholdere).

Garantien dækker ikke, hvis den ovenfor beskrevne rengøring ikke er blevet foretaget regelmæssigt.

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	LØSNING
Filterkaffens gennemløbstid er blevet længere	Filterkaffekanden skal afkalkes	Foretag afkalkning som beskrevet i paragraf "Afkalkning af filterkaffeenheden"
Filterkaffen eller espressokaffen smager surt	Afskyllningen efter afkalkningen har ikke været tilstrækkelig grundig	Skyl apparatet som beskrevet i kapitlet "Afkalkning af filterkaffeenheden" eller "Afkalkning af espressokaffeenheden".
Espressokaffen er kold	Kontrollampen Ok espresso er ikke tændt i det øjeblik, der trykkes på afbryderen til kaffebrygning	Vent på at kontrollampen OK espresso tændes
	Der er ikke foretaget forvarmning af maskinen.	Foretag forvarmning som beskrevet i paragraf "Forvarmning af espressokaffe enheden"
	Kopperne er ikke blevet forvarmet	Forvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand
Der kommer ikke længere espressokaffe ud	Der mangler vand i vandbeholderen	Fyld vandbeholderen
	Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede	Rens hanernes huller
Espressokaffen drypper fra filterholderens kant i stedet for gennem hullerne	Filterholderen sidder ikke rigtigt.	Sæt filterholder korrekt i og drej den helt i bund.
	Vandvarmerens pakning er ikke længere elastisk.	Få udskiftet kedlens pakning på et Service og assistance center.
	Hullerne i filterholderens haner er tilstoppede.	Rens hanernes huller
Høj støj fra pumpen.	Vandbeholderen er tom	Fyld vandbeholderen
Espressokaffens creme er lys (kaffen løber for hurtigt ud af hanen)	Kaffepulveret er ikke trykket tilstrækkelig hårdt	Pres kaffepulveret noget mere
	Der er for lidt kaffepulver	Kom mere kaffepulver i
	Kaffen er malet for groft	Brug kun kaffe, der er malet til espressokaffe maskiner
Espressokaffens creme er mørk (kaffen løber for langsomt ud af hanen)	Kaffepulveret er for hårdt trykket	Tryk kaffepulveret lidt mindre
	Der er for meget kaffepulver	Fyld mindre kaffepulver på
	Vandvarmerens stråledanner er tilstoppet	Foretag rengøring som beskrevet i kapitlet "Rengøring af vandvarmerens stråledanner"
	Kaffen er for fint malet	Brug kun kaffepulver, der er malet til espressokaffemaskiner
Der dannes ikke mælkeskum, mens der laves cappuccino	Mælken er ikke tilstrækkelig kold Cappuccinoadapteren er snavset	Brug altid mælk, der har køleskabstemperatur Rens omhyggeligt hullerne i cappuccinoadapter som angivet i paragraf "Rengøring af cappuccinoadapteren"