

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED.

DK

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Når De har pakket apparatet ud af emballagen, bør De kontrollere, om apparatet er intakt. I tvivlstilfælde bør det ikke anvendes, og De bør henvende Dem til et specialiseret servicecenter;
- Kontrollér, inden apparatet kobles til elstikket, at strømstyrken, der er angivet på apparatets dataskilt, stemmer overens med Deres elektriske installationer;
- Hvis elledningen beskadiges, må den udelukkende udskiftes af fabrikanten eller et autoriseret servicecenter, eller under alle omstændigheder af en fagmand med lignende kvalifikationer for at undgå hvilken som helst risiko.
- Sæt ikke apparatet ned i vand;
- Dette apparat må udelukkende anvendes til det formål, det er beregnet til, d.v.s. til at fugte luften i hjemmet. Enhver anden anvendelse skal betragtes som uhensigtsmæssig og derfor farlig. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader, der skyldes uhensigtsmæssig, fejlagtig eller uansvarlig brug og/eller reparationer, der er foretaget af ikke-kvalificeret personale;
- Uden passende opsyn bør dette apparat ikke anvendes af børn eller inhabile personer.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Inden i apparatet dannes der høje temperaturer. Udvis derfor størst mulig forsigtighed, når De bruger apparatet.
- Dunken må ikke fjernes, og apparatet må ikke flyttes, mens det er tændt. Vent desuden 15 minutter, efter at apparatet er slukket, og stikket er taget ud af stikkontakten, inden De begynder på dette.
- Apparatet må under ingen omstændigheder anvendes uden vand. Brug kun vand fra vandhanen uden tilsætning af nogen midler.
Apparatet skal være slukket, mens dunken fyldes op.
- Flyt ikke på vandfordamperen, når dunken er fuld, og når apparatet er tændt.
- Lad ikke apparatet være tændt, hvis det ikke er nødvendigt, da det er et muligt fareelement.
- Hold ikke hænderne, ansigtet eller kroppen direkte ind over eller i nærheden af risten, hvor dampen kommer ud, mens apparatet er tændt.
- Placér apparatet på en stabil og plan overflade. Anbring aldrig apparatet på tæpper eller møbler, der ikke kan tåle at komme i kontakt med vand og damp.
- Apparatet må ikke placeres i nærheden af varmekilder som f.eks. varmeapparater, brændeovne o.l. Placér apparatet i nærheden af en stikkontakt. Det bedste resultat opnås, når apparatet er anbragt mindst 10 cm fra væggen.
Sørg for, at dampudslippet ikke er rettet mod væggen. Dette kan skade væggen, især hvis den er tapetseret.
- Når apparatet er tilkoblet netforsyningen, bør man i øvrigt være opmærksom på følgende sikkerhedsregler:
 - rør ikke apparatet med våde eller fugtige hænder,
 - brug ikke apparatet, hvis De har bare eller våde fødder;
 - træk ikke i elledningen eller i selve apparatet for at tage stikket ud af stikkontakten;
 - hold apparatet uden for børns rækkevidde;
 - sørg for, at der ikke trænger fremmedlegemer ind i apparatet;
 - apparatet må ikke udsættes for vind og vejr, og det må ikke bruges udendørs;
 - dæk ikke risten til dampudslippet til;
- Når apparatet ikke skal anvendes længere, anbefales det, efter elstikket er taget ud af stikkontakten, at gøre det ubrugeligt ved at klippe eller skære elledningen af apparatet.
- Inden der begyndes på en hvilken som helst form for rengøring eller vedligeholdelse, skal elstikket tages ud af stikkontakten;
- I tilfælde af fejl og/eller dårlig funktion, skal man slukke for apparatet, dog uden at prøve at reparere det. For eventuelle reparationer bør man henvende sig til et autoriseret servicecenter med teknisk assistance og forlange, at der anvendes originale reservedele og tilbehør.
- Kontrollér altid elledningens forfatning, inden apparatet tages i brug.
- Fugtighedssensoren må ikke blive våd eller sættes ned i vand.
- or høj fugtighed i rummet kan forårsage dannelse af kondens på vinduer og møbler. I dette tilfælde skal der slukkes for vandfordamperen.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

TEKNISKE EGENSKABER

MODEL	UH 700M	UH 800E
Dunkens rumindhold	6 liter	6 liter
Effektforbrug	se dataskilt	se dataskilt
Dampudslipniveau	1	2
Automatisk slukning	*	*
Kontrollampe for tom vanddunk	*	*
Fordampningsplade med teflonbelægning	*	*
Spreader til dufte og midler med helbredende virkning	*	*
Mål (LxBxH)	33x20,6x35,4 cm	33x20,6x35,4 cm

BESKRIVELSE AF APPARATET

- A)** Rist til dampudslip med skål til dufte og midler med helbredende egenskaber
- B)** Dampudløb
- C)** Vandbeholder
- D)** Fod
- E)** Styrepanel
- F)** Fugtighedssensor
- G)** Vandkanal
- H)** Fordampningsplade

Mod. UH700M

- I)** Vælgerknap ON/OFF / fugtighedsregulering
- L)** Kontrollampe for vandmangel
- M)** Funktionskontrollampe
- N)** Kontrollampe strømtilførsel til apparat

Mod. UH800E

- O)** Skærm
- P)** Knap til at øge den relative luftfugtighed
- Q)** Knap til at formindske den relative luftfugtighed
- R)** Knap til indstilling af maksimums- og minimumsstyrke
- S)** Genstartknap
- T)** ON/OFF knap

Vandfordamperens dunk kan indeholde cirka 6 liter vand, hvilket sikrer en funktionstid på cirka 26 timer.

INDEN APPARATET TAGES I BRUG

NBEMÆRK: Når De pakker Deres vandfordamper ud af emballagen, vil der kunne være nogle vandpletter på apparatet; dette er helt normalt, da hver enkelt vandfordamper afprøves, inden den sendes på markedet;

1. Kontrollér, at apparatet ikke er tilkoblet strømforsyningen.
2. Placer apparatet på en stabil overflade.
3. Når dunken skal fyldes, skal man vende den på hovedet og fjerne hættten ved at dreje den mod uret; fyld dunken op med rent, koldt vand, og luk den derefter igen med hættten, der denne gang drejes med uret. Skru den godt fast.
4. Kontrollér, at fordampningspladen er ren og fri for fremmedlegemer.
5. Sæt dunken rigtigt på foden.
6. Sæt elstikket i stikkontakten.

BRUGSANVISNINGER

Når dunken placeret korrekt på foden og elstikket sat i stikkontakten, er vandfordamperen klar til at blive tændt.

Model UH700M

Drej vælgerknappen ON/OFF / fugtighedsregulering (**I**) over på en af de mulige stillinger mellem OFF og MAX.

Kontrollampen strømtilførsel til apparat (**N**) begynde at lyse. Apparatet er først i funktion, når funktionskontrollampen (**M**) begynder at lyse.

Bemærk: Når fugtigheden i rummet overstiger den indstillede fugtighed, slukkes funktionskontrollampen (**M**). Apparatet sættes i gang igen ved at dreje vælgerknappen ON/OFF / fugtighedsregulering (**I**) hen mod MAX.

Når den ønskede fugtighed er opnået, skal fugtighedsvælgerknappen drejes mod uret, indtil funktionskontrollampen (**M**) slukkes. På denne måde opretholder apparatet den indstillede fugtighed i omgivelserne.

Når vandet i dunken er brugt op, holder indstiller apparatet vandfordampningen, og alle 3 kontrollamper lyser. Apparatets funktion genoprettes ved at stille vælgerknappen ON/OFF / fugtighedsregulering (**I**) på OFF, fylde dunken med koldt vand, vente omtrent 10 minutter og derefter tænde for apparatet igen. Hvis apparatet ikke går i gang, skal man gentage proceduren.

Model UH 800E

Når der tændes for apparatet første gang, og stikket er sat i stikkontakten, hører man en biplyd fra apparatet; på skærmen ser man samtlige ikoner i et øjeblik, hvorefter der omstilles til standby.

Apparatet har 5 funktionsknapper.

Når der trykkes på hvilken som helst knap, hører man en biplyd fra apparatet.

1. Tryk på ON/OFF (**T**) knappen, på skærmen vises den nuværende fugtighed i rummet. Hvis fugtigheden er lavere end 40%, ser man ordlyden **LO** på skærmen, hvorimod der står **HI**, hvis den er højere end 90%.

2. Indstil den ønskede fugtighed ved hjælp af knapperne (**P**) og (**Q**).

Bemærk: Den relative luftfugtighed kan indstilles til mellem 40% og 85%, med trin på 5%.

Hvis der trykkes én gang til på knappen (**P**), fungerer apparatet ved uafbrudt drift, og på skærmen ser man "☉" **CO**%.

Når man har valgt den ønskede fugtighed, vises fugtigheden i omgivelserne på skærmen.

3. Når der tændes for apparatet, kører det på maksimal styrke "☼" **HI**. Hvis det derimod skal køre på minimal styrke, tryk på knappen (**R**).

Når fugtigheden i rummet overstiger den indstillede fugtighed, holder apparatet op med at fungere, og symbolet "☼" vises på skærmen.

Bemærk: Hvis apparatet bliver ved med at være tilkoblet strømforsyningen, fungerer det med de sidste indstillinger, når der tændes for det igen.

Når vandet i dunken er brugt op, holder apparatet op med at fungere, og symbolet "☼" blinker på skærmen.

Apparatets funktion genoprettes ved at fylde dunken med koldt vand, vente omtrent 10 minutter og derefter trykke på genstartknappen (**S**). Hvis apparatet ikke går i gang, skal man gentage proceduren.

- Det tager mindst 3 minutter for vandfordamperen at bringe vandet op til kogepunktet og udsende varm damp i omgivelserne.
- Når fugtigheden i rummet er lavere end den indstillede, starter apparatet og begynder at producere damp; når fugtigheden når det indstillede niveau, slår apparatet automatisk fra.
- Den lille skål til aromatiske dufte og midler med helbredende egenskaber findes midt på risten til dampudslip. De aromatiske væsker hældes direkte ned i denne skål. Skålen kan nemt tages af og vaskes. Kom ikke de aromatiske væsker ned i vandbeholderen.

VIGTIGT: Hvis De ikke regner med at skulle anvende apparatet igen i løbet af de næste 2 dage eller længere, bør De tømme dunken helt for vand og tørre den grundigt af for at undgå, at der dannes alger og bakterier i det stillestående vand.

RENGØRING AF APPARATET

Vandfordamperne bidrager til at skabe et mere behageligt indeklima, idet de bringer den tørre luft i boligen op på et passende fugtighedsniveau. For at få størst muligt udbytte af disse apparater og for at undgå at anvende dem uhensigtsmæssigt bør nærværende anvisninger følges omhyggeligt.

Husk på, at ethvert elapparat skal håndteres forsigtigt, når det er tændt.

Hvis de grundlæggende regler for rengøring ikke overholdes, vil der kunne dannes mikroorganismer i vandet i apparatets vandbeholder. Nedenstående rengøringsanvisninger bør følges for at kunne garantere, at Deres vandfordamper fungerer korrekt og effektivt. Der gøres opmærksom på, at en korrekt og regelmæssig rengøring af apparatet er nødvendig for at undgå dannelse af bakterier og alger inde i apparatet.

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

Vandfordamperen bringer vandet i kog, vandet steriliseres, og der dannes varm, ren damp. Alle urenheder opsamles i fordampningskammeret.

Brug ikke genstande af metal eller spidse genstande til rengøring af fordampningsspladen.

Til rengøring af vandfordamperen og dens komponenter må der ikke anvendes følgende: rengøringsmidler, olie, petroleum, benzin, rensmidler til vinduer og møbler eller andre opløsningsmidler.

1. Inden rengøringen påbegyndes, skal vandfordamperen slukkes ved at indstille ON/OFF knappen på OFF, hvorefter elstikket skal tages ud af stikkontakten;
2. Tag dunken af vandfordamperen og tøm den;
3. Tag dampudløbet (**B**) af.
4. Tag fat om apparatets fod med begge hænder, og hæld den sidelæns ind over en vask, på denne måde tømmes vandfordamperens fod for alt resterende vand. Sæt aldrig vandfordamperen ned i vasken og heller ikke ind under vandhanen.
5. Tør omhyggeligt dunken og foden af med en klud; hvis man ønsker at anvende apparatet med det samme, fyldes dunken med koldt vand og den sættes korrekt på foden.

UGENTLIG VEDLIGEHOLSELSE

Skorper og kalkaflejringer fjernes på følgende måde:

1. Gentag punkt 1–2 og 3 i det foregående afsnit.
2. Hæld en kop ikke fortyndet hvid vineddike ned i fordampningskammeret og i vandbeholderen. Lad den virke i cirka 20 minutter og rens derefter alle interne dele med en blød børste. Til fjernelse af eventuelle yderligere rester skal eddiken virke i 30 minutter eller mere. Brug en klud vædet med ikke fortyndet vineddike til også at fjerne skorper fra vandfordamperens fod.
3. Inden dunken desinficeres, skal alle spor af vineddike fjernes. Dette gøres med lunkent vand.

Desinficering af dunken:

1. Fyld dunken op med to teskeer blegemiddel og vand.
2. Lad blandingen virke i cirka 20 minutter, ryst dunken let en gang imellem, vær sikker på at alle overflader bades med blandingen;
3. Tøm dunken efter cirka 20 minutter og skyl godt efter med rindende vand, indtil lugten af blegemidlet er helt væk;
4. Hvis man ønsker at bruge vandfordamperen med det samme, skal man fylde dunken med vand og sætte den korrekt på foden.

OPBEVARING AF VANDFORDAMPEREN

Hvis vandfordamperen ikke skal anvendes i en længere periode, skal man følge denne procedure:

1. Rengør, skyl og tør omhyggeligt vandfordamperen som beskrevet ovenfor.
Efterlad IKKE vand i vandfordamperen, hvis den ikke skal anvendes i en længere periode. Vandet vil nemlig kunne forårsage uoprettelige skader i apparatet.
2. Pak apparatet ind igen i dets originale indpakning og stil det på et tørt, køligt sted.
3. Rens vandfordamperen, inden den tages i brug næste gang.