

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω ενός συστήματος ελέγχου εξ' αποστάσεως.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν ή άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Με τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον το βύσμα De'Longhi KS-122D που διατίθεται με τον εξοπλισμό.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και από παιδιά με ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται συνεχώς.
- Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, βγάλτε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα του ρεύματος και αποσυνδέστε το βύσμα. Η υποδοχή του βύσματος στη συσκευή πρέπει να σκουπίζεται καλά πριν από κάθε νέα χρήση.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη στεγνή επιφάνεια, ανθεκτική στη θερμότητα, με ύψος τουλάχιστον 85cm, σε σημείο απροσπέραστο στα παιδιά.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στη συσκευή.
- Αφήστε την πλάκα να κρυώσει (τουλάχιστον 30 λεπτά) πριν την αγγίξετε.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μη χρησιμοποιείτε κάρβουνα ή παρόμοια καύσιμα με αυτή τη συσκευή.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: μην γυρίζετε ανάποδα την αντικολλητική πλάκα πριν κρυώσει εντελώς.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: για να περιορίζετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μαγειρεύετε μόνο με το δοχείο για λίπη στη θέση του. Για να αποσυνδέετε τη συσκευή, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο, αλλά μόνον το φις.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αναμμένη χωρίς επιτήρηση γιατί αποτελεί εστία πιθανού κινδύνου.
- Όταν λειτουργεί η συσκευή, η θερμοκρασία των επιφανειών της μπορεί να είναι υψηλή.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935:2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (σελ. 3)

1. Αντιστρεπτή αντικολητική πλάκα
2. Δοχείο για λίπη
3. Διάταξη ασφαλείας
4. Βάση
5. Βύσμα

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους (αντιστρεπτή πλάκα).

- Η πλάκα με την αυλακωτή επιφάνεια είναι κατάλληλη για μπριζόλες, παϊδάκια και παρόμοια φαγητά.
- Η πλάκα με τη λεία επιφάνεια χρησιμοποιείται για οστρακό-δερμα, αυγά, λαχανικά σε φέτες και παρόμοια φαγητά.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας και τις διαφημιστικές ετικέτες από την πλάκα και από το δοχείο.
- Αποσυνδέστε το βύσμα και καθαρίστε την πλάκα ψησίματος και τη βάση με νερό και απορρυπαντικό. Ξεβγάλετε και στεγνώστε καλά. Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή του βύσματος στην πλάκα είναι εντελώς στεγνή.
- Προστατέψτε την επιφάνεια ψησίματος απλώνοντας ένα ελαφρό στρώμα φυτικού ελαίου ή αντικολητικό σπρέι κουζίνας. Αφαιρέστε το πλεονάζον λάδι.

Προετοιμασία της συσκευής

- Ακουμπήστε τη βάση πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το μεταλλικό δοχείο για λίπη. Τοποθετήστε σωστά την πλάκα ψησίματος στη βάση. Η υποδοχή της πλάκας πρέπει να βρίσκεται στην ίδια πλευρά με τη διάταξη ασφαλείας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία της σελίδας 3.

Άναμμα της συσκευής

- Συνδέστε σωστά το βύσμα στην υποδοχή της πλάκας. Εάν η πλάκα δεν είναι τοποθετημένη σωστά στη βάση, το βύσμα δεν μπορεί να συνδεθεί σωστά.

- Συνδέστε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα.
- Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη μέγιστη τιμή. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει. Αφήστε την πλάκα να προθερμανθεί επί 4-6 λεπτά. Κατά την προθέρμανση είναι φυσιολογικό η ενδεικτική λυχνία να ανάβει και να σβήνει κατά διαστήματα.
- Για τέλειο ρόδισμα και για να αφήσετε τα σημάδια του γκριλ σε μπιφτέκια, μπριζόλες, hot dog, λουκάνικα, φιλέτα ψαριού, στήθος κοτόπουλου και άλλα κρεατικά, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας θερμοκρασίας βρίσκεται στη θέση 3. Για το ξέσταμα μαγειρεμένων φαγητών, για να διατηρείτε τα φαγητά ζεστά ή για να ψήσετε πιο ευαίσθητα φαγητά που απαιτούν χαμηλές θερμοκρασίες, γυρίστε τον επιλογέα στη θέση 1 ή 2.

Σβήσιμο της συσκευής

- Στο τέλος του ψησίματος, γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στο ●.
- Βγάλετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε ή αφαιρέσετε τα εξαρτήματά της.
- Για τη μετακίνηση της συσκευής χρησιμοποιήστε τις ειδικές χειρολαβές.

Χρόνοι ψησίματος

- Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για τις ποσότητες και τους χρόνους ψησίματος. Οι συνιστώμενοι χρόνοι είναι ενδεικτικοί. Ο αναγκαίος χρόνος για το ψήσιμο εξαρτάται από τη θερμοκρασία της πλάκας, του περιβάλλοντος και του φαγητού. Τα τρόφιμα για ψήσιμο πρέπει να είναι πάντα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μην ακουμπάτε ποτέ απευθείας στην πλάκα κατεψυγμένα τρόφιμα: μπορεί να σκληρύνουν. Ελέγχετε καλά το φαγητό και ρυθμίστε το χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες. Για πιο ομοιόμορφο ψήσιμο, γυρίζετε συχνά το φαγητό.

Φαγητό	Χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά)	Δοκιμή ψησίματος
Μπριζόλα	8 - 15	Έως τον επιθυμητό βαθμό ψησίματος
Μπέικον	8 - 15	Επιθυμητό ψήσιμο
Χοιρινές μπριζόλες, χωρίς κόκαλο	15 - 20	Το κρέας δεν πρέπει πλέον να είναι ροδαλό
Κοτόπουλο φιλέτο	25 - 30	Τρυπήστε με ένα μαχαίρι. Πρέπει να βγαίνει ένα ανοιχτόχρωμο υγρό
Μπιφτέκι πάχους 1 cm	8 - 10	Το κρέας δεν πρέπει πλέον να είναι ροδαλό
Λουκάνικα / σουτζουκάκια	12 - 15	Το κρέας δεν πρέπει πλέον να είναι ροδαλό
Hot dog	8 - 10	Καλά ψημένο
Ψάρι ολόκληρο	8 - 10	Σκούρο χρώμα, διαλύεται στο άγγιγμα με το πιρούνι
Φιλέτα ψαριού	10 ανά 2,5 cm πάχους	Σκούρο χρώμα, διαλύεται στο άγγιγμα με το πιρούνι

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

- Για καλύτερο αποτέλεσμα, πριν το ψήσιμο προθερμάνετε την πλάκα.
- Συνήθως, για το ψήσιμο στην πλάκα είναι πιο ενδεδειγμένα κομμάτια τρυφερού κρέατος. Τα πιο σκληρά κομμάτια κρέατος μπορούν να μαλακώσουν εάν τα μαρινάρετε μια νύχτα.
- Για να μη γρατσούνισετε την επιφάνεια ψησίματος όταν γυρίζετε το φαγητό, χρησιμοποιείτε πάντα πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα. Εάν είναι δυνατόν, γυρίζετε το ψάρι και το κρέας μία μόνο φορά. Το συχνό γύρισμα δεν είναι αναγκαίο και στεγνώνει περισσότερο το φαγητό. Μην κόβετε ποτέ το φαγητό πάνω στην πλάκα.
- Για να ψήσετε λαχανικά, ψάρι ή άπαχο κρέας, λαδώστε την επιφάνεια ψησίματος με σπρέι κουζίνας ή με ένα ελαφρό στρώμα φυτικού λαδιού. Για να ψήσετε κρέας με κομμάτια λίπους ή φαγητά που έχετε μαρινάρι, δεν είναι αναγκαίο να λαδώσετε την πλάκα.
- Ποτέ μην ψήνετε το κρέας για πολύ ώρα.
- Εάν το φαγητό κολλάει στην πλάκα, καθαρίζετε κάθε τόσο την επιφάνεια τρίβοντας με χαρτί κουζίνας βουτηγμένο στο λάδι.

Σημείωση

- Κατά την πρώτη χρήση της πλάκας είναι φυσιολογικό να ελευθερώνονται λίγες οσμές και καπνός.
- Στο τέλος του ψησίματος και όταν η συσκευή κρυώνει εντελώς (απαιτούνται τουλάχιστον 30 λεπτά), καθαρίστε την επιφάνεια της λέιας ή της αυλακωτής πλάκας με μια πλαστική σπάτουλα. Εάν αυτό το εξάρτημα καθαρισμού έρθει σε επαφή για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη θερμή επιφάνεια, το πλαστικό μπορεί να λιώσει.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Στο τέλος του ψησίματος, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι ακόμη ζεστή.
- Αποσυνδέστε το βύσμα. Εάν πρέπει να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί. ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΥΓΡΟ.
- Ανασηκώστε την πλάκα από τη βάση και αδειάστε το λίπος που πλεονάζει από το μεταλλικό δοχείο. Η αντικολητική πλάκα μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων. Το δοχείο για λίπη και η πλαστική βάση πρέπει να πλένονται στο χέρι.
- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια ψησίματος, μη χρησιμοποιείτε σύρμα ή διαβρωτικά απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την αντικολητική επένδυση. Μη χρησι-

μοποιείτε διαβρωτικά προϊόντα για καθαρισμό φούρνων, γιατί καταστρέφουν την επιφάνεια ψησίματος.

- Για να καθαρίσετε κολλημένα φαγητά, χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα. Πλένετε τις χειρολαβές μετά από κάθε χρήση. Σκουπίστε καλά με ένα μαλακό πανί ή με χαρτί κουζίνας.
- Δεν πρέπει να βυθίζετε σε νερό ή να πλένετε στο πλυντήριο πιάτων το ηλεκτρικό καλώδιο. Για να το καθαρίσετε, τρίψτε το με ένα μαλακό πανί.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα εξαρτήματα της συσκευής ανανεώνονται κατά περιόδους. Συνεπώς, ορισμένες οδηγίες, προδιαγραφές ή εικόνες του παρόντος φυλλαδίου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς σε σχέση με τη συσκευή σας.

Οι περιγραφές του προϊόντος στο παρόν φυλλάδιο είναι απλώς ενδεικτικές και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Κανένα δικαίωμα με νομική αξία δεν απορρέει από αυτές.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.