

Σημαντικό:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει συμβουλές και πληροφορίες που είναι σημαντικές για το χρήστη.

- Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.
- Μετά την τοποθέτηση της συσκευής στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος περίπου 5 cm ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, στα πλευρικά τοιχώματα και στο πίσω μέρος και ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 20 cm πάνω από τη μηχανή του καφέ.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί εγκαυματα.

- Η παρούσα συσκευή κατασκευάστηκε για την “παρασκευή καφέ”. Χρησιμοποιείτε προσεκτικά τη συσκευή για να αποφύγετε εγκαυματα από νερό ή ατμό.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τους διακόπτες ή τη χειρολαβή.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά πόδια ή χέρια.
- Η θερμαινόμενη πλάκα παραμένει ζεστή ακόμα και μετά τη χρήση της συσκευής.

Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής,

σβήστε την αποσυνδέοντας το φις του ηλεκτρικού καλωδίου. Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά αν δεν είναι πάνω από την ηλικία των 8 ετών και αν δεν επιτηρούνται. Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 8 ετών.

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανές εστίες κινδύνου.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά από βρῦσες νερού, νεροχύτες και πηγές θερμότητας.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρο που μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0°C (αν το νερό παγώσει, η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβες).

Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται ποτέ από το χρήστη γιατί η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων.

Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ή

για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο.

- Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: η συσκευή είναι ηλεκτρική.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και κατεβάστε το γενικό διακόπτη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη.
- Όπως και για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, να είσα-στε προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστι-κών της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10A και εφοδιασμένη με κατάλληλη γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδε-χόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προ-σωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.
- Κατά την πλήρωση του δοχείου και την αφαίρεση της κα-νάτας από τη συσκευή, προσέξτε να μην χύσετε υγρά πάνω στο φις και στο ηλεκτρικό καλώδιο.

Περιγραφή της συσκευής

- A. Θερμική κανάτα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- B. Γυάλινη κανάτα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- C. Λαβή ανοίγματος / αφαίρεση θήκης υποδοχής φίλτρου
- D. Υποδοχή πλήρωσης νερού
- E. Δείκτης στάθμης νερού
- F. Πλάκα (θερμαινόμενη, μόνο στα μοντέλα με γυάλινη κανά-τα)
- G. Πλήκτρο ON/AUTO/☺ με ενδεικτική λυχνία
- H. Πλήκτρο AROMA με ενδεικτική λυχνία
- I. Πλήκτρο SET CLOCK
- L. Οθόνη
- M. Πλήκτρο SET TIMER
- N. Σταθερό φίλτρο (αν υπάρχει) ή χάρτινο φίλτρο
- O. Μεζούρα

Προγραμματισμός του ρολογιού

Συνδέστε το φις στην πρίζα. Με το πρώτο άναμμα στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "0:00". Για να ρυθμίσετε την ώρα, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SET CLOCK (I) (εικ. 1) μέχρι να εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα και στη συνέχεια αφήστε το πλή-

κτρο. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα ανά πάσα στιγμή.

Πως να φτιάξετε γαλλικό καφέ

i Σημαντικό: την πρώτη φορά που θα φτιάξετε καφέ, πρέ-πει να πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και να ξεβγάλετε τα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής φτιάχνοντας τουλάχιστον δύο κανάτες καφέ χωρίς να χρησιμοποιήσετε αλεσμένο καφέ.

- Ανοίξτε το μπροστινό πορτάκι τραβώντας τη λαβή (C) και, χρησιμοποιώντας την κανάτα, γεμίστε την υποδοχή πλήρω-σης (D) με φρέσκο και καθαρό νερό (εικ. 2) ως την ένδειξη στάθμης για τα φλιτζάνια καφέ που θέλετε να φτιάξετε: ελέγξτε τη στάθμη του νερού στο δοχείο με τον ειδικό δεί-κτη (E) (εικ. 3) και συνιστάται να χρησιμοποιείτε την κανάτα του εξοπλισμού σαν δοσομετρητή, επειδή η μέγιστη χωρη-τικότητα της κανάτας αντιστοιχεί με εκείνη του δοχείου.
- Τοποθετήστε το σταθερό φίλτρο (N) (αν υπάρχει) στη θήκη φίλτρου (εικ. 4) και για τα μοντέλα χωρίς φίλτρο, χρησιμο-ποιήστε το χάρτινο φίλτρο (μέγεθος 1x4)
- Τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώ-ντας τη διατιθέμενη μεζούρα (O) και απλώς τον ομοιό-μορφα (εικ. 5). Ανατρέξτε στον πίνακα για τις συνιστώμενες ποσότητες. Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ καλής ποιότη-τας, μέσης άλεσης και συσκευασμένο για μηχανές γαλλικού καφέ.

Συνιστώμενες ποσότητες:

Αρ. μικρών φλιτζανιών ☺	Αρ. μεγάλων φλιτζανιών ☐	Αρ. μεζουρών (*)
15	10	10
12	8	8
9	6	6
6	4	4
3	2	2

(*) 1 μεζούρα γεμάτη ως το χέλιος = 1 κουταλιά της σούπας (5 gr)

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με τις προσωπικές προτιμή-σεις και την ποιότητα του καφέ: ποτέ μην ξεπερνάτε τη μέγιστη στάθμη των 10 μεζουρών. Η ποιότητα του χαρμανιού επηρεάζει σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα: επομένως συνιστάται να δο-κιμάσετε διάφορες ποσότητες καφέ ώστε να βρείτε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στις προτιμήσεις σας.

- **Μοντέλα με γυάλινη κανάτα (B):** κλείστε το μπροστινό πορτάκι και τοποθετήστε την κλειστή κανάτα πάνω στην πλάκα (εικ. 6).
- **Μοντέλα με θερμική κανάτα (A):** πριν τοποθετήσετε την κανάτα πάνω στην πλάκα, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι

κλειστό (εικ. 7)

- Πιέστε το πλήκτρο ON/AUTO/  (G) (εικ. 8). Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (K) δείχνει ότι η καφετιέρα λειτουργεί και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “BREW”: Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) στην αρχή της παροχής, ενώ εκπέμπει 3 μπιπ επισημαίνοντας το τέλος. Η γεύση του καφέ μπορεί να βελτιωθεί πιέζοντας το πλήκτρο AROMA (H). Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί μια διαδικασία εκχύλισης που ελευθερώνει το νερό στο φίλτρο πιο αργά, με αποτέλεσμα το αργό φιλτράρισμα να προσδίδει στον καφέ μια καλύτερη γεύση και άρωμα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο AROMA: ανάβει η ενδεικτική λυχνία πάνω στο ίδιο το πλήκτρο. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε και πάλι το πλήκτρο. Η χρήση του πλήκτρου AROMA συνιστάται σε περίπτωση που δεν θέλετε να φτιάξετε μια ολόκληρη κανάτα καφέ.
- **Μοντέλα με γυάλινη κανάτα:** αν αφήσετε πατημένο το πλήκτρο ON/AUTO/  (G) μετά την έξοδο του καφέ, η θερμαινόμενη πλάκα διατηρεί τον καφέ ζεστό στην ιδανική θερμοκρασία. Η συσκευή σβήνει αυτόματα 40 λεπτά μετά από την παρασκευή του καφέ.
- **Μοντέλα με θερμική κανάτα:** Πιέστε κάτω το μοχλό στο καπάκι της κανάτας ρίζτε τον καφέ μέσα στα φιλτζάνια (εικ.9)

 **Σημαντικό:** αφαιρώντας την κανάτα πριν η μηχανή ολοκληρώσει την παραγωγή του καφέ, η παραγωγή του καφέ δεν διακόπτεται, αλλά μπλοκάρει απλώς η ροή του στην κανάτα. Σε περίπτωση που θέλετε να σερβίρετε αμέσως λίγο καφέ, συνιστάται να επαναφέρετε γρήγορα την κανάτα στη θέση της για να αποφύγετε ενοχλητικές υπερχειλίσεις.

Προγραμματισμός έναρξης λειτουργίας (AUTO)

Βεβαιωθείτε ότι η ώρα είναι σωστή.

Για να προγραμματίσετε την ώρα παρασκευής του καφέ:

- Πιέστε το πλήκτρο SET TIMER (M) και κρατήστε το πατημένο έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα ανάμματος.
- Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο SET TIMER: η ώρα αναβο-σβήνει για λίγο μέχρι να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός: στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη

- Ρυθμίστε την ώρα ανάμματος και σβήσιματος όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο,
- Ετοιμάστε τη συσκευή για την παρασκευή του καφέ. Πιέστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο ON/AUTO/  (G) (εικ. 12). Η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη και δείχνει ότι η

συσκευή λειτουργεί: στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη AUTO.

Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, σβήστε τη μηχανή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη μηχανή να κρυώσει.

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: η συσκευή είναι ηλεκτρική.

Καθαρισμός των αλάτων

Αν το νερό στην περιοχή σας είναι σκληρό, σχηματίζονται άλατα με την πάροδο του χρόνου. Τα άλατα μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Συνιστάται να καθαρίζετε τα άλατα κάθε 60 κύκλους λειτουργίας.

όταν η πράσινη ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου AROMA (H) ανάψει (περίπου κάθε 60 κύκλους λειτουργίας) σημαίνει ότι πρέπει να προβείτε στον καθαρισμό των αλάτων της συσκευής. Για να μηδενίσετε την ειδοποίηση καθαρισμού των αλάτων, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα AROMA SET CLOCK. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

Για τον καθαρισμό των αλάτων χρησιμοποιήστε ειδικά προϊόντα για μηχανές γαλλικού καφέ που θα βρείτε στην αγορά.

1. Αραιώστε μέσα στην κανάτα το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες πάνω στη συσκευασία του.
2. Αδειάστε το διάλυμα στην υποδοχή πλήρωσης νερού.
3. Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στην πλάκα.
4. Πιέστε το πλήκτρο ON/AUTO/  (G), αφήστε να τρέξει ένα φλιτζάνι και σβήστε τη συσκευή.
5. Αφήστε το διάλυμα να δράσει επί 15 λεπτά. Επαναλάβετε τις ενέργειες 4 και 5.
6. Ανάψτε τη μηχανή και αφήστε να τρέξει το διάλυμα έως ότου αδειάσει τελείως το δοχείο.
7. Ξεβγάλετε αφήνοντας τη συσκευή να λειτουργήσει μόνο με νερό τουλάχιστον 3 φορές (3 γεμάτα δοχεία νερού).

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου:	220-240V-50/60Hz
Κατανάλωση	900W
Βάρος:	2.05 kg

Ανακύκλωση της συσκευής



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.



Η συσκευή συμμορφούται στις παρακάτω οδηγίες της ΕΕ:

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/ΕΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Ευρωπαϊκός Κανονισμός Stand-by 1275/2008

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο καφές τρέχει πολύ αργά.	Πρέπει να προβείτε στον καθαρισμό των αλάτων της συσκευής.	Καθαρίστε τα άλατα σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ.
Ο καφές έχει όξινη γεύση.	Δεν έχετε ξεπλύνει καλά τη συσκευή μετά τον καθαρισμό των αλάτων.	Ξεπλύνετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ.