

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση, και/ή από επισκευές που εκτελέστηκαν από ανεπίσημο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακέραιη και δεν έχει υποστεί ζημιές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην τη χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η πλαστική σακούλα της συσκευασίας του προϊόντος θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου. Για να απομακρύνετε τη σκόνη που ενδεχομένως έχει συσσωρευτεί, αρκεί να ξεσκονίσετε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.
- Πριν συνδέσετε το φως της συσκευής στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
 - η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ταμπέλα της συσκευής, η οποία είναι τοποθετημένη στο κάτω μέρος της συσκευής.
 - η πρίζα του ρεύματος είναι κατάλληλα γειωμένη: **ο κατασκευαστικός οίκος αποποιείται κάθε ευθύνης που προέρχεται από την μη-τήρηση του κανονισμού αυτού.**
- Σε περίπτωση που η πρίζα δεν ταιριάζει με το φως της συσκευής, καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει την πρίζα με μια άλλη του κατάλληλου τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου και/ή προέκτασης καλωδίου. Όταν η χρήση των παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε απλό ή πολλαπλό αντάπτορα και προεκτάσεις που συμφωνούν με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, φροντίζοντας να μην υπερβείτε το όριο της μέγιστης ισχύος που αναγράφεται επάνω στον αντάπτορα και/ή την προέκταση.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο και κυρίως όταν βρίσκεται σε λειτουργία, μη βάζετε τα χέρια σας μέσα στα στόμια εισαγωγής της συσκευής (**A**).
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά αν δεν είναι πάνω από την ηλικία των 8 ετών και αν δεν

επιτηρούνται. Να φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από τα παιδιά κάτω από την ηλικία των 8 ετών.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια.
- Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, τα μεταλλικά τοιχώματα της συσκευής καθώς και η περιοχή γύρω από τα στόμια εισαγωγής (**A**) είναι ζεστά: κατά το χειρισμό λοιπόν της συσκευής φροντίστε να ακουμπάτε μόνον τους διακόπτες και τα πλαστικά χερούλια.
- **Το ψωμί είναι τρόφιμο που μπορεί να πάρει φωτιά.** Συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κάτω ή δίπλα σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Βγάλτε το φως από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε άσκοπα αναμμένη τη συσκευή γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για να βγάλετε το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, παγωνιά, κλπ).
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα κάτω από ντουλάπια.
- Καθαρίζετε τακτικά το δίσκο για τα ψίχουλα: τα ψίχουλα μπορεί να δημιουργήσουν καπνό ή να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τραβώντας το φως από την πρίζα. Μη βυθίζετε σε νερό τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως.
- Σε περίπτωση βλάβης και/ή ελαττωματικής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε για να την επισκευάσετε. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο σε περίπτωση ζημιάς στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, απευθυνθείτε για την αντικατάστασή τους στο Σέρβις.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω ενός ξεχωριστού συστήματος ελέγχου εξ' αποστάσεως.
- Φυλάξτε με προσοχή τις οδηγίες αυτές για να τις συμβουλευέστε σε περίπτωση που τις χρειαστείτε στο μέλλον.

Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2004/108/ΕΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

Διάθεση της συσκευής

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Βάλτε τις φέτες ψωμιού ή τις φέτες για τοστ ή τα τοστ μέσα στις λαβίδες (**L**) προσέχοντας ώστε να ακουμπήσουν στο κάτω μέρος της λαβίδας.
2. Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.

3. Τοποθετήστε τις λαβίδες στη συσκευή.
4. Γυρίστε το διακόπτη του βαθμού φρυγανίσματος **(D)** στην επιθυμητή ρύθμιση.
5. Κατεβάστε το μοχλό on/off **(B)** μέχρι να ασφαλίσει. Όταν τελειώσει το φρυγάνισμα, ο μοχλός ανεβαίνει.
6. Αν το ψωμί δεν έχει ροδίσει αρκετά, επιλέξτε υψηλότερο βαθμό φρυγανίσματος γυρνώντας το διακόπτη **(D)**. Αν αντίθετα το ψωμί έχει ψηθεί υπερβολικά, επιλέξτε χαμηλότερο βαθμό φρυγανίσματος.
7. Το φρυγάνισμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πιέζοντας απλώς το πλήκτρο stop/cancel **(I)**. Προσοχή: κατά τη διάρκεια της λειτουργίας οι υποδοχές για το ψωμί αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία. Μην αγγίζετε!

Σημείωση: για να ελαφύνετε την οσμή "καινούργιου" την πρώτη φορά, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς τρόφιμα τουλάχιστον επί 5 λεπτά. Αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας.

Σημείωση: εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ο μοχλός δεν ασφαλίζει.

Σημείωση: Οι λαβίδες (L) σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε διάφορα είδη ψωμιού, καθώς και τάρτες, μπισκότα κλπ. Παρόλα αυτά μην προσπαθήσετε να βάλετε μεγάλα τρόφιμα πιέζοντάς τα. Αν ένα αυτά φρακάρει, σβήστε αμέσως τη φρυγανιέρα. Αφού κρυώσει, γυρίστε την ανάποδα και κουνήστε την απαλά για να το βγάλετε. Μην βάζετε μυτερά αντικείμενα όπως μαχαιρία, επειδή μπορεί να καταστρέψουν τις αντιστάσεις της συσκευής.

Λειτουργία "Ξεπαγώματος"

1. Βάλτε τις κατεψυγμένες φέτες ψωμιού μέσα στις λαβίδες (L) προσέχοντας ώστε να ακουμπήσουν στο κάτω μέρος της λαβίδας.
2. Γυρίστε το διακόπτη του βαθμού φρυγανίσματος **(D)** στην επιθυμητή ρύθμιση.
3. Κατεβάστε το μοχλό on/off **(B)** μέχρι να ασφαλίσει.
4. Πιέστε το "Πλήκτρο Ξεπαγώματος" **(F)**. Η "Ενδεικτική λυχνία ξεπαγώματος" **(F)** παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται η λειτουργία ξεπαγώματος. Ο χρόνος φρυγανίσματος αυξάνει αυτόματα.
5. Αν χρησιμοποιείτε φέτες ψωμιού με μεγάλο πάχος, μειώστε λίγο το βαθμό ροδίσματος και αφήστε το τοστ μέσα στο θάλαμο ψήσιματος για 1-2 λεπτά μετά το τέλος του φρυγανίσματος.

Λειτουργία ζεστάματος

Κατεβάστε το μοχλό on/off **(B)** και πιέστε το πλήκτρο ζεστάματος **(G)**. Η ενδεικτική λυχνία ζεστάματος παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία. Σημειώστε ότι ο χρόνος ζεστάματος είναι σταθερός και δεν μπορεί να μεταβληθεί αλλάζοντας το βαθμό φρυγανίσματος.

Λειτουργία "bagel" (φρυγάνισμα σε μία πλευρά)

Η λειτουργία "bagel" σας επιτρέπει να φρυγανίσετε ψωμί, πίτες και muffin σε μία μόνο πλευρά (την εσωτερική), ενώ η άλλη πλευρά (η εξωτερική) παραμένει ζεστή. Οι πίτες και τα muffin πρέπει να κοπούν στη μέση πριν αρχίσετε το φρυγάνισμα. Κατεβάστε το μοχλό on/off **(B)** και πιέστε το πλήκτρο "bagel" **(H)**. Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.

Χρήση του πλήκτρου stop/cancel

Για να διακόψετε το φρυγάνισμα, πιέστε ανά πάσα στιγμή το πλήκτρο stop/cancel **(I)**. Προειδοποίηση: μη ζορίζετε το μοχλό on/off **(B)**, χρησιμοποιείτε πάντα το πλήκτρο stop/cancel **(I)**.

Δίσκος για ψίχουλα

Πρέπει να αδειάζετε τακτικά το δίσκο για ψίχουλα **(E)** επειδή η συσσώρευση ψιχουλών μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσει πυρκαγιά. Μετά το φρυγάνισμα, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει και στη συνέχεια βγάλτε και αδειάστε το δίσκο για ψίχουλα **(E)**.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί άδεια (χωρίς φέτες ψωμί).
- Μην χρησιμοποιείτε πολύ λεπτές ή σπασμένες φέτες ψωμιού.
- Μην βάζετε τρόφιμα που μπορούν να στάξουν κατά το ψήσιμο. Εκτός από τη δυσκολία καθαρισμού, μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε το δίσκο για τα ψίχουλα από τυχόν υπολείμματα πριν από κάθε χρήση.
- Χρησιμοποιώντας τη φρυγανιέρα με χαμηλό βαθμό ροδίσματος, το τυρί ή και το ζαμπόν μπορεί να είναι χλιαρά. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε το τοστ μέσα στο θάλαμο ψήσιματος για 1-2 λεπτά μετά το τέλος του φρυγανίσματος.
- Για άριστα αποτελέσματα, συνιστούμε να αφήσετε το ζαμπόν εκτός ψυγείου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 2-3 λεπτά πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Μην πιέζετε πολύ μεγάλα τρόφιμα στις υποδοχές.
- Μην βάζετε πηλούνια ή άλλα εργαλεία στη φρυγανιέρα για να βγάλετε το ψωμί, γιατί μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αντιστάσεις της συσκευής. Αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και ανακινήστε την ελαφρά για να πέσουν τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελείται μετά την αποσύνδεση του φιν από την πρίζα του ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν ξεκινήσετε το καθαρισμό.
- Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά που μπορούν να καταστρέψουν την επιφάνεια.
- **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.**
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε το φιν και αδειάζετε το δίσκο για τα ψίχουλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Σε περίπτωση που μπλοκάρουν οι φέτες, αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη φρυγανιέρα και ανακινήστε την ελαφρά.
- **ΜΗΝ ΑΓΙΤΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΙΣΧΥΣ:	550W
ΤΑΣΗ:	220-240V
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΧΥΧΒ ΣΕ MM):	190x330x210
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:	2,4 Kg



De' Longhi Appliances via Seitz, 47 - 31100 - Treviso - Italia