

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν λάβει οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καπάκι προστασίας του περιστρεφόμενου μέρους έχου υποστεί βλάβη ή έχει καταστραφεί.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αρωματισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία αν την αφήσετε αφύλαχτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Κίνδυνος! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φις σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φις από την πρίζα, τραβήξτε το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φις από την πρίζα.

- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκεύαστε τη συσκευή.

Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.

- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.



Προσοχή: Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικά μάτια ή μάτια αερίου ή σε φούρνο που έχει προθερμανθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι μέσα στο μύλο του καφέ δεν υπάρχουν ξένα σώματα.

- Οι λεπίδες είναι ακονισμένες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το καπάκι αν οι λεπίδες δεν έχουν σταματήσει εντελώς. Μόλις αφήσετε το κουμπί, οι λεπίδες σταματούν μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα.
- Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη.

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Μην τρίβετε πάγο και μη τη χρησιμοποιείτε με τρόπο διαφορετικό από εκείνο που υποδεικνύουν οι οδηγίες.

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(σελ. 3 - Α)

- A1. Πινέλο καθαρισμού
- A2. Καπάκι δοχείου καφέ
- A3. Αφαιρούμενο δοχείο καφέ
- A4. Τύλιξη καλωδίου
- A5. Κουμπί επιλογής αριθμού φλιτζανιών (μόνο KG49)
- A6. Λυχνίες βαθμού άλεσης (μόνο KG49)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στο Σέρβις της De'Longhi.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Κίνδυνος!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γεί-

ωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φινις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάστασή τους φινις.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Ακουμπήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
- Ξεβιδώστε αριστερόστροφα το καπάκι του δοχείου και ανασηκώστε στο (εικ.1).
- Ρίξτε μέσα στο δοχείο την ποσότητα των κόκκων καφέ που επιθυμείτε (εικ.2).
- Βιδώστε ξανά το καπάκι, στρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι τέλους (εικ.3). Αν το καπάκι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η διάταξη ασφαλείας δεν αφήνει τη συσκευή να ανάψει.
- Ξετυλίξτε το απαραίτητο μήκος και τοποθετήστε την πρίζα του ρεύματος (εικ.4).
- Στα μοντέλα όπου προβλέπεται, στρέψτε το κουμπί επιλογής (A5) στην ποσότητα του καφέ που αντιστοιχεί στον αριθμό φλιτζανιών για τα οποία θέλετε να αλέσετε τους κόκκους (εικ.5). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την αντιστοιχία ως αναφορά, καθώς η ποσότητα θα διαμορφωθεί αναλόγως του γούστου, του είδους καβουρδίσματος των κόκκων, καθώς και του βαθμού άλεσης που έχει επιλεγεί: σε κάθε περίπτωση, μη γεμίζετε πάνω από τη στάθμη MAX που θα δείτε στο δοχείο του καφέ.
- Πατήστε το καπάκι για να ενεργοποιήσετε το μύλο (εικ.6) και κρατήστε το πατημένο μέχρι να επιτευχθεί ο βαθμός άλεσης που επιθυμείτε.
- Στα μοντέλα με λυχνίες για το βαθμό άλεσης (A6) (coarse, medium, fine), πατήστε το καπάκι και αφήστε το τη στιγμή που ανάβει η λυχνία που αφορά το βαθμό άλεσης που επιθυμείτε. Να έχετε υπόψη σας ότι όταν αφήσετε το καπάκι, ακόμη και για μία μόνο φορά, η συσκευή επανέρχεται στην αρχή και θεωρεί ότι η άλεση ξεκινά από την αρχή, να υπήρχαν στο εσωτερικό ολόκληροι κόκκοι.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Κρατάτε πάντα το καπάκι του δοχείου κόκκων ερμητικά κλειστό για να φυλάξετε όλη τη γεύση και το άρωμα των κόκκων του καφέ.
- Αλέστε μόνο την ποσότητα του καφέ που χρειάζεστε εκείνη τη στιγμή.
- Μη γεμίζετε ποτέ πολύ το δοχείο των κόκκων. Ως γενική ένδειξη, λάβετε υπόψη ένα κουτάλι κόκκων ανά φλιτζάνι (πχ. 4 κουτάλια κόκκων για καφέ 4 φλιτζανιών). Ωστόσο, οι καλύτερες δυνατές ποσότητες, ορίζονται με βάση το προσωπικό γούστο και καθορίζονται με το χρόνο.
- Για τα μοντέλα με λυχνίες για τη ρύθμιση της άλεσης, να έχετε υπόψη σας ότι: η άλεση "COARSE" (= χονδρή) είναι ιδανική για καφετιέρες απλές "MEDIUM" (= μεσαία) για

μόκες ενώ η άλεση “FINE” (= λεπτή) είναι ιδανική για άλεση του καφέ εσπρέσο.

- Μεταξύ των χρήσεων θα πρέπει να παρεμβληθεί τουλάχιστον ένα λεπτό ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής.
- Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα καφέ όσο αφορά τη φρεσκάδα του καφέ, καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, κυρίως όταν έχει γίνει άλεση του καφέ μετά από άλεση διαφορετικών τροφών (πχ. ζάχαρης). Δε συνιστάται η άλεση ελαιωδών καρπών (πχ. αραχίδες) ή πολύ σκληρών καρπών (πχ. ρύζι).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Κίνδυνος!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, πρέπει να σβήσετε τη μηχανή με το γενικό διακόπτη και να την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

- Πλύνετε το καπάκι με νερό και ουδέτερο σαπούνι. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με προσοχή και στεγνώστε.
- Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό του δοχείου κόκκων, μπορείτε να αφαιρέστε το ίδιο το δοχείο, στρέφοντας δεξιόστροφα, να το αποσυνδέσετε και στη συνέχεια να το ανασηκώσετε προς τα πάνω (εικ.7).
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα του αλεσμένου καφέ με το βουρτσάκι που παρέχεται μαζί με τη συσκευή (εικ.8). Μη βυθίζετε το δοχείο των κόκκων στο νερό για να αποφύγετε τυχόν βλάβες.
- Για να τοποθετήσετε ξανά το δοχείο, βάλτε το στη θέση του και στη συνέχεια στρέψτε αριστερόστροφα μέχρι να μπλοκάρει.
- Καθαρίστε με απαλό πανί το εξωτερικό της συσκευής.
- Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή, τυλίξτε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τη αντίστοιχη τύλιξη (A4).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Καταναλούμενη ισχύς: 170 W

Βάρος:..... 1 Kg



Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004

ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.