

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή κατάλληλη γνώση, παρά μόνο εάν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή εφόσον έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να βεβαιώνετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το κάλυμμα για να προστατεύσετε το περιστρεφόμενο τμήμα είναι κατεστραμμένο ή καταστραφεί.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους κουζίνας για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας, σε μονάδες αγροτουρισμού, ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φως ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις, ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία, αν την αφήσετε αφύλαχτη και πριν την συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη μηχανή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Κίνδυνος! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φως σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φως από την πρίζα, τραβήξτε το φως. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.

- Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκεύαστε τη συσκευή.
Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος.



Προσοχή: Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην τοποθετείτε τη μηχανή πάνω ή κοντά σε ηλεκτρικά μέρη ή αέριο ή σε θερμό φούρνο.

- Βεβαιωθείτε ότι μέσα στο μύλο του καφέ δεν υπάρχουν ξένα σώματα.
- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη.

Χρήση βάσει προορισμού

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Μην τρίβετε πάγο και μη τη χρησιμοποιείτε με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που υποδεικνύεται στις οδηγίες.

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(σελ.3 - Α)

- A1. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A2. Αφαιρούμενος μύλος
- A3. Δοχείο καφέ
- A4. Κουμπί ON/OFF
- A5. Καπάκι του δοχείου αλεσμένου καφέ
- A6. Δοχείο του αλεσμένου καφέ
- A7. Χώρος για το δοχείο του αλεσμένου καφέ
- A8. Σώμα της μηχανής
- A9. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A10. Κουμπί ρύθμισης αριθμού φλιτζανιών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Κίνδυνος!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10Α και αποτελεσματική γεί-

ωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση τους φις.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε το μύλο του καφέ, καθαρίστε τη θέση του εξωτερικά καθώς και το δοχείο φόρτωσης κόκκων καφέ με ένα καθαρό και υγρό πανί.

Πλύνετε το καπάκι του δοχείου, το δοχείο του αλεσμένου καφέ και το καπάκι του δοχείου του αλεσμένου καφέ με ζεστό νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε. Μπορείτε να τα πλύνετε και στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.



Προσοχή:

Η μηχανή δεν θα πρέπει να πλυθεί και θα πρέπει να διατηρείται πάντα στεγνή.

Καθαρίστε το μύλο με βουρτσάκι μα σκληρή τρίχα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Ακουμπήστε τη μηχανή σε επίπεδη επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το δοχείο του αλεσμένου καφέ (A6) με το αντίστοιχο καπάκι (A5) στη θέση (A7).
- Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου φόρτωσης κόκκων καφέ (Εικ. 1)
- Ρίξτε την ποσότητα κόκκων καφέ που επιθυμείτε μέσα στο δοχείο (εικ.2): ο μύλος του καφέ αλέθει περίπου ένα κουτάλι καφέ για κάθε φλιτζάνι που θα επιλέξετε. Μη γεμίζετε πάνω από τη στάθμη MAX που έχει φαίνεται στο δοχείο.
- Τοποθετήστε το δοχείο και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά, πατώντας το μέχρι τέλους (Εικ. 3).
Αν το καπάκι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο μύλος του καφέ δε λειτουργεί.
- Βάλτε το καλντρίο στην πρίζα (εικ.4)
- Ρυθμίστε το κουμπί (A10) στην ποσότητα του καφέ που αντιστοιχεί στον αριθμό φλιτζανιών για τα οποία πρέπει να γίνει η άλεση (εικ.5). Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήστε αυτή την αντιστοιχία μόνο ως σημείο αναφοράς καθώς η ποσότητα διαφοροποιείται βάσει της γεύσης, του είδους και του βαθμού καβουρδίσματος των κόκκων του καφέ, καθώς και από τον βαθμό άλεσης που έχει επιλεγεί.
- Ρυθμίστε το βαθμό άλεσης του καφέ από το αντίστοιχο κουμπί, στο είδος του καφέ που επιθυμείτε (εικ.6).
- Πατήστε το κουμπί ON/OFF (A4) για την έναρξη του μύλου. Κάθε φορά που επιτυγχάνετε η ποσότητα του καφέ που έχει επιλεγεί, η μηχανή σταματά αυτόματα.
- Αν θέλετε να σταματήσετε τη μηχανή πριν ολοκληρωθεί η άλεση, πατήστε το κουμπί ON/OFF.
- Αφαιρέστε το δοχείο του αλεσμένου καφέ, χτυπήστε ελαφρά το δοχείο, αφαιρέστε το καπάκι και ρίξτε τον αλεσμένο καφέ μέσα στο φίλτρο της μηχανής του καφέ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Κρατάτε πάντα το καπάκι του δοχείου κόκκων ερμητικά κλειστό για να φυλάξετε όλη τη γεύση και το άρωμα των κόκκων του καφέ.
- Αλέστε μόνο την ποσότητα του καφέ που χρειάζεστε εκείνη τη στιγμή.
- Μη γεμίζετε ποτέ πολύ το δοχείο των κόκκων. Ως γενική ένδειξη, λάβετε υπόψη ένα κουτάλι κόκκων ανά φλιτζάνι (πχ. 4 κουτάλια κόκκων για καφέ 4 φλιτζανιών). Ωστόσο, οι καλύτερες δυνατές ποσότητες, ορίζονται με βάση το προσωπικό γούστο και καθορίζονται με το χρόνο.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής του βαθμού άλεσης (Εικ. 6) για τη ρύθμιση της άλεσης με βάση τον τύπο της μηχανής του καφέ που χρησιμοποιείται, η άλεση "COARSE" (= χονδρή) είναι ιδανική για καφετιέρες απλές "MEDIUM" (= μεσαία) για μόκες ενώ η άλεση "FINE" (= λεπτή) είναι ιδανική για άλεση του καφέ εσπρέσο. Μην αλλάζετε τη ρύθμιση της άλεσης όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μεταξύ των χρήσεων θα πρέπει να παρεμβληθεί τουλάχιστον ένα λεπτό ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής.
- Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα καφέ όσο αφορά τη φρεσκάδα του καφέ, καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, κυρίως όταν έχει γίνει άλεση του καφέ μετά από άλεση διαφορετικών τροφών (πχ. ζάχαρης). Δε συνιστάται η άλεση ελαιωδών καρπών (πχ. αραχίδες) ή πολύ σκληρών καρπών (πχ. ρύζι).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Κίνδυνος!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

- Βγάλτε την πρίζα.
- Πλύνετε το καπάκι με νερό και ουδέτερο σαπούνι. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με προσοχή και στεγνώστε.
- Για να αφαιρέσετε το μύλο (A2) ρυθμίστε το κουμπί επιλογής του βαθμού άλεσης (Εικ. 6) στη θέση "FINE", στη συνέχεια πιάστε με το χέρι το πάνω μέρος του μύλου και στρέψτε το δεξιόστροφα, τραβήξτε κατακόρυφα και αφαιρέστε.
- Καθαρίστε προσεκτικά το εσωτερικό του δοχείου κόκκων (A3) με ένα υγρό πανί.
- Για να τοποθετήσετε τον άνω μύλο, ρυθμίστε το κουμπί επιλογής στο βαθμό άλεσης (Εικ.6) στη θέση "COARSE", εισάγετε το μύλο και στρέψτε το μία φορά αριστερόστροφα.
- Καθαρίστε με προσοχή το δοχείο του αλεσμένου καφέ, το καπάκι του και το σώμα τη μηχανής με ένα υγρό πανί και

βεβαιωθείτε ότι μέσα στο δοχείο του αλεσμένου καφέ δεν υπάρχουν υπολείμματα καφέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:..... 220-240V ~50/60 Hz max. 10A

Καταναλούμενη ισχύς: 110 W

Βάρος:

KG79 1,5 Kg

KG89 1,7 Kg



Η μηχανή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004

ΔΙΑΘΕΣΗ



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο κέντρο ανακύκλωσης.

ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η μηχανή δε λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι το φινς έχει μπει σωστά στη πρίζα και ότι η πρίζα λειτουργεί σωστά.
	Το καπάκι του δοχείου καφέ σε κόκκους δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
	Το δοχείο αλεσμένου καφέ ή το καπάκι του δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	Η συσκευή έχει υπερθερμανθεί. Έχει παρέμβει η θερμική ασφάλεια του κινητήρα. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
	Η μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου σε κόκκους ή του δοχείου του αλεσμένου καφέ έχει καλυφθεί.
Το κουμπί επιλογής του βαθμού άλεσης δε λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι ο αν ωμύλος έχει τοποθετηθεί σωστά.