

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση της προειδοποίησης ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνους τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία.

- Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα κοντά σε μπανιέρες, λεκάνες, νιπτήρες και πισίνες.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το θερμαντήρα για να στεγνώσετε μπουγάδα.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το κέντρο εξυπηρέτησης ή από ένα ειδικευμένο άτομο ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι.



Σημαντικό!

Η μη τήρηση της προειδοποίησης ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρούνται.
- Παιδιά μικρότερα των 3 ετών θα πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή εκτός και αν βρίσκονται

συνέχεια υπό επιτήρηση.

- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της. Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φις, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Το σώμα του θερμαντήρα είναι γεμάτο με συγκεκριμένη ποσότητα ειδικού λαδιού, οι επιδιορθώσεις που απαιτούν το άνοιγμα του σώματος λαδιού θα πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο άτομο. Οποιαδήποτε διαρροή λαδιού θα πρέπει να αναφέρεται στην Εξυπηρέτηση Πελατών, δείτε εσώκλειστη εγγύηση για λεπτομέρειες.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφευχθεί ο κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί από τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερικό χρονοδιακόπτη.
- Μην καλύπτετε τις γρίλιες εξόδου

ζεστού αέρα ή τη γρίλια παροχής αέρα στο κάτω μέρος της συσκευής.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Η μη τήρηση της προειδοποίησης ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση,  ποτέ και σε καμία περίπτωση μην καλύπτετε τις συσκευές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη υπερθέρμανση.
- Η χρήση επεκτάσεων δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των επεκτάσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θερμαντικού σώματος.
- Ποτέ μην τοποθετείται το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω στη συσκευή όταν είναι ζεστή.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

- Συνιστάται να μην τοποθετείται το θερμαντήρα κοντά σε ρεύματα αέρος γιατί ενδέχεται να επηρεάσουν την αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.
- Χρησιμοποιήστε το θερμαντικό σώμα μόνο στην κατακόρυφη θέση.
- Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ελάχιστη απόσταση 50 cm από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.
- Κατά την πρώτη χρήση, από τη συσκευή μπορεί να αναδυθεί οσμή, συνιστάται να την αφήσετε να λειτουργήσει για τουλάχιστον 15 λεπτά με το θερμοστάτη στο μέγιστο της ισχύος για να επαλειφθεί η μυρωδιά "καινούργιου". Η συσκευή μπορεί

να απελευθερώσει καπνό λόγω των προστατευτικών ουσιών που έχουν εφαρμοστεί στην αντίσταση πριν από τη μεταφορά.

- Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο ώστε η πρίζα και το βύσμα να είναι εύκολα προσβάσιμα ακόμη και μετά την εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
- Η συσκευή διαθέτει προστασία που θα τη σβήσει σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης.
Για την επαναφορά, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών, δείτε εσώκλειστη εγγύηση.

Διάθεση της συσκευής



Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένων συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** οθόνη
- B** κουμπί on-standby
- C** κουμπί ασφάλισης
- D** κουμπί μείωσης
- E** κουμπί αύξησης
- F** κουμπί φωτεινότητας
- G** κουμπί χρονοδιακόπτη
- H** κουμπί eco
- I** καλώδιο τροφοδοσίας

ΧΡΗΣΗ

Θέση

Ο θερμαντήρας δεν θα πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 43 τετραγωνικά πόδια (4 τ.μ.)

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα των χαρακτηριστικών της συσκευής και της πρίζας είναι ίδια με εκείνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2004/108/εσ ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο . Τα χαλαρά ρούχα, τα κλιννοσκεπάσματα, τα έπιπλα και άλλα εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από την πρίζα όπου έχει συνδεθεί ο θερμαντήρας. Μετά από διακοπή ρεύματος (απουσία ισχύος ή συσκευή που δεν έχει μπει στην πρίζα), η συσκευή μπαίνει πάντα σε θέση αναμονής. Όταν η μονάδα ανάψει πατώντας το κουμπί αναμονής, οι συνθήκες λειτουργίας θα είναι εκείνες που είχαν οριστεί προγενέστερα.

Λειτουργία θέρμανσης

Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί  (B).

Για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί + ή - (E ή D). Πατώντας το κουμπί + ή - μία φορά, η θερμοκρασία (εμφανίζεται στην οθόνη) θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 1°C. Κρατώντας πατημένο το κουμπί + ή - η τιμή της θερμοκρασίας θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ταχύτητα. Για παράδειγμα



Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί από 5° (41°F) και με εύρος από 10°C (50°F) ως 28°C (82°F).

Λειτουργία κατά της ψύξης

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 5°C με το κουμπί "-" θα κάνει τη συσκευή να ενεργοποιήσει τη λειτουργία κατά της ψύξης. Η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο . Με αυτόν τον τρόπο η συσκευή θα ανάψει αυτόματα μόνο αν η θερμοκρασία δωματίου θα πέσει κάτω από του 5°C. Κι αυτό για να αποτραπεί η ψύξη.

Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη λειτουργία θέρμανση, πατήστε το κουμπί "+" μία φορά.

Λειτουργία Eco

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, η συσκευή θα ρυθμίσει αυτόματα την θερμαντική ισχύ ώστε να διασφαλίσει μεγαλύτερη άνεση μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί "ECO" (H). Η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο . Αν η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία δωματίου, η συσκευή θα ανάψει αυτόματα και θα ζεστάνει γρήγορα το δωμάτιο. Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης λειτουργίας θα ανάψει κόκκινος. Αν η πραγματική θερμοκρασία δωματίου ανέβει και

έρθει κοντά στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα μειώσει το χρόνο ενεργοποίησης των στοιχείων θέρμανσης. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα μειωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης λειτουργίας θα γίνει πράσινος.

Ένδειξη λειτουργίας

Το σύμβολο  υποδεικνύει την κατάσταση θέρμανσης από τα χρώματα.

 **ΚΟΚΚΙΝΟ:** η μονάδα ζεσταίνει στη μέγιστη ισχύ.

 **ΠΡΑΣΙΝΟ:** η μονάδα θερμαίνεται σε μειωμένη ισχύ (δείτε λειτουργία ECO).

 **απουσία:** η μονάδα δε ζεσταίνει.

Φωτεινότητα της οθόνης

Η συσκευή δίνει δύο διαφορετικές επιλογές φωτεινότητας για την οθόνη. Η υψηλότερη είναι ενεργή όταν το κουμπί κλειδώματος είναι πατημένο.

Μετά από μερικά δευτερόλεπτα αδράνειας του πληκτρολογίου, η φωτεινότητα θα μειωθεί στο επίπεδο λειτουργίας.

Αυτό το χαμηλό επίπεδο μπορεί να ρυθμιστεί από το κουμπί φωτεινότητας  (F). Πατήστε το κουμπί φωτεινότητας επαναλαμβανόμενα μέχρι η φωτεινότητα να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμείτε (τρία επίπεδα φωτεινότητας)

Κλειδωμά

Για να αποφύγετε την τυχαία λειτουργία, μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, με τη λειτουργία κλειδώματος. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί κλειδώματος (C) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη δείχνει το σύμβολο  και εκπέμπει διπλό ακουστικό σήμα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους.


Προγραμματισμός έναρξης: Με τη συσκευή κλειστή στο off, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (G)  μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει ο αριθμός των ωρών που επιθυμείτε. Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις χρονικές περίοδοι: 2, 4 και 8 ώρες. Στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για την αποθήκευση του προγράμματος.

Η οθόνη θα επιστρέψει στο off ενώ ο αριθμός των ωρών και τα σύμβολα θα παραμείνουν αναμμένα  στο on.

Καθώς περνάει ο χρόνος, οι ώρες που απομένουν θα ανανεωθούν στην οθόνη.

Κατά την τελευταία ώρα, πριν την προγραμματισμένη

έναρξη, θα αναβοσβήνει στο σύμβολο "2h" Για να διαγράψετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, πατήστε ξανά το κουμπί. Όταν περάσει ο προγραμματισμένος χρόνος, η συσκευή θα ανάψει με τις προηγούμενες ρυθμίσεις.



Προγραμματισμένο σβήσιμο: με τη συσκευή στο on, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη  επαναλαμβάνόμενα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει ο αριθμός των ωρών που επιθυμείτε. Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις χρονικές περίοδοι: 2, 4 και 8 ώρες.

Στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για την αποθήκευση του προγράμματος.

Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις και το σύμβολο . Για επιστροφή στη λειτουργία χωρίς το χρονοδιακόπτη, πατήστε ξανά το κουμπί του χρονοδιακόπτη.

Καθώς περνάει ο χρόνος, οι ώρες που απομένουν θα ανανεωθούν στην οθόνη. Κατά την τελευταία ώρα, πριν το προγραμματισμένο σβήσιμο, θα αναβοσβήνει στο σύμβολο "2h" Στο τέλος του προκαθορισμένου χρόνου η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

Αλλαγή της κλίμακας θερμοκρασίας

Η οθόνη μπορεί να δείξει τη θερμοκρασία τόσο σε °C όσο και σε °F.

Για να επιλέξετε την κλίμακα θερμοκρασίας, όταν η μονάδα είναι σε θέση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο τα πλήκτρα "+" και "ECO" για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και μετά αφήστε τα. Η αλλαγή της κλίμακας της θερμοκρασίας θα επισημανθεί από δύο σύντομους ήχους.

Συναγερμοί

Η συσκευή έχει ένα σύστημα διάγνωσης που επισημαίνει τις δυσλειτουργίες.

Σε περίπτωση προβλημάτων, η οθόνη θα δείξει ένα μήνυμα συναγερμού:

- **PF** (Αστοχία ηλεκτροδίου)
Με αυτόν τον συναγερμό, η συσκευή δε λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, επικοινωνήστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της De'Longhi.
- **HE** (Υψηλή θερμοκρασία)
Όταν η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ υψηλή, το θερμαντικό στοιχείο θα σβήσει αυτόματα. Η οθόνη δείχνει HE για δύο δευτερόλεπτα,

κυκλικά. Για να απαλείψετε την αιτία του συναγερμού βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν είναι καλυμμένη.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μία πρόσθετη διάταξη ασφαλείας σβήνει το θερμαντήρα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Για την επανεκκίνηση του θερμαντήρα, καλέστε την Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφαιρείτε πάντα το φιλ από την πρίζα, και αφήστε το σώμα να κρυώσει. Καθαρίστε το σώμα με απαλό υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά και στιλβωτικά.

Αν το σώμα δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί χωρίς προβλήματα για πολλά χρόνια.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε τον θερμαντήρα μόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή να ηλεκτροπληξία.

Καλέστε την τεχνική υποστήριξη της De'Longhi (δείτε κατάλογο των τμημάτων τεχνικής υποστήριξης της De'Longhi).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας

Δείτε επιγραφή δεδομένων

Καταναλούμενη ισχύς

"

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δε λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι έχει μπει στην πρίζα και ότι η πρίζα λειτουργεί. Η θερμοκρασία μπορεί να έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά. Αστοχία ηλεκτροδίου ή αναποδογυρισμένη μονάδα, η οθόνη δείχνει: PF	Συνδέστε στην πρίζα Ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε υψηλότερη τιμή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σωστά. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, επικοινωνήστε την Εξυπηρέτηση Πελατών της De'Longhi.
Η οθόνη δείχνει: Ht (Υψηλή θερμοκρασία)	Η μονάδα έχει αναπτύξει πολύ υψηλή εσωτερική θερμοκρασία.	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δεν είναι καλυμμένη και αφήστε την να κρυώσει. Όταν η εσωτερική θερμοκρασία πέσει, ο συναγερμός θα εξαφανιστεί. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της De'Longhi.